

THIS INSTRUCTION MANUAL CONTAINS IMPORTANT INFORMATION NECESSARY FOR THE PROPER ASSEMBLY AND SAFE USE OF THIS PRODUCT.
CETTE NOTICE CONTIENT DES RESEIGNEMENTS IMPORTANTS PERMETTANT UN ASSEMBLAGE ADÉQUAT ET À UNE UTILISATION SÉCURITAIRE DE L'APPAREIL.



SHPRL

Read and follow all warnings and instructions in included instruction manual before assembly and use of appliance.
Lisez et suivez attentivement toutes les instructions dans le manuel d'instructions fourni avant le montage et l'utilisation de l'appareil.

Model: SHPRL

- High Output Cast Iron Burner/60,000 BTU
Haute Fonte Sortie Brûleur/60,000 BTU
- Reversible Legs for Compact Storage
Pattes réversibles pour un rangement compact
- All-steel Construction
Toute la construction en acier
- Fully Adjustable Flames
Flames entièrement réglable
- Hose and Regulator
Tuyau et le régulateur



MAX POT DIAMETER 13"
330MM DIAMÈTRE MAXIMUM DU POT

FOR OUTDOOR USE ONLY
UNIQUEMENT POUR L'EXTÉRIEUR

KEEP FOR FUTURE REFERENCE
GARDEZ POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

Regulator Model #
JYT-GYA7/8

SHPRL INSTRUCTIONS AND TROUBLE SHOOTING

SET UP

1. Remove lock knob from bottom of stove. Reverse legs and install as shown. Make sure the legs are centered in the grooves of the drum and tighten the lock knob. (Fig 1)
2. Stand cooker upright on solid level ground. (Fig 2)

BURNERS WILL NOT IGNITE

1. Make sure there is propane in the tank and the propane tank is turned on.
2. Follow all instructions in instruction manual for lighting the burner

YELLOW FLAME

1. Adjust Air Shutter until burner has blue flame. Some yellow tipping of the flame is normal.
2. See Instruction Manual for Cleaning the burner

FLAME IS VERY SMALL AND WON'T INCREASE.

1. Make sure there is propane in the tank and the propane tank is turned on a minimum of 3 full turns
2. Follow all instructions in manual for leak testing the stove.
3. Turn all valves on the stove to the off position. Turn the Propane Tank off. Disconnect regulator from the tank. Reconnect regulator to the tank. Slowly turn tank on. Follow all instructions in the manual for leak testing the stove. If no leaks are found follow all instructions in the manual for lighting the appliance.

SHPRL INSTRUCTIONS ET RECHERCHE DE PANNES

INSTALLER

1. Retirez le bouton de verrouillage du fond du poêle. Inversez les jambes et installer comme indiqué. Assurez-vous que les jambes sont centrés dans les rainures du tambour et serrer le bouton de verrouillage. (Fig 1)
2. Tenez-cuiseur à la verticale sur une surface plane solide. (Fig 2)

LES BRÛLEURS REFUSENT DE S'ALLUMER.

1. S'assurer que le réservoir de propane n'est pas vide et que l'arrivée du gaz est ouverte.
2. Respecter toutes les consignes d'allumage du brûleur exposées dans la notice d'utilisation.

FLAMME JAUNE

1. Régler l'ouverture de l'arrivée de l'air jusqu'à ce que la flamme du brûleur devienne bleue. Une flamme bleue avec des pointes légèrement jaunes est une flamme normale.
2. Se reporter à la notice d'utilisation pour le nettoyage du brûleur.

LA FLAMME EST TRÈS PETITE ET REFUSE DE S'AGRANDIR.

1. S'assurer que le réservoir de propane n'est pas vide et que le robinet du réservoir de propane est ouvert de 3 tours entiers au moins.
2. Suivre les consignes exposées dans la notice pour vérifier la présence de fuites au niveau du réchaud.
3. Positionner tous les boutons de réglage du réchaud sur la position OFF. Fermer le réservoir de propane. Débrancher le détendeur du réservoir et le rebrancher ensuite. Ouvrir le réservoir lentement. Suivre les consignes exposées dans la notice pour vérifier la présence de fuites au niveau du réchaud. Si aucune fuite n'est détectée, suivre les consignes figurant dans la notice pour allumer l'appareil.

SHPRL PARTS LIST

