

ELECTRIC RIDING LAWN MOWER

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS**WARNING**

This document is not a substitute for reading and following the operator's manual. To reduce the risk of serious injury, user must read and understand the operator's manual before using this product.

1. Q: How many batteries do I need to start the machine?

A: Make sure that you install at least one battery in the compartment.

2. Q: What is the battery capacity shown on the display for?

A: The display shows the average battery capacity in the battery compartment.

3. Q: Can I operate the machine on the slope?

A: Do not operate on inclines greater than 15 degrees. An operator should not operate on a slope until he is thoroughly familiar with the equipment. It is dangerous to work on the slope, try not to work on the slope.

4. Q: Why the blade stops working when I leave the seat.

A: It is normal. Go back to the seat and push down on the PTO switch and then pull up it to restart the blade system.



5. Q: How long can the machine work if the battery capacity is too low.

A: The machine can drive about 0.6 mile if the battery that controls the drive function drops below 5%.

6. Q: Why the machine beeps?

A: The buzzer alarms for one time, the machine is READY TO GO, then you can drive the machine even without blade working.

7. Q: Can I wash the machine with high pressure washer?

A: No, you can not. Do not wash the machine with high pressure washer. Only clean the machine with dry cloth.

8. Q: Do I need to replace the gearbox oil? How long do I need to replace it?

A: Yes. Replace the gearbox oil after you operate the machine for 50 hours for the first time, then replace the oil every 200 hours.

9. Q: Can I use other types of Greenworks battery for the machine?

A: Yes. Check if the battery voltage matches the machine. Only when the battery power is above 4Ah can the machine identifies the battery.



CORTACÉSPED ELÉCTRICO CON CONDUCTOR SENTADO **PREGUNTAS FRECUENTES**



ADVERTENCIA

Este documento no sustituye a la lectura y al seguimiento del manual del operario. Para reducir el riesgo de lesiones graves, el usuario debe leer y entender el manual del operario antes de utilizar este producto.

1. P: ¿Cuántas baterías se necesitan para poner en marcha la máquina?

R: Asegúrese de instalar al menos una batería en el compartimento.

2. P: ¿Qué indica la pantalla de capacidad de la batería?

R: La pantalla muestra la capacidad media de la batería que se encuentra en el compartimento de la batería.

3. P: ¿Se puede utilizar la máquina en una pendiente?

R: No trabaje en inclinaciones superiores a 15°. Un operario no debe trabajar en pendientes hasta que no esté familiarizado por completo con el equipo. Es peligroso trabajar en pendientes, intente no trabajar en pendientes.



4. P: ¿Por qué la cuchilla deja de funcionar cuando abandono el asiento?

R: Es normal. Vuelva al asiento y presione el interruptor PTO, posteriormente, súbalo para reiniciar el sistema de la cuchilla.

5. P: ¿Cuánto tiempo puede trabajar la máquina si la capacidad de la batería es demasiado baja?

R: La máquina puede conducir alrededor de 0,6 millas si la batería que controla la función de propulsión cae por debajo del 5%.

6. P: ¿Por qué pita la máquina?

R: El zumbador suena una vez, la máquina está LISTA PARA FUNCIONAR, entonces puede conducir la máquina incluso sin que la cuchilla funcione.

7. P: ¿Puedo lavar la máquina con un limpiador de alta presión?

R: No, no es posible. No lave la máquina con un limpiador de alta presión. Limpie la máquina únicamente con un paño seco.

8. P: ¿Es necesario cambiar el aceite de la caja de engranajes? ¿Cada cuánto tiempo es necesario cambiarlo?

R: Sí. Cambie el aceite de la caja de engranajes después de manejar la máquina durante 50 horas por primera vez; posteriormente, cambie el aceite cada 200 horas.

9. P: ¿Es posible utilizar otros tipos de batería de Greenworks para la máquina?

R: Sí. Compruebe si la tensión de la batería coincide con la de la máquina. La máquina solo puede identificar la batería cuando la potencia de la batería es superior a 4Ah.



TONDEUSE À GAZON ÉLECTRIQUE

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES



AVERTISSEMENT

Ce document ne remplace pas la lecture et le respect du manuel d'utilisation. Pour réduire le risque de blessures graves, l'utilisateur doit lire et comprendre le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit.

1. Q: De combien de batteries ai-je besoin pour démarrer la machine ?

A: Assurez-vous d'installer au moins une batterie dans le compartiment.

2. Q: A quoi sert la capacité de la batterie affichée à l'écran ?

A: L'écran affiche la capacité moyenne de la batterie dans son compartiment.

3. Q: Puis-je utiliser la machine sur la pente ?

A: N'utilisez pas la machine sur des dénivelés supérieurs à 15°. Un opérateur ne devrait pas travailler sur une pente avant d'être parfaitement familiarisé avec l'équipement. Il est dangereux de travailler sur la pente, essayez de ne pas travailler sur la pente.

4. Q: Pourquoi la lame ne fonctionne plus lorsque je quitte le siège.

A: C'est normal. Retournez au siège et appuyez sur l'interrupteur de prise de force, puis tirez-le vers le haut pour redémarrer le système de lame.



5. Q: Combien de temps la machine peut-elle fonctionner si la capacité de la batterie est trop faible.

A: La machine peut parcourir environ 0,6 mile si la batterie qui contrôle la fonction d'entraînement tombe en dessous de 5 %.

6. Q: Pourquoi la machine émet un bip ?

A: Le buzzer sonne une fois, la machine est PRÊTE À PARTIR, alors vous pouvez conduire la machine même sans que la lame ne fonctionne.

7. Q: Puis-je laver la machine avec un nettoyeur haute pression ?

A: Non tu ne peux pas. Ne pas laver la machine avec un nettoyeur haute pression. Ne pas laver la machine avec un nettoyeur haute pression.

8. Q: Dois-je remplacer l'huile de la boîte de vitesses ? Combien de temps dois-je le remplacer ?

A: Oui. Remplacez l'huile de la boîte de vitesses pour la première fois après avoir fait fonctionner la machine pendant 50 heures, puis toutes les 200 heures.

9. Q: Puis-je utiliser d'autres types de batterie Greenworks pour la machine ?

A: Oui. Vérifiez si la tension de la batterie correspond à la machine. Ce n'est que lorsque la puissance de la batterie est supérieure à 4Ah que la machine peut identifier la batterie.



