

V1.0120

# Simple<sup>TM</sup> KEY

## USER GUIDE

Pairing Instructions for Chrysler, Dodge, Jeep Remote Key Replacement Keys

*Powered By*



Replacing car keys is simple and affordable again.<sup>TM</sup>

Instruction Manual  
Part Number: CDPKA-7000

[www.CKESimpleKey.com](http://www.CKESimpleKey.com)

## IMPORTANT NOTES

- ▶ **You MUST have at least one existing key that already works with your vehicle in order to use the EZ Installer™.** If you have no working keys, return the Simple™ Key to the retailer where it was purchased.
- ▶ **The new keyblade MUST be cut before pairing.** It can be cut at any local hardware store.
- ▶ **Vehicle battery should be in good condition and fully charged prior to pairing the new key.** Turn off headlights, radio, A/C fan, etc. to minimize battery draw during the process.
- ▶ **Do not use the EZ Installer™ while the vehicle is in motion.** Unplug it from the OBD port before driving the vehicle.
- ▶ **Only original remote features will work,** regardless of buttons included on the Simple™ Key. This key does not add remote features that your vehicle did not have before.
- ▶ **For your security,** a tamper-evident security label is installed over the EZ Installer™ connector. If this label is missing, damaged, or the word "VOID" appears on the EZ Installer™, please exchange this Simple™ Key for a new one at the retailer where it was purchased.
- ▶ **Before pairing,** familiarize yourself with the Simple™ Key's compatibility with the make, model, and year of your vehicle on pages 4-7.

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK.

## LET'S GET STARTED

Simple™ Key requires two steps: "ACTIVATION" and "PAIRING." It is important to follow these steps in order to successfully complete setup.

If you skip a step, the key WILL NOT work properly, and you'll have to repeat the setup process.

Find your ACTIVATION CODE in the following chart by referencing your vehicle's make, model, year and the button configuration for your key's remote.

## COMPATIBILITY LOOKUP

MAKE/MODEL	YEAR	3-BUTTON	4-BUTTON WTH TRUNK	4-BUTTON WTH HATCH	4-BUTTON WTH REMOTE START	5-BUTTON WTH REMOTE START	5-BUTTON WTH TRUNK	6 OR 7 BUTTON	PRIMARY DIAL POSITION	ALTERNATE DIAL POSITION
CHRYSLER										
200	2011-2014	231	231			233	232	233	1	
300	2005-2007	231	231						2	1
Aspen	2007-2009	231	231			233/236**			2	1
PT	2008-2010	231	231						1	
Sebring	2007-2010	231	231			233	232	233	1	

## DODGE

Avenger	2008-2014	231	231			233			1	
Caliber	2007-2012	231			232				1	
Charger	2006-2007		231						2	1
Dakota	2005-2011	233			232				1	
Durango	2004-2006	231/233**							2	1
	2007-2009	231			232	233			1	2

## COMPATIBILITY LOOKUP

## COMPATIBILITY LOOKUP

MAKE/MODEL	YEAR	3-BUTTON	4-BUTTON WTH TRUNK	4-BUTTON WTH HATCH	4-BUTTON WTH REMOTE START	5-BUTTON WTH REMOTE START	5-BUTTON WTH TRUNK	6 OR 7 BUTTON	PRIMARY DIAL POSITION	ALTERNATE DIAL POSITION
<b>DODGE</b>										
Magnum	2005-2007	231							1	
Nitro	2007-2012	231/233**			232				1	
Ram	2007-2009	231							1	
<b>JEEP</b>										
Commander	2006-2009		231				233	233	1	
Compass	2007-2010	231			232				1	
	2011-2015	231/233**		233	232				1	
	2016-2017	231	231						1	
Grand Cherokee	2005-2007	233	231				233		1	2
Liberty	2008-2009			233			236		1	
	2010-2012	231		233	232		236		1	
Patriot	2007-2017	231/233**			232		233		1	
Wrangler	2007-2018	233		233	232				1	

\*\*If your FCC ID is OHT692713AA, use activation code noted with two asterisks\*\* for your vehicle's make, model, year, and button configuration. To check your key's FCC ID, turn your key over. The FCC ID is engraved on the back of the remote.



Remote Back.

Visit [CKESimpleKey.com](http://CKESimpleKey.com) for the most up-to-date vehicle compatibility lookup.

## STEP 1 (OF 2) KEY ACTIVATION

Follow the steps below to **ACTIVATE** your new key. Once you have activated your key, follow **STEP 2 (of 2) KEY PAIRING** to pair the key to your vehicle.

1. First, simultaneously press the **LOCK** and **PANIC** buttons on the remote. The light under the **PANIC** button will illuminate and stay on.
2. Using your **ACTIVATION CODE** found in the chart on pages 4 - 7, enter the first digit using the **LOCK** button, the second digit using the **PANIC** button, and the third digit using the **UNLOCK** button.

For example, **KEY CODE 314** is entered by pressing the **LOCK** button three (3) times, the **PANIC** button one (1) time, and then the **UNLOCK** button four (4) times.

3. Now, simultaneously press the **LOCK** and **PANIC** buttons on the remote.
  - a. The light will now blink back the **ACTIVATION CODE** you originally entered. If this does not match, go back to Step 1 to start over.

For example, the indicator light for **KEY CODE 314** will blink (3) times, pause, blink one (1) time, pause, and finally blink four (4) times.

- b. If the light blinks rapidly this indicates an error. Go back to **ACTIVATION** step 1 and retry the steps using your **ACTIVATION CODE**.
 

**NOTE:** You may re-enter activation codes anytime before the key is paired to your vehicle. After the key is paired to your vehicle, do not attempt to re-enter or change the button code. This will cause the key to not work.
4. Move on to **STEP 2 (of 2)** below to **PAIR** the remote to your vehicle.

## STEP 2 (OF 2) KEY PAIRING

Instructions have timing requirements. If you wait too long between steps, your vehicle's computer may time out, requiring you to start over. Once you begin the pairing procedure, move at a quick and even pace.

**NOTE:** If the **EZ Installer™** is left in the vehicle's on-board diagnostic (OBD) port for more than 5 minutes, an alarm will sound reminding you to remove it.

**NOTE:** If at any point the **EZ Installer™** continues to beep rapidly, please refer to the **FAQ** section for more information.

1. Find your vehicle's make, model, and year in the **Compatibility Lookup** on pages 4 - 7. Turn the dial on the **EZ Installer™** to the position listed for your vehicle's make, model, and year.
 

**NOTE:** If more than 1 dial position exists for your vehicle, try the **PRIMARY** dial position first. If you are unable to successfully pair the key, try the **ALTERNATE** dial position listed for your vehicle.

**NOTE:** One working key and the new key should be present during the pairing process.
2. Enter the vehicle and ensure all doors are closed.

3. Begin with the vehicle in PARK and the engine OFF.
4. Turn hazard lights ON.
5. Insert the original key into the ignition and start the vehicle.
6. Remove the security label from the EZ Installer™ and insert it firmly into the on-board diagnostic (OBD) port located under the dash.
  - a. The location of your vehicle's OBD port can be found in your owner's manual.
7. Wait up to 8 seconds and listen for 3 quick beeps from the EZ Installer™.
  - a. **NOTE:** If you hear a series of more than 3 rapid beeps, an error has occurred. Please see FAQs to learn more.
8. Turn the ignition off and remove the key.
9. Insert the new key and turn the ignition to the ON/RUN position.



10. To continue, press and release the EZ Installer™ button.
11. Wait up to 8 seconds and listen for 3 quick beeps from the EZ Installer™.
  - a. **NOTE:** If you hear a series of more than 3 rapid beeps, an error has occurred. Please see FAQs to learn more.
12. Turn the ignition off and remove the key.
13. To continue, press and release the EZ Installer™ button.
14. The EZ Installer™ will chime when pairing is complete.

15. Unplug the EZ Installer™. If the EZ Installer™ is left in the OBD port for more than 5 minutes, an alarm will sound, reminding you to remove it.
16. To pair additional keys, unplug the EZ Installer™ from the OBD port and reinsert it. Repeat the pairing process for any additional keys, beginning with PAIRING STEP 1.
17. Test all keys.
18. Turn hazards off.

## FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

**Q:** The EZ Installer™ beeps 8 times after pushing the button to initiate the pairing process and will not pair the new key.

**A:** Your vehicle allows a maximum of 8 paired keys. If the vehicle already has 8 keys paired to it, a new key cannot be paired. If the EZ Installer™ beeps 8 times early in the pairing process, this indicates that the maximum number of keys have been paired. Please contact Car Keys Express customer service at 888-598-8910.

**Q:** Can I use the same EZ Installer™ on other vehicles?

**A:** No, the EZ Installer™ will be locked to the first vehicle it is used on. You may add more keys to the same vehicle again as needed, but it will not work on different vehicles. If the EZ Installer™ sounds 2 beeps at 1 second intervals, then beeps rapidly, this signifies that the device has already been used on another vehicle. Visit [CKESimpleKey.com](http://CKESimpleKey.com) or your local retailer to purchase additional keys.

**Q:** The EZ Installer™ sounds 2 or 3 beeps at 1 second intervals 3 times then beeps continuously.

**A:** When problems occur during the pairing process, EZ Installer™ will beep an error code, followed by continuous faster beeps. The number of error beeps correspond to specific error codes, as explained below.

- **Two** distinct beeps at 1 second intervals indicate the device has already been used on another vehicle. The EZ Installer™ can only pair Simple™ Keys to one vehicle. The EZ Installer™ will be locked to the first vehicle it is used on. You may add more keys to the same vehicle again as needed, but it will not work on different vehicles.
- **Three** distinct beeps at 1 second intervals indicate the EZ Installer™ could not detect an original, existing key. Ensure an existing, working key is present. Remove the EZ Installer™, and begin the pairing process again.

Please contact Car Keys Express customer service at 888-598-8910 for any questions.

**Q:** The new key won't pair to my car.

**A:** If the EZ Installer™ doesn't pair the key to your car, most likely an incorrect dial position was used. In this case, the EZ Installer™ will beep continuously after you press the pairing button. Check the compatibility section on pages 4 - 7 to confirm the correct dial position for your make, model, year, and button configuration of your original key. If an alternate dial position(s) is listed for your vehicle, unplug the EZ Installer™, turn the knob to the alternate position, and try pairing again. If the key still won't pair, please contact customer service at 888-598-8910.

**Q:** The EZ Installer™ was unplugged during the pairing process.

**A:** The EZ Installer™ must remain plugged into the on-board diagnostic (OBD) port until pairing is complete. If the EZ Installer™ becomes unplugged during the pairing process, turn the ignition to the OFF position, remove the key, and begin the pairing process again.

**Q:** The vehicle won't start with the new key or old keys after attempting to pair.

**A:** Please call Car Keys Express customer service at 888-598-8910.

### FCC AND ISED REGULATORY STATEMENT

**MODEL: 300-0482**  
**FCC ID: X32-AFK41B1**  
**IC: 8797A-AFK41B1**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Warning:** Changes or modifications to this device not expressly approved by iKeyless LLC could void the user's authority to operate the equipment.

Le présent appareil est conforme à la réglementation FCC part 15 et aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Attention: Tout changement ou modification n'ayant pas été expressément approuvé(e) par iKeyless LLC est susceptible d'annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

### HELP

For help or assistance, please contact technical support at: 888-598-8910.

### OTHER KEYS

Visit [CarKeysExpress.com](http://CarKeysExpress.com) to find a variety of award-winning products, like Universal Car Keys, Universal Car Remotes, and OEM keys and remotes. New Ford, Lincoln, Toyota, and Honda, Simple™ Keys are coming soon.

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK.

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK.





**Replacing car keys is simple and affordable again.™**

Patent Pending  
Designed and assembled in the USA  
828 East Market Street Louisville, KY 40206  
© 2020 Car Keys Express

[www.CKESimpleKey.com](http://www.CKESimpleKey.com)

V1.0120

# Simple KEY™

## MANUAL DE USUARIO

Instrucciones de emparejamiento para llaves de repuesto de llaves remotas para Chrysler, Dodge y Jeep

*Desarrollado Por*



Replacing car keys is simple and affordable again.™

Parte del manual de  
instrucciones número: CDPKA-7000

[www.CKESimpleKey.com](http://www.CKESimpleKey.com)

## NOTAS IMPORTANTES

- ▶ **DEBE tener al menos una llave inteligente que ya funcione con su vehículo para usar el EZ Installer™.** Si no tiene llaves que funcionen, devuelva la Simple™ Key a la tienda donde la compró.
- ▶ **La nueva llave extraíble DEBE cortarse antes del emparejamiento.** Se puede cortar en cualquier ferretería local.
- ▶ **La batería del vehículo debe estar en buen estado y completamente cargada antes de emparejar la nueva llave.** Apague los faros, la radio, el aire acondicionado, entre otros, para minimizar el consumo de batería durante el proceso.
- ▶ **No use el EZ Installer™ mientras el vehículo esté en movimiento.** Desconéctelo del puerto OBD antes de conducir el vehículo.
- ▶ **Solo funcionarán las características remotas originales,** independientemente de los botones incluidos en la Simple™ Key. Esta llave no agrega características remotas que su vehículo no tenía antes.
- ▶ **Para su seguridad,** se instala una etiqueta de seguridad con precinto sobre el conector del EZ Installer™. Si falta esta etiqueta, está dañada o aparece la palabra "VOID" [inválido] en el EZ Installer™, cambie esta Simple™ Key por una nueva en la tienda donde la compró.
- ▶ **Antes del emparejamiento,** familiarícese con la compatibilidad de la Simple™ Key con la marca, el modelo y el año de su vehículo según la páginas 4 - 7.

PÁGINA DEJADA EN BLANCO INTENCIONADAMENTE.

## COMENCEMOS

La Simple™ Key requiere dos pasos: "ACTIVACIÓN" y "EMPAREJAMIENTO". Es importante seguir estos pasos para completar con éxito la configuración.

Si se saltea un paso, la llave NO funcionará correctamente, y usted tendrá que repetir el proceso de configuración.

Encuentre su CÓDIGO DE ACTIVACIÓN en la siguiente tabla según la marca, el modelo y el año de su vehículo, así como a la configuración de los botones del control remoto de su llave.

## BÚSQUEDA DE COMPATIBILIDAD

## BÚSQUEDA DE COMPATIBILIDAD

MARCA/MODELO	AÑO	3 BOTONES	4 BOTONES CON BAÚL	4 BOTONES CON PUERTA TRASERA	4 BOTONES CON ARRANQUE REMOTO	5 BOTONES CON ARRANQUE REMOTO	5 BOTONES CON BAÚL	6 O 7 BOTONES	PRIMARIO POSICIÓN DEL DIAL	ALTERNATIVA POSICIÓN DEL DIAL
<b>CHRYSLER</b>										
200	2011-2014	231	231			233	232	233	1	
300	2005-2007	231	231						2	1
Aspen	2007-2009	231	231			233/236**			2	1
PT	2008-2010	231	231						1	
Sebring	2007-2010	231	231			233	232	233	1	
<b>DODGE</b>										
Avenger	2008-2014	231	231			233			1	
Caliber	2007-2012	231			232				1	
Charger	2006-2007		231						2	1
Dakota	2005-2011	233			232				1	
Durango	2004-2006	231/233**							2	1
	2007-2009	231			232	233			1	2

## BÚSQUEDA DE COMPATIBILIDAD

## BÚSQUEDA DE COMPATIBILIDAD

MARCA/MODELO	AÑO	3 BOTONES	4 BOTONES CON BAÚL	4 BOTONES CON PUERTA TRASERA	4 BOTONES CON ARRANQUE REMOTO	5 BOTONES CON ARRANQUE REMOTO	5 BOTONES CON BAÚL	6 O 7 BOTONES	PRIMARIO POSICIÓN DEL DIAL	ALTERNATIVA POSICIÓN DEL DIAL
<b>DODGE</b>										
Magnum	2005-2007	231							1	
Nitro	2007-2012	231/233**			232				1	
Ram	2007-2009	231							1	
<b>JEEP</b>										
Commander	2006-2009		231				233	233	1	
Compass	2007-2010	231			232				1	
	2011-2015	231/233**		233	232				1	
	2016-2017	231	231						1	
Grand Cherokee	2005-2007	233	231				233		1	2
Liberty	2008-2009			233			236		1	
	2010-2012	231		233	232		236		1	
Patriot	2007-2017	231/233**			232		233		1	
Wrangler	2007-2018	233		233	232				1	

\*\*Si su FCC ID es OHT692713AA, utilice el código de activación anotado con dos asteriscos\*\* para la marca, el modelo, el año y la configuración de botones de su vehículo. Para comprobar el FCC ID de su llave, mire su reverso. El FCC ID se encuentra impreso en el reverso del control remoto.



Reverso del Control Remoto.

Visite [CKESimpleKey.com](http://CKESimpleKey.com) para la búsqueda más actualizada sobre la compatibilidad de vehículos.

## PASO 1 (DE 2) - ACTIVACIÓN DE LA LLAVE

Siga los siguientes pasos para ACTIVAR su nueva llave. Una vez que haya activado su llave, siga el PASO 2 (de 2) - EMPAREJAMIENTO DE LA LLAVE para emparejar la llave con su vehículo.

1. En primer lugar, pulse simultáneamente los botones LOCK y PANIC del control remoto. La luz debajo del botón PANIC se iluminará y permanecerá encendida.
2. Utilizando el CÓDIGO DE ACTIVACIÓN que se encuentra en la tabla de la páginas 4 - 7, ingrese el primer dígito con el botón LOCK, el segundo dígito con el botón PANIC y el tercer dígito con el botón UNLOCK.

Por ejemplo, el CÓDIGO DE LLAVE 314 se ingresa al presionar el botón LOCK tres (3) veces, el botón PANIC una (1) vez, y luego el botón UNLOCK cuatro (4) veces.

3. Ahora, pulse simultáneamente los botones LOCK y PANIC del control remoto.
  - a. La luz volverá a parpadear el CÓDIGO DE ACTIVACIÓN que ingresó originalmente. Si no coincide, vuelva al paso 1 para comenzar de nuevo.

Por ejemplo, la luz que indica el CÓDIGO DE LLAVE 314 parpadeará (3) veces, se detendrá, parpadeará una (1) vez, se detendrá, y finalmente parpadeará cuatro (4) veces.

- b. Si la luz parpadea rápidamente, esto indica un error. Regrese al paso 1 de ACTIVACIÓN y vuelva a intentar los pasos utilizando su CÓDIGO DE ACTIVACIÓN.
 

**NOTA:** Puede volver a ingresar los códigos de activación en cualquier momento antes de emparejar la llave con su vehículo. Después de emparejar la llave con su vehículo, no intente volver a ingresar o cambiar el código del botón. Esto hará que la llave no funcione.
4. Proceda al PASO 2 (de 2) a continuación para EMPAREJAR la llave con su vehículo.

## PASO 2 (DE 2) - EMPAREJAMIENTO DE LA LLAVE

Las instrucciones tienen requisitos de tiempo. Si espera demasiado entre los pasos, es posible que la computadora de su vehículo se apague, lo que lo obligará a comenzar de nuevo. Una vez que comience el proceso de emparejamiento, hágalo a un ritmo rápido y uniforme.

**NOTA:** Si el EZ Installer™ se deja introducido en el puerto de diagnóstico a bordo (OBD) del vehículo durante más de 5 minutos, sonará una alarma que le recordará que lo retire.

**NOTA:** Si en algún momento el EZ Installer™ continúa emitiendo pitidos rápidos, consulte la sección de Preguntas frecuentes para obtener más información.

1. Encuentre la marca, el modelo y el año de su vehículo en la Búsqueda de Compatibilidad de la páginas 4 - 7. Gire el dial del EZ Installer™ a la posición indicada para la marca, el modelo y el año de su vehículo.
 

**NOTA:** Si existe más de 1 posición del dial para su vehículo, intente en primer lugar la posición PRIMARIA del dial. Si no puede emparejar la llave con éxito, intente la posición ALTERNATIVA del dial de su vehículo.

**NOTA:** Una clave de trabajo y la nueva clave deben estar presentes durante el proceso de emparejamiento.

2. Ingrese al vehículo y asegúrese de que todas las puertas estén cerradas.
3. Continúe con el vehículo estacionado y el motor apagado.
4. Encienda las luces de emergencia.
5. Inserte la llave original en el encendido y arranque el vehículo.
6. Retire la etiqueta de seguridad del EZ Installer™ e insértela firmemente en el puerto de diagnóstico a bordo (OBD) ubicado debajo del tablero.
  - a. Puede encontrar la ubicación del puerto OBD de su vehículo en el manual de uso.
7. Espere hasta 8 segundos y escuche los 3 pitidos largos por parte del EZ Installer™.
  - a. **NOTA:** Si escucha una serie de más de 3 pitidos rápidos, se produjo un error. Consulte la sección de Preguntas Frecuentes para obtener más información.
8. Apague el encendido y retire la llave.
9. Inserte la nueva llave y gire el encendido a la posición ON/RUN.



10. Para continuar, presione y suelte el botón del EZ Installer™.
11. Espere hasta 8 segundos y escuche los 3 pitidos largos por parte del EZ Installer™.
  - a. **NOTA:** Si escucha una serie de más de 3 pitidos rápidos, se produjo un error. Consulte la sección de Preguntas Frecuentes para obtener más información.

12. Apague el encendido y retire la llave.
13. Para continuar, presione y suelte el botón del EZ Installer™.
14. El EZ Installer™ sonará cuando se complete el emparejamiento.
15. Desconecte el EZ Installer™. Si deja el EZ Installer™ en el puerto OBD durante más de 5 minutos, sonará una alarma que le recordará que lo retire.
16. Para emparejar llaves adicionales, desconecte el EZ Installer™ del puerto OBD y vuelva a insertarlo. Repita el proceso de emparejamiento para cualquier llave adicional, comenzando con el PASO 1 DE EMPAREJAMIENTO.
17. Pruebe todas las llaves.
18. Apague los peligros.

## PREGUNTAS FRECUENTES

**P:** El EZ Installer™ emite 8 pitidos después de presionar el botón para iniciar el proceso de emparejamiento y no emparejará la nueva llave.

**R:** Su vehículo permite un máximo de 8 llaves emparejadas. Si el vehículo ya tiene 8 llaves emparejadas, no se puede emparejar una llave nueva. Si el EZ Installer™ emite 8 pitidos al principio del proceso de emparejamiento, esto indica que emparejó el número máximo de llaves. Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Car Keys Express al 888-598-8910.

**P:** ¿Puedo usar el mismo EZ Installer™ en otros vehículos?

**R:** No, el EZ Installer™ se bloqueará en el primer vehículo en el que se utilice. Puede volver a agregar más llaves al mismo vehículo según sea necesario, pero no funcionará en vehículos diferentes. Si el EZ Installer™ emite 2 pitidos en intervalos de 1 segundo, y luego emite pitidos rápidos, esto significa que el dispositivo ya se utilizó en otro vehículo. Visite [CKESimpleKey.com](http://CKESimpleKey.com) o su tienda minorista local para adquirir llaves adicionales.

**P:** El EZ Installer™ emite 2 o 3 pitidos en intervalos de 1 segundo 3 veces y luego emite pitidos continuos.

**R:** Cuando ocurren problemas durante el proceso de emparejamiento, el EZ Installer™ emitirá un pitido de código de error, seguido de pitidos continuos más rápidos. El número de pitidos de error corresponde a códigos de error específicos, que se explican a continuación.

- **Dos** pitidos distintos en intervalos de 1 segundo indican que el dispositivo ya se utilizó en otro vehículo. El EZ Installer™ solo puede emparejar las Simple™ Keys con un solo vehículo. El EZ Installer™ se bloqueará luego de haber sido utilizado en el primer vehículo. Puede volver a agregar más llaves al mismo vehículo según sea necesario, pero no funcionará en vehículos diferentes.
- **Tres** pitidos distintos en intervalos de 1 segundo indican que el EZ Installer™ no pudo detectar una llave original existente. Asegúrese de tener consigo una llave existente que funcione, retire el EZ Installer™ y comience nuevamente con el proceso de emparejamiento.

Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Car Keys Express al 888-598-8910 si tiene preguntas.

**P:** La nueva llave no se emparejará con mi auto.

**R:** Si el EZ Installer™ no empareja la llave con su auto, lo más probable es que haya utilizado una posición de dial incorrecta. En este caso, el EZ Installer™ emitirá un pitido continuo después de que pulse el botón de emparejamiento. Compruebe la sección de compatibilidad en la páginas 4 - 7 para confirmar la posición correcta del dial para la marca, el modelo, el año y la configuración de botones de su llave original. Si aparece una posición o posiciones alternativas del dial para su vehículo, desconecte el EZ Installer™, gire la perilla a la posición alternativa e intente el emparejamiento nuevamente. Si la llave sigue sin emparejarse, comuníquese con el servicio de atención al cliente al 888-598-8910.

**P:** Se desconectó el EZ Installer™ durante el proceso de emparejamiento.

**R:** El EZ Installer™ debe permanecer conectado en el puerto de diagnóstico a bordo (OBD) hasta que se complete el emparejamiento. Si se desconecta el EZ Installer™ durante el proceso de emparejamiento, gire el encendido a la posición OFF, retire la llave, y comience nuevamente con el proceso de emparejamiento.

**P:** El vehículo no arranca con la llave nueva o las llaves anteriores después de intentar el emparejamiento.

**R:** Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Car Keys Express al 888-598-8910.

### DECLARACIÓN DE NORMAS FCC E ISED

**MODEL: 300-0482**  
**FCC ID: X32-AFK41B1**  
**IC: 8797A-AFK41B1**

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC y con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones a saber: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo puede aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

**Advertencia:** Los cambios o las modificaciones a este dispositivo no aprobados expresamente por iKeyless LLC podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Le présent appareil est conforme à la réglementation FCC part 15 et aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Attention: Tout changement ou modification n'ayant pas été expressément approuvé(e) par iKeyless LLC est susceptible d'annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.



**AYUDA**

Para solicitar ayuda o asistencia, comuníquese con el soporte técnico al 888-598-8910.

**OTRAS LLAVES**

Visite **CarKeysExpress.com** para encontrar una variedad de productos premiados, como llaves universales para autos, controles remotos universales para autos, y llaves y controles remotos del fabricante original. Pronto tendremos nuevas Simple™ Keys para Ford, Lincoln, Toyota, y Honda.

PÁGINA DEJADA EN BLANCO INTENCIONADAMENTE.



**Replacing car keys is simple and affordable again.™**

Patente Pendiente  
Diseñado y ensamblado en los Estados Unidos  
828 East Market Street Louisville, KY 40206  
© 2020 Car Keys Express

[www.CKESimpleKey.com](http://www.CKESimpleKey.com)