

PANEL 1

V1.0119

Pairing Instructions for
NISSAN AND INFINITI
REPLACEMENT KEYS.



USER GUIDE



www.CarKeysExpress.com/SimpleKeyClassic

Packaging Part No: NSTXA-3050

IMPORTANT NOTES

- **All existing keys must be present during the pairing process.** Once you pair a new key, all previous keys will be erased from the memory. The others will not be functional until you pair them again.
- **The new key blade MUST be cut prior to pairing.** It can be cut at any local hardware store.
- **Vehicle battery should be in good condition and fully charged prior to pairing the new key.** Turn off headlights, radio, A/C fan, etc. to minimize battery draw during the 10-minute process.
- **Do not use the EZ Installer™ while the vehicle is in motion.** Unplug it from the OBD port before driving the vehicle.
- **For your security,** a tamper-evident security label is installed over the EZ Installer™ connector. If this label is missing, damaged, or the word "VOID" appears on the EZ Installer™, please exchange this Simple™ Key for a new one at the retailer where it was purchased.
- **Before pairing,** familiarize yourself with the Simple™ Key's compatibility with the make, model, and year of your vehicle below.

COMPATIBILITY LOOKUP

MAKE/MODEL	YEARS	PRIMARY DIAL POSITION	ALTERNATE DIAL POSITION
NISSAN			
350Z	2004-2006	1	
	2007	1	3
	2008-2009	3	
Altima	2005-2006	1	
Armada	2004-2007	1	
	2008	3	
	2009	4	3
	2010-2015	4	
Cube	2009-2014	4	
Frontier	2004-2008	1	
	2009	1	2
	2010-2011	2	4

PANEL 2


	2012-2018	4	
Juke	2011-2014	4	
Maxima	2004-2006	1	
Murano	2005-2008	1	
NV	2013-2017	4	
Pathfinder	2005-2007	1	
	2008	3	
	2009-2012	4	
Quest	2004-2007	1	
	2008	3	
	2009-2010	4	
Rogue	2008	3	
	2009	4	3
	2010-2015	4	
Sentra	2007-2008	3	
	2009-2018	4	
Titan	2004-2007	1	
	2008	3	
	2009	3	4
	2010-2015	4	
Versa	2007-2008	3	
	2009-2016	4	
Xterra	2006-2007	1	
	2008	3	
	2009-2015	4	
INFINITI			
FX	2003-2007	1	
	2008	3	1
G35	2003-2006	1	
QX56	2004-2007	1	

Visit www.CarKeysExpress.com/SimpleKeyClassic for the most up-to-date vehicle compatibility list.

PAIRING INSTRUCTIONS

NOTE: The EZ Installer™ has on-screen instructions to guide you through pairing steps. The numbered steps below provide more detail. Read all instructions prior to starting.

Follow the instructions in the blue portion of the screen first. After you have completed the step, follow the instructions in yellow to move to the next step. For example:



- When you see the message "Press to continue," press and release the button on the end of the EZ Installer™ after completing the step written in blue.
- When you see the message "Hold to confirm," press the button on the end of the EZ Installer™ for 2 seconds and release after completing the step written in blue.

PANEL 3



NISSAN IGNITION POSITIONS

Instructions have timing requirements. If you wait too long between steps, your vehicle's computer may time out, requiring you to start over. Once you begin the pairing procedure, move at a quick and even pace.

1. Find your vehicle's make, model, and year in the Compatibility Lookup on panels 1-2. Turn the dial on the EZ Installer™ to the position listed for your vehicle's make, model, and year.
 - a. NOTE: If more than one dial position exists for your vehicle, try the PRIMARY dial position first. If you are unable to successfully pair the key, unplug the EZ Installer™, remove the key, open and close the driver's door, move the dial to the ALTERNATE position listed for your vehicle, and try again.
2. Enter the vehicle and close all doors.
3. Begin the process with the vehicle in PARK and the engine OFF.
4. Remove the security label from the EZ Installer™ and insert the EZ Installer™ firmly into the on-board diagnostic (OBD) port, located under the dash.
 - a. The location of your vehicle's OBD port can be found in your owner's manual.
5. To continue, press and hold the EZ Installer™ button for 2 seconds, then release.
6. Make sure all keys (new and existing) are present. To continue, press and hold the EZ Installer™ button for 2 seconds, then release.
7. Close all doors. Turn the hazard lights on. To continue, press the EZ Installer™ button.
8. Vin Check: Insert a working key into the ignition and start the vehicle. Press the EZ Installer™ button to continue.
9. Turn the vehicle off and remove the key. Press the EZ Installer™ button to continue.
10. **Do not press the brake pedal during the pairing process.** Press the EZ Installer™ button to continue.
11. For Dial position 1 or 2, follow steps **A** and **B** below. Otherwise, skip to Step 12.
 - a. Insert a key into the ignition and turn it to the ON position, but do not start the vehicle. Press the EZ Installer™ button to continue.
 - b. Wait up to 30 seconds for the next screen to appear. Skip to Step 13.
 - c. Turn the key to the ON position, but do not start the vehicle. Press the EZ Installer™ button to continue.
12. For Dial position 3 or 4, follow steps **A**, **B**, and **C** below.
 - a. Insert a key into the ignition. Press the EZ Installer™ button to continue.
 - b. Wait up to 30 seconds for the next screen to appear.
 - c. Turn the key to the ON position, but do not start the vehicle. Press the EZ Installer™ button to continue.
13. Turn the key to the OFF position. Then press the EZ Installer™ button.
14. The vehicle is now in pairing mode. Press button on EZ Installer™ to continue.
15. Turn the key to the ON position, but do not start the vehicle. The security light will flash 5 times. Then press the EZ Installer™ button.
16. Turn the key to the OFF position and remove the key. Then press the EZ Installer™ button.
17. To pair a second key, press and hold the

PANEL 4

- EZ installer™ button for 2 seconds and release.
18. Insert the next key into the ignition. Press the EZ Installer™ button to continue.
 19. Turn the key to the ON position, but do not start the vehicle. The security light will flash 5 times Press the EZ Installer™ button to continue.
 20. Turn the key to the OFF position. The dash lights will turn off. Remove the key. Press the EZ Installer™ button to continue.
 - a. To pair additional keys, follow on screen instructions and repeat steps 17-20 above. Once you have paired all keys, press the EZ installer™ button once to continue.
 21. To exit key pairing mode, insert one of the paired keys into the ignition again. Press the EZ Installer™ button to continue.
 22. Turn the key to the ON position and wait 3-4 seconds. Turn the key to the OFF position. Press the EZ Installer™ button to continue.
 23. Unplug the EZ Installer™. If the EZ Installer™ is left in the OBD port for more than 5 minutes, an alarm will sound, reminding you to remove it.
 24. Turn off hazard lights.
 25. Test the key. Remove it from the ignition, reinsert it, press the brake, and start the vehicle.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q: Can I use the same EZ Installer™ on other vehicles?

A: No, the EZ Installer™ can only pair Simple™ Keys to one vehicle. You have the ability to pair additional Simple™ Keys to the same vehicle. Visit CarKeysExpress.com or your local retailer to purchase additional keys. If the EZ Installer™ sounds a single beep for 5 seconds, then beeps continuously, this signifies that the device has already been used on another vehicle.

Q: The EZ Installer™ sounds a single beep for 5 seconds and shows "VIN Error" on screen, then beeps continuously.

A: This signifies that the device has already been used on another vehicle. The EZ Installer™ can only pair Simple™ Keys to one vehicle. Return the Simple™ Key to the retailer from which you purchased it and exchange it for a new unit.

Q: The new key won't pair to my car.

A: If the EZ Installer™ doesn't pair the key to the car, the dial position is likely incorrect. If this is the case, the EZ Installer™ will continuously sound after you press the pairing button. Check the compatibility section on panels 1-2 to confirm the correct dial position for your make, model, and year. If an alternate dial position(s) is listed for your vehicle, unplug the EZ Installer™, turn the knob to the alternate position, and try pairing again. If the key still won't pair, please contact customer service at 888-598-8910.

Q: The EZ Installer™ was unplugged during the pairing process.

A: The EZ Installer™ must remain plugged into the OBD port until pairing is complete. If the EZ Installer™ becomes unplugged during the pairing process, turn the ignition to the OFF position, remove the key, and begin the pairing process again, starting with step 3.

Q: The vehicle won't start with the new key or old keys after attempting to pair.

A: Please call Car Keys Express customer service at 888-598-8910.

PANEL 5

HELP

For help or assistance, please contact technical support at: 888-598-8910.

OTHER KEYS

Visit CarKeysExpress.com to find a variety of award-winning products, like Universal Car Keys, Universal Car Remotes, and OEM keys and remotes. New Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Nissan, and Infiniti Simple™ Keys are coming soon.



Replacing car keys is simple and affordable again.™

Patent Pending
Designed and assembled in the USA
828 East Market Street Louisville, KY 40206

© 2019 Car Keys Express

www.CarKeysExpress.com/SimpleKeyClassic

PANELE 1

V1.0119

Instrucciones de emparejamiento para llaves de repuesto
NISSAN e INFINITI.



MANUAL DE USUARIO



www.CarKeysExpress.com/SimpleKeyClassic

Packaging Part No: NSTXA-3050

NOTAS IMPORTANTES

- **Todas las llaves existentes que funcionen deben estar presentes durante el proceso de emparejamiento.** Una vez que programa un control remoto nuevo, todos los controles remotos anteriores se borrarán de la memoria. Los demás no funcionarán hasta que los programe de nuevo.
- **La llave extraíble nueva DEBE cortarse antes del emparejamiento.** Se puede cortar en cualquier ferretería local.
- **La batería del vehículo debe estar en buen estado y completamente cargada antes de comenzar el procedimiento.** Apague los faros, la radio, el aire acondicionado, entre otros, para minimizar el consumo de batería durante el proceso de aprendizaje de la llave.
- **No use este dispositivo mientras el vehículo esté en movimiento.** Desenchúfelo del puerto OBD (diagnóstico a bordo) antes de conducir el vehículo.
- **Para su seguridad,** se instala una etiqueta de seguridad a prueba de manipulaciones sobre el conector EZ Installer™. Si esta etiqueta falta, está dañada o aparece las palabras "VOID" en el EZ Installer™, canjee esta Simple™ Key por una nueva en el establecimiento donde la compró.
- **Antes del emparejamiento,** familiarícese con la compatibilidad de Simple™ Key con la marca, el modelo y el año del vehículo. Consulte abajo.

BÚSQUEDA DE COMPATIBILIDAD

MARCA/ MODELO	AÑO	PRIMARIO MARCAR POSICIÓN	ALTERNATIVO MARCAR POSICIÓN
NISSAN			
350Z	2004-2006	1	
	2007	1	3
	2008-2009	3	
Altima	2005-2006	1	
Armada	2004-2007	1	
	2008	3	
	2009	4	3
	2010-2015	4	

PANELE 2

Cube	2009-2014	4	
Frontier	2004-2008	1	
	2009	1	2
	2010-2011	2	4
	2012-2018	4	
Juke	2011-2014	4	
Maxima	2004-2006	1	
Murano	2005-2008	1	
NV	2013-2017	4	
Pathfinder	2005-2007	1	
	2008	3	
	2009-2012	4	
Quest	2004-2007	1	
	2008	3	
	2009-2010	4	
Rogue	2008	3	
	2009	4	3
	2010-2015	4	
Sentra	2007-2008	3	
	2009-2018	4	
Titan	2004-2007	1	
	2008	3	
	2009	3	4
	2010-2015	4	
Versa	2007-2008	3	
	2009-2016	4	
Xterra	2006-2007	1	
	2008	3	
	2009-2015	4	
INFINITI			
FX	2003-2007	1	
	2008	3	1
G35	2003-2006	1	
QX56	2004-2007	1	

Visite www.CarKeysExpress.com/SimpleKeyClassic para la lista de compatibilidad de vehículos más reciente.

INSTRUCCIONES DE EMPAREJAMIENTO

NOTA: El EZ Installer™ tiene instrucciones en pantalla para guiarlo a través de los pasos de emparejamiento. Los pasos numerados a continuación proporcionan más detalles. Lea todas las instrucciones antes de comenzar.

Siga las instrucciones en la parte azul de la pantalla primero. Una vez que haya completado el paso, siga las instrucciones en amarillo para pasar al siguiente paso. Por ejemplo:

Press to continue...

Insert key and TURN ignition ON.

◀ Instrucción Amarilla
◀ Instrucción Azul

- Cuando vea el mensaje "Press to continue", presione y suelte el botón al final de EZ Installer™ después de completar el paso escrito en azul.

PANELE 3

- Cuando vea el mensaje "Hold to confirm", presione el botón en el extremo del EZ Installer™ durante 2 segundos y suéltelo después de completar el paso escrito en azul.



POSICIONES DE IGNICIÓN DE NISSAN

Las instrucciones tienen requisitos de tiempo. Si espera demasiado entre pasos, es posible que la computadora de su vehículo se apague, requiriendo que vuelva a comenzar. Una vez que comience el proceso de emparejamiento, muévase a un ritmo rápido y uniforme.

- Encuentre la marca, año y modelo de su vehículo en la Tabla de Compatibilidad en el panel 1-2. Gire el dial del EZ Installer™ a la posición correspondiente a la marca, año y modelo de su vehículo.
 - NOTA: Si existe más de una posición para su vehículo, intente con la posición PRIMARIA. Si no puede configurar la llave exitosamente, desconecte el EZ Installer™, remueva la llave abra y cierre la puerta del conductor, gire el dial a la posición ALTERNATIVA correspondiente para su vehículo e intente de nuevo.
- Entre en el vehículo y cierre las todas las puertas.
- Comience el proceso con el vehículo en la posición de PARK y el motor apagado. Remueva el sello de seguridad del EZ Installer™ e inserte firmemente en el puerto de diagnóstico (OBD) localizado bajo el tablero.
 - La posición del puerto OBD será indicada en el manual de usuario.
- Para continuar, presione el botón del por 2 segundos y suelte el botón
- Asegure que todas las llaves (nuevas y existentes) estén presentes. Para continuar, presione el botón del EZ Installer™ por 2 segundos y suelte el botón.
- Cierre todas las puertas. Encienda las luces de emergencia. Para continuar presione el botón del EZ Installer™.
- Verificación de VIN: Inserte una llave original que funcione en la ignición y encienda el vehículo. Presiona el botón del EZ Installer™ para continuar.
- Apague el vehículo y remueva la llave. Presione el botón del EZ Installer™ para continuar.
- NO presione el pedal de freno durante el proceso de configuración. Presione el botón del EZ Installer™ para continuar.
- Para la posición el dial 1 o 2, siga los pasos A y B a continuación. En los demás casos, prosiga a Paso 12.
 - Inserte la llave en la ignición y gire la llave a la posición ON del vehículo, pero NO encienda el motor. Presione el botón del EZ Installer™ para continuar.
 - Espere por 30 segundos para que la siguiente pantalla aparezca. Continúe al Paso 13.
- Para la posición el dial 3 o 4, siga los pasos A, B y C a continuación.
 - Inserte la llave en la ignición. Presione el botón del EZ Installer™ para continuar.
 - Espere por 30 segundos para que la siguiente pantalla aparezca.
 - Gire la llave a la posición ON del vehículo, pero NO encienda el motor. Presione el botón del EZ Installer™ para continuar.
- Gire la llave a la posición OFF, luego presione el botón del EZ Installer™ para continuar.
- El vehículo está ahora en mode de

PANELE 4

- configuración. Presione el botón del EZ Installer™ para continuar.
- Gire la llave a la posición ON del vehículo, pero NO encienda el motor. La luz de seguridad parpadeará por 5 segundos. Luego presione el botón del EZ Installer™ para continuar.
- Gire la llave a la posición OFF y remueva la llave. Luego presione el botón del EZ Installer™ para continuar.
- Para configurar la segunda llave, presione el botón del EZ Installer™ por 2 segundos y suéltelo.
- Inserte la próxima llave en la ignición y presione el botón del EZ Installer™ para continuar.
- Gire la llave a la posición ON del vehículo, pero NO encienda el motor. La luz de seguridad parpadeará por 5 segundos. Luego presione el botón del EZ Installer™ para continuar.
- Gire la llave a la posición OFF. Las luces del tablero se apagaran. Remueva la llave. Presione el botón del EZ Installer™ para continuar.
 - Para configurar llaves adicionales, siga los pasos en la pantalla y repita los pasos 17 -20 previos. Una vez que configure todas las llaves, presione el botón del EZ Installer™ una vez para continuar.
- Para salir del modo de configuración, inserte una de las llaves previas en la ignición una vez más y presione el botón del EZ Installer™ para continuar.
- Gire la llave a la posición ON y espere 3-4 segundos. Gire la llave a la posición OFF. Presione el botón del EZ Installer™ para continuar.
- Desconecte el EZ Installer™. Si el EZ Installer™ permanece conectado por más de 5 minutos en el puerto OBD, una alarma comenzará a sonar, para recordarle de ser removido.
- Apague las luces de emergencia.
- Pruebe la llave. Remueva de la ignición. Reinserte, presione el freno y encienda el vehículo.

PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Puedo usar el mismo EZ Installer™ en otros vehículos?

R: No, el EZ Installer™ solo puede emparejar Simple™ Keys en un vehículo. Usted tiene la capacidad de emparejar Simple™ Keys adicionales con el mismo vehículo. Visite CarKeysExpress.com o su distribuidor local para comprar llaves adicionales. Si el EZ Installer™ emite un solo pitido durante 5 segundos, luego emite un pitido continuo, esto significa que el dispositivo ya se ha utilizado en otro vehículo.

P: El EZ Installer™ emite un solo pitido durante 5 segundos y muestra "VIN Error" en la pantalla, luego emite un pitido continuo.

R: Esto significa que el dispositivo ya se ha utilizado en otro vehículo. El EZ Installer™ solo puede emparejar Simple™ Keys en un vehículo. Devuelva Simple™ Key al minorista donde la compró y cámbiela por una nueva unidad.

P: La llave nueva no se empareja con mi vehículo.

R: Si el EZ Installer™ no empareja la llave con el vehículo, puede que la posición del dial sea la incorrecta. Si este es el caso, el EZ Installer™ sonará de forma continua después de que presione el botón de emparejamiento. Revise la sección de compatibilidad en los paneles 1-2 para confirmar la posición correcta del dial para su marca, modelo y año. Si se menciona una posición de dial alternativa para el vehículo, retire el EZ Installer™, gire la perilla para cambiar la posición y vuelva a intentar el emparejamiento. Si la llave aún no se programa, comuníquese con el servicio de atención al cliente al 888-598-8910.

PANELE 5

P: El EZ Installer™ está desenchufado durante el proceso de emparejamiento.

R: El EZ Installer™ debe permanecer enchufado en el puerto OBD hasta que el emparejamiento esté completo. Si el EZ Installer™ se desenchufa durante el proceso de emparejamiento, gire la llave hacia la posición OFF, retírela y comience el proceso de emparejamiento de nuevo, a partir del paso 3.

P: El vehículo no arranca con la llave nueva ni con llaves viejas después de intentar emparejarlo.

R: Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Car Keys Express al 888-598-8910.

AYUDA

Para solicitar ayuda o asistencia, comuníquese con el soporte técnico al: 888-598-8910.

OTRAS LLAVES

Visite CarKeysExpress.com para encontrar una variedad de productos galardonados, como ser llaves universales para vehículos, controles remotos universales para vehículos y llaves y controles remotos del fabricante original. Pronto llegarán llaves Simple™ Keys nuevas para Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Nissan e Infiniti.



Replacing car keys is simple and affordable again.™

Patente en trámite
Diseñados y ensamblados en los Estados Unidos
828 East Market Street Louisville, KY 40206

© 2019 Car Keys Express

www.CarKeysExpress.com/SimpleKeyClassic