

FORD, LINCOLN, MERCURY, MAZDA

REPLACEMENT REMOTE

USER GUIDE



www.CarKeysExpress.com

Instruction Manual Part Number: FDCRR-7000

COMPATIBILITY LOOKUP

MODEL	YEARS	PAIR CODE
FORD		
Edge	2007-2015	1
Escape	2001-2006	1
Escape	2013-2018	1
Econoline	1999-2013	1
Excursion	2000-2006	1
Expedition	1998-2002	1
Explorer	1998-2001	1
Explorer	2011-2015	1
Explorer Sport	2001-2003	1
Explorer Sport Trak	1998-2006	1
F-Series	1998-2017	1
Fiesta	2011-2017	1
Flex	2009-2017	1
Freestyle	2007	1
Fusion	2011	1
Ranger	1998-2011	1
Taurus X	2008-2009	1
Transit Connect	2010-2013	1
Windstar	1999-2004	1
LINCOLN		
Mark LT	2006-2008	1
MKX	2007-2012	1
MKZ	2011-2017	1
Navigator	1998-2002	1

MAZDA		
B-Series	1999-2009	3
Tribute	2001-2003	1
Tribute	2004-2011	3
MERCURY		
Cougar	1999-2002	2
Mariner	2005-2007	1
Monterey	2004-2007	1
Mountaineer	1998-2001	1

PAIRING INSTRUCTIONS

Instructions have timing requirements. Waiting too long between steps may result in your vehicle's computer timing out, requiring you to start over. Once you begin the pairing procedure, be sure to move at a quick and even pace.

PAIR CODE 1

1. Insert a working key into the ignition.
2. Turn the ignition from **OFF** to **RUN** (without starting the engine) 8 times within 10 seconds, with the 8th time ending in **RUN**. The door locks will cycle to confirm pairing mode.
3. Within 20 seconds, press any button on the first remote. The door locks will cycle to confirm pairing.
4. Within 20 seconds, press any button on the second remote. The door locks will cycle to confirm pairing.
5. Repeat step 3 for any additional remotes.
6. Turn the ignition to **OFF**. Locks will cycle again to indicate the end of pairing mode.
7. Test all remotes.

PAIR CODE 2

1. Insert a working key into the ignition.
2. Turn the ignition from **OFF** to **RUN** (without starting the engine) 4 times within 6 seconds.
3. Turn the ignition **OFF**. The LED in the clock/trip computer will light up continuously to confirm pairing mode.
4. Within 20 seconds, press any button on the first remote. The LED in the clock will flash 4 times to confirm pairing.
5. Within 20 seconds, press any button on second remote.
6. Repeat step 5 for any additional remotes.
7. Turn the ignition to **RUN** (without starting the engine). The LED will turn off to indicate the end of pairing mode.
8. Test all remotes.

PAIR CODE 3

1. Close all doors.
2. Open the driver's door and press the **UNLOCK** button on driver's door panel.
3. While the door is open, insert a key into the ignition.
4. Turn the ignition from **OFF** to **RUN** (without starting the engine) 8 times within 10 seconds, with the 8th time ending in **RUN**. The door locks will cycle to confirm pairing mode.
5. Within 20 seconds, press any button on the first remote. The door locks will cycle to confirm pairing.
6. Within 20 seconds, press any button on second remote. The door locks will cycle again to confirm pairing.
7. Repeat step 7 for any additional remotes.
8. Turn the ignition to **OFF**. Locks will cycle to indicate the end of pairing mode.
9. Test all remotes.

FCC REGULATORY STATEMENT

FCC ID: 2AOKM-FD1

47 CFR §15.19(a)(3) THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS. (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRABLE OPERATION.

Note: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

HELP

For help or assistance, please contact technical support at: 888-598-8910.

OTHER KEYS

Visit CarKeysExpress.com to find a variety of award-winning products, like Universal Car Keys, Universal Car Remotes, and OEM keys and remotes.



Replacing car keys is simple and affordable again.™

12101 Sycamore Station Place Ste. 140
Louisville, KY 40299

© 2021 Car Keys Express

FORD, LINCOLN, MERCURY, MAZDA

REEMPLAZO DEL CONTROL REMOTO

MANUAL DE USUARIO



www.CarKeysExpress.com

Número de pieza del manual de instrucciones: FDCRR-7000

BÚSQUEDA DE COMPATIBILIDAD

MARCA/MODELO	AÑO	CÓDIGO DE EMPAREJAMIENTO
FORD		
Edge	2007-2015	1
Escape	2001-2006	1
Escape	2013-2018	1
Econoline	1999-2013	1
Excursion	2000-2006	1
Expedition	1998-2002	1
Explorer	1998-2001	1
Explorer	2011-2015	1
Explorer Sport	2001-2003	1
Explorer Sport Trak	1998-2006	1
F-Series	1998-2017	1
Fiesta	2011-2017	1
Flex	2009-2017	1
Freestyle	2007	1
Fusion	2011	1
Ranger	1998-2011	1
Taurus X	2008-2009	1
Transit Connect	2010-2013	1
Windstar	1999-2004	1

LINCOLN		
Mark LT	2006-2008	1
MKX	2007-2012	1
MKZ	2011-2017	1
Navigator	1998-2002	1
MAZDA		
B-Series	1999-2009	3
Tribute	2001-2003	1
Tribute	2004-2011	3
MERCURY		
Cougar	1999-2002	2
Mariner	2005-2007	1
Monterey	2004-2007	1
Mountaineer	1998-2001	1

INSTRUCCIONES DE EMPAREJAMIENTO

Las instrucciones tienen requisitos de tiempo. Si espera demasiado entre los pasos, la computadora del vehículo podría pausarse, y el proceso deberá reiniciarse. Una vez que comienza el proceso de emparejamiento, asegúrese de moverse a un ritmo rápido y parejo.

CÓDIGO DE EMPAREJAMIENTO 1

1. Inserte la llave que funciona en el arranque.
2. Gire el arranque de la posición OFF (apagado) a RUN (operar) (sin encender el motor) ocho veces en diez segundos; la octava vez debe quedar en RUN. Las cerraduras de las puertas realizarán el ciclo para confirmar el modo de emparejamiento.
3. Dentro de los 20 segundos, presione cualquier botón en el primer control remoto. Las cerraduras de las puertas realizarán el ciclo para confirmar el emparejamiento.
4. Dentro de los 20 segundos, presione cualquier botón en el segundo control remoto. Las cerraduras de las puertas realizarán el ciclo para confirmar el emparejamiento.
5. Repita el paso 3 para los controles remotos adicionales.
6. Gire el interruptor de arranque hacia OFF. Las cerraduras repetirán de nuevo el ciclo para indicar el fin del modo de emparejamiento.
7. Pruebe todos los controles.

CÓDIGO DE EMPAREJAMIENTO 2

1. Inserte la llave que funciona en el arranque.
2. Gire el interruptor de arranque de OFF a RUN (sin encender el motor) cuatro veces en seis segundos.

3. Gire el interruptor de arranque hacia la posición OFF. El LED en el reloj o la computadora de viaje se encenderá permanentemente para confirmar el modo de emparejamiento.
4. Dentro de los 20 segundos, presione cualquier botón en el primer control remoto. El LED del reloj parpadeará cuatro veces para confirmar el emparejamiento.
5. Dentro de los 20 segundos, presione cualquier botón del segundo control remoto.
6. Repita el paso 5 para los controles remotos adicionales.
7. Gire el interruptor de arranque hacia la posición RUN (sin arrancar el motor). El LED se apagará para indicar el fin del modo de emparejamiento.
8. Pruebe todos los controles.

CÓDIGO DE EMPAREJAMIENTO 3

1. Cierre todas las puertas.
2. Abra la puerta del conductor y presione el botón UNLOCK (desbloquear) en el panel de esta puerta.
3. Cuando la puerta esté abierta, inserte la llave dentro del arranque.
4. Gire el arranque de la posición OFF (apagado) a RUN (operar) (sin encender el motor) ocho veces en diez segundos; la octava vez debe quedar en RUN. Las cerraduras de las puertas realizarán el ciclo para confirmar el modo de emparejamiento.
5. Dentro de los 20 segundos, presione cualquier botón en el primer control remoto. Las cerraduras de las puertas realizarán el ciclo para confirmar el emparejamiento.
6. Dentro de los 20 segundos, presione cualquier botón del segundo control remoto. Las cerraduras de las puertas realizarán el ciclo de nuevo para confirmar el emparejamiento.
7. Repita el paso 7 para los controles remotos adicionales.
8. Gire el interruptor de arranque hacia la posición OFF. Las cerraduras repetirán el ciclo para indicar el fin del modo de emparejamiento.
9. Pruebe todos los controles.

DECLARACIÓN DE NORMAS FCC

FCC ID: 2AOKM-FD1

47 CFR §15.19(a) (3) ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LA PARTE 15 DE LAS NORMAS FCC. EL FUNCIONAMIENTO QUEDA SUJETO A LAS SIGUIENTES DOS CONDICIONES: (1) ESTE DISPOSITIVO NO PROVOCARÁ INTERFERENCIA PERJUDICIAL Y (2) ESTE DISPOSITIVO DEBE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA RECIBIDA, LO QUE INCLUYE INTERFERENCIAS QUE PODRÍAN PROVOCAR UN FUNCIONAMIENTO INDESEADO.

Nota: Los cambios o las modificaciones realizadas en este dispositivo que no hayan sido autorizados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

AYUDA

Para solicitar ayuda o asistencia, comuníquese con el soporte técnico al: 888-598-8910.

OTRAS LLAVES

Visite CarKeysExpress.com para encontrar una variedad de productos galardonados, como ser llaves universales para vehículos, controles remotos universales para vehículos y llaves y controles remotos del fabricante original.



Replacing car keys is simple and affordable again.™

12101 Sycamore Station Place Ste. 140
Louisville, KY 40299

© 2021 Car Keys Express