

FORD, LINCOLN, MERCURY

REPLACEMENT REMOTE

USER GUIDE



www.CarKeysExpress.com

Instruction Manual Part Number: FDCRR-7010

COMPATIBILITY LOOKUP

MAKE/ MODEL	YEARS	PAIR CODE
FORD		
C-Max	2013-2018	2
Crown Victoria	2000-2005	1
Crown Victoria	2006-2011	2
Edge	2007-2015	2
Escape	2001-2018	2
Escort	1998-2003	2
Expedition	2003-2017	2
Explorer	2000-2015	2
Explorer Sport	2000-2005	2
Five Hundred	2005-2007	2
Flex	2009-2017	2
Focus	2000-2006	3
Focus	2007	4
Focus	2010-2018	2
Freestar	2004-2007	2
Freestyle	2005-2007	2
Fusion	2006-2011	2
Mustang	2000-2009	2
Mustang	2010-2014	2
Taurus	1998-2009	2
Taurus	2008-2018	2
Taurus X	2008-2010	2
Thunderbird	2003-2005	2
Transit	2013-2014	2
Transit Connect	2016	2
Windstar	1999-2004	2

LINCOLN		
Aviator	2003-2005	2
LS	2003-2006	2
MKS	2009-2012	2
MKX	2007-2010	2
MKZ	2007-2017	2
Navigator	2003-2017	2
Zephyr	2006	2
MERCURY		
Cougar	1999-2002	5
Grand Marquis	1998-2005	1
Grand Marquis	2006-2011	2
Marauder	2003-2004	1
Mariner	2007-2011	2
Milan	2006-2011	2
Montego	2005-2007	2
Mountaineer	2002-2009	2
Tribute	2007-2011	2
Sable	2008-2009	2

PAIRING INSTRUCTIONS

Instructions have timing requirements. Waiting too long between steps may result in your vehicle's computer timing out, requiring you to start over. Once you begin the pairing procedure, be sure to move at a quick and even pace.

PAIR CODE 1

1. Insert a working key into the ignition.
2. Turn the ignition from **OFF** to **RUN** (without starting the engine) 4 times within 3 seconds, with the 4th time ending in **RUN**. The door locks will cycle to confirm pairing mode.
3. Within 20 seconds, press any button on the first remote. The door locks will cycle to confirm pairing.
4. Within 20 seconds press any button on the second remote. The door locks will cycle to confirm pairing.
5. Repeat step 4 for any additional remotes.
6. Turn the ignition to **OFF**.
7. Test all remotes.

PAIR CODE 2

1. Insert a working key into the ignition.
2. Turn the ignition from **OFF** to **RUN** (without starting the engine) 8 times within 10 seconds, with the 8th time ending in **RUN**. The door locks will cycle to confirm pairing mode.
3. Within 20 seconds, press any button on the first remote. The door locks will cycle to confirm pairing.

4. Within 20 seconds, press any button on the second remote. The door locks will cycle to confirm pairing.
5. Repeat step 4 for any additional remotes.
6. Turn the ignition to **OFF**. Locks will again cycle to indicate the end of pairing mode.
7. Test all remotes.

PAIR CODE 3

1. Insert a working key into the ignition.
2. Turn the ignition from **OFF** to **RUN** (without starting the engine) 4 times within 6 seconds.
3. Turn the ignition **OFF**. The system will chime to confirm pairing mode.
4. Within 20 seconds, press any button on the first remote. The system will chime once to confirm pairing.
5. Within 20 seconds, press any button on the second remote. The system will chime once to confirm pairing.
6. Repeat step 5 for any additional remotes.
7. Turn ignition to **RUN** to exit programming mode.
8. Test all remotes.

PAIR CODE 4

1. Fasten all seat belts and close all doors.
2. Insert a working key into the ignition.
3. Turn the ignition from **OFF** to **RUN** (without starting the engine) 4 times within 6 seconds, with the 4th time ending in **RUN**.
4. Turn the ignition to **OFF**. An acoustic signal will sound to confirm pairing mode.
5. Within 10 seconds, press and hold any button on the first remote. Wait for an acoustic sound and warning lamp to flash (confirming pairing), then release the button.
6. Wait 2 seconds, but within 10 seconds, repeat step 5 for any additional remotes.
7. To exit pairing mode, turn the ignition to **RUN** or wait 10 seconds.
8. Test all remotes.

PAIR CODE 5

1. Insert a working key into the ignition.
2. Turn the ignition from **OFF** to **RUN** (without starting the engine) 4 times within 6 seconds.
3. Turn the ignition **OFF**. The LED in the clock/trip computer will light up continuously to confirm pairing mode.
4. Within 20 seconds, press any button on the first remote. The LED in the clock will flash 4 times to confirm pairing.
5. Within 20 seconds, press any button on the second remote. The LED in the clock will flash 4 times to confirm pairing.
6. Repeat step 5 for any additional remotes.

7. Turn the ignition to **RUN**. The LED will turn off to indicate end of pairing mode.
8. Test all remotes.

FCC REGULATORY STATEMENT

FCC ID: 2AOKM-FD1

47 CFR §15.19(a)(3) THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS. (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRE OPERATION.

Note: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

HELP

For help or assistance, please contact technical support at: 888-598-8910.

OTHER KEYS

Visit CarKeysExpress.com to find a variety of award-winning products, like Universal Car Keys, Universal Car Remotes, and OEM keys and remotes.



Replacing car keys is simple and affordable again.™

12101 Sycamore Station Place Ste. 140
Louisville, KY 40299

© 2021 Car Keys Express

REEMPLAZO DEL CONTROL REMOTO

MANUAL DE USUARIO



www.CarKeysExpress.com

Número de pieza del manual de instrucciones: FDCRR-7010

BÚSQUEDA DE COMPATIBILIDAD

MARCA/MODELO	AÑO	CÓDIGO DE EMPAREJAMIENTO
FORD		
C-Max	2013-2018	2
Crown Victoria	2000-2005	1
Crown Victoria	2006-2011	2
Edge	2007-2015	2
Escape	2001-2018	2
Escort	1998-2003	2
Expedition	2003-2017	2
Explorer	2000-2015	2
Explorer Sport	2000-2005	2
Five Hundred	2005-2007	2
Flex	2009-2017	2
Focus	2000-2006	3
Focus	2007	4
Focus	2010-2018	2
Freestar	2004-2007	2
Freestyle	2005-2007	2
Fusion	2006-2011	2
Mustang	2000-2009	2
Mustang	2010-2014	2
Taurus	1998-2009	2
Taurus	2008-2018	2
Taurus X	2008-2010	2
Thunderbird	2003-2005	2
Transit	2013-2014	2

FORD		
Transit Connect	2016	2
Windstar	1999-2004	2
LINCOLN		
Aviator	2003-2005	2
LS	2003-2006	2
MKS	2009-2012	2
MKX	2007-2010	2
MKZ	2007-2017	2
Navigator	2003-2017	2
Zephyr	2006	2
MERCURY		
Cougar	1999-2002	5
Grand Marquis	1998-2005	1
Grand Marquis	2006-2011	2
Marauder	2003-2004	1
Mariner	2007-2011	2
Milan	2006-2011	2
Montego	2005-2007	2
Mountaineer	2002-2009	2
Tribute	2007-2011	2
Sable	2008-2009	2

INSTRUCCIONES DE EMPAREJAMIENTO

Las instrucciones tienen requisitos de tiempo. Si espera demasiado entre los pasos, la computadora del vehículo podría pausarse, y el proceso deberá reiniciarse. Una vez que comienza el proceso de emparejamiento, asegúrese de moverse a un ritmo rápido y parejo.

CÓDIGO DE EMPAREJAMIENTO 1

1. Inserte la llave que funciona en el arranque.
2. Gire el arranque de la posición OFF (apagado) a RUN (operar) (sin encender el motor) cuatro veces en tres segundos; la cuarta vez debe quedar en RUN. Las cerraduras de las puertas realizarán el ciclo para confirmar el modo de emparejamiento.
3. Dentro de los 20 segundos, presione cualquier botón en el primer control remoto. Las cerraduras de las puertas realizarán el ciclo para confirmar el emparejamiento.
4. Dentro de los 20 segundos, presione cualquier botón en el segundo control remoto. Las cerraduras de las puertas realizarán el ciclo para confirmar el emparejamiento.
5. Repita el paso 4 para los controles remotos adicionales.
6. Gire el interruptor de arranque hacia la posición OFF.
7. Pruebe todos los controles.

CÓDIGO DE EMPAREJAMIENTO 2

1. Inserte la llave que funciona en el arranque.
2. Gire el arranque de la posición OFF (apagado) a RUN (operar) (sin encender el motor) ocho veces en diez segundos; la octava vez debe quedar en RUN. Las cerraduras de las puertas realizarán el ciclo para confirmar el modo de emparejamiento.
3. Dentro de los 20 segundos, presione cualquier botón en el primer control remoto. Las cerraduras de las puertas realizarán el ciclo para confirmar el emparejamiento.
4. Dentro de los 20 segundos, presione cualquier botón en el segundo control remoto. Las cerraduras de las puertas realizarán el ciclo para confirmar el emparejamiento.
5. Repita el paso 4 para los controles remotos adicionales.
6. Gire el interruptor de arranque hacia la posición OFF. Las cerraduras repetirán el ciclo de nuevo para indicar el fin del modo de emparejamiento.
7. Pruebe todos los controles.

CÓDIGO DE EMPAREJAMIENTO 3

1. Inserte la llave que funciona en el arranque.
2. Gire el interruptor de arranque de OFF a RUN (sin encender el motor) cuatro veces en seis segundos.
3. Gire el interruptor de arranque hacia la posición OFF. El sistema sonará para confirmar el modo de emparejamiento.
4. Dentro de los 20 segundos, presione cualquier botón en el primer control remoto. El sistema sonará una vez que se confirme el emparejamiento.
5. Dentro de los 20 segundos, presione cualquier botón en el segundo control remoto. El sistema sonará una vez que se confirme el emparejamiento.
6. Repita el paso 5 para los controles remotos adicionales.
7. Gire el arranque hacia RUN para salir del modo de programación.
8. Pruebe todos los controles.

CÓDIGO DE EMPAREJAMIENTO 4

1. Colóquese el cinturón de seguridad y cierre todas las puertas.
2. Inserte la llave que funciona en el arranque.
3. Gire el arranque de la posición OFF a RUN (sin encender el motor) cuatro veces en seis segundos; la cuarta vez debe quedar en RUN.
4. Gire el interruptor de arranque hacia la posición OFF. Sonará una señal acústica para confirmar el modo de emparejamiento.
5. Dentro de los diez segundos, mantenga presionado cualquier botón del primer control remoto. Espere la señal acústica y el parpadeo de la lámpara de advertencia (que confirman el emparejamiento), y luego suelte el botón.
6. Espere dos segundos, pero dentro de los diez segundos repita el paso 5 para todos los otros controles.
7. Para salir del modo de emparejamiento, gire el interruptor de arranque hacia RUN o espere diez segundos.
8. Pruebe todos los controles.

CÓDIGO DE EMPAREJAMIENTO 5

1. Inserte la llave que funciona en el arranque.
2. Gire el interruptor de arranque de OFF a RUN (sin encender el motor) cuatro veces en seis segundos.
3. Gire el interruptor de arranque hacia la posición OFF. El LED en el reloj o la computadora de viaje se encenderá permanentemente para confirmar el modo de emparejamiento.
4. Dentro de los 20 segundos, presione cualquier botón en el primer control remoto. El LED del reloj parpadeará cuatro veces para confirmar el emparejamiento.
5. Dentro de los 20 segundos, presione cualquier botón en el segundo control remoto. El LED del reloj parpadeará cuatro veces para confirmar el emparejamiento.
6. Repita el paso 4 para los controles remotos adicionales.
7. Gire el interruptor de arranque hacia la posición RUN. El LED se apagará para indicar el fin del modo de emparejamiento.
8. Pruebe todos los controles.

DECLARACIÓN DE NORMAS FCC

FCC ID: 2AOKM-FD1

47 CFR §15.19(a) (3) ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LA PARTE 15 DE LAS NORMAS FCC. EL FUNCIONAMIENTO QUEDA SUJETO A LAS SIGUIENTES DOS CONDICIONES: (1) ESTE DISPOSITIVO NO PROVOCARÁ INTERFERENCIA PERJUDICIAL Y (2) ESTE DISPOSITIVO DEBE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA RECIBIDA, LO QUE INCLUYE INTERFERENCIAS QUE PODRÍAN PROVOCAR UN FUNCIONAMIENTO INDESEADO.

Nota: Los cambios o las modificaciones realizadas en este dispositivo que no hayan sido autorizados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

AYUDA

Para solicitar ayuda o asistencia, comuníquese con el soporte técnico al: 888-598-8910.

OTRAS LLAVES

Visite CarKeysExpress.com para encontrar una variedad de productos galardonados, como ser llaves universales para vehículos, controles remotos universales para vehículos y llaves y controles remotos del fabricante original.



Replacing car keys is simple and affordable again.™

12101 Sycamore Station Place Ste. 140
Louisville, KY 40299

© 2021 Car Keys Express