



KING KOOKER®

Outdoor Cooking Products by: Metal Fusion Inc.



The Timer is designed to shut-off the flow of gas after 15 minutes, unless reset manually. The timer is **NOT** a replacement for proper monitoring and **DOES NOT** measure or control the temperature of the cooking liquid. You must **ALWAYS** use a thermometer to monitor the temperature of the cooking liquid and adjust the flame manually with the regulator knob. **ALWAYS ATTEND** the cooker while it is in use or still hot. **NEVER** reset the timer without first reading the thermometer temperature. Follow all instructions and warnings contained in the cooker instruction manual when using this product.

Le temporisateur est conçu pour couper l'alimentation en gaz après 15 minutes, à moins d'être réinitialisé manuellement. Le temporisateur ne remplace **PAS** la surveillance adéquate et ne permet **PAS** de mesurer ou de contrôler la température du liquide de cuisson. Vous devez **TOUJOURS** utiliser un thermomètre pour surveiller la température du liquide de cuisson et régler la flamme manuellement à l'aide du bouton du détendeur. Vous devez **TOUJOURS SURVEILLER** l'appareil de cuisson lorsqu'il est en usage ou encore chaud. Ne **JAMAIS** réinitialiser le temporisateur sans d'abord vérifier la température au moyen du thermomètre. Au moment d'utiliser ce produit, suivre toutes les instructions et les avertissements contenus dans le manuel de l'appareil de cuisson.

El temporizador está diseñado para cortar el flujo de gas después de 15 minutos, a menos que se reinicie manualmente. El temporizador **NO** reemplaza una supervisión adecuada **NI** mide o controla la temperatura del líquido para cocinar. **SIEMPRE** debe usar un termómetro para controlar la temperatura del líquido para cocinar y debe ajustar la llama manualmente con la perilla del regulador. **SIEMPRE SUPERVISE** el hornillo cuando esté en uso o cuando todavía esté caliente. **NUNCA** reinicie el temporizador sin antes leer la temperatura del termómetro. Siga todas las instrucciones y advertencias incluidas en el manual de instrucciones del hornillo cuando utilice este producto.

This is a replacement hose/regulator with timer for a King Kooker Cast Cooker with Timer. Do not use on any other appliance. Read and understand all of the instructions on the product and in the product instruction manual of your outdoor appliance before attaching this product.

Il s'agit d'un tuyau/détendeur de rechange équipé d'un temporisateur conçu pour les appareils de cuisson en fonte King Kooker avec temporisateur. Ne pas l'utiliser avec un autre appareil. Lire et comprendre toutes les instructions relatives au produit et contenues dans le manuel d'entretien de l'appareil de plein air avant de le fixer à un produit.

Es una manguera/regulador de repuesto con temporizador para el correspondiente hornillo de metal fundido King Kooker. No usar con ningún otro aparato. Antes de conectar este producto, lea y comprenda todas las instrucciones que aparecen en el producto y en el Manual de instrucciones de su aparato para cocinar al aire libre.

**THIS SYSTEM IS NOT A REPLACEMENT FOR PROPER MONITORING.
CE SYSTÈME NE REMPLACE PAS LA SURVEILLANCE ADÉQUATE.
ESTE SISTEMA NO REEMPLAZA LA SUPERVISIÓN ADECUADA**

Model # 45033

Modèle no 45033

No. de Modelo 45033

www.kingkooker.com

Distributed by/ Distribué par/ Distribuido por
Metal Fusion, Inc., 712 St. George Avenue, Jefferson, LA 70121, USA
(504) 736-0201