

## **GRIDDLE HARD COVER WITH REAR BRACKETS**

CUBIERTA DURA DE LA PLANCHA CON SOPORTES TRASEROS

COUVERCLE RIGIDE POUR PLAQUE DE CUISSON AVEC CROCHETS ARRIÈRE



### **FOR YOUR SAFETY! | ¡PARA SU SEGURIDAD! | POUR VOTRE SÉCURITÉ!**

Read the instructions before assembling and using the appliance.

Lea las instrucciones antes de montar y utilizar el aparato.

Lisez les instructions avant d'assembler et d'utiliser l'appareil.

### **CONTACT US FIRST! | ¡PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS PRIMERO! | CONTACTEZ-NOUS D'ABORD!**

If you have any questions that are not addressed, please contact us first.

Si tiene alguna pregunta que no se aborde en este Manual del Usuario, póngase en contacto con nosotros primero.

Si vous avez des questions qui ne sont pas traitées dans ce manuel de l'utilisateur, contactez-nous d'abord.



**Customer Service / Servicio al Cliente / Service de Clientèle**



1-800-618-6798



service@royalgourmetusa.com

Learn more at / Obtener más información en / Pour en savoir plus:

[www.royalgourmetcorp.com](http://www.royalgourmetcorp.com)



## FOR YOUR SAFETY



Read the instructions before assembling and using the appliance.  
PLEASE KEEP THIS OWNER'S MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

### ⚠ CAUTION ⚠

1. In case of any issue, call us first! DO NOT return the appliance to the retailer. This appliance has been made to high quality standards. If you have any questions not addressed in this owner's manual, please contact our customer service.
2. ALWAYS keep children and pets away from the appliance.



### CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNINGS

1. This product contains Nickel (Metallic) known to the State of California to cause cancer.
2. This product contains Lead and Lead Compounds known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

For more information, go to: [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

## OPERATION & MAINTENANCE

The griddle hard cover is designed to protect the griddle top from elements when the griddle is not in use. With 2 rear hanging brackets hooked over the back of the griddle, you can hang the hard cover off the back as a windguard to reduce the impact of the wind and the oil splash when the griddle is in use.

### ⚠ WARNING ⚠

DO NOT use the hard cover as a griddle lid while cooking.

## FOR BETTER USE

1. For routine care, clean with a paper towel or wet soft cloth. Always dry the hard cover with a towel or cloth to prevent water spots.

**NOTE:** Never use abrasive cleaners or bristle brush that may scratch the surface.

2. Store in a cool and dry place away from children and pets.
3. A soft cover is highly recommended to further protect your hard cover and griddle. Choose from a variety of soft covers offered by the manufacturers. DO NOT leave the griddle with cover outside for an extended period of time.

## PARA SU SEGURIDAD



Lea las instrucciones antes de montar y utilizar el aparato.

POR FAVOR, GUARDE ESTE MANUAL DEL USUARIO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

### **⚠ PRECAUCIÓN ⚠**

1. En caso de cualquier problema, ¡llámenos primero! NO devuelva el aparato al minorista. Este aparato ha sido hecha con altos estándares de calidad. Si tiene alguna pregunta que no figure en este manual del usuario, o necesita piezas, llame a nuestra línea directa de atención al cliente.
2. SIEMPRE mantenga a los niños y mascotas lejos del aparato.



### **ADVERTENCIAS DE LA PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA**

1. Este producto contiene Níquel (Metálico) conocido en el Estado de California como causante de cáncer.
2. Este producto contiene Plomo y Compuestos de Plomo que el Estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

Para más información, visite: [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

## FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

La cubierta dura de la plancha está diseñada para proteger la parte superior de la plancha de los elementos cuando no está en uso. Con 2 soportes para colgar en la parte trasera de la plancha, puede colgar la cubierta dura de la parte trasera como un protector contra el viento para reducir el impacto del viento y las salpicaduras de aceite cuando la plancha está en uso.

### **⚠ ADVERTENCIA ⚠**

NO utilice la cubierta dura para cubrir la plancha mientras cocina.

## PARA UN MEJOR USO

1. Durante el cuidado rutinario, limpie con una toalla de papel o un paño suave y húmedo. Seque siempre la cubierta dura con una toalla o paño para evitar las manchas de agua.

**NOTA:** Nunca utilice limpiadores abrasivos o cepillos de cerdas que puedan rayar la superficie.

2. Guardar en un lugar fresco y seco, lejos de los niños y las mascotas.
3. Se recomienda encarecidamente el uso de una cubierta blanda para proteger aún más la cubierta dura y la plancha. Puede elegir entre una variedad de cubiertas blandas para plancha de cocina ofrecidas por fabricantes. NO deje la plancha con la cubierta en el exterior durante mucho tiempo.

## POUR VOTRE SÉCURITÉ



Lisez les instructions avant d'assembler et d'utiliser l'appareil.

VEUILLEZ CONSERVER CE MANUEL DE L'UTILISATEUR POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

### ⚠ ATTENTION ⚠

1. En cas de problème, appelez-nous d'abord! NE PAS renvoyer l'appareil au détaillant. Cet appareil a été conçu selon des normes de qualité élevées. Si vous avez des questions qui ne sont pas traitées dans ce manuel de l'utilisateur ou si vous avez besoin de pièces détachées, veuillez appeler notre service de clientèle.
2. Tenez TOUJOURS les enfants et les animaux éloignés de l'appareil.



### PROPOSITION 65 DE CALIFORNIE AVERTISSEMENTS

1. Ce produit contient du Nickel (Métallique) reconnu par l'État de Californie comme la source de cancer.
2. Ce produit contient du Plomb et des Composés de plomb reconnu par l'État de Californie qui provoque le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

Pour plus d'informations, visitez: [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

## FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN

Le couvercle rigide pour plaque de cuisson est conçu pour protéger le dessus de la plaque de cuisson des éléments lorsqu'elle n'est pas utilisée. Avec 2 crochets de suspension à l'arrière de la plaque de cuisson, vous pouvez poser le couvercle rigide à l'arrière comme un pare-vent pour réduire l'impact du vent et des projections d'huile lorsque la plaque de cuisson est utilisée.

### ⚠ AVERTISSEMENT ⚠

NE PAS utiliser le couvercle rigide pour recouvrir la plaque de cuisson pendant que vous cuisinez.

## POUR UNE MEILLEURE UTILISATION

1. Nettoyage de routine: Nettoyez avec une serviette en papier ou un chiffon doux humide. Séchez toujours le couvercle rigide avec une serviette ou un chiffon pour éviter les taches d'eau.

**REMARQUE:** Ne jamais utiliser de nettoyants abrasifs ou de brosses à poils qui pourraient rayer la surface.

2. Rangez le produit dans un endroit frais et sec, à l'écart des enfants et des animaux domestiques.
3. Une couvercle souple est fortement recommandée pour protéger davantage votre couvercle rigide et votre plaque de cuisson. Faites votre choix parmi un large choix de couvercles souples de plaque de cuisson proposés par les fabricants. NE PAS laisser la plaque de cuisson avec son couvercle à l'extérieur pendant une longue période.