

## TOOLS NEEDED:

## HERRAMIENTAS NECESARIAS:



## INSTRUCTIONS:

1. Remove door from hinges by removing hinge pins. Remove damaged door seal and clean surface.
  2. Measure width of door and cut door seal to length with hacksaw.
  3. Insert door seal into kerf grooves on bottom of door. Replace door onto hinges. Insert hinge pins.
- 

## INSTRUCCIONES:

1. Quite la puerta de las bisagras quitando las clavijas. Quite la base para puerta dañada y limpie la superficie.
2. Mida el ancho de la puerta y corte la base para puerta con una segueta o con tijeras.
3. Inserte la base para puerta dentro de las ranuras al pie de la puerta. Cuelgue la puerta en las bisagras e instále los pasadores.



QUESTIONS? | PREGUNTAS?

800.654.8454

[MDBUILDINGPRODUCTS.COM](http://MDBUILDINGPRODUCTS.COM)

