

Art Nr. / Item No.	"Natura" Kaninchenstall m. Freigehege	116 x 97 x 63 cm		
Pos. Nr. / Pos. No.	Beschreibung / Description	Abmessung / Measurement	Anzahl / Quantity	Art. Nr. / Item No.
Pos. 1	Vorderteil inkl. Tür, oben Upper front part incl. door	1015 x 445 x 25 mm	1	62302-10
Pos. 2	Vorderteil, unten Bottom front part	1015 x 445 x 25 mm	1	62302-11
Pos. 3	Seitenteil, links Left side panel	35 x 950 x 565 mm	1	62302-30
Pos. 4	Seitenteil, rechts Right side panel	35 x 950 x 565 mm	1	62302-31
Pos. 5	Rückwand, oben Upper back wall	1085 x 510 x 12 mm	1	62302-20
Pos. 6	Rückwand, unten Bottom back wall	1085 x 400 x 12 mm	1	62302-21
Pos. 7	Hintere Bodenplatte Mid-floor, backside	1010 x 33 x 180 mm	1	62302-42
Pos. 8	Rampe Ramp	970 x 20 x 150 mm	1	62302-41
Pos. 9	Ausziehbare Bodenwanne Drawer with plastic inlay	1010 x 50 x 385 mm	1	62302-40
Pos. 10	Trennwand (2-tlg.) Partition (2 parts)	12 x 195 x 530 mm 12 x 240 x 530 mm	1	62302-32
Pos. 11	Dach, inklusive Scharnieren Roof, including hinges	1160 x 50 x 670 mm	1	62302-50

Kleinteileset / Small parts					
A	Senkkopfschraube Countersunk screw		9	62302-60	
B			14		
C			2		
D			3		
	Fangband Check strap for roof		28 cm	1	6235-60

weitere bereits vormontierte Teile (als Ersatzteile separat erhältlich) / other parts already assembled (spare parts separately available)			
Scharnier, schmal, für kleine Tür / Hinge, narrow, small door	3,8 cm	2	6235-70
Scharnier, für Tür oder Dach / Hinge, for door or roof	5 cm	4	6235-72
Scharnier, für Dach / Hinge, for roof	7,6 cm	2	6235-74
3-Wege Verschlussriegel 3-way locking bolt	5,5 cm	1	6235-52

1. Verbinden Sie die Vorderteile mit den Seitenteilen.
Connect the front parts with the side panels.

2. Verschrauben Sie die Rückwände mit den Seitenteilen.
Now screw together back walls and side panels.

3. Legen Sie die hintere Bodenplatte hinein, schieben Sie die Rampe durch die kleine Öffnung des Bodens und schrauben Sie diese fest.
Insert the rear mid-floor, put in the ramp and tighten it at the small opening.

4. Schieben Sie die Trennwände hinein.
Insert the partitions.

5. Befestigen Sie zum Schluss das Dach mit Hilfe der Scharniere.
Finally install the roof by the help of the enclosed hinges.

