

V3.0221

CHEVROLET, GMC,
OLDSMOBILE, PONTIAC

REPLACEMENT REMOTE

USER GUIDE



www.CarKeysExpress.com

Instruction Manual Part Number: GMCRR-7010

COMPATIBILITY LOOKUP

MAKE/ MODEL	YEARS	PAIR CODE
CHEVROLET		
Astro	2000	1
Blazer	1998-2001	1
Impala	2000	2
Malibu	2000	3
Monte Carlo	2000	2
S-10 Pickup	1998-2002	1
Suburban	2000-2001	1
Silverado	1999-2001	1
Tahoe	2000-2001	1
GMC		
Jimmy	1998-2000	1
Safari	2000	1
Sierra	2000-2001	1
Sonoma	1999-2001	1
Yukon	1999-2001	1
OLDSMOBILE		
Bravada	1998-2000	1
PONTIAC		
Grand AM	2000	3

PAIRING INSTRUCTIONS

Instructions have timing requirements. Waiting too long between steps may result in your vehicle's computer timing out, requiring you to start over. Once you begin the pairing procedure, be sure to move at a quick and even pace.

PAIR CODE 1

1. Enter the vehicle and close all doors.
2. Insert the key into the ignition.
3. Press and hold down the power **UNLOCK** button on the driver's door panel until instructed to release it in step 8. Perform steps 5 through 8 in a fairly rapid succession.
4. Turn the ignition to the **ON** position (as far as you can go without starting the engine).
5. Turn the ignition to the **OFF** position.
6. Turn the ignition to the **ON** position.
7. Turn the ignition to the **OFF** position.
8. Release the power **UNLOCK** button on the driver's door panel. The door locks should lock and unlock automatically, indicating the vehicle is in pairing mode. If the locks do not cycle, the vehicle has not entered pairing mode, and you must start over. Remove the key from ignition, open the driver's door, and return to step 1.
9. Hold down the **LOCK** and **UNLOCK** buttons on the remote until the doors lock and unlock. This may take up to 30 seconds.
10. Repeat step 9 for any additional remotes, including any existing remotes.
11. Turn the ignition to the **ON** position to exit pairing mode.
12. Test all remotes

PAIR CODE 2

1. Turn the ignition to **ACC** or **ON** and the radio to **OFF**. Do not start the engine.
2. Press and hold the **DISP** button on the radio for at least 5 seconds until **SETTINGS** is displayed.
3. Press the **SEEK** up or down arrows until **FOB PROG** appears on the display.
4. Press the **PREV** or **NEXT** button to enter the sub menu. The current selection will have an asterisk next to it. **BEGIN** will be displayed.
5. Press the **DISP** button to start pairing.
6. When the message **PUSH FOB** flashes, press and hold the **LOCK** and **UNLOCK** buttons on the remote at the same time for 15 seconds. A chime will be heard to verify the remote has been paired.
7. Repeat Step 6 for any additional remotes, including any existing remotes (up to four remotes total).
8. To exit pairing mode, scroll until **EXIT** appears on the display and press the **DISP** button. A chime will be heard to verify the exit.
9. Test all remotes.

PAIR CODE 3

1. Enter the vehicle and close all doors.
2. Turn the ignition to the **ON** position (as far as you can go without starting the engine) then **OFF**.
3. Remove the key from the ignition.

4. Press and hold down the power **UNLOCK** button on the driver's door panel until instructed to release it in step 8.
5. Insert the key into the ignition and remove it. (Do not turn the key.)
6. Insert the key into the ignition and remove it. (Do not turn the key.)
7. Insert the key into the ignition. (Do not turn the key.) Leave the key in the ignition.
8. Release the power **UNLOCK** button on the driver's door panel. The vehicle should beep three times to indicate it is in pairing mode.
9. Press and hold the remote's **LOCK** and **UNLOCK** buttons together until the vehicle beeps twice to verify the remote has been successfully paired. This may take approximately 15 seconds.
10. Repeat step 9 for any additional remotes, including any existing remotes (up to four remotes total).
11. Remove the key from the ignition to exit pairing mode.

FCC REGULATORY STATEMENT

FCC ID: 2AOKM-GV3

47 CFR §15.19(a)(3) THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS. (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRE OPERATION.

Note: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

HELP

For help or assistance, please contact technical support at: 888-598-8910.

OTHER KEYS

Visit CarKeysExpress.com to find a variety of award-winning products, like Universal Car Keys, Universal Car Remotes, and OEM keys and remotes.



Replacing car keys is simple
and affordable again.™

12101 Sycamore Station Place Ste. 140
Louisville, KY 40299

© 2021 Car Keys Express

V3.0221

CHEVROLET, GMC,
OLDSMOBILE, PONTIAC

REEMPLAZO DEL CONTROL REMOTO

MANUAL DE USUARIO



www.CarKeysExpress.com

Número de pieza del manual
de instrucciones: GMCRR-7010

BÚSQUEDA DE COMPATIBILIDAD

MARCA/ MODELO	AÑO	CÓDIGO DE EMPAREJA- MIENTO
CHEVROLET		
Astro	2000	1
Blazer	1998-2001	1
Impala	2000	2
Malibu	2000	3
Monte Carlo	2000	2
S-10 Pickup	1998-2002	1
Suburban	2000-2001	1
Silverado	1999-2001	1
Tahoe	2000-2001	1
GMC		
Jimmy	1998-2000	1
Safari	2000	1
Sierra	2000-2001	1
Sonoma	1999-2001	1
Yukon	1999-2001	1
OLDSMOBILE		
Bravada	1998-2000	1
PONTIAC		
Grand AM	2000	3

INSTRUCCIONES DE EMPAREJAMIENTO

Las instrucciones tienen requisitos de tiempo. Si espera demasiado entre los pasos, la computadora del vehículo podría pausarse, y el proceso deberá reiniciarse.

Una vez que comienza el proceso de emparejamiento, asegúrese de moverse a un ritmo rápido y parejo.

CÓDIGO DE EMPAREJAMIENTO 1

- Ingrese al vehículo y cierre todas las puertas.
- Inserte la llave en el arranque.
- Mantenga presionado el botón eléctrico UNLOCK (desbloquear) en el panel de la puerta del conductor hasta que se le ordene soltarlo en el paso ocho. Realice los pasos cinco a ocho, uno después del otro bastante rápido.
- Gire el interruptor de arranque hacia la posición ON (encendido) (tanto como pueda sin arrancar el motor).
- Gire el interruptor de arranque hacia la posición OFF (apagado).
- Gire el interruptor de arranque hacia la posición ON.
- Gire el interruptor de arranque hacia la posición OFF (apagado).
- Suelte el botón eléctrico UNLOCK en el panel de la puerta del conductor. Las cerraduras de las puertas deben cerrarse y abrirse automáticamente, lo que indica que el vehículo está en modo de emparejamiento. Si las cerraduras no repiten el ciclo, el vehículo no está en modo de emparejamiento, y debe comenzar de nuevo. Retire la llave del arranque, abra la puerta del conductor y vuelva al paso 1.
- Mantenga presionados los botones LOCK (bloquear) y UNLOCK (desbloquear) del control remoto hasta que la puerta se cierre y abra. Esto podría durar hasta 30 segundos.
- Repita el paso 9 para cada control remoto adicional (incluidos controles existentes).
- Gire el interruptor de arranque hacia la posición ON para salir del modo de emparejamiento.
- Pruebe todos los controles.

CÓDIGO DE EMPAREJAMIENTO 2

- Gire el interruptor de arranque hacia ACC o hacia ON y la radio a OFF. No arranque el motor.
- Mantenga presionado el botón DISP de la radio durante al menos 5 segundos hasta que aparezca SETTINGS (ajustes).
- Presione las flechas SEEK (buscar) hacia arriba o hacia abajo hasta que aparezca FOB PROG (programar control) en la pantalla.
- Presione el botón PREV (anterior) o NEXT (siguiente) para ingresar al submenú. La selección actual tendrá un asterisco al lado. Se mostrará la palabra BEGIN (comenzar).
- Presione el botón DISP para iniciar el emparejamiento.
- Cuando el mensaje PUSH FOB (presionar control) parpadee, mantenga presionados los botones LOCK y UNLOCK en el control remoto al mismo tiempo por 15 segundos. Se oír una campanada para verificar que el control esté emparejado.

- Repita el paso 6 para cada control remoto adicional incluidos controles existentes (hasta cuatro controles en total).
- Para salir del modo de emparejamiento, desplácese hasta que le aparezca EXIT (salir) en la pantalla y presione el botón DISP. Se oír una campanada para verificar que ha salido de este modo.
- Pruebe todos los controles.

CÓDIGO DE EMPAREJAMIENTO 3

- Ingrese al vehículo y cierre todas las puertas.
- Gire el interruptor de arranque hacia la posición ON (tanto como pueda sin arrancar el motor) y luego a OFF.
- Retire la llave del interruptor de arranque.
- Mantenga presionado el botón eléctrico UNLOCK en el panel de la puerta del conductor hasta que se le ordene soltarlo en el paso 8.
- Inserte la llave en el arranque y sáquela. (No gire la llave).
- Inserte la llave en el arranque y sáquela. (No gire la llave).
- Inserte la llave en el arranque. (No gire la llave). Deje la llave en el arranque.
- Suelte el botón eléctrico UNLOCK en el panel de la puerta del conductor. El vehículo emitirá tres pitidos para indicar que está en modo de emparejamiento.
- Mantenga presionados los botones LOCK y UNLOCK del control remoto juntos hasta que el vehículo emita dos pitidos para verificar que el control remoto se haya emparejado correctamente. Esto podría durar alrededor de 15 segundos.
- Repita el paso 9 para cada control remoto adicional incluidos controles existentes (hasta cuatro controles en total).
- Retire la llave del interruptor de arranque para salir del modo de emparejamiento.

DECLARACIÓN DE NORMAS FCC

FCC ID: 2AOKM-GV3

47 CFR §15.19(a) (3) ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LA PARTE 15 DE LAS NORMAS FCC. EL FUNCIONAMIENTO QUEDA SUJETO A LAS SIGUIENTES DOS CONDICIONES: (1) ESTE DISPOSITIVO NO PROVOCARÁ INTERFERENCIA PERJUDICIAL Y (2) ESTE DISPOSITIVO DEBE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA RECIBIDA, LO QUE INCLUYE INTERFERENCIAS QUE PODRÍAN PROVOCAR UN FUNCIONAMIENTO INDESEADO.

Nota: Los cambios o las modificaciones realizadas en este dispositivo que no hayan sido autorizados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

AYUDA

Para solicitar ayuda o asistencia, comuníquese con el soporte técnico al: 888-598-8910.

OTRAS LLAVES

Visite CarKeysExpress.com para encontrar una variedad de productos galardonados, como ser llaves universales para vehículos, controles remotos universales para vehículos y llaves y controles remotos del fabricante original.



Replacing car keys is simple
and affordable again.™

12101 Sycamore Station Place Ste. 140
Louisville, KY 40299

© 2021 Car Keys Express