

EcoBorder Curb Installation Instructions

Positioning

Carry pieces to the install location by draping them evenly over your arms, with arms extended in front of you. Position the product high on ground that may settle. Simply rake some soil underneath to position it higher in the bed. Installations are easiest when you let our products guide you in forming the curves around your beds. Place the pieces down just inside the edge of the bed and then connect them using the provided connector rods. Slide the pieces forward or backward just slightly to close the gaps so that they match the channels over the top of each piece. It is easiest to start positioning the pieces at the sharpest point of the sharpest curve in the landscape, by centering a full piece on that curve. Then work your way outward in both directions from there. If there is no sharp curve in the bed-line, just start at one end.

Staking

For a curved bed-line, stake the pieces down starting with the holes next to the connectors. Then come back and use the remaining stakes to hold down the areas in between. Generally more stakes will be used on the sharper curves, less on the straighter lines. When securing sharp turns, it's best to stake the piece down outside of the sharpest point of the arc, instead of the center as this will hold the form best.

Turns

Please note that the EcoBorder Curb can bend up to 60 degrees. Do not over-bend the product; let it guide you in making natural, gradual curves around your beds. When making sharp curves the product will naturally tilt forward. This is by design, let the product bank the curves for a dynamic effect in your landscape.

Cutting

If a cut is needed, cut with a handsaw, hacksaw, or electric saw. Use a miter box/saw for a more accurate cut. If using an electric saw, give the blade a light spray of lubricant to aid in the cutting. You may also create tight connections on a sharp curve by making a slight angle cut to the end of a piece.

Notice – These products are 99.9% steel free. Wear gloves while installing.

Always wear safety glasses when cutting materials.
Always wear safety glasses when securing the stakes.

Corners may be miter cut just like the molding; with a 45 degree cut at the end of each piece.

EcoBorder Curb Instrucciones de Instalación

Posicionamiento

Lleve las piezas a la zona de instalación de manera uniforme, extendidas y centradas sobre los brazos enfrente de usted. Proceda a ubicar las piezas EcoBorder Curb en un terreno alto y seco si cree que la tierra se a de asentar, rastille tierra debajo del producto antes de instalar. Para una instalación mas fácil deje que nuestro producto le guie en la formación de las curvas alrededor de la zonas en que quiera instalarlas. Coloque la piezas EcoBorder Curb dentro del borde de la zona de instalación a ras del césped y proceda a conectar con los barras de conexión suministradas. Continúe a deslizar las piezas EcoBorder Curb hacia adelante o hacia atrás ligeramente hasta que las brechas se cierran y coincidan con los canales en la parte superior de cada pieza. Para un posicionamiento mas fácil coloque una pieza entera, centrándola en la curva mas aguda del proyecto, y después de hacer esto continúe a colocar el resto de las piezas EcoBorder Curb trabajando hacia fuera en ambas direcciones. Si no hay una curva pronunciada en el proyecto, empiece de un lado de su preferencia y continúe hasta terminar su proyecto.

Estacar

Una ves que las piezas estén en la posición deseada, proceda a estacar, empezando con los agujeros junto a las conexiones de una con otra pieza. Después continúe a estacar las conexiones que restan para asegurar también las áreas del medio. Tenga en cuenta que un numero mayor de estacas será usado en las áreas de curvas que en una zona del proyecto que tenga una tanda recta. Para las curvas mas agudas, este que en el hoyo del medio así se mantendrá mas uniforme.

Curvas

Por favor tenga en cuenta que el producto EcoBorder Curb se puede doblar hasta 60 grados. No trate de excederse en doblar el producto; deje que este le guie en la formación de las curvas gradual y naturalmente alrededor de la cama de instalación. Al crear las curvas cerradas el producto naturalmente se inclinara hacia adelante, esto ocurrirá a propósito debido al diseño del producto. Deje que esto tome lugar, a si los bancos de inclinación den un efecto dinámico al paisaje de su proyecto.

Cortar

Si un corte es necesario, es preferible que se haga con un serrucho, o sierra eléctrica. También se recomienda que se usa una caja de ingletes para un corte mas preciso. Si corta con una sierra eléctrica, facilite el corte, aplicándole a la hoja de metal un poco de aerosol lubricante. Sepa que también se pueden hacer conexiones bien senidas en una curva aguda si hace un corte de angula ligero al final de una pieza EcoBorder Curb. Para un corte mas dramático, corte las dos piezas come se ve en la siguiente ilustración:

Noticia - Este producto es 99.9% libre de metal. Use guantes para el proceso de instalación.

Siempre use gafas de protección cuando haga cortes del material.

Siempre use gafas de protección al estacar el producto.

Plantillas con guías para el taladro de nuevos agujeros se pueden hallar en nuestra pagina de Internet. Si tiene esquinas cuadas, estas pueden ser recortadas como una moldura con una caja de inglete a un ángulo e 45 grados al final de cada pieza que se desee.