

## Cork Background for 48" Mojave Reptile Lounge

### Installation Instructions:

#### ENGLISH

Mojave Reptile Lounge Cork Background

#### Installation Instructions:

1. Test-fit the cork panel inside your terrarium. Trim if needed.
2. Ensure the terrarium back panel is clean and dry.
3. Place the terrarium on its back.
4. Apply a generous bead of silicone to the back panel.
5. Press the background firmly in place.  
(Tip: If the panel isn't flat, place a weight on it during curing.)
6. Keep the terrarium lying flat until silicone cures.
7. Allow silicone to cure for 24 hours before standing upright.
8. Ensure silicone is fully cured before placing animals inside.

#### Notes:

- Designed to fit the 48" (122 cm) / 60" (152 cm) / 72" (183 cm) Mojave Reptile Lounge.
- Can be cut or trimmed for use in other terrariums.

#### ESPAÑOL

Fondo de Corcho para Mojave Reptile Lounge

#### Instrucciones de instalación:

1. Pruebe el panel de corcho dentro del terrario y recórtelo si es necesario.
2. Asegúrese de que el panel trasero esté limpio y seco.
3. Coloque el terrario sobre su parte posterior.
4. Aplique una cantidad generosa de silicona en el panel trasero.
5. Presione el fondo firmemente en su lugar. (Consejo: si el panel no está plano, coloque un peso encima durante elsecado.)
6. Mantenga el terrario acostado hasta que la silicona cure.
7. Deje curar la silicona durante 24 horas antes de ponerlo de pie.
8. Asegúrese de que la silicona esté completamente curada antes de colocar animales dentro.

#### Notas:

- Diseñado para adaptarse al Mojave Reptile Lounge de 48" (122 cm) / 60" (152 cm) / 72" (183 cm).
- Se puede recortar para usar en otros terrarios.

#### FRANÇAIS

Fond en liège pour Mojave Reptile Lounge

#### Instructions d'installation:

1. Testez le panneau de liège dans le terrarium et découpez-le si nécessaire.
2. Assurez-vous que le panneau arrière est propre et sec.
3. Placez le terrarium sur sa partie arrière.
4. Appliquez une quantité généreuse de silicone sur le panneau arrière.
5. Appuyez fermement le fond en place. (Astuce : si le panneau n'est pas plat, placez un poids dessus pendant le séchage.)
6. Laissez le terrarium à plat jusqu'à ce que la silicone ait pris.
7. Laissez sécher la silicone pendant 24 heures avant de redresser.
8. Vérifiez que la silicone est complètement sèche avant d'introduire des animaux.

#### Remarques:

- Conçu pour s'adapter au Mojave Reptile Lounge 48" (122 cm) / 60" (152 cm) / 72" (183 cm).
- Peut être découpé ou ajusté pour d'autres terrariums.



Matching Stands & Stackers Available @ newagepet.com

Front



Back

Explore more  
New Age Pet  
Products!

