




LED LIGHTED 4-IN-1 ICE SCRAPER + SNOW BROOM

OPERATOR'S MANUAL

A Division of Snow Joe®, LLC

SJBLZD-LED

Form No. SJ-SJBLZD-LED-880E-MR1



Battery Installation + Operation

1. Make sure the unit is turned off and switch is in center position.
2. Locate battery compartment on the back panel of illum-n-broom. Loosen and remove battery cover using a coin or slotted screwdriver. Your hand works pretty good, too.
NOTE: The battery compartment cover must be properly aligned to maintain a watertight seal, and for easy removal later. To reinstall and properly realign the cover threads, first place the broom head on a flat surface. Next, twist the cover two full turns to the left, then twist right until tight.
3. Insert two AAA batteries as indicated in the battery compartment, ensuring proper alignment.
4. Close battery compartment door and tighten to ensure watertight seal. Do not over-tighten.
NOTE: Slide on/off switch right to activate lights. Slide switch left to activate safety blinkers.

Attaching the Pole

- A. Secure handle to head.
- B. Twist pole to loosen.
- C. Extend to desired length.
- D. Twist to lock.

⚠ Battery Caution + Disposal Information

1. Batteries vary according to device. Use the correct size and type of battery specified by the manufacturer of your device.
2. Install only new batteries of the same type in your product (where applicable).
3. Failure to insert batteries in the correct polarity, as indicated in the battery compartment or manual, may shorten the life of the batteries or cause batteries to leak.
4. Do not mix old and new batteries.
5. Do not mix Alkaline, Standard (Carbon-Zinc) or Rechargeable (Nickel Cadmium, Nickel Metal Hydride, or Lithium-Ion) batteries.
6. Do not dispose of batteries in fire.
7. Batteries should be recycled or disposed of as per state and local guidelines.

If you have any questions or comments, please call the Snow Joe® + Sun Joe® Customer Service department at: 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)



SNOW JOE® + SUN JOE® CUSTOMER PROMISE

ABOVE ALL ELSE, Snow Joe, LLC (“Snow Joe”) is dedicated to you, our customer. We strive to make your experience as pleasant as possible. Unfortunately, there are times when a Snow Joe®, Sun Joe®, or Aqua Joe® product (“Product”) does not work or breaks under normal operating conditions. We think it’s important that you know what you can expect from us. That’s why we have a Limited Warranty (“Warranty”) for our Products.

OUR WARRANTY:

Snow Joe warrants new, genuine, powered and non-powered Products to be free from defects in material or workmanship when used for ordinary household use for a period of two years from the date of purchase by the original, end-user purchaser when purchased from Snow Joe or from one of Snow Joe’s authorized sellers with proof of purchase. Because Snow Joe is unable to control the quality of its Products sold by unauthorized sellers, unless otherwise prohibited by law, this Warranty does not cover Products purchased from unauthorized sellers. If your Product does not work or there’s an issue with a specific part that is covered by the terms of this Warranty, Snow Joe will elect to either (1) send you a free replacement part, (2) replace the Product with a new or comparable product at no charge, or (3) repair the Product. How cool is that!

This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from State to State.

PRODUCT REGISTRATION:

Snow Joe strongly encourages you to register your Product. You can register online at snowjoe.com/register, or by printing and mailing in a registration card available online from our website, or calling our Customer Service Department at **1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)**, or by e-mailing us at help@snowjoe.com. Failure to register your Product will not diminish your warranty rights. However, registering your Product will allow Snow Joe to better serve you with any of your customer service needs.

WHO CAN SEEK LIMITED WARRANTY COVERAGE:

This Warranty is extended by Snow Joe to the original purchaser and original owner of the Product.

WHAT IS NOT COVERED?

This Warranty does not apply if the Product has been used commercially or for non-household or rental applications. This Warranty also does not apply if the Product was purchased from an unauthorized seller. This Warranty also does not cover cosmetic changes that do not affect performance. Wearing parts like belts, augers, chains and tines are not covered under this Warranty, and can be purchased at snowjoe.com or by calling **1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)**.

**HAVE A QUESTION? WE’RE HERE TO HELP! 1-866-766-9563 OR
VISIT US ONLINE AT SNOWJOE.COM**




RASPA-HIELOS Y CEPILLO QUITANIEVE 4-EN-1 CON LUCES LED

MANUAL DEL OPERADOR

Una división de Snow Joe®, LLC

SJBLZD-LED

Forma N° SJ-SJBLZD-LED-880S-MR1



Instalación + operación de las baterías

1. Asegúrese de que la unidad esté apagada y el interruptor se encuentre en el centro.
2. Ubique el compartimiento de las baterías en el panel trasero del Illum-N-Broom. Afloje y retire la cubierta de las baterías usando una moneda o destornillador plano. Puede también usar su mano.

NOTA: la cubierta del compartimiento de las baterías debe estar alineada correctamente para mantener un sellado hermético y para un fácil retiro posteriormente. Para reinstalar y realinear correctamente las roscas de la cubierta, primero coloque el cabezal del cepillo en una superficie plana. Luego, gire la cubierta dos vueltas completas hacia la izquierda, y luego gírela a la derecha hasta que esté ajustada.

3. Inserte dos baterías AAA tal como se indica en el compartimiento de baterías. Asegúrese de colocarlas correctamente.
4. Cierre el compartimiento de baterías y apriete para asegurar un sellado hermético. No lo apriete demasiado.
NOTA: deslice el interruptor a la derecha para activar las luces. Deslice el interruptor hacia la izquierda para activar las luces intermitentes de seguridad.

Conexión del tubo

- A. Asegure el mango al cabezal.
- B. Gire el tubo para aflojar.
- C. Extienda a la longitud deseada.
- D. Gire para trabar.

⚠ Precaución y e información sobre eliminación de las baterías

1. Las baterías varían de acuerdo al dispositivo. Use el tamaño y tipo correctos de baterías especificadas por el fabricante de su dispositivo.
2. Instale solo nuevas baterías del mismo tipo en su producto (donde corresponda).
3. No insertar las baterías con la polaridad correcta, tal como se indica en el compartimiento de la batería o en el manual, puede reducir el ciclo de vida útil de las baterías o causar fugas en estas.
4. No combine baterías nuevas con antiguas.
5. No combine baterías alcalinas, estándar (de zinc-carbono) o recargables (de níquel-cadmio, de níquel-hidruro metálico o de iones de litio).
6. No arroje las baterías al fuego.
7. Las baterías deben ser recicladas o desechadas según los reglamentos locales y estatales.

Si tiene preguntas o comentarios, comuníquese con la central de servicio al cliente Snow Joe® + Sun Joe® llamando al: 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563).



LA PROMESA DE SNOW JOE® + SUN JOE® AL CLIENTE

POR SOBRE TODO, en Snow Joe, LLC (“Snow Joe”) estamos dedicados a usted, nuestro cliente. Nos esforzamos por hacer que su experiencia sea lo más placentera posible. Desafortunadamente, hay veces en que un producto Snow Joe®, Sun Joe®, o Aqua Joe® (el “Producto”) no funciona o sufre un desperfecto bajo condiciones normales de operación. Creemos que es importante que usted sepa que puede confiar en nosotros. Es por eso que tenemos esta Garantía Limitada (la “Garantía”) para nuestros Productos.

NUESTRA GARANTÍA:

Snow Joe garantiza que sus Productos motorizados y no motorizados, nuevos y genuinos, están libres de defectos materiales o de mano de obra al ser usados en tareas domésticas normales durante un periodo de dos (2) años a partir de la fecha de compra por parte del comprador original y usuario final, cuando este último los compra a través de Snow Joe o un vendedor autorizado por Snow Joe y ha obtenido un comprobante de compra. Ya que Snow Joe no puede controlar la calidad de sus Productos vendidos por vendedores no autorizados, a menos que la ley lo prohíba esta Garantía no cubre Productos adquiridos a través de vendedores no autorizados. Si su Producto no funciona, o hay un problema con una parte específica que está cubierta por los términos de esta Garantía, Snow Joe elegirá entre: (1) enviarle una parte de repuesto gratuita; (2) reemplazar el Producto con uno nuevo o similar sin costo alguno; o (3) reparar el Producto. ¡Un excelente soporte!

Esta Garantía le da derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos según el Estado.

REGISTRO DEL PRODUCTO:

Snow Joe le recomienda enfáticamente registrar su Producto. Usted puede registrar su Producto en línea visitando snowjoe.com/register, imprimiendo y enviando por correo una tarjeta de registro disponible en línea en nuestro sitio Web, llamando a nuestra central de servicio al cliente al **1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)**, o enviándonos un e-mail a help@snowjoe.com. Si usted no registra su Producto sus derechos de garantía no disminuirán; sin embargo, registrar su Producto permitirá que Snow Joe le pueda atender mejor si usted tiene alguna necesidad como cliente.

¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR COBERTURA DE GARANTÍA LIMITADA?

Esta Garantía es otorgada por Snow Joe al comprador original y propietario original del Producto.

¿QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO?

Esta Garantía no se aplica si el Producto ha sido usado de forma comercial o en aplicaciones no domésticas o de alquiler. Esta Garantía tampoco se aplica si el Producto fue adquirido desde un vendedor no autorizado. Esta garantía tampoco cubre cambios cosméticos que no afecten el funcionamiento del Producto. Las partes desgastables como correas, brocas y cuchillas no están cubiertas por esta Garantía, y pueden ser compradas visitando snowjoe.com o llamando al **1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)**.

**¿TIENE PREGUNTAS? ¡ESTAMOS PARA AYUDARLE! LLÁMENOS AL 1-866-766-9563
O VISÍTENOS EN SNOWJOE.COM**




BALAI À NEIGE + GRATTOIR À GLACE 4 EN 1 À ÉCLAIRAGE DEL

MANUEL D'UTILISATION

Une division de Snow Joe®, LLC

SJBLZD-LED

Formulaire n° SJ-SJBLZD-LED-880F-MR1



Insertion des piles et utilisation

1. Assurez-vous que la machine est éteinte et que l'interrupteur est sur la position centrale.
2. Repérez le compartiment à piles au dos du balai illum-n-broom. Desserrez et retirez le couvercle du compartiment à piles à l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un tournevis pour écrous à fente. Vous pouvez également utiliser vos doigts.

REMARQUE : le couvercle du compartiment à piles doit être convenablement aligné pour que la fermeture soit étanche et pour pouvoir le retirer plus facilement plus tard. Pour replacer et réaligner de façon appropriée les filets du couvercle, posez d'abord la tête du balai sur une surface plate. Ensuite, faites tourner le couvercle sur deux tours complets vers la gauche, puis faites le tourner vers la droite jusqu'à ce qu'il soit serré.

3. Insérez comme indiqué deux piles AAA dans le compartiment à piles en vous assurant qu'elles soient dans le bon sens.
4. Fermez le compartiment à piles et serrez pour assurer l'étanchéité. Ne serrez pas trop fort.

REMARQUE : pour allumer le phare, faites glisser l'interrupteur marche-arrêt vers la droite. Pour allumer le clignotant d'urgence, faites glisser l'interrupteur vers la gauche.

Attache du manche

- A. Vissez le manche dans la tête.
- B. Tournez le manche pour le desserrer.
- C. Allongez à la longueur désirée.
- D. Tournez pour verrouiller.

⚠ Mise en garde concernant les batteries et informations sur leur élimination

1. Les batteries varient selon le type d'outils ou de machines. Utilisez la taille et le type de batteries spécifiés par le fabricant de l'outil ou de la machine.
2. Le cas échéant, insérez uniquement des batteries neuves de même type dans l'outil ou la machine.
3. Si, en l'insérant, la polarité de la batterie n'est pas respectée, comme indiqué dans le compartiment à batterie ou dans le manuel, sa durée de vie pourrait être réduite ou elle pourrait fuir.
4. Ne pas mélanger des batteries anciennes et des neuves.
5. Ne pas mélanger des batteries alcalines, standard (carbone/zinc) ou rechargeables (au nickel-cadmium, au nickel-métal-hydrure ou au lithium-ion).
6. Ne jeter aucune batterie au feu.
7. Les batteries doivent être recyclées ou éliminées en observant les directives provinciales, territoriales ou locales.

Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez appeler le service clientèle Snow Joe® + Sun Joe® au : 1-866-766-9563



LA PROMESSE DE SNOW JOE® + SUN JOE® À SES CLIENTS

Vous êtes notre client et Snow Joe, LLC (« Snow Joe ») **SE MET EN QUATRE** pour vous servir. Nous nous efforçons de vous rendre l'utilisation de nos produits aussi plaisante que possible. Malheureusement, il peut arriver qu'un produit Snow Joe®, Sun Joe® ou Aqua Joe (« Produit ») ne fonctionne pas ou se casse dans des conditions d'utilisation normales. Nous pensons qu'il est important que vous sachiez ce que vous pouvez attendre de nous. C'est pourquoi nous avons une garantie limitée (« Garantie ») pour nos Produits.

NOTRE GARANTIE :

Snow Joe déclare et garantit que les Produits neufs, d'origine, électriques ou non électriques sont exempts de vices de matière ou de fabrication et, lorsqu'ils font l'objet d'une utilisation résidentielle et ménagère ordinaire, les garantit pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat au détail par l'acheteur primitif auprès de Snow Joe ou d'un des revendeurs agréés de Snow Joe, preuve d'achat à l'appui. Étant donné que Snow Joe ne peut pas contrôler la qualité de ses Produits vendus par des revendeurs non agréés, sauf stipulation contraire de la loi, la présente Garantie ne couvre pas les Produits achetés auprès de vendeurs non agréés. Si votre Produit ne fonctionne pas ou si une pièce spécifique couverte par les modalités de la présente Garantie fait l'objet d'un problème quelconque, Snow Joe choisira (1) de vous envoyer une pièce de rechange gratuite, (2) de remplacer le Produit par un produit neuf ou comparable, gratuitement, ou (3) de réparer le Produit. Génial, n'est-ce pas?

La présente Garantie vous donne des droits judiciaires spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui peuvent varier d'une province ou d'un territoire à l'autre.

ENREGISTREMENT DU PRODUIT :

Snow Joe vous recommande vivement d'enregistrer votre Produit. Vous pouvez l'enregistrer en ligne sur le site snowjoe.com/register, ou en imprimant et en envoyant par courrier une carte d'enregistrement offerte en ligne sur notre site Web, ou par téléphone en appelant notre Service à la clientèle au **1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)**, ou encore en nous envoyant un courriel à l'adresse help@snowjoe.com. Le fait de ne pas enregistrer l'achat de votre Produit n'a aucune conséquence sur vos droits concernant la garantie. Toutefois, l'enregistrement de votre Produit permettra à Snow Joe de mieux répondre au moindre besoin que vous pourriez avoir en matière de service à la clientèle.

QUI PEUT REVENDIQUER LA COUVERTURE DE LA GARANTIE?

La présente Garantie est étendue par Snow Joe à l'acheteur et propriétaire primitif du Produit.

QU'EST-CE QUI N'EST PAS COUVERT?

La présente Garantie ne s'applique pas si le Produit a été utilisé commercialement, pour des travaux non résidentiels ou s'il fait l'objet d'une location. La présente Garantie ne s'applique pas non plus si le Produit a été acheté auprès d'un revendeur non agréé. La présente garantie ne couvre pas non plus les changements cosmétiques qui n'affectent pas le rendement. Les pièces d'usure comme les courroies, les tarières, les chaînes et les dents ne sont pas couvertes au titre de la présente Garantie et peuvent être achetées en ligne sur le site snowjoe.com ou en appelant le **1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)**.

VOUS AVEZ UNE QUESTION? NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER! APPELEZ LE 1-866-766-9563 OU RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE SNOWJOE.COM.

NOTES | NOTAS



snowjoe.com