


Duplicated cover pages for layout set up only , will not be printed out .

501273 Grey Road 1, Georgian Bluffs, Ontario N0H 2T0, Canada
Toll Free: 1-800-567-3556 | Phone: 519-534-1080 | Email: ContactUs@Caframo.com
seekr.caframobrands.com



9406CA230EUABX - 230V AC, 50Hz
(Do not use with 220V AC, 60Hz)
(Ne pas utiliser avec 220v AC, 60Hz)




LOW WATTAGE WARM AIR CIRCULATOR
CIRCULATEUR D'AIR CHAUD À FAIBLE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE.
OPERATING INSTRUCTIONS
MODE D'EMPLOI

Stor-DryTM

Stor-DryTM
LOW WATTAGE WARM AIR CIRCULATOR
CIRCULATEUR D'AIR CHAUD À FAIBLE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE.

OPERATING INSTRUCTIONS
MODE D'EMPLOI



9406CAABX - 120V AC, 60Hz
9406CA230EUABX - 230V AC, 50Hz
(Do not use with 220V AC, 60Hz)
(Ne pas utiliser avec 220v AC, 60Hz)



Caframo
501273 Grey Road 1, Georgian Bluffs, Ontario N0H 2T0, Canada
Toll Free: 1-800-567-3556 | Phone: 519-534-1080 | Email: ContactUs@Caframo.com
seekr.caframobrands.com

Garantie limitée

Le fabricant garantit que le produit que vous venez d'acheter sera exempt de défauts de matériaux et/ou de main d'œuvre pour la période indiquée, à compter de la date d'achat. Cette garantie ne s'applique pas si les dommages sont le résultat d'un accident, d'une mauvaise manipulation ou utilisation, de l'expédition, de l'abus, ou des réparations/entretiens de réparation non autorisés. Seules les pièces qui s'avèrent être défectueuses pendant la période de garantie seront remplacées sans frais. Si une réparation est nécessaire, veuillez appeler le Service à la clientèle au 1-800-567-3556 pour obtenir un code d'autorisation de retour et des directives d'envoi.

AVIS : Les produits envoyés à partir du Canada doivent être expédiés par courrier régulier en raison des règlements de douane. Les colis expédiés par service de messagerie ne seront pas acceptés.

Limited Warranty

The product you have purchased has been guaranteed by the manufacturer for the warranty period stated starting on the date of purchase against defects in workmanship and/or materials. This guarantee does not apply if the damage occurs because of accident, improper handling or operation, shipping damage, abuse, misuse, or unauthorized repairs made or attempted. Only parts that prove to be defective during the period of guarantee will be replaced without charge. Should repair become necessary, call the Customer Service Department at 1-800-567-3556 to obtain a return authorization code and mailing instructions.

Note: Products returned from outside Canada must be shipped via regular mail due to customs regulations. Shipments via courier services cannot be accepted.

Ce produit est protégé par une garantie limitée de 2 ans.

This product has a 2 year limited warranty.

seekr.ca/framobrand.com

Limited Warranty/ Garantie limitée

Modèle 9406 Stor-Dry™

CONSERVEZ CES DIRECTIVES

Le Circulateur d'air chaud Stor-Dry™ combat les moisissures et le mildiou en réduisant la quantité d'humidité dans laquelle les spores peuvent croître et se multiplier. Pour ce faire, il emploie une action double qui utilise un élément de chauffage à faible puissance pour faire circuler l'air dans la zone pour éliminer l'humidité. L'élément de chauffage est conçu pour un service en permanence. Il consomme moins d'électricité qu'une ampoule de 100 watts.

AVIS : Il est essentiel de ventiler la zone pour éliminer l'humidité. MISE EN GARDE! La surface est chaude – évitez le contact.

«AVERTISSEMENT»

Cet appareil est équipé d'un dispositif de protection thermique. Si l'appareil est couvert de vêtements ou d'un autre tissu, il peut surchauffer et s'arrêter. Dans ce cas, l'appareil s'arrêtera et s'éteindra, il demeurera éteint jusqu'à ce que vous le réinitialisez. Pour réinitialiser l'appareil, débranchez-le et assurez-vous qu'il ne soit pas couvert par un objet quelconque. Laissez l'appareil se refroidir pendant dix minutes avant de le rebrancher.

Spécifications

120 volts, 60 Hz, 0,6 A, 70 watts
230 volts, 50 Hz, 0,33 A, 70 watts

Soins et entretien

Le Stor-Dry™ nécessite très peu d'entretien. En suivant les directives dans ce guide, la chaudière fonctionnera sans problème pendant plusieurs années. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. Vous pouvez utiliser un aspirateur pour éliminer toute accumulation de poussière dans la chaudière, et un linges sec pour essuyer la surface externe. Ne pas tenter d'ouvrir l'appareil pour le nettoyer.

Mode d'emploi

Une soufflante interne capte l'air froid et humide au bas et libère l'air sec du haut. La technologie de circulation d'air active augmente la température ambiante au-dessus du point de rosée pour contrôler les moisissures et le mildiou. Congu La quantité de vapeur que peut contenir l'air (humidité absolue) augmente avec la température de l'élément de chauffage à faible consommation énergétique du Stor-Dry™. L'appareil chauffe légèrement l'air ambiant, afin que l'humidité reste suspendue dans l'air au lieu de se condenser sur les surfaces où les spores de moisissure peuvent croître. Ensuite, le ventilateur du Stor-Dry™ fait circuler un petit volume d'air dans la salle pour moisture.

Important Instructions

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce risk of fire, electric shock, and injury to persons including the following:

- SAVE THESE INSTRUCTIONS.**
- Read all instructions before using the heater.
- Use this heater on a horizontal and stable surface.
- WARNING:** Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.
- CAUTION:** Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 3 feet from the front of the heater and away from the sides and rear.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Children aged from 3 to 8 years old shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 to 8 years of age shall not plug in, regulate or clean the appliance or perform user maintenance.
- Always unplug heater when not in use.
- Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Return heater to authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment or repair.
- Do not use outdoors.
- This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate heater where it may fall into a bathtub or other water container.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners or the like. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- To disconnect heater, remove plug from electrical outlet.
- Connect heater to an appropriate electrical outlet which meets the electrical ratings as marked on the heater.
- Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock, fire, or damage to the heater.
- To prevent a possible fire, ensure air intakes and exhaust are free from obstructions. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
- Do not use it in areas where gasoline, paint or flammable liquids or materials are used or stored.
- Do not use in areas where there is a risk of build-up of flammable materials.

Directives importantes

Toujours prendre des précautions en utilisant des appareils électriques, afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles, y compris le suivant:

- CONSERVEZ CES DIRECTIVES.**
- Lisez toutes les directives avant d'utiliser la chaudière.
- Utilisez cet appareil de chauffage sur une surface horizontale et stable.
- AVERTISSEMENT:** N'utilisez pas cet appareil de chauffage dans de petites pièces lorsqu'elles sont occupées par des personnes incapables de sortir seules de la pièce, à moins d'une surveillance constante.
- ATTENTION:** Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et causer des brûlures. Une attention particulière doit être accordée aux enfants et aux personnes vulnérables. Gardez les matériaux combustibles, tels que les meubles, les oreillers, la literie, les papiers, les vêtements et les rideaux, à au moins 3 pieds de l'avant du radiateur et à l'écart des côtés et de l'arrière.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances les dangers impliqués.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil
- Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart sauf sous une surveillance continue.
- Les enfants âgés de 3 à 8 ans ne doivent allumer / éteindre l'appareil que s'il a été placé ou installé dans la position de fonctionnement normale prévue et si une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité ont été données et comprises en cours. Les enfants âgés de 3 à 8 ans ne doivent pas brancher, régler ou nettoyer l'appareil ni effectuer de maintenance par l'utilisateur.
- Toujours débrancher le radiateur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Né faites pas fonctionner un appareil de chauffage avec un cordon ou une fiche endommagé ou après un dysfonctionnement de l'appareil de chauffage, s'il est tombé ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit. Remplacez le radiateur à un centre de réparation agréé pour un examen, un réglage électrique
- Né pas utiliser à l'extérieur.
- Cet appareil de chauffage n'est pas conçu pour être utilisé dans les salles de bain, les salles de lavage et autres endroits similaires Né placez jamais l'appareil de chauffage à un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un autre réservoir d'eau.
- Né pas faire passer le cordon sous la moquette. Né couvrez le cordon avec des capotes, des tapis ou similaires. Eloignez le cordon du secour de la circulation et des endroits où il ne risque pas de trébucher.

Stor-Dry™ Model 9406

SAVE THESE INSTRUCTIONS

The Stor-Dry Warm Air Circulator combats mold and mildew by reducing the amount of moisture available for spores to grow and multiply. This is accomplished using a unique dual action that utilizes both a low wattage heating element and a fan to circulate air.

Operating Instructions

Simply plug the unit into the appropriate outlet. Red LED indicates when unit is operating. Make sure that airflow is not restricted. The heater has been designed for continuous operation. Current draw is less than a 100 watt light bulb. NOTE: The key to keeping any area free of moisture is proper ventilation. CAUTION! Surface is hot, avoid contact.

WARNING:

This unit is equipped with a thermal protection device. Should the unit be covered in clothing or other material it may overheat and shut down. In the event of the unit overheating and shutting down, it will remain off until it is reset. To reset, unplug the unit and ensure that it is not covered by anything. Let the unit cool for ten minutes before plugging it back in.

Specifications

120 Volts, 60Hz, 0.6A, 70 Watts
230 Volts, 50Hz, 0.33A, 70Watts

Care and Maintenance

The Stor-Dry™ requires very little maintenance. By following the instructions within this manual the heater will operate problem-free for years. **Unplug unit before cleaning.** A vacuum can be used to clear the heater of any dust build-up and a dry cloth may be used to wipe the outer surface. **Do not attempt to open the unit to clean.**

Operation

An internal blower pulls cool, damp air in the bottom and releases warm dry air through the top. Active air circulation technology raises the ambient temperature above the dew point to control mold and mildew. Designed for low cost continuous use. The amount of water vapour air can hold (absolute humidity) increases with temperature. The Stor-Dry™ low wattage heating element slightly warms the room's air to keep the moisture suspended rather than condensing on surfaces where mold spores can use it to grow. Secondly, the Stor-Dry™ fan keeps a small amount of air moving throughout the room to help prevent any moisture from condensing on surfaces to again impede the growth of mold spores.

Carte d'enregistrement

Pour vous inscrire en ligne veuillez visiter : seekr.caframobrand.com ou remplissez le formulaire ci-dessous, détachez et envoyez à: Caframo Limited, 501273 Grey Road 1, Georgian Bluffs, ON, N0H 2T0 Canada

*Produit : **Stor-Dry** *Date de l'achat : _____
 *Numéro de modèle : **9406** *Numéro de série : _____
 *Nom du client : _____
 *Adresse : _____
 *Ville : _____ *État / Province : _____
 *Pays : _____ *Code Postal / Zip : _____
 *Tel : _____ Email : _____

*Chez quel détaillant avez-vous acheté ce produit? _____
 Ville et l'état / province : _____

S'agit-il du premier produit Caframo que vous avez acheté ?
 Oui Non Je ne sais pas

Comment avez-vous découvert ce produit Caframo ?
 Présentoir en magasin Internet Journaux Ami(s)
 Commis aux ventes Publicité dans une revue Autre _____

Cochez la raison principale pour laquelle vous avez acheté ce produit.
 Cadeau Utilisation personnelle Pour le bureau ou le travail

Aux fins de statistiques, veuillez répondre aux questions suivantes :
 L'acheteur du produit susmentionné était-il : Un homme Une femme

Le groupe d'âges de l'acheteur
 19 ans et moins Entre 20 et 24 ans Entre 25 et 34 ans
 Entre 35 et 44 ans Entre 45 et 54 ans Entre 55 et 64 ans
 Entre 65 et 74 ans 75 ans et plus

Revenu familial approximatif de l'acheteur :
 Moins de 19 999 \$ Entre 20 000 \$ et 39 999 \$
 Entre 40 000 \$ et 59 999 \$ Entre 60 000 \$ et 79 999 \$
 80 000 \$ et plus

Profession de l'acheteur de ce produit :
 Autre _____ À la retraite Étudiant(e)
 Professionnel(le)/technique Cadre intermédiaire Cadre supérieur
 Ventes / marketing Sans emploi
 Agriculteur Femme / homme au foyer
 Ouvrier qualifié/ opérateur de machinerie / ouvrier non qualifié
 * Obligatoire

9406MN006 REV01

青色(C) 洋红(M) 黄色(Y) 黑色(K)

文件名: 未标题-12 2020年2月22日 星期六