



ZERO GRAVITY Trimmer Strap

Thank you and congratulations on the purchase of the super comfortable **Zero Gravity™** Weight Absorbing Trimmer Strap! For the first time ever, this revolutionary product comes along to finally take the strain and pain out of trimming. Our Bungee Pro-X™ System absorbs the weight of your trimmer to feel 75% lighter, and the Deluxe cushioned shoulder pad provides soft comfort at the point of contact.




For other innovative outdoor products from **Good Vibrations®**, go to www.gvpower.com

Merci et félicitation pour votre achat de la bretelle de débroussailleuse super confortable et amortisseur de poids en **Zero Gravity™**! Pour la première fois ce produit révolutionnaire vous est proposé pour soulager les efforts et les douleurs liés au débroussaillage. Notre système Bungee Pro-X™ absorbe le poids de votre débroussailleuse, qui vous paraîtra 75% plus légère, et le coussin d'épaule rembourré vous assure un confort en douceur au point de contact.

Pour d'autres produits de plein-air innovateurs de **Good Vibrations®**, allez sur www.gvpower.com

¡Gracias y felicitaciones por su compra de la súper confortable Correa de Absorción de Peso **Zero Gravity™**! Por primera vez en la historia, este producto revolucionario viene para eliminar finalmente el esfuerzo y el dolor de la podada. Nuestro Sistema Bungee Pro-X™ absorbe el peso de su podadora para hacer que se sienta 75% más liviana, y la hombrera de Lujo proporciona un suave confort en el punto de contacto.

Para otros productos para exteriores innovadores de **Good Vibrations®**, visite www.gvpower.com



Instructions

1. Snap shaft loop **A** over trimmer shaft and slide close to handle or near center balance of the trimmer. Insert bolt and nut and tighten with allen wrench.
2. Adjust strap length so the hook rests at approximately the same height as your wrist when arms are down straight.
3. Attach strap hook to the shaft loop and make final adjustments to the strap length.

Instructions

1. Glissez la boucle d'arbre **A** sur l'arbre de la débroussailleuse et la rapprocher de la poignée ou du centre de gravité de la débroussailleuse. Introduisez le boulon et l'écrou et serrez à l'aide d'une clé Allen.
2. Réglez la longueur de la sangle de sorte que le crochet soit posé à environ la hauteur de votre poignée quand vos bras sont ballants.
3. Fixez le crochet de la sangle à la boucle d'arbre et procédez aux derniers réglages de la longueur de sangle.

Instrucciones

1. Presione el bucle **A** de eje en el eje de la podadora cerca del mango o cerca del punto de equilibrio de la podadora. Inserte el perno y la tuerca y apriete con la llave allen.
2. Ajuste el largo de la correa de modo que el gancho esté a la misma altura que su muñeca al tener sus brazos a sus lados.
3. Sujete el gancho de la correa en el bucle de eje y lleve a cabo los ajustes finales del largo de la correa.