




Operator's Manual
Original Operating Instructions

ION[®] Battery Charger



ION[®] BATTERY CHARGER

Get parts online at
www.ioniceaugers.com



30847
ECN #11999
REV1 04/06/2018
©COPYRIGHT 2018 ARDISAM, INC.
ALL RIGHTS RESERVED.

Important Safety Instructions for Battery Chargers

⚠️ WARNINGS:

- Shock hazard, Do not allow any liquid to get inside the charger. Electric shock may result.
- These chargers are not intended for any uses other than charging ION rechargeable batteries. Any other uses may result in risk of fire, electric shock or electrocution.
- For indoor use only. Do not expose the charger to rain or snow.
- Pull by the plug rather than the cord when disconnecting the charger. This will reduce the risk of damage to the electrical plug and cord.
- Make sure that the cord is located so that it will not be stepped on, tripped over or otherwise subjected to damage or stress.
- Do not operate the charger with a damaged cord or plug.
- Do not operate the charger if it has received a sharp blow, been dropped or otherwise damaged in any way.
- Do not disassemble the charger.
- Disconnect the charger from the outlet before attempting any cleaning. This will reduce the risk of electric shock. Removing the battery pack will not reduce this risk.

To register your product visit:
IonIceAugers.com/WarrantyRegistration

Battery Charging and Monitoring

1. Plug the charger into a 110/240AC outlet.
2. Slide the battery into the charger, making sure the battery pack is fully seated in the charger.
3. The charge indicator light should blink green.
SEE FIGURE 1.
4. When indicator light is lit solid green, the battery is fully charged.
5. Once the battery has been fully charged, unplug the charger from the wall.
6. Remove the battery from the charger.

NOTE: Recharging the battery after each use is best for the life of the battery.




FIGURE 1

Charger Indicator Lights and Meaning

ACTION/COLOR	MEANING
Flashing green	Battery charging
Solid green	Battery fully-charged
Flashing red	Battery too hot
Solid red	Battery too cold

SAFETY AND WARNING DECALS

⚠️ CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK. READ AND UNDERSTAND THE OWNERS MANUAL BEFORE USE. ONLY USE IN DRY LOCATIONS. ONLY CHARGE ION #11251 AND ION #24584 RECHARGEABLE BATTERIES WITH THIS CHARGER. CHARGING BATTERIES NOT DESIGNED FOR THIS CHARGER CAN CAUSE PERSONAL INJURY OR DEATH. IF ANY PART OF THIS CHARGER IS DAMAGED COMPLETE CHARGER MUST BE REPLACED.



⚠️ ATTENTION

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. LIRE ET COMPRENDRE LE MODE D'EMPLOI AVANT UTILISATION. UTILISER UNIQUEMENT DANS DES ENDROITS SECS. CHARGER UNIQUEMENT DES BATTERIES RECHARGEABLES ION N°11251 ET N°24584 AVEC CE CHARGEUR. LA CHARGE DE BATTERIES NON CONÇUES POUR CE CHARGEUR PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES CORPORELLES OU LA MORT. SI UNE QUELCONQUE PARTIE DE CE CHARGEUR EST ENDOMMAGÉE, LE CHARGEUR ENTIER DOIT ÊTRE CHANGÉ.



11826



ION® ELECTRIC ICE AUGERS

Warranty Terms and Conditions

BATTERY CHARGER WARRANTY: 1-YEAR LIMITED WARRANTY*

Ardisam, Inc., warrants its ION™ battery charger under a one-year limited warranty to be free from defects in materials and workmanship for a period not exceeding twelve consecutive months from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase by the first retail consumer or commercial end user, and continues for the period of time stated above. Any unit used in a commercial application is covered for a period of 90 days after purchase. For the warranty to be valid, the product must be registered online by visiting IonIceAugers.com/WarrantyRegistration within 30 days of purchase.

These warranties apply only to products which have not been subjected to negligent use, misuse, uses other than those indicated in the product's owner's manual, alteration, accident, use of unauthorized parts, failure to perform periodic maintenance as specified in product's owner's manual, normal wear and tear, or repairs performed at non-authorized service centers. These warranties supersede all other warranties either expressed or implied and all other obligations or liabilities on our part. Ardisam, does not assume, and does not authorize any other person to assume for us, any liability in connection with the sale of our products. **To obtain warranty service, you must have prior approval by calling our customer service department at 1-800-345-6007. If you choose to ship your product to Ardisam for warranty repair, you must first have prior approval from Ardisam by calling our customer service department for a return material authorization number (RMA#). Under these circumstances, all items must be shipped prepaid. Ardisam will at no charge, repair or replace, at their discretion, any defective part which falls under the conditions stated above. Ardisam retains the right to change models, specifications and price without notice.*



ION® ELECTRIC ICE AUGERS

A Division of Ardisam, Inc.


1160 8th Avenue, PO Box 666, Cumberland, WI 54829

P. 800-345-6007 | F. 715-822-2223 | E-mail: info@ioniceaugers.com



Manuel de l'utilisateur
Instructions traduites de l'original

Chargeur de batterie **ION®**



CHARGEUR DE BATTERIE **ION®**

Pièces détachées en ligne à
www.ioniceaugers.com



30847
ECN #11999
REV1 04/06/2018
©COPYRIGHT 2018 ARDISAM, INC.
TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Instructions de sécurité importantes concernant les chargeurs de batterie

⚠ AVERTISSEMENTS :

- Danger de choc électrique. Ne laisser aucun liquide pénétrer à l'intérieur du chargeur. Cela peut provoquer un choc électrique.
- Ces chargeurs ne sont destinés à aucune autre utilisation que la charge de batteries rechargeables ION. Toute autre utilisation peut présenter un risque d'incendie, de choc électrique ou d'électrocution.
- Utiliser à l'intérieur seulement. Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou la neige.
- Pour débrancher le chargeur, tirer par la fiche plutôt que par le cordon. Cela réduit le risque de dommage à la fiche et au cordon électriques.
- S'assurer que le cordon est placé de telle façon qu'il ne puisse pas être piétiné, faire trébucher ou subir d'autres contraintes ou dommages.
- Ne pas utiliser le chargeur avec un cordon ou une fiche endommagés.
- Ne pas utiliser le chargeur s'il a subi un heurt violent, une chute ou tout autre dommage.
- Ne pas démonter le chargeur.
- Débrancher le chargeur de la prise de courant avant de le nettoyer. Cela réduit le risque de choc électrique. Le fait de retirer la batterie ne réduit pas ce risque.

Pour enregistrer le produit, visiter :
ioniceaugers.com/WarrantyRegistration

AUTOCOLLANTS DE SÉCURITÉ ET DE MISE EN GARDE

⚠ CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK. READ AND UNDERSTAND THE OWNERS MANUAL BEFORE USE. ONLY USE IN DRY LOCATIONS. ONLY CHARGE ION #11251 AND ION #24584 RECHARGEABLE BATTERIES WITH THIS CHARGER. CHARGING BATTERIES NOT DESIGNED FOR THIS CHARGER CAN CAUSE PERSONAL INJURY OR DEATH. IF ANY PART OF THIS CHARGER IS DAMAGED COMPLETE CHARGER MUST BE REPLACED.



⚠ ATTENTION

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. LIRE ET COMPRENDRE LE MODE D'EMPLOI AVANT UTILISATION. UTILISER UNIQUEMENT DANS DES ENDROITS SECS. CHARGER UNIQUEMENT DES BATTERIES RECHARGEABLES ION N°11251 ET N°24584 AVEC CE CHARGEUR. LA CHARGE DE BATTERIES NON CONÇUES POUR CE CHARGEUR PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES CORPORELLES OU LA MORT. SI UNE QUELCONQUE PARTIE DE CE CHARGEUR EST ENDOMMAGÉE, LE CHARGEUR ENTIER DOIT ÊTRE CHANGÉ.




11826

Charge et contrôle de la batterie

1. Brancher le chargeur sur une prise de courant de 110/240 Vca.
2. Glisser la batterie dans le chargeur, en veillant à bien l'engager à fond dans le chargeur.
3. Le voyant indicateur de charge doit clignoter en vert.
VOIR FIGURE 1.
4. Lorsque le voyant indicateur vert brille en continu, la batterie est complètement chargée.
5. Une fois la batterie complètement chargée, débrancher le chargeur de la prise murale.
6. Retirer la batterie du chargeur.

REMARQUE : Il est préférable de recharger la batterie après chaque utilisation pour optimiser sa durée de service.



Voyants indicateurs du chargeur et signification

ACTION/COULEUR	SIGNIFICATION
Vert clignotant	Batterie en cours de charge
Vert continu	Batterie complètement chargée
Rouge clignotant	Batterie trop chaude
Rouge continu	Batterie trop froide



TARIÈRES À GLACE ÉLECTRIQUES ION®

Modalités de la garantie

GARANTIE DU CHARGEUR DE BATTERIE : GARANTIE LIMITÉE 1 AN*

Ardisam, Inc., couvre la batterie ION™ par une garantie limitée un an pièces et main-d'œuvre pendant une durée maximale de douze mois consécutifs à compter de la date d'achat. La période de garantie débute à la date d'achat par le premier acheteur au détail ou utilisateur commercial et s'étend sur la durée indiquée ci-dessus. Tout article utilisé dans le cadre d'une activité commerciale est couvert pendant une durée de 90 jours après l'achat. Pour que la garantie soit valable, le produit doit être enregistré en ligne à ioniceaugers.com/WarrantyRegistration dans les 30 jours après l'achat.

Les présentes garanties s'appliquent exclusivement aux produits n'ayant pas fait l'objet de négligence, emploi détourné, utilisations autres que celles indiquées dans le manuel de l'utilisateur du produit, modification, accident, utilisation de pièces non autorisées, manquement à effectuer l'entretien régulier indiqué dans le manuel de l'utilisateur du produit, usure normale ou réparations effectuées ailleurs que dans un centre de réparation agréé. Ces garanties remplacent toutes les autres garanties expresses ou implicites et toutes les autres obligations ou responsabilités de notre part. Ardisam n'assume aucune responsabilité, et n'autorise personne à assumer en son nom une quelconque responsabilité, en rapport avec la vente de ses produits. **Pour recourir à la garantie, veiller à obtenir un accord préalable en appelant notre service après-vente au 1-800-345-6007. Avant d'envoyer le produit à Ardisam pour une réparation sous garantie, l'accord préalable d'Ardisam doit être obtenu en appelant notre service après-vente pour recevoir un numéro d'autorisation de renvoi de matériel (RMA#). Sous ces circonstances, tous les articles doivent être envoyés en port payé. Ardisam, à son entière discrétion, réparera ou remplacera sans frais toute pièce défectueuse qui remplit les conditions énoncées ci-dessus. Ardisam se réserve le droit de modifier les modèles, les caractéristiques et les prix sans préavis.*



ION® ELECTRIC ICE AUGERS

Division d'Ardisam, Inc.

1160 8th Avenue, PO Box 666, Cumberland, WI 54829

800-345-6007 | Télécopieur 715-822-2223 | Courriel : info@ioniceaugers.com