

## Ball Mount may be used in Drop or Rise positions.

Trailer should be level or slightly nose down when attached correctly.

La barre de remorquage peut être utilisée en position basse ou haute.

La remorque doit être à niveau ou piquer ou légèrement vers le bas lorsque la phase de fixation est réussie.

LA BARRA DE TRACCIÓN SE PUEDE USAR EN LAS POSICIONES DE CAÍDA O ELEVACIÓN.

EL REMOLQUE DEBE ESTAR AL RAS O CON LA NARIZ LIGERAMENTE HACIA ABAJO CUANDO SE HA UNIDO CORRECTAMENTE.



$$C = B - A$$

C = Drop

Position basse  
CAÍDA

$$C = A - B$$

C = Rise

Position haute  
ELEVACION