

PANEL 1

V1.0119

Pairing Instructions for
**FORD, LINCOLN, MERCURY, AND
MAZDA REPLACEMENT KEYS.**

**USER GUIDE**

www.CarKeysExpress.com/SimpleKeyClassic

Packaging Part No: FDTXA-3050

IMPORTANT NOTES

- The new key blade MUST be cut prior to pairing.** It can be cut at any local hardware store.
- Vehicle battery should be in good condition and fully charged prior to pairing the new key.** Turn off headlights, radio, A/C fan, etc. to minimize battery draw during the 10-minute process.
- Do not use the EZ Installer™ while the vehicle is in motion.** Unplug it from the OBD port before driving the vehicle.
- For your security,** a tamper-evident security label is installed over the EZ Installer™ connector. If this label is missing, damaged, or "VOID" appears on the EZ Installer™, please exchange this Simple™ Key for a new one at the retailer where it was purchased.
- Before pairing,** familiarize yourself with the Simple™ Key's compatibility with the make, model, and year of your vehicle below.

COMPATIBILITY LOOKUP

| MAKE/ MODEL | YEARS | PRIMARY DIAL POSITION | ALTERNATE DIAL POSITION |
|----------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|
| FORD | | | |
| Edge | 2007-2009 | 4 | |
| | 2010 | 1 | 4 |
| | 2011-2014 | 8 | |
| Escape | 2005-2007 | 3 | |
| | 2008-2012 | 4 | 5 |
| Expedition | 2005-2006 | 3 | |
| | 2007-2008 | 4 | |
| | 2009-2011 | 5 | |
| | 2015-2017 | 8 | |
| Explorer | 2004-2005 | 3 | |
| | 2006-2009 | 4 | |
| | 2010 | 6 | |
| | 2011-2015 | 8 | |

* Fusion Hybrid is not compatible with Simple™ Key Classic.
Visit www.CarKeysExpress.com/SimpleKeyClassic for the most up-to-date vehicle compatibility list.

PANEL 2

| | | |
|------------------|-----------|---|
| F-150 | 2004-2008 | 3 |
| | 2009-2010 | 5 |
| | 2011-2014 | 8 |
| F-250 / F-350 | 2008-2010 | 4 |
| | 2011-2016 | 8 |
| Five Hundred | 2005-2007 | 3 |
| Flex | 2009 | 4 |
| | 2010-2012 | 5 |
| | 2013-2014 | 8 |
| Focus | 2005-2007 | 3 |
| | 2008-2011 | 5 |
| Fusion* | 2006-2009 | 4 |
| | 2010-2012 | 6 |
| Mustang | 2005-2009 | 3 |
| | 2010-2014 | 6 |
| Taurus | 2004-2007 | 3 |
| | 2008-2009 | 4 |
| | 2010-2012 | 2 |
| | 2013-2017 | 8 |
| Taurus X | 2008-2009 | 1 |

LINCOLN

| | | |
|-----------|-----------|---|
| Mark LT | 2006-2007 | 3 |
| | 2008 | 4 |
| MKS | 2009 | 4 |
| MKX | 2007-2010 | 4 |
| MKZ | 2007-2009 | 4 |
| | 2010-2012 | 2 |
| Navigator | 2005-2006 | 3 |
| | 2007-2008 | 4 |
| | 2009-2011 | 5 |
| Zephyr | 2006 | 4 |

MAZDA

| | | |
|---------|-----------|---|
| Tribute | 2005-2007 | 3 |
| | 2008-2011 | 4 |

MERCURY

| | | |
|-------------|-----------|---|
| Mariner | 2005-2007 | 3 |
| | 2008 | 4 |
| | 2009-2011 | 5 |
| Milan | 2006-2009 | 4 |
| | 2010-2011 | 6 |
| Montego | 2005-2006 | 3 |
| | 2007 | 4 |
| Mountaineer | 2004-2005 | 3 |
| | 2006-2009 | 4 |
| | 2010 | 6 |
| Sable | 2004-2007 | 3 |
| | 2008-2009 | 4 |

PANEL 3**PAIRING INSTRUCTIONS****FORD IGNITION
POSITIONS**

NOTE: Instructions have timing requirements. If you wait too long between steps, your vehicle's computer may time out, requiring you to start over. Once you begin the pairing procedure, move at a quick and even pace.

- Find your vehicle's make, model, and year in the Compatibility Lookup on panels 1-2. Turn the dial on the EZ Installer™ to the position listed for your vehicle's make, model, and year.
 - NOTE: If more than one dial position exists for your vehicle, try the PRIMARY dial position first. If you are unable to successfully pair the key, try the ALTERNATE dial position listed for your vehicle.
- Enter the vehicle and close all doors.
- Begin with the vehicle in PARK and the engine OFF.
- Insert the new key into the ignition and turn to RUN (the position before starting the engine).
- Remove the security label from the EZ Installer™ and insert the EZ Installer™ firmly into the on-board diagnostic (OBD) port located under the dash.
 - The location of your vehicle's OBD port can be found in your owner's manual.
- Once the EZ Installer™ is inserted, push the button on the end of it to start the key pairing process.
 - The EZ Installer™ will beep twice to indicate pairing has begun.
 - NOTE: If the EZ Installer™ continuously beeps after you press this button, this indicates a problem has occurred. Refer to the Frequently Asked Questions section for help.
- Wait approximately 10 minutes for the pairing process to finish. Once pairing is complete, the EZ Installer™ will sound an audible tone.
 - The vehicle may also signal that the key is successfully paired to the vehicle. For example, if your vehicle has a digital display, it may show the total number of keys paired.
- Remove the EZ Installer™ from the OBD port. If the EZ Installer™ is left in the OBD port for more than 5 minutes, an alarm will sound, reminding you to remove it.
- Test the key. Remove it from the ignition, reinsert it, and start the vehicle.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

- Q:** The EZ Installer™ buzzes 8 times after pushing the button to initiate the pairing process and won't pair the new key.
- A:** Your vehicle allows a maximum of 8 paired keys. If the vehicle already has 8 paired keys, a new key cannot be paired. If the EZ Installer™ buzzes 8 times after pushing the button to initiate the pairing process, this indicates that the maximum number of keys

PANEL 4

have been paired. Please contact Car Keys Express customer service at 888-598-8910.

Q: Can I use the same EZ Installer™ on other vehicles?

A: No, the EZ Installer™ can only pair Simple™ Keys to one vehicle. You have the ability to pair additional Simple™ Keys to the same vehicle. Visit CarKeysExpress.com or your local retailer to purchase additional keys. If the EZ Installer™ sounds a single beep for 5 seconds, then beeps continuously, this signifies that the device has already been used on another vehicle.

Q: The EZ Installer™ sounds a single beep for 5 seconds, then beeps continuously.

A: This signifies that the device has already been used on another vehicle. The EZ Installer™ can only pair Simple™ Keys to one vehicle. Return the Simple™ Key to the retailer from which you purchased it and exchange it for a new unit.

Q: The new key won't pair to my car.

A: If the EZ Installer™ doesn't pair the key to the car, the dial position is likely incorrect. If this is the case, the EZ Installer™ will continuously sound after you press the pairing button. Check the compatibility section on panels 1-2 to confirm the correct dial position for your make, model and year. If an alternate dial position(s) is listed for your vehicle, remove the EZ Installer™, turn the knob to the alternate position, and try pairing again. If the key still won't pair, please contact customer service at 888-598-8910.

Q: The EZ Installer™ beeps continuously when I press the pairing button.

A: Before pressing the pairing button, make sure the EZ Installer™ is plugged in firmly and the new key is inserted into the ignition and turned to the RUN position. Unplug the EZ Installer™, and begin pairing again, starting at step 3.

Q: The EZ Installer™ was unplugged during the pairing process.

A: The EZ Installer™ must remain plugged into the OBD port until pairing is complete. If the EZ Installer™ becomes unplugged during the pairing process, turn the key to the OFF position, remove the key, and begin the pairing process again, starting with step 3.

Q: The vehicle won't start with the new key or old keys after attempting to pair.

A: Please call Car Keys Express customer service at 888-598-8910.

HELP

For help or assistance, please contact technical support at: 888-598-8910.

OTHER KEYS

Visit CarKeysExpress.com to find a variety of award-winning products, like Universal Car Keys, Universal Car Remotes, and OEM keys and remotes. New Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Nissan, and Infiniti Simple™ Keys are coming soon.



Replacing car keys is simple and affordable again.™

PANELE 1

V1.0119

Instrucciones de emparejamiento
para llaves de repuesto
FORD, LINCOLN, MERCURY, Y MAZDA.



MANUAL DE USUARIO



www.CarKeysExpress.com/SimpleKeyClassic

NOTAS IMPORTANTES

- La llave extraíble nueva DEBE cortarse antes del emparejamiento.** Se puede cortar en cualquier ferretería local.
- La batería del vehículo debe estar en buen estado y completamente cargada antes de comenzar el procedimiento.** Apague los faros, la radio, el aire acondicionado, entre otros, para minimizar el consumo de batería durante el proceso de 10 minutos de aprendizaje de la llave.
- No use este dispositivo mientras el vehículo esté en movimiento.** Desenchúfelo del puerto OBD (diagnóstico a bordo) antes de conducir el vehículo.
- Para su seguridad,** se instala una etiqueta de seguridad a prueba de manipulaciones sobre el conector EZ Installer™. Si esta etiqueta falta, está dañada o aparece "VOID" en el EZ Installer™, canjee esta Simple™ Key por una nueva en el establecimiento donde la compró.
- Antes del emparejamiento,** familiarícese con la compatibilidad de Simple™ Key con la marca, el modelo y el año del vehículo. Consulte abajo.

BÚSQUEDA DE COMPATIBILIDAD

| MARCA/ MÓDULO | AÑO | PRIMARIO MARCAR POSICIÓN | ALTERNATIVO MARCAR POSICIÓN |
|------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------------|
| FORD | | | |
| Edge | 2007-2009 | 4 | |
| | 2010 | 1 | 4 |
| | 2011-2014 | 8 | |
| Escape | 2005-2007 | 3 | |
| | 2008-2012 | 4 | 5 |
| Expedition | 2005-2006 | 3 | |
| | 2007-2008 | 4 | |
| | 2009-2011 | 5 | |
| | 2015-2017 | 8 | |
| Explorer | 2004-2005 | 3 | |
| | 2006-2009 | 4 | |
| | 2010 | 6 | |
| | 2011-2015 | 8 | |

* El Fusion Híbrido no es compatible con Simple™ Key.

Visite www.CarKeysExpress.com/SimpleKeyClassic para la lista de compatibilidad de vehículos más reciente.

PANELE 2

| | | |
|------------------|-----------|---|
| F-150 | 2004-2008 | 3 |
| | 2009-2010 | 5 |
| | 2011-2014 | 8 |
| F-250 / F-350 | 2008-2010 | 4 |
| | 2011-2016 | 8 |
| Five Hundred | 2005-2007 | 3 |
| Flex | 2009 | 4 |
| | 2010-2012 | 5 |
| | 2013-2014 | 8 |
| Focus | 2005-2007 | 3 |
| | 2008-2011 | 5 |
| Fusion* | 2006-2009 | 4 |
| | 2010-2012 | 6 |
| Mustang | 2005-2009 | 3 |
| | 2010-2014 | 6 |
| | | 3 |
| Taurus | 2004-2007 | 3 |
| | 2008-2009 | 4 |
| | 2010-2012 | 2 |
| | 2013-2017 | 8 |
| Taurus X | 2008-2009 | 1 |
| LINCOLN | | |
| Mark LT | 2006-2007 | 3 |
| | 2008 | 4 |
| MKS | 2009 | 4 |
| MKX | 2007-2010 | 4 |
| MKZ | 2007-2009 | 4 |
| | 2010-2012 | 2 |
| Navigator | 2005-2006 | 3 |
| | 2007-2008 | 4 |
| | 2009-2011 | 5 |
| Zephyr | 2006 | 4 |
| MAZDA | | |
| Tribute | 2005-2007 | 3 |
| | 2008-2011 | 4 |
| MERCURY | | |
| Mariner | 2005-2007 | 3 |
| | 2008 | 4 |
| | 2009-2011 | 5 |
| Milan | 2006-2009 | 4 |
| | 2010-2011 | 6 |
| Montego | 2005-2006 | 3 |
| | 2007 | 4 |
| Mountaineer | 2004-2005 | 3 |
| | 2006-2009 | 4 |
| | 2010 | 6 |
| Sable | 2004-2007 | 3 |
| | 2008-2009 | 4 |

PANELE 3

INSTRUCCIONES DE
EMPAРЕJAMIENTOPOSICIONES DE
IGNICIÓN DE FORD

NOTA: Las instrucciones tienen requisitos de tiempo. Si espera demasiado entre los pasos, la computadora del vehículo podría pausarse, y el proceso deberá reiniciarse. Una vez que comienza el proceso de emparejamiento, asegúrese de moverse a un ritmo rápido y parejo.

- Encuentre la marca, el modelo y el año de su vehículo en la Búsqueda de compatibilidad en los paneles 1-2. Gire el dial en el EZ Installer™ a la posición indicada para la marca, el modelo y el año de su vehículo.
 - NOTA: Si hay más de una posición de marcado para su vehículo, intente primero la posición de la MARCA PRIMARIA. Si no puede emparejar correctamente la llave, intente con la posición del dial ALTERNATIVO indicada para su vehículo.
- Ingrese al vehículo y cierre todas las puertas.
- Comience con el vehículo en PARK y el motor apagado.
- Inserte la llave nueva en el arranque y RUN (la posición anterior al arranque del motor).
- Retire la etiqueta de seguridad del EZ Installer™ e inserte el EZ Installer™ firmemente dentro del puerto de diagnóstico a bordo (OBD, por sus siglas en inglés) ubicado debajo del tablero.
 - Puede encontrar la ubicación del puerto OBD de su vehículo en el manual del propietario de su vehículo.
- Una vez que se inserta el EZ Installer™, presione el botón que se encuentra en un extremo del EZ Installer™ para iniciar el proceso de emparejamiento de la llave.
 - El EZ Installer™ sonará dos veces para indicar que ha comenzado el emparejamiento.
NOTA: Si el EZ Installer™ emite un pitido continuo después de presionar este botón, esto indica que se ha producido un problema. Consulte la sección de Preguntas frecuentes para obtener ayuda.
- Espere 10 minutos hasta que finalice el proceso de emparejamiento. Una vez que finalice el emparejamiento, el EZ Installer™ emitirá un sonido.
 - Es posible que el vehículo también señale que la llave se emparejó de forma exitosa. Por ejemplo, si el vehículo cuenta con una pantalla digital, podría mostrar el total de llaves emparejadas.
- Retire el EZ Installer™ del puerto OBD. Si deja el EZ Installer™ en el puerto OBD por más de 5 minutos, sonará una alarma para recordarle que debe quitarlo.
 - Puede que el vehículo no arranque con la llave nueva ni con llaves viejas después de intentar emparejarlo.

PANELE 4

PREGUNTAS FRECUENTES

P: El EZ Installer™ produce un zumbido 8 veces luego de que se presiona el botón para iniciar el proceso de emparejamiento y no empareja la llave nueva.

R: El vehículo permite emparejar un máximo de 8 llaves. Si el vehículo ya ha emparejado 8 llaves, no se podrá emparejar una llave nueva. Si el EZ Installer™ produce un zumbido 8 veces después de presionar el botón para iniciar el proceso de emparejamiento, esto indica que se ha programado la cantidad máxima de llaves. Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Car Keys Express al 888-598-8910.

P: ¿Puedo usar el mismo EZ Installer™ en otros vehículos?

R: No, el EZ Installer™ solo puede emparejar Simple™ Keys en un vehículo. Tiene la posibilidad de emparejar Simple™ Keys adicionales con el mismo vehículo. Visite CarKeysExpress.com o a su distribuidor local para comprar llaves adicionales. Si el EZ Installer™ emite un solo pitido durante cinco segundos, y luego suena de forma continua, esto significa que el dispositivo ya se ha utilizado en otro vehículo.

P: EZ Installer™ emite un solo pitido durante 5 segundos y luego emite un pitido continuo.

R: Esto significa que el dispositivo ya se utilizó en otro vehículo. EZ Installer™ solo puede emparejar Simple™ Key con un vehículo. Devuelva la clave Simple™ al minorista donde la compró y cámbiela por una nueva unidad.

P: La llave nueva no se empareja con mi vehículo.

R: Si el EZ Installer™ no empareja la llave con el vehículo, pude que la posición del dial sea la incorrecta. Si este es el caso, el EZ Installer™ sonará de forma continua después de que presione el botón de emparejamiento. Revise la sección de compatibilidad en los paneles 1-2 para confirmar la posición correcta del dial para su marca, modelo y año. Si se menciona una posición de dial alternativa para el vehículo, retire el EZ Installer™, gire la perilla para cambiar la posición y vuelva a intentar el emparejamiento. Si la llave aún no se programa, comuníquese con el servicio de atención al cliente al 888-598-8910.

P: El EZ Installer™ suena de forma continua cuando presiono el botón de emparejamiento.

R: Antes de presionar el botón de emparejamiento, asegúrese de que el EZ Installer™ esté bien enchufado y que la llave nueva esté insertada en el arranque y en la posición RUN (encendido). Desenchufe el EZ Installer™, y vuelva a comenzar con el emparejamiento, a partir del paso 3.

P: El EZ Installer™ está desenchufado durante el proceso de emparejamiento.

R: El EZ Installer™ debe permanecer enchufado en el puerto OBD hasta que el emparejamiento esté completo. Si el EZ Installer™ se desenchafla durante el proceso de emparejamiento, gire la llave hacia la posición OFF, retírela y comience el proceso de emparejamiento de nuevo, a partir del paso 3.

P: El vehículo no arranca con la llave nueva ni con llaves viejas después de intentar emparejarlo.

PANELE 5

R: Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Car Keys Express al 888-598-8910.

AYUDA

Para solicitar ayuda o asistencia, comuníquese con el soporte técnico al: 888-598-8910.

OTRAS LLAVES

Visite CarKeysExpress.com para encontrar una variedad de productos galardonados, como ser llaves universales para vehículos, controles remotos universales para vehículos y llaves y controles remotos del fabricante original. Pronto llegarán llaves Simple™ Keys nuevas para Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Nissan e Infiniti.



Replacing car keys is simple
and affordable again.™

Patente en trámite
Diseñados y ensamblados en los Estados Unidos
828 East Market Street Louisville, KY 40206

© 2019 Car Keys Express

www.CarKeysExpress.com/SimpleKeyClassic