

V3.0221

CHEVROLET, GMC, BUICK,
OLDSMOBILE, ISUZU

REPLACEMENT REMOTE

USER GUIDE



www.CarKeysExpress.com

Instruction Manual Part Number: GMCRR-7040-0

COMPATIBILITY LOOKUP

MAKE/MODEL	YEARS
BUICK	
Rainier	2004-2007
CHEVROLET	
TrailBlazer	2002-2009
GMC	
Envoy	2002-2009
ISUZU	
Ascender	2003-2007
OLDSMOBILE	
Bravada	2002-2004

PAIRING INSTRUCTIONS

Instructions have timing requirements. Waiting too long between steps may result in your vehicle's computer timing out, requiring you to start over. Once you begin the pairing procedure, be sure to move at a quick and even pace.



GM IGNITION
POSITIONS

IMPORTANT NOTE:

All existing, working remotes must be present during the pairing process. Once you pair a remote, all previous remotes will be erased from the memory. The others will not be functional until you pair them again.

1. Close all vehicle doors.
2. Insert the key into the ignition.
3. Press and hold down the **UNLOCK** button on the driver's door panel until instructed to release in Step #9.
4. Perform Steps #5 through #8 in fairly rapid succession.
5. Turn the ignition switch to the **ON** position (as far as you can go without starting the engine).
6. Turn the ignition switch to the **OFF** position.
7. Turn the ignition switch to the **ON** position.
8. Turn the ignition switch to the **OFF** position.
9. Release the power **UNLOCK** button on the door panel. The vehicle will **LOCK** and **UNLOCK** the doors automatically.
10. Hold down the **LOCK** and **UNLOCK** buttons on the remote simultaneously until the door locks and unlocks. This step may take up to 30 seconds.
11. Repeat step #10 **NOW** for each additional remote (including any existing remotes).
12. Turn the ignition switch to the **ON** position in order to exit pairing mode.

FCC REGULATORY STATEMENT

FCC ID: 2AOKM-GV2

47 CFR §15.19(a)(3) THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS. (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRE OPERATION.

Note: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

HELP

For help or assistance, please contact technical support at (888) 598-8910.

OTHER KEYS

Visit CarKeysExpress.com/store to find a variety of award-winning products, like Universal Car Keys, Universal Car Remotes, and OEM keys and remotes.



Replacing car keys is simple
and affordable again.™

12101 Sycamore Station Place Ste. 140
Louisville, KY 40299

© 2021 Car Keys Express

CHEVROLET, GMC, BUICK,
OLDSMOBILE, ISUZU

REEMPLAZO DEL CONTROL REMOTO

MANUAL DE USUARIO



www.CarKeysExpress.com

Número de pieza del manual
de instrucciones: GMCRR-7040-0

BÚSQUEDA DE COMPATIBILIDAD

MARCA/MODELO	AÑOS
BUICK	
Rainier	2004-2007
CHEVROLET	
TrailBlazer	2002-2009
GMC	
Envoy	2002-2009
ISUZU	
Ascender	2003-2006
OLDSMOBILE	
Bravada	2002-2004

INSTRUCCIONES DE EMPAREJAMIENTO

Las instrucciones tienen requisitos de tiempo. Si espera demasiado entre los pasos, la computadora del vehículo podría pausarse, y el proceso deberá reiniciarse. Una vez que comienza el proceso de emparejamiento, asegúrese de moverse a un ritmo rápido y parejo.



POSICIONES DE
IGNICIÓN
DE GMC

NOTA IMPORTANTE:

Todos los mandos a distancia existentes que funcionen deben estar presentes durante el proceso de emparejamiento. Una vez que empareja un control remoto, todos los controles remotos anteriores se borrarán de la memoria. Los demás no funcionarán hasta que los vuelva a emparejar.

- Ingrese al vehículo y cierre todas las Cierre todas las puertas del vehículo.
- Inserte la llave en el encendido.
- Pulse y mantenga pulsado el botón UNLOCK en el panel de la puerta del conductor hasta que se le indique que lo suelte en el Paso 9.
- Realice los pasos 5 a 8 en una sucesión bastante rápida.
- Gire el interruptor de encendido a la posición ON (en la medida de lo posible sin arrancar el motor).
- Gire el interruptor de encendido a la posición OFF.
- Gire el interruptor de encendido a la posición ON.
- Gire el interruptor de encendido a la posición OFF.
- Suelte el botón UNLOCK en el panel de la puerta. El vehículo BLOQUEARÁ y DESBLOQUEARÁ las puertas automáticamente.
- Mantenga pulsados los botones LOCK y UNLOCK en el mando simultáneamente hasta que la puerta se bloquee y desbloquee. Este paso puede tardar hasta 30 segundos.
- Repita el paso 10 AHORA para cada mando a distancia adicional (incluidos los mandos a distancia existentes).
- Gire el interruptor de encendido a la posición ON para salir del modo de emparejamiento.

DECLARACIÓN DE NORMAS FCC

ID DE FCC: 2AOKM-GV2

47 CFR §15.19(a) (3) ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LA PARTE 15 DE LAS NORMAS FCC. EL FUNCIONAMIENTO QUEDA SUJETO A LAS SIGUIENTES DOS CONDICIONES: (1) ESTE DISPOSITIVO NO PROVOCARÁ INTERFERENCIA PERJUDICIAL Y (2) ESTE DISPOSITIVO DEBE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA RECIBIDA, LO QUE INCLUYE INTERFERENCIAS QUE PODRÍAN PROVOCAR UN FUNCIONAMIENTO INDESEADO.

Nota: Los cambios o las modificaciones realizadas en este dispositivo que no hayan sido autorizados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

AYUDA

Para solicitar ayuda o asistencia, comuníquese con el soporte técnico al (888) 598-8910.

OTRAS LLAVES

Visite CarKeysExpress.com/store para encontrar una variedad de productos galardonados, como ser llaves universales para vehículos, controles remotos universales para vehículos y llaves y controles remotos del fabricante original.



Replacing car keys is simple
and affordable again.™

12101 Sycamore Station Place Ste. 140
Louisville, KY 40299

© 2021 Car Keys Express