

V3.0221

NISSAN, INFINITI

# REPLACEMENT REMOTE

## USER GUIDE



[www.CarKeysExpress.com](http://www.CarKeysExpress.com)

Instruction Manual Part Number: NSCRR-7000

### COMPATIBILITY LOOKUP

MAKE/MODEL	YEARS
<b>INFINITI</b>	
FX	2003-2007
QX4	2002-2003
<b>NISSAN</b>	
Frontier	2002-2012
Murano	2004-2006
Pathfinder	2002-2008
Quest	2003-2006
Titan	2002-2012
Xterra	2002-2012

### PAIRING INSTRUCTIONS

**IMPORTANT:** Before entering programming mode, make sure you have all of the remotes you will be using on the vehicle. Once you program a new remote, all previous remotes will be erased from the memory. The others will not be functional until you program them again.

Instructions have timing requirements. Waiting too long between steps may result in your vehicle's computer timing out, requiring you to start over. Once you begin the pairing procedure, be sure to move at a quick and even pace.

1. Close and lock all doors with the driver's side power lock/unlock switch.
2. Insert the key into the ignition and remove it at least six times within 10 seconds. The hazard lamps will flash if this step is performed successfully. **NOTE:** Withdraw the key completely from the ignition cylinder each time. If this procedure is performed

too fast, the system will not enter pairing mode.

3. Insert the key into the ignition cylinder and turn it to the **ACC** position.
4. Within 5 seconds, push **ANY** button on the remote. The hazard lamps should flash. **NOTE:** Do not press the button more than one time in the above step. If the button is pressed more than once, the pairing procedure will not be successful.
5. If there are any other remotes to pair (including the old ones), unlock then lock all doors using the driver's side power lock/unlock switch. Within 5 seconds, push ANY button on the next remote. The hazard lamps should flash. Repeat this step for each remote (including any existing transmitters).
6. Turn the key to the **OFF** position then remove the key from the ignition. Unlock the doors using the driver's side power unlock/lock switch and open the driver's door.

### FCC REGULATORY STATEMENT

#### FCC ID: 2AOKM-NII

47 CFR §15.19(a)(3) THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS. (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION.

**Note:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

### HELP

For help or assistance, please contact technical support at: 888-598-8910.

### OTHER KEYS

Visit [CarKeysExpress.com](http://CarKeysExpress.com) to find a variety of award-winning products, like Universal Car Keys, Universal Car Remotes, and OEM keys and remotes.



Replacing car keys is simple and affordable again.™

12101 Sycamore Station Place Ste. 140  
Louisville, KY 40299

© 2021 Car Keys Express

V3.0221

NISSAN, INFINITI

# REEMPLAZO DEL CONTROL REMOTO

MANUAL DE USUARIO



www.CarKeysExpress.com

Número de pieza del manual  
de instrucciones: NSCRR-7000

## BÚSQUEDA DE COMPATIBILIDAD

MARCA/MODELO	AÑO
<b>INFINITI</b>	
FX	2003-2007
QX4	2002-2003
<b>NISSAN</b>	
Frontier	2002-2012
Murano	2004-2006
Pathfinder	2002-2008
Quest	2003-2006
Titan	2002-2012
Xterra	2002-2012

## INSTRUCCIONES DE EMPAJEAMIENTO

**IMPORTANTE:** Antes de acceder al modo de programación, asegúrese de tener todos los controles remotos que usará en el vehículo. Una vez que programa un control remoto nuevo, todos los controles remotos anteriores se borrarán de la memoria. Los demás no funcionarán hasta que los programe de nuevo.

Las instrucciones tienen requisitos de tiempo. Si espera demasiado entre los pasos, la computadora del vehículo podrá pausarse, y el proceso deberá reiniciarse. Una vez que comienza el proceso de emparejamiento, asegúrese de moverse a un ritmo rápido y parejo.

1. Cierre y asegure todas las puertas con el interruptor de seguro eléctrico "lock/unlock" (bloquear/desbloquear) del lado del conductor.
2. Inserte la llave en el arranque y retírela al menos seis veces en diez segundos. Las lámparas indicadoras

parpadearán si este paso se ha realizado con éxito. NOTA: Extraiga la llave por completo del cilindro de arranque en cada ocasión. Si este procedimiento se realiza muy rápido, el sistema no entrará en el modo de programación.

3. Inserte la llave en el cilindro de arranque y gírela hacia la posición ACC.
4. Dentro de los cinco segundos, presione CUALQUIER botón en el transmisor remoto. Las lámparas indicadoras de peligro deberán parpadear. NOTA: No presione el botón más de una vez en el paso anterior. Si presiona el botón más de una vez, el procedimiento de programación no se realizará con éxito.
5. Si quedan transmisores remotos restantes (incluso los anteriores), quite el seguro y vuelva a asegurar todas las puertas con el interruptor de seguro eléctrico "lock/unlock" del lado del conductor. Dentro de los cinco segundos, presione CUALQUIER botón en el siguiente control remoto. Las lámparas indicadoras de peligro deberán parpadear. Repita este paso para cada transmisor adicional (incluidos los transmisores existentes).
6. Gire la llave hacia la posición OFF (apagado) y luego retírela. Trabe las puertas con el botón eléctrico "unlock/lock" del lado del conductor y abra la puerta del conductor.

## DECLARACIÓN DE NORMAS FCC

### FCC ID: 2AOKM-N11

47 CFR §15.19(a) (3) ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LA PARTE 15 DE LAS NORMAS FCC. EL FUNCIONAMIENTO QUEDA SUJETO A LAS SIGUIENTES DOS CONDICIONES: (1) ESTE DISPOSITIVO NO PROVOCARÁ INTERFERENCIA PERJUDICIAL Y (2) ESTE DISPOSITIVO DEBE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA RECIBIDA, LO QUE INCLUYE INTERFERENCIAS QUE PODRÍAN PROVOCAR UN FUNCIONAMIENTO INDESEADO.

Nota: Los cambios o las modificaciones realizadas en este dispositivo que no hayan sido autorizados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

## AYUDA

Para solicitar ayuda o asistencia, comuníquese con el soporte técnico al: 888-598-8910.

## OTRAS LLAVES

Visite CarKeysExpress.com para encontrar una variedad de productos galardonados, como ser llaves universales para vehículos, controles remotos universales para vehículos y llaves y controles remotos del fabricante original.



Replacing car keys is simple  
and affordable again.™

12101 Sycamore Station Place Ste. 140  
Louisville, KY 40299

© 2021 Car Keys Express