

V2.0221

SCION, TOYOTA

REPLACEMENT REMOTE

USER GUIDE



www.CarKeysExpress.com

Instruction Manual Part Number: TYPRR-7170

COMPATIBILITY LOOKUP

MAKE/ MODEL	YEARS	PAIR CODE
SCION		
xA	2004-2006	12
TOYOTA		
4Runner	1999-2002	13
4Runner	2003-2009	12
Celica	2000-2005	12
Echo	2000-2005	12
FJ Cruiser	2007-2008	12
Highlander	2001-2007	12
Prius	2001-2003	12
RAV4	2000-2005	12
Sequoia	2002-2007	13
Tacoma	2000-2006	12
Tundra	2004-2006	12

PAIRING INSTRUCTIONS

Go to the COMPATIBILITY LOOKUP list. Write down the PAIR CODE for your vehicle's make, model, and year.

PAIR CODE:

Instructions have timing requirements. Waiting too long between steps may result in your vehicle's computer timing out, requiring you to start over. Once you begin the pairing procedure, be sure to move at a quick and even pace.



TOYOTA IGNITION POSITIONS

PAIR CODE 12

Scion xA, Toyota 4Runner (2003-2009), Toyota Celica, Toyota Echo, Toyota FJ Cruiser, Toyota Highlander, Toyota Prius, Toyota RAV4, Toyota Tacoma, Toyota Tundra

- Start with the key out of the ignition, **DRIVER'S** door open and **UNLOCKED**, and all other doors closed.
- Perform these steps within 5 seconds.
 - Insert the key into the ignition (Do **NOT** turn). Pull key out.
 - Insert the key into the ignition (Do **NOT** turn). Pull key out.
- Perform these steps within 40 seconds.
 - Close then open the **DRIVER'S** door.
 - Close then open the **DRIVER'S** door.
 - Insert the key into the ignition (Do **NOT** turn). Pull key out.
- Perform these steps within 40 seconds.
 - Close then open the **DRIVER'S** door.
 - Close then open the **DRIVER'S** door.
 - Insert the key into ignition and leave in ignition.
 - Close the **DRIVER'S** door.
 - Turn the ignition to **ON** (Do **NOT** start) then back to **OFF**.
 - Remove the key from the ignition.
- Within 3 seconds, the power door locks should lock then unlock automatically indicating successful entry into **PAIRING MODE**. Return to Step #1 if the locks do not cycle at this point.
- Perform these steps within 40 seconds.
 - Press the **LOCK** and **UNLOCK** buttons on the remote simultaneously for 1 second.
 - Immediately after letting go of the lock and unlock buttons press the lock button by itself and hold for 2 seconds.
- Within 3 seconds, the door locks should lock and then unlock once indicating successful pairing.
- If the door locks cycle twice, repeat steps A and B as the remote was not accepted.
- Repeat steps A and B in Step #6 for each new remote.
- Open **DRIVER'S** door.
- Test all remotes.

PAIR CODE 13

TOYOTA 4RUNNER (1999-2002), TOYOTA SEQUOIA

- Start with key out of the ignition, **DRIVER'S** door is open, all others

- are closed, and **DRIVER'S** door is unlocked.
- Insert key into ignition (Do **NOT** turn) and pull it out.
 - Perform these steps within 40 seconds.
 - Using the power door lock switch on **DRIVER'S** door, perform 5 **LOCK/ UNLOCK** cycles starting with lock. Use an even pace and try to go about one cycle per second. (1 cycle = 1 **LOCK** and **UNLOCK**).
 - Close, then open **DRIVER'S** door.
 - Perform these steps within 40 seconds.
 - Using the power door lock switch on **DRIVER'S** door, perform 5 **LOCK/ UNLOCK** cycles starting with lock. Use an even pace and try to go about one cycle per second. (1 cycle = 1 **LOCK** and 1 **UNLOCK**).
 - Insert the key in the ignition cylinder.
 - Turn the ignition to **ON** (Do **NOT** start) then back to **OFF**.
 - Turn the ignition to **ON** (Do **NOT** start) then back to **OFF**.
 - Remove the key from the ignition.
 - Within 3 seconds the power door locks should cycle automatically indicating successful entry into **PAIRING MODE**. Return to Step #1 if the locks do not cycle at this point.
 - Perform these steps within 40 seconds.
 - Press the **LOCK** and **UNLOCK** buttons on the remote simultaneously for 1 second.
 - Immediately after letting go of the **LOCK** and **UNLOCK** buttons, press the **LOCK** button by itself 2 seconds. Within 3 seconds the door locks should cycle once indicating successful pairing. If the door locks don't cycle or cycle twice, repeat steps A and B, your remote has not been accepted.
 - Repeat steps A and B in Step #6 for each new remote.
 - Close **DRIVER'S** door.
 - Test all remotes.

FCC REGULATORY STATEMENT

FCC ID: 2AOKM-TOY-V2

47 CFR §15.19(a)(3) THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS. (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRE OPERATION.

Note: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

HELP

For help or assistance, please contact technical support at (888) 598-8910.

OTHER KEYS

Visit CarKeysExpress.com/store to find a variety of award-winning products, like Universal Car Keys, Universal Car Remotes, and OEM keys and remotes.



Replacing car keys is simple and affordable again.™

12101 Sycamore Station Place Ste. 140
Louisville, KY 40299

© 2021 Car Keys Express

V2.0221

SCION, TOYOTA

REEMPLAZO DEL CONTROL REMOTO

MANUAL DE USUARIO



www.CarKeysExpress.com

Número de pieza del manual de instrucciones: TYPRR-7170

BÚSQUEDA DE COMPATIBILIDAD

MARCA/MODELO	AÑOS	CÓDIGO DE EMPAREJAMIENTO
SCION		
xA	2004-2006	12
TOYOTA		
4Runner	1999-2002	13
4Runner	2003-2009	12
Celica	2000-2005	12
Echo	2000-2005	12
FJ Cruiser	2007-2008	12
Highlander	2001-2007	12
Prius	2001-2003	12
RAV4	2000-2005	12
Sequoia	2002-2007	13
Tacoma	2000-2006	12
Tundra	2004-2006	12

INSTRUCCIONES DE EMPAREJAMIENTO

Las instrucciones tienen requisitos de tiempo. Si espera demasiado entre los pasos, la computadora del vehículo podría pausarse, y el proceso deberá reiniciarse. Una vez que comienza el proceso de emparejamiento, asegúrese de moverse a un ritmo rápido y parejo.

Vaya a la lista BÚSQUEDA DE COMPATIBILIDAD. Anote el CÓDIGO DE EMPAREJAMIENTO para la marca, modelo y año de su vehículo.



POSICIONES DE IGNICIÓN DE TOYOTA

CÓDIGO DE EMPAREJAMIENTO: _____

CÓDIGO DE EMPAREJAMIENTO 12

Scion xA, Toyota 4Runner (2003-2009), Toyota Celica, Toyota Echo, Toyota FJ Cruiser, Toyota Highlander, Toyota Prius, Toyota RAV4, Toyota Tacoma, Toyota Tundra

- Comience con la llave fuera del encendido, la puerta del conductor abierta y DESBLOQUEADA, y todas las demás puertas cerradas.
- Realice estos pasos en 5 segundos.
 - Inserte la llave en el encendido (NO gire). Saque la llave.
 - Inserte la llave en el encendido (NO gire). Saque la llave.
- Realice estos pasos en 40 segundos.
 - Cierre y abra la puerta del conductor.
 - Cierre y abra la puerta del conductor.
 - Inserte la llave en el encendido (NO gire). Saque la llave.
- Realice estos pasos en 40 segundos.
 - Cierre y abra la puerta del conductor.
 - Cierre y abra la puerta del conductor.
 - Inserte la llave en el encendido y déjela en el encendido.
 - Cierre la puerta del conductor.
 - Gire el encendido a ON (NO arranque) y luego de nuevo a OFF.
 - Retire la llave del encendido
- En 3 segundos, los cierres eléctricos de la puerta deben bloquearse y luego desbloquearse automáticamente, lo que indica una entrada exitosa en PAIRING MODE (MODO DE EMPAREJAMIENTO). Vuelva al Paso #1 si los cierres no ciclan en este punto.
- Realice estos pasos en 40 segundos.
 - Pulse los botones LOCK y UNLOCK en el mando simultáneamente durante 1 segundo.
 - Inmediatamente después de soltar los botones Lock y Unlock, pulse el botón Lock por sí mismo y manténgalo pulsado durante 2 segundos.
- En 3 segundos, los cierres de la puerta deben bloquearse y luego desbloquearse indicando un emparejamiento exitoso.
- Si los cierres de la puerta ciclan dos veces, repita los pasos A y B ya que el mando a distancia no fue aceptado.
- Repita los pasos A y B en el Paso 6 para cada nuevo mando a distancia.
- Abra la puerta del conductor.
- Compruebe todos los mandos a distancia.

CÓDIGO DE EMPAREJAMIENTO 13

TOYOTA 4RUNNER (1999-2002), TOYOTA SEQUOIA

- Comience con la llave fuera del encendido, la puerta del conductor abierta, todas las demás cerradas y la puerta del conductor desbloqueada.
- Inserte la llave en el encendido (NO gire) y sáquela.
- Realice estos pasos en 40 segundos.
 - Usando el interruptor de bloqueo eléctrico de la puerta del conductor, realice 5 ciclos de LOCK/UNLOCK comenzando con Lock. Hágalo a un ritmo uniforme e intente hacer un ciclo por segundo. (1 ciclo = 1 LOCK y 1 UNLOCK).
 - Cierre y abra la puerta del conductor.
- Realice estos pasos en 40 segundos.
 - Usando el interruptor de bloqueo eléctrico de la puerta del conductor, realice 5 ciclos de LOCK/UNLOCK comenzando con Lock. Hágalo a un ritmo uniforme e intente hacer un ciclo por segundo. (1 ciclo = 1 LOCK y 1 UNLOCK).
 - Inserte la llave en el cilindro de encendido.
 - Gire el encendido a ON (NO arranque) y luego de nuevo a OFF.
 - Gire el encendido a ON (NO arranque) y luego de nuevo a OFF.
 - Retire la llave del encendido.
- En 3 segundos, los cierres eléctricos de la puerta deben ciclar automáticamente, lo que indica una entrada exitosa en PAIRING MODE (MODO DE EMPAREJAMIENTO). Vuelva al Paso #1 si los cierres no ciclan en este punto.
- Realice estos pasos en 40 segundos.
 - Pulse los botones LOCK y UNLOCK en el mando simultáneamente durante 1 segundo.
 - Inmediatamente después de soltar los botones LOCK y UNLOCK, pulse el botón LOCK por sí mismo durante 2 segundos. En 3 segundos los cierres de la puerta deben ciclar una vez indicando un emparejamiento exitoso. Si los cierres de la puerta no ciclan o ciclan dos veces, repita los pasos A y B ya que su mando a distancia no ha sido aceptado.
 - Repita los pasos A y B en el Paso 6 para cada nuevo mando a distancia
- Cierre la puerta del conductor.
- Compruebe todos los mandos a distancia.

DECLARACIÓN DE NORMAS FCC

FCC ID: 2AOKM-TOY-V2

47 CFR §15.19(a) (3) ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LA PARTE 15 DE LAS NORMAS FCC. EL FUNCIONAMIENTO QUEDA SUJETO A LAS SIGUIENTES DOS CONDICIONES: (1) ESTE DISPOSITIVO NO PROVOCARÁ INTERFERENCIA PERJUDICIAL Y (2) ESTE DISPOSITIVO DEBE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA RECIBIDA, LO QUE INCLUYE INTERFERENCIAS QUE PODRÍAN PROVOCAR UN FUNCIONAMIENTO INDESEADO.

Nota: Los cambios o las modificaciones realizadas en este dispositivo que no hayan sido autorizados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

AYUDA

Para solicitar ayuda o asistencia, comuníquese con el soporte técnico al (888) 598-8910.

OTRAS LLAVES

Visite CarKeysExpress.com/store para encontrar una variedad de productos galardonados, como ser llaves universales para vehículos, controles remotos universales para vehículos y llaves y controles remotos del fabricante original.



Replacing car keys is simple and affordable again.™

12101 Sycamore Station Place Ste. 140
Louisville, KY 40299

© 2021 Car Keys Express