

MANTENIMIENTO

⚠ ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de choque eléctrico e incendio, por favor obedezca las siguientes instrucciones:

- Siempre desconecte el cable eléctrico antes de trasladar, reparar o limpiar.
- Limpie el cuerpo del Humidificador únicamente con un trapo suave.
- **NUNCA** use ALCOHOL o SOLVENTES tales como gasolina, bencina, disolvente para pinturas u otros limpiadores duros.
- **LLENE EL PRODUCTO SOLO CON AGUA DESTILADA.**

REPARACIONES: Para cualquier reparación, que no sea de mantenimiento general por parte del usuario, por favor contacte a nuestro equipo de Servicio al Cliente al (800) 233-0268 de Lunes a Viernes de 8 a.m. a 5 p.m.

ALMACENAMIENTO: Almacene el Humidificador con estas instrucciones, en la caja original en un lugar fresco y seco.

DISPOSICIÓN: Los materiales de empaque de cartón corrugado son reciclables. Para desechar este producto de manera ecológicamente responsable, comuníquese con su proveedor de servicio de desechos local o visite www.1800recycling.com.

CONSEJOS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
El humidificador no funciona.	El cable de alimentación no está enchufado.	Enchufe el cable.
Se observa la luz de encendido, pero no hay vapor con viento.	No hay agua en el tanque.	Llene el tanque.
El vapor de agua tiene un feo olor.	Humidificador nuevo.	Abra el tanque de agua y déjelo 12 horas así en un lugar oscuro y fresco.
	El tanque tiene agua sucia o quedó agua en el tanque durante mucho tiempo.	Limpie el tanque y cambie el agua.
Se observa la luz de encendido, pero el humidificador no funciona.	Hay demasiada agua en la canaleta del agua.	Quite agua de la canaleta.
Sale poco vapor.	El transductor está sucio.	Limpie el transductor con un cepillo suave.
	El agua está muy sucia o quedó agua en el tanque durante mucho tiempo.	Limpie el tanque y cambie el agua.
Se oye un ruido extraño.	Cuando hay poca agua en el tanque, se oye un ruido extraño.	Coloque agua en el tanque.
	La unidad está sobre una superficie inestable.	Colóquela en una superficie plana.

GARANTÍA LIMITADA DE LASKO PRODUCTS, LLC (VÁLIDO EN EE.UU., SUS TERRITORIOS, Y CANADÁ ÚNICAMENTE)

QUÉ CUBRE ESTA GARANTÍA: Este producto está garantizado contra defectos de mano de obra y/o materiales.

CUÁNTO DURA ESTA GARANTÍA: Esta garantía se extiende únicamente al comprador original del producto y dura un (1) año a partir de la fecha original de compra o hasta que el comprador original del producto venda o transfiera el producto, cualesquiera de ambas que ocurriera en primer lugar.

QUÉ HARÁ LASKO: Durante el período de garantía, Lasko, a opción propia, reparará o reemplazará cualquier parte o partes que demuestren ser defectuosas o reemplazará el producto completo por el mismo modelo u otro comparable. Para todas las reclamaciones de garantía, se debe devolver el producto a Lasko Products, LLC a cargo del cliente con la prueba de compra dentro del período de garantía. Comuníquese con el departamento de atención al cliente de Lasko para obtener una Autorización de Devolución ("RA", por sus siglas en inglés). NO devuelva los productos sin una RA o no se procesará la reclamación de la garantía.

QUÉ NO CUBRE ESTA GARANTÍA: Esta garantía no tiene validez si el producto fue dañado o falló debido a un accidente, manipulación u operación inadecuadas, daño en el envío, abuso, mal uso, reparaciones no autorizadas hechas o el intento de hacerlas. Esta garantía no cubre los costos de envío para la devolución de productos a Lasko para su reparación o reemplazo. Lasko abonará los cargos de envío de devolución a Lasko con posterioridad a las reparaciones o el reemplazo bajo garantía.

CUALESQUIERA Y TODAS LAS GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALESQUIERA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD), DURAN UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA ORIGINAL DE COMPRA O HASTA QUE EL COMPRADOR ORIGINAL DEL PRODUCTO VENDA O TRANSFIERA EL PRODUCTO, CUALESQUIERA DE AMBAS QUE OCURRIERA EN PRIMER LUGAR Y EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD DE LASKO BAJO CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA INCLUIRÁ (I) DAÑOS INCIDENTALES O POR CONSECUENCIA POR CUALQUIER CAUSA QUE FUERE, O (II) REEMPLAZO O REPARACIÓN DE CUALESQUIERA FUSIBLES HOGAREÑOS, CORTA-CIRCUITOS O TOMACORRIENTES. INDEPENDIEMENTE DE CUALQUIER DECLARACIÓN CONTRARIA, EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD DE LASKO BAJO CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA PODRÁ EXCEDER EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO Y DICHA RESPONSABILIDAD TERMINARÁ AL VENCIMIENTO DEL PERÍODO DE GARANTÍA.

Algunos estados y provincias no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, o sobre la exclusión o limitación de los daños incidentales o por consecuencia, por lo tanto dichas exclusiones o limitaciones podrían no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga a usted derechos legales específicos. Usted también podría tener otros derechos que varían de estado en estado y de provincia en provincia.

Se requiere prueba de compra antes que se acepte un reclamo bajo garantía.

SERVICIO AL CLIENTE:

Línea gratuita (800) 233-0268. Correo electrónico: producthelp@lasko.com

Nuestro equipo de Servicio al Cliente está disponible para ayudarle con preguntas sobre productos, ubicaciones de los centros de reparación y repuestos. Se puede comunicar con nuestro equipo de Servicio al Cliente de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Este. Por favor tenga disponible el número de modelo.

Customer Service Dept., 820 Lincoln Ave., West Chester, PA 19380

(Por favor no envíe el producto a esta dirección) www.lasko.com



El manual imprimió en la China

Lasko®

Digital Warm/Cool Mist Humidifier Instruction Manual

Since 1906

Used for Model:
UH300



Register Your Product Today
www.lasko.com/product-registration

You will benefit from:

- Efficient and enhanced support
- Future product updates

Have a Question? Need a Part?

Please Do Not Return Product to Store!

Contact Lasko Customer Service:

(800) 233-0268 Monday-Friday 8AM - 5PM EST.

(Valid in the USA, its Territories, and CANADA Only)

Read and Save These Instructions

Read carefully before attempting to assemble, install, operate or maintain the product described. Protect yourself and others by observing all safety information. Failure to comply with instructions could result in personal injury and/or property damage!

This Humidifier is for residential use only. It is not intended to be used in commercial, industrial or agricultural settings.



WARNING



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, these instructions and warnings should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock and injury to persons:



Read all instructions before using this Humidifier.



WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRICAL SHOCK OR PERSONAL INJURY, ALWAYS FOLLOW THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS:



ALWAYS be sure the plug fits tightly into the outlet. When plugs fit loosely into outlets, they may slip partially out of the outlet and create a poor connection. This may cause outlets to overheat and create a potential fire hazard. Outlets in this condition should be replaced by a qualified electrician.



ALWAYS unplug the power cord when servicing, cleaning or moving the Humidifier. DO NOT use the ON/OFF switch as the sole means of disconnecting power. NEVER leave children unattended when the Humidifier is on or plugged in. ALWAYS turn off and unplug the Humidifier when not in use.



BE CERTAIN that the power source for the Humidifier is 120V AC. DO NOT plug the Humidifier into 240V or other power source.

The Blue Plug™ on your Lasko Humidifier is a safety feature. It contains a non-replaceable safety device (fuse) that should not be removed or tampered with. To reduce the risk of fire, electric shock and personal injury, DO NOT attempt to remove, replace, repair or tamper with the originally supplied plug. If the Humidifier has stopped functioning, it may be due to the safety device incorporated in this plug.



THIS HUMIDIFIER HAS A POLARIZED PLUG (one blade is wider than the other). This plug is designed to fit into the outlet only one way. Match the wide blade to wide slot in outlet and FULLY INSERT. DO NOT attempt to bypass or defeat this safety feature. If the plug does not fit in the outlet, consult a qualified electrician. The outlet may need to be replaced.



CAUTION

USE ONLY DISTILLED WATER IN THIS PRODUCT.

1. Make certain that the power source conforms to the electrical requirements of the Humidifier.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. Do not allow children to play with any product packaging, such as plastic bags.
4. To avoid fire hazard, NEVER put the cord under rugs, near heat registers, radiator, stoves, or heaters.
4. DO NOT place humidifier near heat sources such as stoves, radiators, and heaters. Do locate your humidifier on an inside wall near an electrical outlet. The humidifier should be at least 6 inches away from the wall for best results.
6. Do not attempt to refill humidifier without first unplugging the unit from its electrical outlet.
7. Never place anything over moisture outlet when the unit is running.
8. DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug, after the appliance malfunctions, or if it has been dropped or damaged in any manner.
9. Use appliance only for intended household use. DO NOT use outdoors.
10. Always place humidifier on a firm, flat, level surface at least 24 inches away from the floor.
11. DO NOT allow the moisture outlet to directly face the wall.
12. Humidifier should be unplugged when not in use.
13. NEVER tilt, move, or attempt to empty unit while it is operating.
14. Shut off and unplug before removing the water tank and moving the unit.
15. DO NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit. Doing so will void your warranty. The inside of the unit contains no user serviceable parts. All servicing should be performed by qualified personnel only.
16. Do not plug in the cord with wet hands: electric shock could result.
17. NEVER use detergents, gasoline, glass cleaner, furniture polish, and paint thinner, or other household solvents to clean any part of the humidifier.
18. Do not pour water in any openings other than the water tank.
19. Excessive humidity in a room can cause water condensation on windows and some furniture. If this happens, turn the humidifier OFF.
20. Never place housing under water flow or immerse in liquids.
21. NEVER leave children unattended near the humidifier.
22. NEVER let children clean or do user maintenance without supervision.
23. Unplug the appliance during filling and cleaning.
24. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
25. DO NOT add water mist output, or it may damage the unit.
26. Where possible, avoid the use of extension cords. If you must use an extension cord, minimize the risk of overheating by using the shortest cord possible and ensuring that it is UL Listed. NEVER use a single extension cord to operate more than one appliance
27. Do not insert fingers or foreign objects into the Humidifier. Do not block or tamper with the Humidifier in any manner while it is in operation. NEVER tilt or attempt to move the Humidifier while it is operating.

WARNING: REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK - DO NOT USE THIS HUMIDIFIER WITH ANY SOLID STATE SPEED CONTROL DEVICES.

28. Do not place Humidifier on an electrical appliance.

NOTICE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The user is cautioned that changes and modifications made to the equipment without the approval of manufacturer could void the user's authority to operate this equipment.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Partes Incluidas


1




2



3



4




5





- 1 Salida del vapor
- 2 Tapa de Tanque
- 3 Base
- 4 Tanque de Agua
- 5 Cepillo de Limpieza


Rellenado





Separe el tanque de la base de la unidad



Voltee el tanque de agua y abra la tapa del tanque, girándola hacia la izquierda




Vierta *Agua Destilada* fresca y limpia directamente en el tanque




Cierre la tapa del tanque, girándola hacia la derecha. Selle FIRMEMENTE la tapa

Salida del Vapor




La salida del vapor se puede girar 360°


Limpieza



Retire el tanque y vacíe toda el agua de la base y el tanque de la unidad.



Enjuague el tanque a fondo para eliminar cualquier sedimento y suciedad



Use SOLO el cepillo de limpieza incluido para limpiar suavemente el disco

Controles

Encendido y apagado

Toque para encender o apagar el humidificador.



Vapor cálido

Toque para encender o apagar la función de vapor cálido

Indicador y luz nocturna

Toque para establecer el brillo del indicador y utilizar la función de luz nocturna:

- Configuración predeterminada durante el encendido: 100% de brillo, luz nocturna apagada;
- Presione una vez: 50% de brillo y luz nocturna apagada;
- Presione dos veces: 50% de brillo y luz nocturna apagada;
- Presione tres veces: pantalla apagada, luz nocturna encendida;
- Presione cuatro veces: volver a la configuración predeterminada, 100% de brillo, luz nocturna apagada.



Configuración del temporizador

Toque para establecer el tiempo de funcionamiento: se puede configurar para que funcione de 1 a 12 horas, o para que tenga operación continua.

Configuración de humedad

Toque para elegir el nivel de humedad de 40%-75% u operación continua ("Co"). El rango recomendado es 40%-60%. Si la humedad supera a la configuración deseada, el dispositivo se apagará solo.



Salida de vapor

Toque para ajustar el nivel de funcionamiento del vapor en bajo, medio o alto.



ADVERTENCIA



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando use este Humidificador, se deben de seguir las siguientes advertencias y precauciones para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas y lesiones:



Lea todas las instrucciones antes de usar este Humidificador.



ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS SIEMPRE SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS:



SIEMPRE asegúrese de que el enchufe encaje bien en el tomacorriente. Cuando los enchufes no encajan bien en el tomacorriente, pueden deslizarse un poco y crear una mala conexión. Esto puede causar que los tomacorrientes se sobrecalienten y crear un riesgo de incendio potencial. Un electricista calificado debe cambiar los tomacorrientes que se encuentren en esta condición.



SIEMPRE desenchufe el cable de corriente cuando realice mantenimiento, limpieza o mueva el Humidificador. NO use el interruptor ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF) como el único medio para desconectar de la electricidad. NUNCA deje a los niños sin supervisión cuando el Humidificador esté encendido o conectado. SIEMPRE apague y desenchufe el Humidificador cuando no esté en uso.



ASEGURESE que la fuente de energía para el Humidificador sea de 120 Vca. NO enchufe el Humidificador en una fuente de energía de 240 Vca ni en ninguna otra fuente de energía que no sea la indicada.

El Blue Plug™ en su Humidificador Lasko es una característica de seguridad. Contiene un dispositivo de seguridad no reemplazable (fusible) que no debe ser removido ni manipulado. Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones, NO remueva, reemplace, repare ni manipule el enchufe suministrado originalmente. Si el Humidificador no funciona adecuadamente, puede deberse al dispositivo de seguridad incorporado en este enchufe.



ESTE ARTEFACTO TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO (una hoja del Humidificador es más amplia que la otra). Este enchufe está diseñado para encajar en el tomacorriente de una sola forma. Haga coincidir la patilla ancha del enchufe con la ranura ancha del tomacorriente e INSÉRTELA COMPLETAMENTE. NO intente modificar o anular esta medida de seguridad. Si el enchufe no encaja en el tomacorriente, consulte a un electricista calificado. El enchufe puede necesitar ser reemplazado.

PRECAUCIÓN

LLENE EL PRODUCTO SOLO CON AGUA DESTILADA.

1. Verifique que la fuente de alimentación cumpla con los requisitos eléctricos del humidificador.
2. Vigile a todo momento que los niños no jueguen con este dispositivo.
3. No les permita a los niños jugar con ninguno de los elementos de embalaje, como las bolsas plásticas.
4. Para evitar riesgos de incendio, NUNCA coloque el cable debajo de alfombras, cerca de tapas de calor, radiadores, estufas o calentadores.
5. NO coloque el humidificador cerca de fuentes de calor, como estufas, radiadores o calentadores. No ubique el humidificador en una pared interna cerca de una toma eléctrica. Para un mejor funcionamiento, el humidificador debe estar al menos a 16 cm de la pared.
6. No intente recargar el humidificador sin primero desenchufarlo de la toma eléctrica.
7. No coloque nunca nada sobre la salida de vapor cuando la unidad esté en funcionamiento.
8. NO utilice ningún dispositivo con cables o enchufes dañados, o después de un error de funcionamiento o de que se hayan caído o deteriorado.
9. Utilice el dispositivo solo de la manera que fue creado para uso hogareño. NO lo use en exteriores.
10. Siempre coloque el humidificador en una superficie firme, plana y nivelada al menos a 60 cm del suelo.
11. NO deje que la salida de vapor apunte directamente a la pared.
12. Desconecte el humidificador cuando no esté utilizándolo.
13. NUNCA incline, mueva o intente vaciar la unidad mientras esté en funcionamiento.
14. Apague y desconecte la unidad antes de quitar el tanque de agua y moverla.
15. NO intente reparar o ajustar las funciones eléctricas o mecánicas de esta unidad. Si lo hace, perderá la garantía. El interior de la unidad no tiene piezas reparables. Solo personal calificado debe arreglar la unidad.
16. No enchufe el cable con las manos mojadas: podría sufrir un choque eléctrico.
17. NUNCA use detergentes, combustible, limpiador de vidrios, lustramuebles, diluyentes para pintura ni ningún otro solvente hogareño para limpiar el humidificador.
18. No coloque agua en ninguna otra abertura que no sea el tanque de agua.
19. El exceso de humedad en una habitación puede causar condensación de agua en algunas ventanas o muebles. Si ocurre esto, apague el humidificador.
20. Nunca coloque la carcasa bajo agua ni inmersa en líquidos.
21. Los niños no pueden jugar con este dispositivo.
22. Los niños no deben limpiar ni hacer mantenimiento de este dispositivo sin supervisión.
23. Desconecte el dispositivo para recargarlo o limpiarlo.
24. Si el cable de alimentación está dañado, solo podrá ser reemplazado por el fabricante, agente de servicios o personas similares calificadas para evitar todo tipo de riesgo.
25. NO agregue agua directamente desde la toma de humedad o dañará la unidad.
26. Evite el uso de alargadores. Si debe usar un alargador, use el cable más corto posible y verifique que el producto aparezca en el listado de UL para minimizar todo riesgo de recalentamiento. NUNCA utilice un único alargador para conectar más de un dispositivo.
27. No coloque los dedos u otros objetos extraños dentro del humidificador. No bloquee o manipule el humidificador de ninguna manera mientras esté en funcionamiento. NUNCA incline o intente mover el humidificador mientras está en funcionamiento.

ADVERTENCIA: REDUZCA LOS RIESGOS DE INCENDIO O CHOQUE ELÉCTRICO. NO UTILICE ESTE HUMIDIFICADOR CON DISPOSITIVOS DE CONTROL DE VELOCIDAD DE ESTADO SÓLIDO.

28. No coloque el humidificador sobre otro electrodoméstico.

AVISO: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para aparatos digitales Clase B, conforme a la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencias de radio y, si no se instala y utiliza de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si este equipo no causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar al encender y apagar el equipo, el usuario puede intentar corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas: Reorientar o reubicar la antena receptora. Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. Conectar el equipo en un tomacorriente de un circuito diferente a donde está conectado el receptor. Pedir ayuda al distribuidor o a un técnico experimentado de televisión y radio. Se informa al usuario que los cambios y las modificaciones realizadas al equipo sin la aprobación del fabricante pueden anular la autoridad del usuario de operar este equipo.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Parts Included


1




2



3



4



5



1

Mist Outlet

2

Tank Cap

3

Base


4

Water Tank



5

Cleaning Brush


Filling





Separate the **Tank** from the **Base** of the unit



Flip over **Water Tank** and open the **Tank Cap**, turning it to the left




Pour cool, clean **Distilled Water** directly into the **Tank**




Close the **Tank Cap**, turning it to the right. **FIRMLY** secure **Cap**

Mist Outlet




The **Mist Outlet** can be turned 360°


Cleaning



Remove the **Tank** and empty all water from unit **Base** and **Tank**



Rinse the **Tank** thoroughly to remove any sediment and dirt



Use **ONLY** the enclosed **Cleaning Brush** to gently clean disk

Controls

ON/OFF

Touch to turn the Humidifier ON/OFF



Warm Mist

Touch to turn the warm mist function ON/OFF

Display & Night Light

Touch to set the display brightness and night light mode:

- Default setting while power on: 100% brightness, night light off;
- 1st press: 50% brightness, night light off;
- 2nd press: 50% brightness, night light on;
- 3rd press: display off, night light on;
- 4th press: return to default setting, 100% brightness, night light off.



Humidity Setting

Touch to set humidity level from 40%~75% or Continuous Operation("Co"). 40%~60% is the recommended healthy range. If the humidity exceeds the desired setting, the appliance will turn itself off.



Mist Output

Touch to adjust the mist output level to low/medium/high. Low is recommend for night use

MAINTENANCE

⚠ WARNING To reduce the risk of electrical shock and fire please observe the following instructions:

- Always unplug the cord before moving, servicing or cleaning.
- Clean the body of the Humidifier with a soft cloth only.
- NEVER use ALCOHOL or SOLVENTS such as gasoline, benzene, paint thinner, or other harsh cleaners.
- USE ONLY DISTILLED WATER IN THIS PRODUCT.

SERVICING: For servicing, other than general user maintenance, please contact Customer Service at (800) 233-0268, Monday through Friday, from 8am-5pm Eastern.

STORAGE: Store the Humidifier with these instructions, in the original carton in a cool, dry place.

DISPOSITION: Corrugated packaging materials are recyclable. For environmentally responsible disposal of this product, contact your local waste service provider or visit www.1800recycling.com.

TROUBLE SHOOTING TIPS

TROUBLE	PROBABLE CAUSE	SOLUTION
Humidifier does not operate	Power cable not plugged in	Plug in power cable.
The power light is on, but there is no mist output	No water in water tank	Fill tank with water
The water mist produces an unpleasant smell	New machine	Open the water tank and leave it for 12 hours in a shady and cool place.
	Dirty water or the water is left in the water tank for too long.	Clean the water tank and change the water.
The power light is on, but the humidifier doesn't work	Too much water in the base	Empty the base. Reinstall filled water tank.
The output volume of the mist is low	The transducer is dirty.	Clean transducer with included soft brush
	Water is too dirty or water kept too long in the tank	Clean water tank and change the water
Abnormal noise	Resonance in water tank when water is too low	Add water into water tank
	Unit is on an unstable surface	Move the unit to a stable flat surface

LASKO PRODUCTS, LLC LIMITED WARRANTY (VALID IN THE USA, ITS TERRITORIES, AND CANADA ONLY)

WHAT THIS WARRANTY COVERS: This product is warranted against defects in workmanship and/or materials.

HOW LONG THIS WARRANTY LASTS: This warranty extends only to the original purchaser of the product and lasts for one (1) year from the date of original purchase or until the original purchaser of the product sells or transfers the product, whichever first occurs.

WHAT LASKO WILL DO: During the warranty period, Lasko will, at its sole option, repair or replace any part or parts that prove to be defective or replace the whole product with the same or comparable model. For all warranty claims, the product must be returned to Lasko Products, LLC at customer expense with proof of purchase within the warranty period. Contact the Lasko customer service department to obtain a Return Authorization ("RA"). DO NOT return products without an RA or the warranty claim will not be processed.

WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER: This warranty does not apply if the product was damaged or failed because of accident, improper handling or operation, shipping damage, abuse, misuse, unauthorized repairs made or attempted. This warranty does not cover shipping costs for the return of products to Lasko for repair or replacement. Lasko will pay return shipping charges from Lasko following warranty repairs or replacement.

ANY AND ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY), LAST ONE YEAR FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE OR UNTIL THE ORIGINAL PURCHASER OF THE PRODUCT SELLS OR TRANSFERS THE PRODUCT, WHICHEVER FIRST OCCURS AND IN NO EVENT SHALL LASKO'S LIABILITY UNDER ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY INCLUDE (I) INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FROM ANY CAUSE WHATSOEVER, OR (II) REPLACEMENT OR REPAIR OF ANY HOUSE FUSES, CIRCUIT BREAKERS OR RECEPTACLES. NOTWITHSTANDING ANYTHING TO THE CONTRARY, IN NO EVENT SHALL LASKO'S LIABILITY UNDER ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT AND ANY SUCH LIABILITY SHALL TERMINATE UPON THE EXPIRATION OF THE WARRANTY PERIOD.

Some states and provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so these exclusions or limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state and province to province.

Proof of purchase is required before a warranty claim will be accepted.

CUSTOMER SERVICE:

Toll-Free (800) 233-0268. Email: producthelp@lasko.com

Our Customer Service team is available to assist you with product and service questions, and replacement parts. They can be reached Monday through Friday, 8am-5pm Eastern. Please have your model number available, as well as the type and style (located on the underside of your product).

Customer Service Dept., 820 Lincoln Ave., West Chester, PA 19380
(Please do not send product to this location) www.lasko.com


Manual printed in China

Lasko®

Humidificador de Vapor Frío/Calor Digital Instruction Manual

Desde 1906

Utilizado para Modelo:
UH300



Registre su producto hoy
www.lasko.com/product-registration

Podrás disfrutar de los siguientes beneficios:

- Soporte eficiente y avanzado
- Actualizaciones acerca del producto en el futuro

Tiene Preguntas? Necesita una Parte?

Por favor no regrese el producto a la tienda!
Contacte al departamento de servicio al cliente de Lasko Products: (800) 233-0268
Lunes - Viernes 8am a 5pm (Tiempo del Este)
(Válido en EE.UU., sus territorios, y Canadá únicamente)

Lea y Guarde Estas Instrucciones

Lea cuidadosamente las instrucciones antes de intentar armar, instalar, usar o dar mantenimiento al producto descrito. Protéjase a sí mismo y a los demás cumpliendo con toda la información de seguridad. El no seguir las instrucciones podría resultar en lesiones personales y/o daños a la propiedad. Este Humidificador es sólo para uso residencial. No está destinado para ser usado en instalaciones comerciales, industriales o agricultura.