

Deep Fry Thermometer

Always use a deep fry thermometer to monitor the temperature of the oil. Hang the thermometer inside the pot or basket with the probe immersed in the cooking liquid.

NEVER LEAVE THE COOKER UNATTENDED.

IMPORTANT: Oil can ignite at high temperatures. The thermometer has a **Red Zone** above 350°F(177°C) to signify **Danger**. Never allow the temperature to exceed 350°F(177°C).

⚠ WARNING

Follow all instructions in the instruction manual for using your outdoor cooker. Failure to follow these instructions and warnings could result in fire, explosion, burn hazard or carbon monoxide poisoning which could cause property damage, personal injury or death.

Thermomètre de cuisson

Toujours utiliser un thermomètre à friture pour contrôler la température de l'huile. Suspendre le thermomètre à l'intérieur de la marmite ou la panier, la sonde étant immergée dans le liquide de cuisson.

NE JAMAIS LAISSER L'APPAREIL DE CUISSON SANS SURVEILLANCE!

IMPORTANT : À température élevée, l'huile peut s'enflammer. Le thermomètre comportent une **zone rouge** au-delà de 177 °C (350 °F) pour indiquer un **Danger**. Ne jamais laisser la température dépasser 177 °C (350 °F).

⚠ AVERTISSEMENT

Suivre toutes les instructions dans ce manuel d'utilisation de l'appareil de cuisson de plein air. Le non-respect de ces instructions et avertissements peut entraîner un incendie, une explosion, des risques de brûlure et d'empoisonnement au monoxyde de carbone pouvant causer des dégâts matériels, des blessures, voire la mort.

Termómetro para cocinar

Use **siempre** un termómetro para freír para vigilar la temperatura del aceite. Cuelgue el termómetro dentro de la olla o la cesta con el sensor dentro del líquido para cocinar.

¡NO DEJE NUNCA EL HORNILLO DESATENDIDO!

IMPORTANTE: El aceite se puede encender a temperaturas elevadas. El termómetro tiene una **Zona Roja** más allá de los 350 °F (177°C) que indica **Peligro**. No permita nunca que la temperatura supere los 350 °F (177°C).

⚠ ADVERTENCIA

Siga todas las instrucciones de utilización en la manual del hornillo de gas propano para freír al aire libre. No seguir estas instrucciones y advertencias puede ocasionar incendios y peligros de explosión, quemaduras o intoxicación por monóxido de carbono, que pueden causar daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte.

Distributed by / Distribué par / Distribuido por

Metal Fusion, Inc.

712 St. George Avenue
Jefferson, LA 70121 USA

(504) 736-0201 www.kingkooker.com