




RP36667

INSTRUCTIONS: Siphon

Before using, drain all liquid from hoses. The discharge end of hose must be lower than intake hose.

1. Slide one end of each of the two orange hoses through one end of each of the black connectors (A).
2. Slide connector end (A) with orange hoses towards the pump to secure. One on the top and one on the bottom of the pump.
3. Place the TOP orange hose (intake) into the liquid that needs to be transferred. Then insert the BOTTOM orange hose (discharge) into a container for the liquid to drain into.
4. Prime the pump by pumping the handle 3 or 4 times. Once the transfer has begun, no further pumping is required.
5. Clean pump and hoses after transfer.



Oil Change

Let engine cool, never transfer hot oil.
Follow steps 1 and 2 above.

3. Slide the dipstick tube (E) into the oil hose adapter (B). Slide the oil hose adapter (B) into the TOP (intake) orange hose. Insert the other end of the dipstick tube into the engine dipstick hole until it reaches the bottom of the crankcase.
4. Place the BOTTOM (discharge) orange hose into a drain pan and start pumping.

Air Pump

1. Slide one of the connector ends (A) onto the air pressure hose (F) and attach to the bottom nozzle of the pump. Slide connector end (A) towards the pump to secure.
2. To inflate tires; Attach air hose adapter (C) to the air pressure hose (F) and lock in place.
3. To inflate pool toys, beach balls, etc; attach the red threaded inflation adapter (D) to the end of the air hose adapter (C).

FRONT

Dimensions:
5" W X 6.2" H
76 mm W X 157 mm H



RP36667

MODE D'EMPLOI : Siphon

Avant utilisation, videz tout liquide pouvant se trouver dans les tuyaux. L'extrémité du tuyau de refoulement doit se trouver plus bas que le tuyau d'admission.

1. Pour chacun des deux tuyaux oranges, glissez une extrémité du tuyau dans une des extrémités d'un des connecteurs noirs (A).
2. Raccordez l'autre extrémité du connecteur (A) à l'un des connecteurs de la pompe. Répétez l'opération pour l'autre tuyau orange.
3. Placez le tuyau orange branché à la partie SUPÉRIEURE de la pompe (admission) dans le liquide à transférer. Introduisez ensuite le tuyau orange branché à la partie INFÉRIEURE de la pompe (refoulement) dans le récipient dans lequel le liquide doit être transféré.
4. Amorcez la pompe en actionnant la poignée trois ou quatre fois. Lorsque le transfert a commencé, il n'est plus nécessaire d'actionner la poignée.
5. Lorsque le transfert est terminé, nettoyez la pompe et les tuyaux.



Vidange de l'huile moteur

Laissez le moteur refroidir; ne transférez jamais de l'huile si elle est très chaude. Exécutez les opérations 1 et 2 décrites ci-dessus.

3. Introduisez le tuyau de jauge à huile (E) dans l'adaptateur de tuyau d'huile (B). Introduisez l'adaptateur de tuyau d'huile (B) dans le tuyau orange raccordé à la partie SUPÉRIEURE (admission) de la pompe. Introduisez l'autre extrémité du tuyau de jauge à huile dans le conduit de jauge à huile du moteur jusqu'à ce qu'elle atteigne le fond du carter.
4. Placez le tuyau orange raccordé à la partie INFÉRIEURE de la pompe dans un bac de récupération et commencez à pomper.

Pompe à air

1. Faites glisser une des extrémités du connecteur (A) dans le tuyau de gonflage (F) et raccordez-le au connecteur situé à la partie inférieure de la pompe. Faites glisser l'extrémité du connecteur (A) vers la pompe pour fixer l'ensemble.
2. Pour gonfler un pneu, connectez l'adaptateur de tuyau de gonflage (C) au tuyau de gonflage jusqu'à enclenchement.
3. Pour gonfler un article de piscine, un ballon de plage, etc., connectez l'adaptateur de gonflage fileté rouge (D) à l'extrémité de l'adaptateur de tuyau de gonflage (C).

BACK

	Project Number: 8414083			
	Version: 1	Designer: Carolyn		
	Brand/Client: RoadPro/Sue	Item #: RP36667		
	Creative Manager: Approved <input type="checkbox"/> Approved w/ <input type="checkbox"/> Not Approved <input type="checkbox"/>			
	Signature: _____ Date: _____			
	Client: Approved <input type="checkbox"/> Approved w/ <input type="checkbox"/> Not Approved <input type="checkbox"/>			
Signature: _____ Date: _____				
Colors:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>