


Thank you for choosing Richell's Product. Please read this instruction manual carefully before using this product, and keep for future reference. If you give this product to someone else, please also give this instruction manual to the new owner. Please note some parts of the figures shown below may be slightly different from the actual product, for your better understanding of the structure and proper use.



Use

- This product is designed to be used as an indoor potty for dogs.

Features

- Frame holds the potty pad firmly in place and is easy to change.
- Includes non-skid rubber feet to prevent from sliding when it's used.
- Includes removable Mesh Panel to keep your dog from chewing and tearing a pad.

Instructions for Proper Use

⚠ Caution

- This product is designed to be used as an indoor potty for dogs only. Do not use this product for anything other than its intended purpose.
- Place this product with the rubber skid side on the floor and the side without rubber feet on the wall. If used in the opposite way, it may cause to slip and scratch the floor surface.
- Pay special attention to sharp corners and edges while assembling or using this product to avoid personal injury.
- Place this product on a flat and stable surface.
- Use the middle of Pad for potty. Using the edge of Pad may cause to leakage.
- Make sure to attach the parts correctly to hold a pad. Parts and pad may come off and cause an accident or damage.
- Do not lift this product with your dog to avoid unexpected accidents and/or product damages. Lift the bottom base to transport this product.
- Keep this product away from all heat sources at all times.
- When using this product as L-shape tray, make sure to use against one side on the wall. If not, it may cause product damage and accident.

Important!


- Do not drop or misuse this product. It may cause deformation and/or product damage.
- Do not use outside.

How to Use

Tray has top and bottom frame. The bottom frame has the rubber skid.


1. To Remove the Frame

- ① Open the tray and unlock the lock located in center of the frame.
- ② Remove the hooks on both ends of the frame from the tray.




2. Attach the Pad

- (Attach the pad on both top and bottom of Tray)
Place the pad inside the tray.
* When use two pads, cover the protrusions located inside the tray with the absorbent part of the pad. Then, insert them using the tray.



3. Attach the Frame

- ① Insert the hook on both ends of the frame into the recesses on both ends of the tray.
- ② Then, attach the frame to the lock on the convex part in front of the tray.




* If the convex part of the tray is covered with the pad, the frame will come off easily.

Using Mesh Panel (Mesh Panel can be used on both top and bottom frame.)


4. Attach the Mesh Panel

Insert the mesh panel between the hook on the inside of the frame and the dent part and push the recesses (6 places) on the mesh panel as shown in the figure. The hooks of the mesh panel can be fixed to the dent part on the lower side of the frame.



5. How to Remove the Mesh Panel

Flip the frame and pull outward as shown in the figure. Then, detach the hooks on long side of the mesh panel. In the same way, detach the short side of hooks.



* Pad can be used on top and bottom tray.

When using two pads	When using one pad
Overlay the two pads facing inside.	Fold it in half with facing inside.

How to clean

- Use water and mild detergent with soft cloth of sponge to clean.
- Do not use high temperature water, cleaning with a scrub brush and/or using polishing power. It may cause deformation discoloration and scratches.
- Use cresole or other disinfectants in accordance with the instructions for each disinfectant.
- Do not use harsh chemicals such as thinner, benzene or alcohol. It may cause discoloration.
- After wash, wrap and dry in the shaded area away from direct sunlight. It may cause deformation and discoloration.


Specifications

UPC	803840 600313 / 803840 600320	
Dimension	Product size (in use)	24.5"W x 17.5"D x 17.5"H
	When it's folded	24.5"W x 17.5"D x 3.5"H
Material	Tray, Frame, Mesh Panel : Polypropylene / Axis : ABS resin / Rubber Skid : Elastomer	



Designed by:
Richell Corporation, Japan
Distributed by:
Richell USA, Inc.
Grand Prairie, Texas 75050
Phone (972) 641-9795 Fax (972) 641-8495
Visit us at www.richellusa.com
MADE IN JAPAN

Merci d'avoir choisi le produit Richell. Merci de lire avec attention le manuel d'instructions avant l'emploi, et de le conserver pour vous y reporter ultérieurement. Si vous donnez ce produit à quelqu'un d'autre, merci de lui remettre également ce manuel d'instructions. Merci de noter que quelques-uns des schémas présentés ci-dessous peuvent être légèrement différents du produit réel, pour une meilleure compréhension de la structure et un usage approprié.



Utilisation

- Le produit est conçu pour être utilisé en tant que matelas de petit coin intérieur pour chiens.

Fonctionnalités

- Le cadre maintient le matelas de petit coin fermement en place tout en étant facile à changer.
- Doté de pieds antiglisse en caoutchouc, pour l'empêcher de glisser pendant l'usage.
- Inclut un panneau en mailles amovible qui est conçu pour empêcher votre chien de mâcher et de déchirer le matelas.

Mode d'emploi

▲ Attention

- Le produit est conçu pour être utilisé en tant que matelas de petit coin intérieur seulement pour chiens. Ne pas utiliser ce produit pour autre chose que sa destination.
- Posez le produit en plaçant le côté avec les patins en caoutchouc sur le sol et le côté sans patins en caoutchouc contre le mur. Si le produit est utilisé le sens inverse, il risque de glisser et de rayer le revêtement de sol.
- Faire spécialement attention aux coins et bords tranchants lors de l'assemblage ou l'emploi du présent produit afin d'éviter tout risque de blessure.

Important!

- Ne pas laisser tomber le bac ou l'utiliser de manière abusive. Ceci peut déformer le bac et/ou l'endommager.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.


- Veuillez placer ce produit sur une surface plane et stable.
- N'utilisez que le milieu du matelas comme petit coin. L'utilisation du bord de matelas peut causer des fuites.
- Veiller à attacher correctement les pièces qui maintiennent le matelas. Les pièces et le matelas peuvent se détacher et causer un accident ou des dommages matériels.
- Ne pas soulever le produit avec votre chien pour éviter de causer des accidents imprévus et/ou d'endommager le produit. Soulever le bac par le dessous de la base pour le transporter.
- Toujours tenir le bac à l'écart de sources de chaleur.
- Lorsque vous utilisez le produit comme un bac en forme de L, assurez-vous d'en placer un côté contre le mur. Dans le cas contraire, le produit peut provoquer des dommages matériels ou un accident.

Comment utiliser

Le bac présente un cadre supérieur et un cadre inférieur. Le cadre inférieur est équipé des patins en caoutchouc.


1. Retirer le cadre

- ① Ouvrez le bac et déverrouillez le loquet placé au centre du cadre.
- ② Retirez les crochets placés à chaque extrémité du cadre.




2. Fixer le matelas

- (Fixer le matelas en haut et en bas du bac)
Placez le matelas à l'intérieur du bac.
* Lorsque vous utilisez deux matelas, couvrez les protubérances situées à l'intérieur du bac avec la partie absorbante du matelas. Ensuite, insérez-les en utilisant le bac.



3. Fixer le cadre

- ① Insérez les crochets aux deux extrémités du cadre dans les encoches placées à chaque extrémité du bac.
- ② Ensuite, fixez le cadre au loquet, sur la partie convexe à l'avant du bac.




* Si la partie convexe du bac est recouverte par le matelas, le cadre se détachera facilement.

Utilisation du panneau en mailles (Le panneau en mailles peut être utilisé sur le cadre supérieur ou inférieur.)


4. Fixer le panneau en mailles

- Insérez le panneau en mailles entre le crochet à l'intérieur du cadre et la partie bosselée et poussez les encoches (x6) sur le panneau en mailles, comme indiqué sur la figure.
Les crochets du panneau en mailles peuvent être fixés à la partie bosselée sur le côté inférieur du cadre.



5. Comment retirer le panneau en mailles

- Retourner le cadre et le tirer vers l'extérieur comme le montre la figure. Détacher ensuite les crochets qui se trouvent sur le côté long du panneau en mailles. De la même façon, détacher les crochets sur le côté court.



* Le matelas peut être utilisé sur le cadre supérieur ou inférieur.

Avec deux matelas	Avec un matelas
Empilez les deux matelas, face vers l'intérieur.	Pliez en deux avec la face vers l'intérieur.

Façon de nettoyer

- Utiliser de l'eau et un détergent doux avec un chiffon doux ou une éponge pour le nettoyer.
- Ne pas utiliser d'eau à haute température, ne pas nettoyer avec une brosse à récurer ou une poudre abrasive. Ceci peut provoquer des déformations, une décoloration et des rayures.
- Utiliser de la crésole ou d'autres désinfectants conformément aux instructions de chaque désinfectant.
- Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs tels que diluant, benzène ou alcool. Ceci peut provoquer une décoloration.
- Après le lavage, enveloppez le produit et le sécher dans un endroit ombragé, à l'abri de la lumière directe du soleil. Le soleil peut provoquer des déformations ou une décoloration.

Spécifications

UPC		803840 600313 / 803840 600320
Dimensions Largeur x Profondeur x Hauteur (cm) (inches)	Dimensions du produit (en cours d'utilisation)	62 x 44 x 44(cm) (24.5 x 17.5 x 17.5")
	Produit replié	62 x 44 x 8.5(cm) (24.5 x 17.5 x 3.5")
Matériau		Bac, Cadre, Panneau en mailles : Polypropylène / Axe : Résine ABS / Patin en caoutchouc : Elastomère

Conçu par:
Richell Corporation, Japon
Distribué par:
Richell USA, Inc.
Grand Prairie, Texas 75050 États-Unis d'Amérique
Phone: (972) 641-9795 Fax: (972) 641-8495
Visitez notre site www.richellusa.com
FABRIQUÉ AU JAPON