




HEATED GLOVES AND MITTS

REALTREE®

Charge the power bank fully before use.




Plug the small micro USB connector into the power bank and the USB connector into any USB port such as a laptop, desktop, car or USB adapter. (The USB power adapter is not included.) The LED lights on the power bank will start pulsing, indicating the power bank is being charged. When all 4 LEDs stop flashing, the power bank is fully charged and ready to use.


Power indicator on the power bank

●	●●	●●●	●●●●
25 %	50 %	75 %	100 %

To check the power level press the power button on the power bank. From empty, the power bank will take roughly 4 to 5 hours to fully charge.



Plug the USB connector of the glove firmly into the power bank USB socket. The LED on the powerbank will light up indicating the connection is made.



Plug the USB connector of the mitts firmly into the power bank USB socket. The LED on the powerbank will light up indicating the connection is made.

Power / Heat level control switch
The controller operates by pressing it and can be used while wearing Mitts or Gloves. A long press turns the unit on and off. The 3 heat settings are selected by pressing the Switch one, two or three times, as illustrated below.



The power bank shuts off when not in use.

Care instructions

Before washing, make sure to unplug and remove the power bank. Do not twist the garment to prevent damage to the cable.

MACHINE WASH SEPARATELY IN COLD WATER
GENTLE CYCLE - DO NOT BLEACH
HANG TO DRY - DO NOT IRON
DO NOT DRY CLEAN



Storage instructions

Store in a cool, dry place. Extreme temperatures during storage will shorten power bank life. Keep power bank connectors /contacts clean and dry.

Rechargeable power bank system care.

To prolong the performance of the power bank we recommend you follow these steps:

- Only use the power banks and charger cable provided by REALTREE®.
- Fully charge the power bank until all four (4) indicator lights are lit.
- Unplug the charger cable after the power bank is fully charged.
- Power bank should be charged before storage.

Power bank disposal instructions.

- Please dispose of the power banks as per your local municipality regulations.
- Keep our environment safe.



Power Bank Heating Time	High heat 	Medium heat 	Low heat 
PB5-0001 (5000 mAh)	3 hours	4 hours	6 hours

IC/ES Innovation, Science and Economic Development Canada ICES-003 Compliance Label: CAN ICES-003(B)

Warranty information:

ENERGY TECHWEAR Div. of Jenone Neuman et Fils Inc. warrants to the customer of the heated product a one (1) year (limited warranty). This warranty covers the power bank, the heating module and the gloves /mitts from the initial date of purchase from a REALTREE® retailer. A dated proof of purchase is required. During this period, we will only replace or repair product or components that are found to suffer from defective workmanship or defective material. This limited warranty does not extend to damage resulting from misuse, neglect or abuse, normal wear and tear, accident, fire or flood that damages the product or its components. If a defect arises in the product, the user should promptly return the product to an authorized retailer within the limited warranty period. If the product or any component is replaced or repaired, the replacement or repair is covered only for the remainder of the original limited warranty period dating from the purchase of the original product. The defective product must be returned to the retailer and the power bank must be included.


Contact: If you have any trouble with the product during the warranty period, please contact us via email: energytechwear@jenoneuman.com.



GANTS ET MITAINES CHAUFFANTS

REALTREE®

Chargez le bloc d'alimentation entièrement avant l'utilisation.



Branchez le micro connecteur USB au bloc d'alimentation et le connecteur USB à n'importe quel port USB sur ordinateur, voiture ou adaptateur USB. (L'adaptateur USB n'est pas inclus.) Les voyants DEL clignoteront pour indiquer que la charge est en cours. Lorsque les 4 DEL cessent de clignoter, cela signifie que le bloc d'alimentation est complètement chargé et prêt à l'emploi.

Indicateur de charge du bloc d'alimentation

●	●●	●●●	●●●●
25 %	50 %	75 %	100 %

Pour vérifier le niveau de puissance, appuyez sur le bouton du bloc d'alimentation. Une charge (ou recharge) complète prendra 4 à 5 heures.



Branchez le connecteur USB du gant au bloc d'alimentation. Les DEL du bloc d'alimentation s'allument pour indiquer que la connection est établie.



Branchez le connecteur USB de la mitaine au bloc d'alimentation. Les DEL du bloc d'alimentation s'allument pour indiquer que la connection est établie.

Commutateur d'alimentation/ de niveau de puissance

Le commutateur fonctionne en appuyant dessus et peut être utilisé tout en portant les mitaines ou les gants. Un long appui permet d'allumer et d'éteindre l'appareil. Les 3 niveaux de chaleur sont sélectionnés en appuyant sur le commutateur une, deux ou trois fois, comme illustré ci-dessous.



Le bloc d'alimentation s'éteint automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé.

Guide d'entretien

Débranchez et retirez le bloc d'alimentation avant d'effectuer l'entretien. Ne pas tordre le vêtement pour éviter des dommages au câble.

LAVEZ SÉPARÉMENT À LA MACHINE À L'EAU FROIDE
CYCLE DÉLICAT - N'UTILISEZ PAS D'AGENT DE
BLANCHIMENT - SUSPENDRE L'ARTICLE POUR SÉCHER
- NE REPASSEZ PAS L'ARTICLE - NE LE NETTOYEZ PAS À SEC



Guide d'entreposage

Rangez l'article dans un endroit frais et sec. Des températures extrêmes durant l'entreposage pourraient écourter la durée de vie du bloc d'alimentation. Gardez tous les connecteurs et contacts propres et secs.

Entretien bloc d'alimentation rechargeable.

Afin de prolonger la durée de vie du bloc d'alimentation, nous recommandons de suivre les étapes ci-après :

- Utilisez le bloc d'alimentation et le câble de recharge USB inclus REALTREE®.
- Chargez complètement le bloc d'alimentation jusqu'à ce que les 4 voyants DEL soient allumés.
- Débranchez le câble de recharge quand le bloc d'alimentation est complètement chargé.
- Le bloc d'alimentation devrait être chargé avant l'entreposage.

Instructions de mise au rebut du bloc d'alimentation.

- Veuillez jeter les sources d'alimentation conformément aux réglementations de votre municipalité.
- Protégez notre environnement.



Temps de chauffe du bloc d'alimentation	Chaleur élevée	Chaleur moyenne	Chaleur basse
PB5-0001 (5 000 mAh)	3 heures	4 heures	6 heures

Étiquette de conformité ICES-003 d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada : CAN NMB-003(B)

Information sur la garantie :

Nos produits chauffants REALTREE® sont couverts par ENERGY TECHWEAR Div. de Jenone Neuman et Fils Inc., pour une garantie limitée d'un (1) an incluant le bloc d'alimentation, les modules chauffants et les gants/mitaines à partir de la date d'achat initiale d'un détaillant REALTREE®. Une preuve d'achat datée est requise pour le service de garantie. Au cours de cette période de garantie, nous remplacerons ou réparerons seulement un produit ou un composant souffrant d'un défaut de fabrication ou de matériaux défectueux. Cette garantie limitée ne s'étend pas aux dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'une négligence ou d'un abus, d'une usure normale, d'un accident, d'un incendie ou d'une inondation qui endommage le produit ou ses composants. Si un défaut survient, l'utilisateur devrait immédiatement retourner le produit au détaillant autorisé durant la période de garantie. Si le produit ou un composant est remplacé ou réparé, le remplacement ou la réparation sont couverts seulement pour la période restante de la garantie limitée originale datant de la date d'achat du produit original. Le produit défectueux doit être retourné au détaillant et le bloc d'alimentation doit être inclus.

Prendre contact : Si vous rencontrez des problèmes avec le produit pendant la période de garantie, contactez-nous par courriel : energytechwear@jenoneuman.com.

COLOR STANDARDS



RICH BLACK

C50 M50 Y50 K100

R 0 G 0 B 0

TYPE SAFETY