

## START UP / Arrancar

### 7b. Starting the Engine: Propane (LPG)

*Encender el motor: Propano (GLP)*

**Electric Start**

1. Open the propane tank valve.
2. Turn the fuel select dial to the "PROPANE RUN" position.
3. Move the choke lever to the "CHOKE" position.
4. Press the ignition switch to the "START" position for 2-3 seconds.
5. Move the choke lever to the "RUN" position.
6. Press and hold the ignition switch to the "START" position.
7. If engine does not start, wait 10 seconds, then repeat step 6.

**Encendido eléctrico**

1. Abra la válvula del tanque de propano.
2. Gire el dial selector de combustible a la posición "CORRER A PROPANO".
3. Mueva la palanca del ahogador a la posición "AHOGAR".
4. Oprima el interruptor de arranque en la posición "ARRANCAR" por 2-3 segundos.
5. Mueva la palanca del ahogador a la posición "CORRER".
6. Oprima y mantenga oprimido el interruptor de arranque en la posición "ARRANCAR".
7. Si el motor no enciende, espere 10 segundos y repita el paso 6.

**Manual Start**

1. Open the propane tank valve.
2. Turn the fuel select dial to the "PROPANE RUN" position.
3. Move the choke lever to the "CHOKE" position.
4. Pull the recoil cord 2-3 times to prime the engine.
5. Move the choke lever to the "RUN" position.
6. Pull the recoil cord.

**Encendido manual**

1. Abra la válvula del tanque de propano.
2. Gire el dial selector de combustible a la posición "CORRER A PROPANO".
3. Mueva la palanca del ahogador a la posición "AHOGAR".
4. Jale el arrancador retráctil 2-3 veces para cebar el motor.
5. Mueva la palanca del ahogador a la posición "CORRER".
6. Jale el arrancador retráctil.

### 8. Plug in. Operation > Connecting Electrical Loads

*Enchufe. Operación > Conectando Cargas Eléctricas*

FOLD

MODEL / Modelo : 201493  
**8500W DUAL FUEL ELECTRIC START GENERATOR**  
Generador de Combustible Dual con Encendido Eléctrico de 8500W

QUICK START GUIDE • GUÍA DE INICIO RÁPIDO

**PARTS INCLUDED / Partes incluidas**

**DANGER / PELIGRO**

**MOVE GENERATOR OUTDOORS**  
Using a generator indoors CAN KILL YOU IN MINUTES. Generator exhaust contains carbon monoxide. This is a poison you cannot see or smell. NEVER use inside a home or garage, EVEN if doors and windows are open. ONLY use OUTSIDE and far away from windows, doors, and vents.

**¡MUEVA EL GENERADOR AL INTERPERIE**  
El uso de un generador en interiores PUEDE MATARLO EN MINUTOS. El escape del generador contiene monóxido de carbono. Este es un veneno que no se puede ver ni oler. NUNCA lo use dentro del hogar ni el garaje, INCLUSO si las puertas y ventanas están abiertas. ÚSOLE SÓLO a la INTERPERIE lejos de ventanas, puertas, y orificios de ventilación.

**WARNING / ADVERTENCIA**

Read the ENTIRE operator's manual to become familiar with the features of this product before operation. This QuickStart Guide IS NOT a substitute for the Operator's Manual.

Failure to operate the product correctly could result in damage to the product, personal property or cause serious injury or death. Use the manual del operador COMPLETO para familiarizarse con las características de este producto antes de la operación. Este guía de inicio rápido NO es un sustituto del Manual del operador.

La falta de operación correcta del producto podría resultar en daños al producto, propiedad personal, o causar lesiones graves o la muerte.

**NOTICE / AVISO**

Keep all objects at least 5 feet (1.5 m) from generator. Heat from the muffler and exhaust gas can ignite combustible materials. Mantenga todos los objetos por lo menos 5 pies (1.5m) del generador. El calor del escape y el gas del escape pueden encender objetos combustibles.

5280-M-OP REV 20250625 EN ES

Champion Power Equipment, Inc.

FOLD

## SET UP / Montaje

### 1. Attach wheel kit. Assembly > Install Wheel Kit

*Fije el juego de ruedas. Montaje > Instale el Juego de Ruedas*

### 2. Connect the battery. Assembly > Connect the Battery

*Cut cable tie on each side of battery connector. Push two halves of battery connector together tightly. Conecte la batería. Montaje > Conecte la Batería*

Cortar la brida de cable a cada lado del conector de la batería. Empuje dos mitades del conector de la batería firmemente.

### 3. Add oil. Assembly > Add Engine Oil

*Recommended: 10W-30, up to 1.3 US qt. (1200 mL) DO NOT overfill. Agregue aceite. Montaje > Agregue Aceite al Motor*

Recomendado: 10W-30, hasta 1.3 US qt. (1200 mL) NO sobrellene.

**10W-30 OIL INCLUDED ACEITE INCLUIDO**

### 4. Move the generator outdoors. / Mueva el generador afuera.

**ONLY USE OUTSIDE AND FAR AWAY FROM WINDOWS, DOORS, AND VENTS. ÚSELO SÓLO A LA INTERPERIE LEJOS DE VENTANAS, PUERTAS, Y ORIFICIOS DE VENTILACIÓN.**

## START UP / Arrancar

### 5. Add fuel - Gasoline or Propane (LPG)

*Agregue combustible - Gasolina o Propano (GLP)*

**FOR GASOLINE OPERATION: DO NOT USE E15 OR E85. PARA LA OPERACIÓN CON GASOLINA: NO USE E15 O E85.**

### 6. DO NOT plug in any electrical devices.

*NO enchufe ningún aparato electrónico.*

**NEVER START OR STOP THE GENERATOR WITH ELECTRICAL DEVICES CONNECTED OR TURNED ON! ¡NUNCA ENCIENDA UN GENERADOR CON APARATOS ELECTRÓNICOS ENCHUFADOS O ENCENDIDOS!**

### 7a. Starting the Engine: Gasoline

*Encender el motor: Gasolina*

**Electric Start**

1. Turn the fuel select dial to the "GASOLINE RUN" position.
2. Move the choke lever to the "CHOKE" position.
3. Press and hold the ignition switch to the "START" position.
4. Move the choke lever to the "RUN" position.

**Encendido eléctrico**

1. Gire el dial selector de combustible a la posición "CORRER A GASOLINA".
2. Mueva la palanca del ahogador a la posición "AHOGAR".
3. Oprima y mantenga oprimido el interruptor de arranque en la posición "ARRANCAR".
4. Mueva la palanca del ahogador en la posición "CORRER".

**Manual Start**

1. Turn the fuel select dial to the "GASOLINE RUN" position.
2. Move the choke lever to the "CHOKE" position.
3. Pull the recoil cord.
4. Move the choke lever to the "RUN" position.

**Encendido manual**

1. Gire el dial selector de combustible a la posición "CORRER A GASOLINA".
2. Mueva la palanca del ahogador a la posición "AHOGAR".
3. Jale la cuerda de arranque.
4. Mueva la palanca del ahogador en la posición "CORRER".