



ADJUSTABLE GATE LATCH

Loquet de barrière réglable • Traba para puertas ajustable

ADJUSTABLE GATE LATCH INSTALLATION INSTRUCTIONS

WARNING: Read and thoroughly understand all instructions and safety information before using this product. Failure to do so may cause serious injury or death.

CAUTION: Before installing, make sure that the gate post, fence, and wire are in good condition so that proper tension can be achieved. Be careful of pinch points when closing handle and when tightening cable against post.

1) Place adjustable gate closer on top of the fence post. Secure the adjustable gate latch in it's desired location with fasteners.

Note: Fasteners are not included.

2) Put the cable over the gate post and pull down handle. Adjust cable to desired tightness with the two set screws and allen wrench provided.

3) The end of the adjustable gate latch plate can be bent against the side of the post and fastened to provide additional support.

Note: To secure latch closed, a padlock or pin/bolt can be used.

LOQUET DE BARRIÈRE RÉGLABLE INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

AVERTISSEMENT: Lire et comprendre les instructions et consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit. Tout manquement pourrait entraîner des blessures graves ou la mort.

MISE EN GARDE: Avant l'installation, s'assurer que le poteau, la clôture et les fils de la barrière sont en bon état afin que la tension appropriée puisse être atteinte. Se méfier des points de pincement lors de la fermeture poignée et lors du serrage du câble contre le poteau.

1) Placer la barrière réglable plus près au dessus du poteau de clôture. Fixer le loquet de la barrière réglable à l'emplacement désiré à l'aide d'attaches.

Note: Les attaches ne sont pas incluses.

2) Mettre le câble sur le poteau de barrière et tirer la poignée vers le bas. Régler le câble à la tension souhaitée avec la clé Allen et les deux vis de fixation fournies.

3) Le bout de la plaque du loquet de barrière réglable peut être plié contre le côté du poteau et fixé pour fournir un soutien supplémentaire.

Note: Le loquet fermé peut être sécurisé à l'aide d'un cadenas ou d'une broche et d'un boulon.

TRABA PARA PUERTAS AJUSTABLE INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

ADVERTENCIA: Lea y comprenda por completo las instrucciones e información de seguridad antes de usar este producto. El no hacerlo podría causar heridas graves o la muerte.

ATENCIÓN: Antes de la instalación, asegúrese de que el poste, la cerca y el cable de la puerta estén en buenas condiciones para poder ejercer una tensión correcta. Tenga cuidado con los puntos de apriete al cerrar la manija y al ajustar el cable en el poste.

1) Coloque la traba ajustable más cerca en la parte superior del poste. Asegure la traba ajustable en la ubicación deseada con sujetadores. Aviso: los sujetadores no están incluidos.

2) Coloque el cable por encima del poste y tire de la manija hacia abajo. Con el set de tornillos y llave Allen proporcionado, ajuste el cable hasta lograr la tensión deseada.

3) El extremo de la placa de la traba ajustable se puede doblar hacia el costado del poste y ajustar para soporte adicional.

Aviso: Para asegurar la traba en posición cerrada, se puede usar un candado o perno/tornillo.