



## 4-PRONG GENERATOR ADAPTER ADAPTATEUR À 4 BROCHES POUR GÉNÉRATRICE

Misuse can result in FIRE or DEATH by ELECTRICAL SHOCK.  
PLEASE READ CAREFULLY AND FOLLOW ALL DIRECTIONS DURING USE.

- Keep away from water.
- Inspect thoroughly before each use. DO NOT USE IF DAMAGED.
- Rated for 125V/3750W.
- DO NOT use when wet.
- DO NOT plug more than specified numbered watts into this adapter.
- DO NOT remove, bend or modify any metal prongs or pins on adapter.

**WARNING:** This device is designed solely for recreational vehicle and mobile home use and is not intended for use with any other adapter or device. Adapter must be used in conjunction with a circuit breaker. Rated 30 AMP, 125 VAC.

Une mauvaise utilisation des rallonges peut présenter un risque d'INCENDIE ou de MORT par choc électrique. Lisez attentivement toutes les instructions et suivez-les à la lettre.

- Éloigner la rallonge de l'eau.
- Examiner soigneusement la rallonge avant chaque usage. NE PAS L'UTILISER SI ELLE EST ENDOMMAGÉE.
- Homologué 125 V / 3750 W.
- NE PAS L'UTILISER SI MOUILLÉE.
- Ne pas brancher sur cette rallonge des appareils sur lesquels le nombre de watts indiqué dépasse le NOMBRE DE WATTS SPÉCIFIÉ sur la rallonge.
- Ne pas enlever, plier ou modifier les broches ou les pattes de la fiche.

**MISE EN GARDE :** Ce dispositif a été conçu uniquement pour être utilisé dans une caravane ou dans une maison mobile et il ne doit pas être utilisé avec un autre adaptateur ou dispositif. L'adaptateur doit être utilisé avec un disjoncteur. Homologué 30 A, 125 V c.a.