
Birdfy

User Manual

Birdfy Feeder Terra



EN ES FR

Catalog

PRODUCT OVERVIEW

What's in the Box ---- 1-4
Product Diagram ---- 5-6

CAMERA GUIDE

Camera Diagram ---- 7-8
Charge Before Use ---- 9-10
Camera Status Light ---- 11-12

INSTALLATION AND USE

Step 1: Download the Birdfy App ---- 13
Step 2: Pair the Camera with the App ---- 13
Step 3: Assemble the Product ---- 14-16
Step 4: Outdoor Installation ---- 17-21
Step 5: Add Birdseed ---- 22

MAINTENANCE

Cleaning ---- 23-24

SUPPORT AND COMMUNITY

Support ---- 25-27
The Birdfy Community ---- 28

WARNING ---- 29-34

Catálogo

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Qué hay en la caja ---- 1-4
Diagrama del producto ---- 5-6

GUÍA DE LA CÁMARA

Diagrama de la cámara ---- 7-8
Cargar antes de usar ---- 9-10
Luz de estado de la cámara ---- 11-12

INSTALACIÓN Y USO

Paso 1: Descargar la aplicación Birdfy ---- 13
Paso 2: Vincular la cámara con la aplicación ---- 13
Paso 3: Ensamblar el producto ---- 14-16
Paso 4: Instalación en exteriores ---- 17-21
Paso 5: Añadir alpiste ---- 22

MANTENIMIENTO

Limpieza ---- 23-24

SOPORTE Y COMUNIDAD

Soporte ---- 25-27
La Comunidad Birdfy ---- 28

ADVERTENCIA ---- 29-34

Catalogue

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Contenu de la boîte ---- 1-4
Schéma du produit ---- 5-6

GUIDE DE LA CAMÉRA

Schéma de la caméra ---- 7-8
Charger avant utilisation ---- 9-10
Le voyant d'état de la caméra ---- 11-12

INSTALLATION ET UTILISATION

Étape 1 : Télécharger l'application Birdfy ---- 13
Étape 2 : Appairer la caméra avec l'application ---- 13
Étape 3 : Assembler le produit ---- 14-16
Étape 4 : Installation en extérieur ---- 17-21
Étape 5 : Ajouter des graines pour oiseaux ---- 22

ENTRETIEN


Nettoyage ---- 23-24

SUPPORT ET COMMUNAUTÉ

Assistance ---- 25-27
La Communauté Birdfy ---- 28

AVERTISSEMENT ---- 29-34

What's in the Box




Feeder
Comedero para aves
Mangeoire



User Manual
Manual del usuario
Manuel de l'utilisateur




Birding Tips
Tips de aves
Astuces oiseaux



Perch
Percha
Perchoir






Hose clips
Clips para manguera
Colliers pour tuyau




Hanging bracket
Soporte de suspensión
Support de suspension



Drilling template
Plantilla de perforación
Gabarit de perçage







x4

Anchors
Anclajes
Chevilles



x4


Screws for mounting on wood
Tornillos para montaje en madera
Vis pour montage sur bois




x4

Screws for mounting on concrete
Tornillos para montaje en hormigón
Vis pour montage sur béton






Charging cable
Cable de carga
Câble de chargement



Camera
Cámara
Caméra


Product Diagram



1 Roof
Techo
Toit

2 Solar panel
Panel solar
Panneau solaire

3 Feeding tray
Bandeja de alimentación
Plateau d'alimentation



At the back

4 Perch
Percha
Perchoir


5 Seed bin
Contenedor de semillas
Bac à graines

6 Camera
Cámara
Caméra


7 Camera bracket
Soporte de cámara
Support de caméra

8 Mounting bracket
Soporte de montaje
Support de montage

Camera Diagram



1. White light
   Luz blanca
   Lumière blanche
2. Microphone
   Micrófono
   Microphone
3. Camera lens
   Lente de la cámara
   Objectif de la caméra
4. Motion sensor
   Sensor de movimiento
   Capteur de mouvement
5. Reboot button
   Botón de reinicio
   Bouton de redémarrage




At the bottom

6 Status light
Luz de estado
Le voyant d'état

7 Power button
Botón de encendido
Bouton d'alimentation

8 Charging port
Puerto de carga
Port de charge

Charge Before Use



Fully charge the camera before use


For safety reasons, the camera is not fully charged when packaged. Please use the included charging cable (DC 5V / 2A) found in the accessory box to fully charge the camera before first use.

Cargue completamente la cámara antes de usarla

Por razones de seguridad, la cámara no está completamente cargada cuando se empaqueta. Por favor, utilice el cable de carga incluido (DC 5V / 2A) que se encuentra en la caja de accesorios para cargar completamente la cámara antes del primer uso.


Chargez complètement la caméra avant de l'utiliser

Pour des raisons de sécurité, la caméra n'est pas complètement chargée lorsqu'elle est emballée. Veuillez utiliser le câble de charge inclus (DC 5V / 2A) situé dans la boîte d'accessoires pour charger complètement la caméra avant la première utilisation.



Use only the **included** Type-C cable with a certified 5V/2A adapter. Fast charging is strictly prohibited and may cause overheating, melting, or fire.
Utiliza únicamente el cable Type-C **incluido** con un adaptador certificado de 5 V/2 A. La carga rápida está estrictamente prohibida y puede causar sobrecalentamiento, fusión o incendio.
Utilisez uniquement le câble Type-C **fourni** avec un adaptateur certifié 5 V/2 A. La charge rapide est strictement interdite et peut entraîner une surchauffe, une fusion ou un incendie.

Camera Status Light



Red Light
Luz Roja
Lumière Rouge

Blue Light
Luz Azul
Lumière Bleue

No Light
Sin luz
Aucune lumière

	Status Light **Luz de estado** **Le voyant d'état**	**Description** **Descripción** **Description**
	Solid red Rojo sólido Rouge fixe	Charging Cargando En charge
	Solid blue Azul sólido Bleu fixe	Working Funcionando En fonctionnement
	Flashing blue Azul intermitente Bleu clignotant	Wi-Fi Config Mode Modo de configuración Wi-Fi Mode de configuration Wi-Fi

	None Ninguno Aucune lumière	Fully charged / Power off Completamente cargado / Apagado Complètement chargé / Éteint
No Light **Sin luz** **Aucune lumière**	**What to Do if There Is No Light** Press the power button once to check the status: - If the blue light turns on briefly and then goes off: Your device is in Sleep Mode. It is still on and functioning in the background to save power. - If there is no response: Your device is Powered Off. To turn it on, press and hold the power button for 3 seconds. **Qué hacer si no hay luz** Presiona una vez el botón de encendido para comprobar el estado: - Si la luz azul se enciende brevemente y luego se apaga: El dispositivo está en modo de suspensión. Sigue funcionando en segundo plano para ahorrar energía. - Si no hay respuesta: El dispositivo está apagado. Para encenderlo, mantén presionado el botón de encendido durante 3 segundos. **Que faire s'il n'y a pas de lumière** Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour vérifier l'état : - Si la lumière bleue s'allume brièvement puis s'éteint : L'appareil est en mode veille. Il reste actif en arrière-plan pour économiser de l'énergie. - Si aucune réaction : L'appareil est éteint. Pour l'allumer, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes.	

When charging and operating, both the ambient temperature and camera temperature should be within 14°F to 113°F (-10°C to 45°C). If the camera has been exposed to low temperatures for an extended period, it should be brought back to room temperature before charging.

Durante la carga y el funcionamiento, tanto la temperatura ambiente como la de la cámara deben estar entre 14°F y 113°F (-10°C a 45°C). Si la cámara ha estado expuesta a bajas temperaturas durante un período prolongado, debe llevarse a temperatura ambiente antes de cargarla.


Lors de la charge et de l'utilisation, la température ambiante et celle de la caméra doivent se situer entre 14°F et 113°F (-10°C à 45°C). Si la caméra a été exposée à des températures basses pendant une période prolongée, elle doit être ramenée à température ambiante avant la recharge.

Step 1: Downloading the Birdfy App

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


Step 2: Pair the Camera with the App




*Follow the in-app instructions to set up your Birdfy
*Siga las instrucciones de la aplicación para configurar tu Birdfy
*Suivez les instructions dans l'application pour configurer votre Birdfy

Step 3: Assemble the Product


1 Connect the solar panel power cable to the port on the bottom of the camera.
Conecte el cable de alimentación del panel solar al puerto en la parte inferior de la cámara.
Connectez le câble d'alimentation du panneau solaire au port situé sous la caméra.



2 Mount the camera onto the bracket. Adjust the camera angle as you like. For the best viewing position, align the mark on the camera with that on the camera base.
Monte la cámara en el soporte. Ajuste el ángulo de la cámara como desee. Para obtener la mejor posición de visualización, alinee la marca de la cámara con la de la base de la cámara.
Montez la caméra sur le support. Ajustez l'angle de la caméra comme vous le souhaitez. Pour obtenir la meilleure position de visualisation, alignez le repère de la caméra avec celui de la base de la caméra.




3 Align the perch with the three mounting holes on the feeding tray and attach it firmly.
Alinee la percha con los tres orificios de montaje de la bandeja de alimentación y fíjela firmemente.
Alignez le perchoir avec les trois trous de montage du plateau d'alimentation et fixez-le fermement.




Step 4: Outdoor Installation

A. Pole-mounted




Hose clips
Clips para manguera
Clips pour tuyau




Hanging bracket
Soporte de suspensión
Support de suspension


1 Loosen the hose clip.
Afloje la abrazadera de manguera.
Desserrez le clip de tuyau.




2 Wrap the hose clip around the bracket.
Enrolle la abrazadera de manguera alrededor del soporte.
Enroulez le clip de tuyau autour du support.




3 Attach the bracket to the pole.
Sujete el soporte al poste.
Fixez le support au poteau.




4 Hang the feeder on the pole.
Cuelgue el comedero en el poste.
Accrochez le mangeoire sur le poteau.




B. Wall-mounted



Drilling template
Plantilla de perforación
Gabarit de perçage



Anchors
Anclajes
Chevilles




Hanging bracket
Soporte de suspensión
Support de suspension




Screws for mounting on wood
Tornillos para montaje en madera
Vis pour montage sur bois




Screws for mounting on concrete
Tornillos para montaje en hormigón
Vis pour montage sur béton



Use the drill template and an electric drill to drill two holes.
Usa la plantilla de perforación y un taladro eléctrico para hacer dos agujeros.
Utilisez le gabarit de perçage et une perceuse électrique pour percer deux trous.



Drive the plastic anchors into the holes, unless mounting on wood. Then fasten the hanging bracket to the wall with screws.
Inserte los anclajes de plástico en los agujeros, salvo si monta sobre madera. Luego fije el soporte a la pared con tornillos.
Enfoncez les chevilles en plastique dans les trous, sauf si vous montez sur du bois. Ensuite, fixez le support au mur avec des vis.




Hang the feeder on the wall.


Cuelga el comedero en la pared.


Accrochez la mangeoire au mur.


Step 5: Add Birdseed



Cleaning









*After cleaning, thoroughly dry the charging cable before reconnecting it to avoid moisture in the port.

*Después de la limpieza, seque completamente el cable de carga antes de volver a conectarlo para evitar la humedad en el puerto.

*Après le nettoyage, séchez soigneusement le câble de charge avant de le reconnecter afin d'éviter toute humidité dans le port.

Support

We are dedicated to offering top-notch products and services to our customers. Should you **encounter any issues with your Birdfy, please don't hesitate to reach out to us.**

- Email: support@birdfy.com (Global)
- Phone: 1(866)749-0567 (US Only)
- In-App Chat (Global)

Nos dedicamos a ofrecer productos y servicios de primera calidad a nuestros clientes. **Si tiene algún problema con su Birdfy, no dude en contactarnos.**

- Correo electrónico: support@birdfy.com (Global)
- Teléfono: 1(866)749-0567 (solo EE. UU.)
- Chat en la aplicación (Global)

Nous nous engageons à offrir des produits et services de qualité supérieure à nos clients. **Si vous rencontrez des problèmes avec votre Birdfy, n'hésitez pas à nous contacter.**

- E-mail : support@birdfy.com (Global)
- Téléphone : 1(866)749-0567 (États-Unis uniquement)
- Chat intégré à l'application (Global)


If your Birdfy camera **goes offline or fails to stream,** try these troubleshooting steps:
1. Ensure the camera is fully charged.
2. Verify your home Wi-Fi connectivity. Try to reconnect the camera to your Wi-Fi network.

Si tu cámara Birdfy **se desconecta o no puede transmitir**, prueba estos pasos de resolución de problemas:
1. Asegúrate de que la cámara esté completamente cargada.
2. Verifica la conectividad de tu red Wi-Fi doméstica. Intenta reconectar la cámara a tu red Wi-Fi.


Si votre caméra Birdfy **se déconnecte ou ne parvient pas à diffuser,** suivez ces étapes de dépannage :
1. Assurez-vous que la caméra est complètement chargée.
2. Vérifiez la connectivité de votre réseau Wi-Fi domestique. Essayez de reconnecter la caméra à votre réseau Wi-Fi.

If the issue persists:


1. Disconnect the camera from the solar panel or charger.
Desconecta la cámara del panel solar o del cargador.
Débranchez la caméra du panneau solaire ou du chargeur.



2 Press the reboot button for 1 second to fully power off the camera.
Presione el botón de reinicio 1 segundo para apagar completamente la cámara.
Appuyez sur le bouton de redémarrage 1 seconde pour éteindre complètement la caméra.



3 Press and hold the power button for 3 seconds to restart the camera.
Mantén presionado el botón de encendido durante 3 segundos para reiniciar la cámara.
Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour redémarrer la caméra.



Birdfy Help Center

The Birdfy Community

Scan the QR code to join our vibrant Facebook community and connect with fellow bird enthusiasts! Discover valuable insights on birdwatching and bird feeding techniques, exchange your finest Birdfy captures, and witness exotic birds from around the world!

Escanee el código QR para unirse a nuestra vibrante comunidad de Facebook y conectarse con otros entusiastas de las aves. Descubra información valiosa sobre observación de aves y técnicas de alimentación, intercambie sus mejores capturas de Birdfy y observe aves exóticas de todo el mundo.

Scannez le code QR pour rejoindre notre communauté Facebook dynamique et vous connecter avec d'autres passionnés d'oiseaux! Découvrez des informations précieuses sur l'observation des oiseaux et les techniques d'alimentation, partagez vos meilleures captures Birdfy et contemplez des oiseaux exotiques du monde entier !



@birdfy by netvue

Warning

FCC Statement

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications made without explicit approval from the responsible party in compliance may result in the user being unauthorized to operate the device.

This device meets the FCC radiation exposure limits for uncontrolled environments. To ensure safe installation and operation, maintain a minimum distance of 20cm between the radiator

and your body.
FCC ID: 2BC96NB-CMA01-1

CE Statement
Hereby, NETVUE INC., declares that this Birdfy Smart Birding Product, is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Radio Equipment Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address: https://de.birdfy.com/pages/produktdokumente

Environment Friendly Disposal
You can help protect the environment!
Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipment to an appropriate waste disposal center.

A warning that batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

Bluetooth LE
Operation Frequency: 2402-2480MHz
Max. RF output power: 4.57dBm (EIRP)

2.4G Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n)
Operation Frequency: 2412-2472MHz
Max. RF output power: 19.84dBm (EIRP)

The RF frequencies (2400-2483.5MHz) can be used in Europe without restriction. This device is

allowed to be used in all EU member states.
The device should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

Manufacturer information:
NETVUE INC.
1055 East Colorado Boulevard 5th Floor
Pasadena, CA, 91106
+1(866)749-0567
support@birdfy.com

IC Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

his equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled

environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

Cet équipement respecte les limites d'exposition au rayonnement IC établies pour un environnement non contrôlé.
Cet émetteur ne doit pas être localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20cm entre le radiateur et votre corps.

Icamera International Trading Co., Ltd
Unit G25 Waterfront Studios
1 Dock Road, London, United Kingdom
support@birdfy.com

UK REP

eVatmaster Consulting Gmbh
Raiffeisen Street 2B11, 63110,
Rodgau, Hessen, Germany
support@birdfy.com

EU REP

NETVUE INC.
1055 East Colorado Boulevard,
5th Floor, Pasadena, CA, 91106
+1(866)749-0567
support@birdfy.com

US REP

*These addresses are NOT intended for returns. If you have any questions regarding returns or repairs, please contact us at **support@birdfy.com.**
*Estas direcciones no están destinadas para devoluciones. Si tienes alguna pregunta sobre devoluciones o reparaciones, contáctanos en **support@birdfy.com.**
*Ces adresses ne sont pas destinées aux retours. Si vous avez des questions concernant les retours ou les réparations, veuillez nous contacter à **support@birdfy.com.**

WARNING

Brand: Birdfy
Product Name: Birdfy Feeder Terra
Model: NB-FPW03
Camera Name: Birdfy Cam BA3A
Camera Model: NB-CMA01
FCC ID: 2BC96NB-CMA01-1
IC: 31482-NBCMA011
HVIN: P61V1

Manufacturer: NETVUE INC.
1055 East Colorado Boulevard 5th Floor,
Pasadena, CA, 91106
+1(866) 749-0567
support@birdfy.com
Made in China
Designed in USA





1. Contains batteries, keep away from fire.
2. Battery withstandable use/storage/transport temperature: 14–113°F (-10–45°C).
3. Replacing the battery with an incorrect type may cause a safety hazard.
4. Disposing of battery in fire/oven, or crushing/cutting it, may cause explosion.

1. Contiene baterías, mantener alejado del fuego.
2. Temperatura soportada por la batería para uso, almacenamiento o transporte: 14–113°F (-10–45°C).
3. Reemplazar la batería con un tipo incorrecto puede representar un riesgo de seguridad.
4. Desechar la batería en fuego/horno o aplastarla/cortarla puede causar una explosión.

1. Contient des piles, tenir à l'écart du feu.
2. Température supportée par la batterie en utilisation, stockage ou transport : -10–45°C (14–113°F).
3. Remplacer la batterie par un type incorrect peut présenter un danger pour la sécurité.
4. Jeter la batterie au feu/au four ou l'écraser/la couper peut provoquer une explosion.

Contact us

support@birdfy.com
(Global)

In-App Chat
(Global)

1(866)749-0567
(US Only)

www.birdfy.com
© Netvue Inc.

	产品名称：	Birdfy Feeder Terra 说明书	印刷颜色：	四色	装帧：		日期：	2026-07-25
	说明书尺寸：	150mm*160mm	材质：			设计师：		王瑜璠

black

该页不要印刷出来

设计文件须知

1.此文件为**Birdfy**设计部出品，请勿修改相关设计文件，如有修改请联系设计师
2.所有的文件需经相关部门负责人审核校对
2.设计师在交稿之前应对文件仔细校对以确保图纸准确性
3.生产过程中涉及的纸张、色彩等需与设计师沟通