# PATCH KIT INSTRUCTIONS

## TUBE PATCH KIT

**Proper Use:**

- Lightly buff area around puncture with metal scuffer, removing loose particles. Make sure the entire area within ½" (13mm) of puncture has roughened appearance.
- Squeeze moderate amount of rubber cement onto roughened surface and spread evenly. Work into material and scrape off excess.
- Remove foil backing and apply patch to the tube with the plastic covered side facing up and the orange side facing down onto the puncture. Be careful not to touch the exposed surface of the patch. Remove the clear plastic from the top surface of the patch.
- Secure patch, remove plastic, and press firmly around the edges.

## JUEGO DE PARCHES PARA CÁMARA

**Uso Apropiado:**

- Limpie el área que esta ponchado con el removedor de metal y remueva las partículas sueltas, asegurando que toda el área dentro de ½" (12.7mm) de la perforación adquiera una apariencia áspera.
- Presione el tubo para aplicar una cantidad moderada de cemento para caucho en la superficie áspera y esparza el cemento de manera uniforme. Trabaje con cuidado en el material y raspe cualquier excedente.
- Retire la capa protectora y aplique el parche en la llanta con el lado cubierto con plástico hacia arriba y el lado anaranjado hacia abajo sobre la perforación. Tenga cuidado de no tocar la superficie expuesta del parche. Una vez que el parche esté fijo, retire la protección de plástico transparente.
- Aplique el material de reparación directamente sobre la perforación y presione con firmeza, especialmente alrededor de los bordes.