# JISULIFE

FA14

说明书
USER GUIDE
BENUTZERHANDBUCH
MODE D'EMPLOI
GUIDA UTENTE
GHÍA DEL USUARIO
ユーザーガイド

support@jisulife.com


汉语 ---------- 01-06
English ---------- 07-12
Deutsche ---------- 13-18
Français ---------- 19-24
Italiano ---------- 25-30
español ---------- 31-36
日本語 ---------- 37-42




## 外观说明

### 产品特点

1. 轻便小巧，解放双手，随身携带。
2. 多档位风力输出，满足不同使用场景。
3. 无叶式散叶设计，使用更加安心。
4. 内置电池，超强续航。

## 使用方法

### A. 使用方式

将风扇左右侧推按开，出风口方向朝上，挂至脖上，按下开机键，风扇开始工作，风从出风口吹向头部，带来清凉体验。



### B. 开关/模式切换

开关：
短按按键开机、长按按键关机。

风扇模式切换：
短按按键切换一档/二档/三档/关机模式。

### C. 清洁保养

1. 对本产品进行清洁前，请确保电源已被切断。
2. 用干抹布擦拭风机各构造和出风口。
3. 禁止用水或其他液体清洗电器部分(如电机、电源开关等)。
4. 禁止用湿润的手或抹布触碰电源及电器部件。
5. 出风口处有灰尘或异物请及时清理，避免灰尘进入风扇内部。

### D. 充电说明

本产品内置4000mAh的电池，超长续航。



### 指示灯状态说明

| 指示灯状态 | 含义 |
|---|---|
| 红灯常亮 | 已充满电 |
| 红灯闪烁 | 低耗能待机中 |
| 红灯闪烁（间三下） | 电量<20% |
| 红灯闪烁（间五下） | 缺电状态停止工作 |
| 灯关闭 | 关机或无法工作状态 |

### E. 取出电池

在宣布产品机必须关闭电源，然后将电池从产品中取出。
1. 用工具取出螺丝套，并取出下方螺丝(图一)。

(图一)

2. 拆出插头，取出电池。的入相应分类垃圾桶(图三)。




(图二)

(图三)



## 注意事项

1. 使用时，头发应避开进风口，以免头发卷入风扇内部，危及自身安全和影响产品寿命。
2. 风扇在正常情况下使用时，当红灯闪烁示剩余电量过低，需要给设备充电。
3. 请不要过度用力打开或弯折TPU软管，避免软管产品造成损坏。
4. 电池禁止拆解、撞击、挤压或投入火中。若出现严重鼓胀，请勿继续使用，请放置于高温环境中。

## 警告

1. 本产品使用锂离子电池，无记忆功能，过充或过放都将影响产品使用寿命。请及时充电充满电后断开电源。
2. 风扇工作时做叶离速旋转，请勿将手指伸入其中，以免发生危险。
3. 本产品非儿童玩具，14岁以下慎重，请在监护人看护下使用。
4. 请勿挤压、拆解电池或将电池长期置于高温环境(60℃及以上)，否则可能会有漏液或爆炸危险。
5. 电池禁止拆解、撞击、挤压或投入火中。若出现严重鼓胀，请勿继续使用，请放置于高温环境中。
6. 请勿在完电时使用本产品。
7. 如果消费者使用电源适配器充电，其电源适配器应获得CCC国家强制性认证才能使用。

## 产品中有害物质的名称及含量

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 塑料件 | o | o | o | o | o | o |
| 金属件 | o | o | o | o | o | o |
| 线缆件 | o | o | o | o | o | o |
| 灯芯 | × | o | o | o | o | o |

本表格依据SJ/T11364的规定编制
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
此表中所有名称中含"o"的部件均符合中国RoHS达标管理目录限用物质



应用软件清单的版本。
此表中所有名称中含"o"的部件均符合欧盟RoHS立法。
**生产保修期限的参考标识取决于产品正常工作的条件和温度等条件。**
**10** **本标识内的数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年**

## 三包凭证

1. 请妥善保管保修卷，以作维修时的凭证。
2. 保修期为产品购买之日起一年内。
3. 保修期内，本产品在正常使用的情况下发生故障，经本公司查验属实，将免费提供维修和更换件。

## 以下情况恕不提供免费维修

本公司产品实行保修年限之内的有限保修。
属于下列情况的设备故障或损坏，不在有限保修之列，本公司不承担免费的保修义务：
1. 设备或部件已经超出了有效的保修期；
2. 客户未按照说明书的要求，错误的安装、保管以及使用而造成的设备故障或损坏；
3. 非由本公司授权机构或人员拆卸而造成的设备故障或损坏；
4. 因意外灾害或外力原因（包括但不限于操作失误、刮伤、搬运、碰撞、输入不合适的电压电源）导致的设备故障或损坏；
5. 因自然灾害等不可抗力（如地震、火灾等）原因造成的设备故障或损坏。

## 产品参数

品　牌：几素
产品型号：FA14
产品名称：双向挂脖风扇
电池容量：4000mAh(14.8Wh/3.7V)
输　入：5.0V⎓2.0A MAX
电　芯：锂离子电池
风箱功率：5W MAX
风扇的风速：2m/s MAX



## Appearance Description




### Features

1. Lightweight and portable, free your hands.
2. Multi-level air output meets different usage scenarios.
3. New bladeless fan design, simple and brief, provide safety use.
4. Built-in high density battery for a super long service time.

### Operation Instruction

### A. How to use

First, strech the left and right of the fan slightly with the air outlet upward, next hang it on your neck, then press the power button, finally the fan starts to work, you will feel comfortable cool air breeze from air outlets to your head.



### B. ON-OFF/mode switch

Switch:
ON and OFF：Short press the button to boot it,long press the button for seconds to shut it down.

Switch mode:
After booting,short press the button t o switch the modes to Level 1,Level 2/ Level 3/OFF.

### C. Cleaning and maintenance

1. Please make sure that the power it off before cleaning the fan.
2. Please wipe the fan body and the air outlet with a dry cloth.
3. Please do not touch the electrical components with wet cloth or wet fingers.
4. Please do not clean electrical components(like motor and power button) by water or other liquids.
5. Please clean up the air outlet in time in order to avoid dusts falling into it.

### D. Instructions for charging

This fan has a built-in 4000mAh battery,for a super long service time.
Instructions for the indicator status

| Indicator Status | Meaning |
|---|---|
| The indicator keeps long red light | Fully charged |
| The indicator turns red and twinkles slowly | The fan is being charged |
| The indicator turns red and twinkles fast | The battery power is < 10% |
| The indicator turns red and twinkles(3 times) | The fan is in low battery and stops running |
| The indicator is off | The fan is shutdown or working |

### E. How to remove the battery

Please make sure that the power it off before taking out the battery.

1. First,please use tools to remove the screw rubber plug and get the screws out.(see in Picture 1)

(Picture 1)

2. Then,please use tools to prise open the cover,and then you can see the battery.(see in Picture 2)

(Picture 2)

3. Finally, pull out the plug,take out the battery,and throw it into the correct classified dustbin.(see in Picture 3)

(Picture 3)

## Attention

1. Please avoid your hair getting into the fan air cavity to endanger your safety and affect the product's lifespan.
2. Please charge the fan when the indicator turns red and twinkles fast that indicates an extremely low battery capacity.
3. Please do not bend the TPU material part too hard because it TPU has a limit on folding endurance.
4. Please do not disassemble, impact, squeeze or throw the battery into fire and when there is serious swelling please stop to use it. And please avoid to expose this fan to high heat.

## Warning

1. Please charge the fan and disconnect the power timely, because the built-in battery do not have memory function, then overcharge and overdischarge will affect its sevice time.
2. Please do not insert your fingers into the gap to avoid dangers when the fan blades rotates at a high speed.
3. Children below 14 years old should use the fan accompanied by the gardian.
4. Please do not disassemble, impact, squeeze the battery,or expose it to the heat higher than 60 ℃ for long time, otherwise there may be a risk of leakage or explosion.
5. Please do not use this product while charging.
6. Please use the power adapter which obtain the CCC national mandatory certification if you use it to charge the fan.

## Free maintenance is not available under the following circumstances

Our products are subject to limited warranty within the warranty period.
Equipment failure or damage under the following circumstances is not covered by the limited warranty, and the Company will not undertake the warranty obligation free of charge:
1. Equipment or parts have exceeded the valid warranty period.
2. Equipment failure or damage caused by customers' incorrect installation, storage and use.
3. Equipment failure or damage caused by non-authorized agencies or personnel of the Company.
4. Equipment failure or damage caused by unexpected factors or human factors (including but not limited to operating errors, scratches, handling, bumping, input of inappropriate voltage and current, etc).
5. Equipment failure or damage caused by force majeure or natural disaster.

## Product Parameters

Brand：JISULIFE
Model：FA14
Product name：bladeless neck cooler
Battery capacity：4000mAh(14.8Wh/3.7V)
Input：5.0V⎓2.0A MAX



Battery cell：lithium-ion battery
Fan power：5W MAX
Fan wind speed：2m/s MAX
Product weight：258g
Charging time：3-5hours
Usage time：3-16hours(depending on different gears / usage scenarios)
Dimension：197(L)×198(W)×60(H)mm

## Packing Accessories

Bladeless neck cooler *1
Type-C USB cable *1
User manual *1

**The contents in this user manual and the technical specification of the product will be changed without prior notice.**



## Beschreibung des Aussehens

### Merkmale

1. Klein und leicht, einfach mitzunehmen, Sie haben die Hände frei.
2. Multi-Level-Luft-Ausgang erfüllt verschiedene Nutzungsszenarien.
3. Neues klingenloses Lüftordesign, einfach und kurz, liefert Sicherheit bei der Verwendung.
4. Eingebauter Akku mit hoher Dichte für eine super lange Betriebszeit.

## Betriebsanweisung

### A. Bedienung

Erstens, strecken Sie die linke und rechte Seite des Ventilators leicht mit dem Luftauslass nach oben, als nächstes hängen Sie ihn an Ihren Hals, dann drücken Sie die Power-Taste, schließlich beginnt der Ventilator zu arbeiten, Sie fühlen sich wohl; kühle Luftbrise kommt aus den Luftauslässen an Ihren Kopf.

### B. EIN-AUS/Modus Schalter

EIN und AUS:
Kurzes Drücken der Taste startet den Ventilator,längeres Drücken der Taste für einige Sekunden schaltet ihn aus.

Modus umschalten:
Drücken Sie nach dem Hochfahren kurz die Taste, um die Modi auf Stufe 1/Stufe 2/Stufe 3/Aus zu schalten.

### C. Reinigung und Wartung

1. Bitte vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie den Lüfter reinigen.
2. Bitte wischen Sie das Lüftergehäuse und den Luftauslass mit einem trockenen Tuch ab.
3. Bitte berühren Sie die elektrischen Komponenten nicht mit einem nassen Tuch oder nassen Fingern.
4.Bitte reinigen Sie die elektrischen Komponenten (wie Motor und Einschaltknopf) nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
5. Bitte reinigen Sie den Luftauslass rechtzeitig, damit kein Staub hineinfällt.





### D. Anweisungen zum Aufladen

Dieser Ventilator hat einen eingebauten 4000mAh-Akku, für eine super lange Betriebszeit.
Hinweise zum Anzeigestatus

| Anzeigestatus | Bedeutung |
|---|---|
| Die Anzeige leuchtet rot ununterbrochen | Vollständig geladen |
| Die Anzeige wird rot und blinkt langsam | Der Lüfter wird geladen |
| Die Anzeige leuchtet rot und blinkt schnell | Die Batterieleistung ist <10% |
| Die Anzeige leuchtet rot und blinkt (3-mal) | Der Lüfter hat einen niedrigen Batteriestand und läuft nicht mehr |
| Die Anzeige ist aus | Der Lüfter ist ausgeschaltet oder in Betrieb |

### E. So entfernen Sie die Batterie

Bitte vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie die Batterie herausnehmen.
1. Entfernen Sie zunächst mit einem Werkzeug den Schraubverschluss aus Gummi und nehmen Sie die Schrauben heraus, (siehe Abbildung 1)

(siehe Abbildung 1)

2. Dann hebeln Sie bitte die Abdeckung mit einem Werkzeug an, so dass Sie die Batterie sehen können. (siehe Abbildung 2)

(siehe Abbildung 2)



3. Zieher unter Zuhilfenahme der Stecker heraus, nehmen Sie den Akku heraus und werfen Sie ihn in die dafür vorgesehene Mülltonne. (siehe Abbildung 3)

(siehe Abbildung 3)

## Notiz

1. Achten Sie bitte darauf, dass Ihre Haare nicht in den Luftschlitzraum gelangen, Ihre eigene Sicherheit gefährden und die Lebensdauer des Produkts beeinträchtigen.
2. Bitte laden Sie den Ventilator auf, wenn die Anzeige rot wird und schnell blinkt,was eine extrem niedrige Batteriekapazität anzeigt.
3. Bitte biegen Sie das TPU-Materialteil nicht zu stark, weil es TPU eine Grenze der Biegefestigkeit hat.
4. Bitte zerlegen Sie den Akku nicht, stoßen Sie ihn nicht, quetschen Sie ihn nicht und werfen Sie ihn nicht ins Feuer, und wenn es eine ernsthafte Schwellung gibt, hören Sie bitte auf, ihn zu benutzen. Und bitte vermeiden Sie es, diesen Lüfter großer Hitze auszusetzen.

## Warnung

1. Bitte laden Sie den Ventilator auf und schalten Sie ihn rechtzeitig aus, da der eingebaute Akku keine Speicherfunktion hat und eine Überladung und Überentladung die Betriebszeit beeinträchtigt.
2. Bitte stecken Sie Ihre Finger nicht in den Spalt, um Gefahren zu vermeiden, wenn sich der Lüfterblätter mit hoher Geschwindigkeit drehen.





## Produkt-Parameter

Marke: JISULIFE
Modell: FA14
Produktname: klingenloser Halsventilator
Batteriekapazität: 4000mAh (14.8Wh/3.7V)
Eingang: 5.0V⎓2.0A MAX
Batteriezelle: Lithium-Ionen-Akku
Lüfterleistung: 5W MAX
Windgeschwindigkeit des Lüfters: 2m/s MAX
Produktgewicht: 258g
Aufladezeit: 3-5 Stunden
Nutzungszeit: 3-16 Stunden (abhängig von unterschiedlichen Geschwindigkeiten /Benutzungsszenarien)
Abmessungen: 197(L)×198(B)×60(H) mm

## Packung Zubehör

Schaufellosser Nackenlüfter * 1
Typ-C USB-Kabel * 1
Benutzerhandbuch * 1

**Es wird keine weitere Benachrichtigung geben, wenn das Handbuch und die Spezifikation dieses Produkts irgendwelche Änderungen haben, danke für Ihr Verständnis.**



## Description de l'appareance

### Caractéristiques

1. Petit et léger, facile à transporter, garde vos mains libres.
2. Sortie d' air multi-niveaux répondant à différents scénarios d' utilisation.
3. Nouvelle conception de ventilateur sans lame, simple et brève, assurer une utilisation sécurisée.
4. Batterie haute densité intégrée pour une très longue durée de service.

## Instruction d'opération

### A. Comment l' utiliser

Tout d' abord, étirez la gauche et la droite du ventilateur légèrement avec la sortie d' air vers le haut, ensuite accrochez-le sur votre cou, puis appuyez sur le bouton d' alimentation, enfin le ventilateur commence à travailler, vous allez sentir une brise d' air frais depuis la sortie d' air jusqu' à votre tête.



### B. ON-OFF/ changement de mode

ON & OFF：
Appuyez brièvement sur le bouton pour le démarrer, appuyez longuement sur le bouton pendant quelques secondes pour l' arrêter.

Après le démarrage, appuyez brièvement sur le bouton pour choisir/changer les modes niveau 1/ niveau 2/niveau 3/OFF.

### C. Nettoyage & maintenance

1. S' assurer que le ventilateur est hors tension avant de le nettoyer.
2. Essuyez le corps du ventilateur et la sortie d' air avec un chiffon sec.
3. Veuillez ne pas toucher les composants électriques avec un chiffon mouillé ou les doigts mouillés.
4. Veuillez ne pas nettoyer les composants électriques (comme le moteur et le bouton d' alimentation) avec de l' eau ou d' autres liquides.
5. Veuillez nettoyer la sortie d' air à temps afin d' éviter que les poussières y tombent dedans.

### D. Instructions pour le chargement

Ce ventilateur dispose d' une batterie 4000mAh intégrée, pour un temps de service super long.
Instructions pour le statut de l' indicateur

| Statut d' indicateur | Signification |
|---|---|
| L' indicateur maintient une lumière rouge | Entièrement chargé |
| L' indicateur devient rouge et clignote lentement | Le ventilateur est chargé |
| L' indicateur devient rouge et clignote rapidement | La puissance de la batterie est de 10% |
| L' indicateur devient rouge et clignote (3 fois) | Le ventilateur est en batterie faible et arrête de fonctionner |
| L' indicateur est éteint | Le ventilateur est éteint ou fonctionne |

### E. Comment enlever la batterie

S' assurer que l' alimentation est éteinte avant de retirer la batterie.
1. Tout d' abord, utiliser des outils pour retirer le bouchon en caoutchouc de la vis et retirer les vis. (Voir la photo 1)

(Voir la photo 1)

2. Ensuite, utilisez des outils pour ouvrir le couvercle, et vous pouvez voir la batterie. (Voir la photo 2)



(Voir la photo 2)



3. Enfin, retirez la fiche, sortez la batterie et jetez-la dans la poubelle classifiée appropriée (voir la photo 3).

(voir la photo 3)

## Attention

1. Veuillez à ce que vos cheveux ne se retrouvent pas dans la cavité de l' air, ce qui met en danger votre propre sécurité et affecte la vie du produit.
2. Veuillez charger le ventilateur lorsque l' indicateur devient rouge et clignote rapidement, ce qui indique une capacité de batterie extrêmement faible.
3. S' il vous plaît, ne pliez pas trop fort la pièce en TPU, car elle a une limite d' endurance au pliage.
4. Ne désassemblez pas, ne frappez pas, ne serrez pas ou ne jetez pas la batterie dans le feu et, en cas de gonflement grave, cessez de l' utiliser. Et s' il vous plaît éviter d' exposer ce ventilateur à une chaleur élevée.

## Avertissement

1. Veuillez recharger le ventilateur et débrancher l' alimentation en temps opportun, car la batterie intégrée n' a pas de fonction mémoire, puis la surcharge et la surcharge affecteront sa durée de service.
2. Veuillez ne pas insérer vos doigts dans les espaces pour éviter les dangers lorsque les pales du ventilateur tournent à grande vitesse.
3. Les enfants de moins de 14 ans doivent utiliser le ventilateur accompagné du tuteur.



4. Veuillez ne pas démonter, heurter, comprimer la batterie ou l' exposer à une chaleur supérieure à 60 degrés pendant longtemps, sinon il pourrait avoir un risque de fuite ou d' explosion.
5. Veuillez ne pas utiliser ce produit pendant le chargement.
6. Veuillez utiliser l' adaptateur d' alimentation qui obtient la certification nationale obligatoire du CCC si vous l' utilisez pour charger le ventilateur.

## La maintenance gratuite n' est pas disponible dans les circonstances suivantes

Nos produits sont soumis à une garantie limitée pendant la période de garantie.La défaillance ou les dommages de l' équipement dans les circonstances suivantes ne sont pas couverts par la garantie limitée, et la Société n' assumera pas l' obligation de garantie gratuitement :
1. L' équipement ou les pièces ont dépassé la période de garantie valide.
2. Défaillance de l' équipement ou dommages causés par l' installation, le stockage et l' utilisation incorrects des clients.
3. Défaillance de l' équipement ou dommages causés par des organismes ou du personnel non autorisés de l' entreprise.
4. Défaillance de l' équipement ou dommages causés par des facteurs imprévus ou des facteurs humains (y compris, mais sans s' y limiter, les erreurs de fonctionnement, les rayures, la manipulation, le cognement, l' entrée de tension et de courant inappropriés, etc.).
5. Défaillance de l' équipement ou dommages causés par un cas de force majeure ou une catastrophe naturelle.

## Paramètres du produit

Marque：JISULIFE
Modèle：FA14
Nom du produit：ventilateur de cou sans lame
Capacité de batterie：4000mAh (14.8Wh/3.7V)
Entrée：5.0V⎓2.0 A MAX



Pile：pile lithium-ion
Puissance du ventilateur：5W MAX
Vitesse du vent du ventilateur：2m/s MAX
Poids du produit：258g
Temps de charge：3-5 heures
Durée d' utilisation：3 à 16 heures (selon le service à différents niveaux/ scénarios d' utilisation)
Dimensions：197(L)×198(W)×60(H) mm

## Accessoires d' emballage

Ventilateur de cou sans lame * 1
Câble USB de type C * 1
Manuel d' utilisation * 1

**Il n' y aura aucun autre avis si le manuel et les spécifications de ce produit ont des changements, merci pour la compréhension.**



## Descrizione dell'aspetto



### Caratteristiche

1. Piccolo e leggero, facile da trasportare, lascia le mani libere.
2. L'uscita dell'aria multilivello soddisfa diversi scenari di utilizzo.
3. Il nuovo design della ventola senza lama, semplice e breve, garantisce un utilizzo sicuro.
4. Batteria incorporata ad alta densità per un tempo di servizio molto lungo.

## Istruzioni di funzionamento

### A. Istruzioni per l'uso

Per prima cosa, allunga leggermente la sinistra e la destra della ventola con l'uscita dell'aria verso l'alto, quindi appendila al collo, premi poi il pulsante di accensione, finalmente la ventola inizierà a funzionare, ti sentirai a tuo agio



grazie alla brezza dell'aria fresca che esce dalle prese d'aria.

### B. Interruttore ON-OFF/Modalità

ON e OFF:
premere brevemente il pulsante per accendere, premere a lungo il pulsante per qualche secondo per spegnerlo.

Cambia modalità:
dopo l'avvio, premere brevemente il pulsante per passare alla modalità Livello 1/Livello 2/Livello 3/OFF.

### C. Pulizia e manutenzione

1. Assicurarsi che l'alimentazione sia staccata prima di pulire la ventola.
2. Pulire il corpo della ventola e l'uscita dell'aria con un panno asciutto.
3. Non toccare i componenti elettrici con panni bagnati o dita bagnate.
4. Non pulire i componenti elettrici (come il motore e il pulsante di accensione) con acqua o altri liquidi.
5. Si prega di pulire l'uscita dell'aria in tempo per evitare che vi cada polvere all'interno.

### D. Istruzioni per la ricarica:

Questa ventola ha una batteria integrata da 4000 mAh, per un tempo di servizio molto lungo.
Istruzioni per lo stato dell'indicatore

| Status d' indicatore | Signification |
|---|---|
| L'indicatore mostra a lungo una spia rossa | Completamente carico |
| L'indicatore diventa rosso e lampeggia lentamente | La ventola è in carica |
| L'indicatore diventa rosso e lampeggia velocemente | La carica della batteria è <10% |
| L'indicatore diventa rosso e lampeggia (3 volte) | La ventola è in esaurimento e smette di funzionare |
| L'indicatore è spento | La ventola è spenta o in funzione |

### E. Come rimuovere la batteria

Si prega di assicurarsi che l'alimentazione sia spenta prima di estrarre la batteria.
1. In primo luogo, utilizzare strumenti per rimuovere il tappo di gomma della vite ed estrarre le viti. (vedi in figura 1)



(vedi in figura 1)

2. Quindi, utilizzare gli strumenti per aprire il coperchio e visualizzare la batteria. (vedi in figura 2)

(vedi in figura 2)

3. Infine, staccare la spina, estrarre la batteria e gettare i rifiuti negli appositi contenitori. (vedi in figura 3)

(vedi in figura 3)

## Attenzione

1.Si prega di fare attenzione affinché che i capelli non ostruiscano la presa d'aria, mettendo in pericolo la propria sicurezza e compromettendo la durata del prodotto.
2. Caricare la ventola quando l'indicatore diventa rosso e lampeggia velocemente, in quanto indica una capacità della batteria estremamente bassa.
3. Si prega di non piegare la parte in materiale TPU sia troppa forza perché il TPU ha un limite alla resistenza alla piegatura.
4. Si prega di non smontare, urtare, schiacciare o gettare la batteria nel fuoco e in caso gonfi molto si prega di interrompere l'utilizzo. E si prega di evitare di esporre questa ventola a temperature elevate.

## Avvertimento

1. Si prega di caricare la ventola e scollegare l'alimentazione tempestivamente, poiché la batteria incorporata non ha la funzione di memoria, quindi un sovraccarico e uno scaricamento eccessivo influiranno sul tempo di servizio.
2. Non inserire le dita nella fessura per evitare danni quando le pale della ventola ruotano ad alta velocità.
3. I bambini di età inferiore a 14 anni devono utilizzare il ventilatore accompagnati dal tutore.





4. Si prega di non smontare, colpire, schiacciare la batteria o esporla a temperature superiori a 60 °C per lungo tempo, altrimenti potrebbe esserci il rischio di perdite o esplosioni.
5. Si prega di non utilizzare questo prodotto durante la ricarica.
6. Utilizzare l'adattatore di alimentazione che ottiene la certificazione obbligatoria nazionale CCC se lo si utilizza per caricare la ventola.

## La manutenzione gratuita non è disponibile nelle seguenti circostanze

I nostri prodotti sono soggetti a garanzia limitata durante il periodo di garanzia. I guasti o i danni delle apparecchiature nelle seguenti circostanze non sono coperti dalla garanzia limitata e la Società non si assume l'obbligo di garanzia gratuita:
1. L'apparecchiatura o le parti hanno superato il periodo di garanzia valido.
2. Guasti alle apparecchiature o danni causati da installazione, conservazione e utilizzo errati da parte dei clienti.
3. Guasto alle apparecchiature o danni causati da agenzie o personale non autorizzato della Società.
4. Guasto dell'apparecchiatura o danni causati da fattori imprevisti o fattori umani (inclusa ma non limitata a errori di funzionamento, graffi, manipolazione, urti, ingresso di tensione e corrente inadeguate, ecc.).
5. Guasto alle apparecchiature o danni causati da forza maggiore o calamità naturali.

## Caratteristiche del prodotto

Marchio: JISULIFE
Modello: FA14
Nome del prodotto: ventola senza lama
Capacità della batteria: 4000 mAh (14.8 Wh/3.7V)
Ingresso: 5.0V⎓2.0 A MAX



Cella della batteria: batteria agli ioni di litio
Potenza della ventola: 5 W MAX
Velocità del vento del ventilatore: 2 m/s MAX
Peso del prodotto: 258g
Tempo di ricarica: 3-5 ore
Tempo di utilizzo: 3-16 ore (a seconda del servizio a diversi livelli/scenari di utilizzo)
Dimensioni: 197(L)×198(W)×60(H) mm

## Accessori di imballaggio

Ventilatore da collo senza lama * 1
Cavo USB di tipo C * 1
Manuale * 1

**Non ci saranno ulteriori avvisi se il manuale e le specifiche di questo prodotto subiscono modifiche, grazie per la comprensione.**



## Descripción de la apariencia







### Características

1. Pequeño y ligero, fácil de llevar, deja sus manos libres.
2. La salida de aire multinivel cumple diferentes escenarios de uso.
3. Nuevo diseño de ventilador sin aspas, simple y corto, proporciona un uso seguro.
4. Batería incorporada de alta densidad para un tiempo de servicio súper largo.

## Instrucciones de operación

### A. Cómo usar

Primero, estire la izquierda y la derecha del ventilador ligeramente con la salida de aire hacia arriba, luego cuélguelo en su cuello, luego presione el botón de encendido, finalmente el ventilador comenzará a funcionar, sentirá una cómoda



brisa de aire fresco desde las salidas de aire a su cabeza.



### B. Interruptor de encendido/apagado

Encendido y apagado:
pulse brevemente el botón para encenderlo, pulse el botón durante unos segundos para apagarlo.




Modo de conmutación: Después del encendido, pulse brevemente el botón para cambiar los modos a nivel 1/nivel 2/nivel 3/APAGADO.

### C. Limpieza y mantenimiento

1. Asegúrese de que la energía está apagada antes de limpiar el ventilador.
2. Limpie el cuerpo del ventilador y la salida de aire con un paño seco.
3. Por favor, no toque los componentes eléctricos con un paño húmedo o los dedos mojados.
4. Por favor, no limpie los componentes eléctricos (como el motor y el botón de encendido) con agua u otros líquidos.
5. Por favor, limpie la salida de aire a tiempo para evitar que caiga polvo en ella.