



HEA-220V80

MURAL
INFRARED
PATIO HEATER (220 Volts)

RADIATEUR À INFRAROUGE
MURAL
POUR TERRASSE (220 Volts)



Instruction Manual Guide d'utilisation

Please read instructions carefully before assembly
Veuillez lire attentivement les instructions avant l'assemblage

Retain this manual for reference
Conservez ce manuel pour référence

CONTENT


Assembly
Operation
For your safety
Cleaning and storage
Specifications
Grounding instructions
Warranty
FRANÇAIS

THIS HEATER COMES WITHOUT AN AC CONNECTOR. A CERTIFIED ELECTRICIAN MUST INSTALL AN 220V, 20A AC CONNECTOR AND A 220V, 20A AC WALL OUTLET.

MAKE SURE THERE IS NO DAMAGE TO THE UNIT.

IF THERE IS ANY DAMAGE OR IF THERE ARE MISSING PARTS, PLEASE CONTACT 1-866-967-7333 ext 227.


ASSEMBLY WALL INSTALLATION




1	Expansion bolt M6*50	X4
2	M6 spanner	X1
3	Hexagonal wrench (4mm)	X1
4	Remote control	X1

Minimum installation clearances:

- a) 500mm from the side walls.
- b) 500mm from the ceiling.
- c) 1.8m installation height.




Step 1: Using the wall mount bracket as a template mark the four holes where you plan to install the radiator. Drill four holes into the wall and hammer the supplied four M6*50 expansion bolts into the wall.



Step 2:


Unscrew the four nuts, spring lock washers and plain washers from the four expansion bolts. Keep them for the next step.




Step 4

Step 3:


Fix the mounting bracket over the four expansion bolts.



Once installed, you can adjust the heater to the desired angle.




ASSEMBLY NON-FLAMMABLE BEAM




Step 1

Fix the 'U' support to the heater.



Step 2

Fix the 'U' support to tube






OPERATION

MAKE SURE THE HEATER IS NOT FUNCTIONING BEFORE YOU HANG IT ON A GAZEBO, OR UNDERNEATH A BALCONY OR A ROOF.


REMEMBER: Portable electric heaters are designed for spot heating or as a supplementary heat source. They are not intended to be the main source of heat during cold months.



Control Panel


When the product is on standby, touch the power button  to activate the heater. Then, repeatedly press on the heating level button . There are 3 heat settings to choose from.

To activate the timer function, repeatedly press on the timer button  to activate the auto-shutoff feature.

Remote control



When the product is on standby, touch the power button  to activate the heater. Then, repeatedly press on the heating level button . There are 3 heat settings to choose from.

To activate the timer function, repeatedly press on the timer button  to activate the auto-shutoff feature.

Remote control batteries (not included)

This device needs 2 x AAA 1.5V (not included) to function.

Replacement: Remove the back cover, insert batteries with correct polarity.

Disposal: Remove exhausted batteries and dispose of safely. If the remote control is to be stored unused for a longer period of time, the battery should be removed and safely stored.

Exhausted batteries are to be removed from the appliance and safely disposed of.

FOR YOUR SAFETY

IMPORTANT INSTRUCTIONS

1. ONLY USE THE UNIT ON A SECURED AND SOLID ATTACHMENT POINT.
2. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas or similar indoor locations where there may be moisture. Never place the heater where it might fall into a pool, bathtub or another water receptacle.
3. This unit is intended for household use only. DO NOT use the unit in such areas as construction sites, greenhouses, barns or stables or any place that has flammable materials.
4. DO NOT use the unit in an unventilated area.

5. A heater has hot, arcing and sparking parts inside. DO NOT use it in areas where gasoline, paint or flammable liquids are used or stored.
6. DO NOT move the unit when it is still connected to an electrical outlet, and always wait for the unit to cool down before moving, cleaning and storing it.
7. DO NOT touch the heater when in use. Please wait at least 10 minutes after it has been turned off before touching it.
8. Extreme caution is necessary when any heater is used near a child or someone physically disabled.
9. DO NOT LEAVE THE UNIT UNATTENDED WHEN IN OPERATION.
10. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Use handles (not provided) when moving this heater. Keep combustible materials such as furniture, pillows, bedding, paper, clothes and curtains at least 3' (0.9 m) from the front of the heater.
11. DO NOT cover the unit with any type of cloth material while in operation or a short time after turning the unit off.
12. DO NOT wrap the power cord around the unit.
13. DO NOT insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening of the unit, as this may cause electric shock, fire or damage to the heater.
14. PLEASE HANDLE THE UNIT WITH CARE.
15. DO NOT operate the heater with a damaged power cord or a damaged AC wall outlet. DO NOT operate the heater if it has been dropped or damaged in any manner.
16. DO NOT USE THE UNIT AS A ROOM HEATER.
17. DO NOT run the power cord under carpeting. DO NOT cover the cord with throw rugs, runners or the like. Position the cord away from traffic areas where it may be tripped over.
18. To disconnect the heater, turn the power off, then unplug the unit.
19. To prevent the possibility of fire, DO NOT block air intakes or exhaust openings in any manner. DO NOT use this product on soft surfaces such as a bed where openings may become blocked.
20. Use this heater only as described in this manual; any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury to persons.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

CLEANING AND STORAGE

1. Turn the unit OFF and unplug the unit before cleaning.
2. Use only a soft cloth to clean the exterior. An air compressor or a vacuum cleaner can be used to clean the interior.
3. Do not use gasoline, paint thinner or other chemicals to clean the heater
4. Store the heater in its original box and keep in a cool, dry place.

SPECIFICATIONS

Power supply:	220 V/60 Hz
Wattage:	2500 W
Connector needed:	20-Amp

GROUNDING INSTRUCTIONS

This heater has a voltage rating of 220V, 20A. A certified connector and outlet must be used.

WARRANTY

LIMITED ONE (1) YEAR WARRANTY

This product is guaranteed against all manufactured faults and defects for a period of one (1) year from the date of purchase. For repairs or product defects, please call our customer service department at: 1-866-967-7333. Please have your proof of purchase on hand. We will repair or replace defective units at our discretion.

Important notes: Any damage caused by an accident or an abusive usage is NOT covered under warranty. We also decline all responsibility concerning indirect or consecutive damages. In certain Canadian provinces or USA states, it is not permitted to limit indirect or consecutive damages. Therefore, it is possible these limitations are not applicable to

you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other legal rights, which vary from one province or state to another.

CUSTOMER SERVICE: 1-866-967-7333 ext 227

TABLE DES MATIÈRES


Assemblage
Fonctionnement
Pour votre sécurité
Nettoyage et rangement
Spécifications
Instructions de mise à la terre
Garantie

Videz complètement la boîte d'emballage et assurez-vous qu'il ne manque aucune pièce.

IMPORTANT : Ce radiateur est livré sans prise secteur. Un électricien qualifié doit installer une prise secteur 220 V, 20 A et une prise murale 220 V, 20 A.

SI L'APPAREIL EST ENDOMMAGÉ OU S'IL MANQUE DES PIÈCES, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC LE SERVICE D'ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE SANS FRAIS : 1-877-483-6759.


ASSEMBLAGE ET INSTALLATION MURALE



1. Boulon d'expansion M6*50 x 4
2. Clé M6 x 1
3. Clé hexagonale (4 mm) x 1
4. Télécommande x 1

Dégagements minimaux d'installation :

- a) 500 mm des murs latéraux.
- b) 500 mm du plafond.
- c) Hauteur d'installation de 1,8 m.




REMARQUE: Attendez que l'élément chauffant du radiateur ait refroidi avant de le déplacer.

IMPORTANT : Les radiateurs électriques portatifs sont conçus pour le chauffage d'appoint ou comme source de chaleur supplémentaire. Ils ne sont pas destinés à être la principale source de chaleur durant les mois froids.

Étape 1 :

Utilisez le support mural comme gabarit pour marquer les quatre trous où vous prévoyez d'installer le radiateur. Percez quatre trous dans le mur et enfoncez-y les quatre chevilles d'expansion M6*50 fournies.




Étape 2 :

Dévissez les quatre écrous, les rondelles frein et les rondelles plates des chevilles d'expansion. Conservez-les pour l'étape suivante.




Étape 3 :

Fixez le support de montage sur les quatre chevilles d'expansion.




Étape 4

Une fois installé, vous pouvez ajuster l'angle du radiateur.




ASSEMBLAGE ET INSTALLATION SUR UNE POUTRE MÉTALLIQUE OU ININFLAMMABLE




Étape 1 :

Fixez le support en « U » au radiateur.



Étape 2 :

Fixez le support en « U » au tube.






FONCTIONNEMENT

ASSUREZ-VOUS QUE LE RADIATEUR EST HORS FONCTIONNEMENT AVANT DE L'INSTALLER SUR UN PAVILLON, SOUS UN BALCON OU UN TOIT.


IMPORTANT : Les radiateurs électriques portables sont conçus pour un chauffage d'appoint ou comme source de chaleur ponctuelle. Ils ne sont pas destinés à être la source de chauffage principale pendant les mois froids.



Panneau de commande


Lorsque l'appareil est en veille, appuyez sur le bouton marche/arrêt  pour l'allumer. Appuyez ensuite plusieurs fois sur le bouton de réglage du niveau de chauffage . Il y a trois niveaux de chauffage qui sont disponibles.

Pour activer la minuterie, appuyez plusieurs fois sur le bouton  afin d'activer l'arrêt automatique de l'appareil.

Télécommande



Lorsque l'appareil est en veille, appuyez sur le bouton marche/arrêt  pour l'allumer. Appuyez ensuite plusieurs fois sur le bouton de réglage du niveau de chauffage . Il y a trois niveaux de chauffage qui sont disponibles.

Pour activer la minuterie, appuyez plusieurs fois sur le bouton  afin d'activer l'arrêt automatique.

Piles de la télécommande (non fournies)

La télécommande nécessite deux piles AAA 1,5 V (non fournies) pour fonctionner.

Remplacement des piles : Retirez le couvercle arrière et insérez les piles en respectant la polarité.

Élimination des piles : Retirez les piles usagées et jetez-les en toute sécurité. Si la télécommande ne doit pas être utilisée pendant une période prolongée, retirez les piles et conservez-les en lieu sûr.

Retirez les piles usagées de l'appareil et jetez-les en toute sécurité.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

1. N'UTILISEZ CET APPAREIL QUE S'IL EST ACCROCHÉ SOLIDEMENT ET EN TOUTE SÉCURITÉ À UN POINT D'ATTACHE.
2. Ce radiateur n'est pas conçu pour être utilisé dans une salle de bain, une aire de lavage ou tout autre espace intérieur humide. Ne placez jamais le radiateur dans un endroit où il pourrait tomber dans une piscine, une baignoire ou tout autre récipient d'eau.
3. Cet appareil est destiné à un usage domestique seulement. N'UTILISEZ PAS l'appareil dans des endroits tels que des chantiers de construction, des serres, des granges, des étables ou tout autre endroit contenant des matériaux inflammables.
4. N'UTILISEZ PAS l'appareil dans une zone non aérée.
5. Les radiateurs contiennent des pièces chaudes qui produisent des arcs électriques et des étincelles. NE L'UTILISEZ PAS dans les endroits où de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont utilisés ou entreposés.
6. NE DÉPLACEZ PAS l'appareil lorsqu'il est encore branché à une prise électrique et attendez toujours qu'il refroidisse avant de le déplacer, le nettoyer et le ranger.
7. NE TOUCHEZ PAS l'appareil lorsqu'il chauffe. Avant de le toucher, attendez au moins 10 minutes après l'avoir mis hors tension.
8. Une extrême prudence est de mise lors de l'utilisation de tout radiateur à proximité d'un enfant ou d'une personne physiquement handicapée.
9. NE LAISSEZ PAS L'APPAREIL SANS SURVEILLANCE LORSQU'IL EST EN USAGE.
10. Ce radiateur devient chaud en cours d'utilisation. Pour éviter les brûlures, ne touchez pas les surfaces chaudes à mains nues. Utilisez des poignées (non fournies) pour déplacer cet appareil. Tenez les matériaux combustibles, tels que meubles, coussins, literie, papiers, vêtements et rideaux à au moins 3 pi (0,9 m) du devant du radiateur.
11. NE COUVREZ PAS le radiateur lorsqu'il est en marche ou peu après l'avoir mis hors tension.
12. N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
13. N'insérez pas ou ne laissez pas de corps étrangers pénétrer dans les bouches de ventilation ou de sortie d'air de l'appareil, car ceci pourrait causer une décharge électrique, un incendie ou endommager l'appareil.
14. VEUILLEZ MANIPULER CE RADIATEUR AVEC SOIN.
15. N'UTILISEZ PAS le radiateur si le cordon électrique ou la prise murale CA sont endommagés, si l'appareil est tombé ou s'il est endommagé de quelque manière.
16. N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL COMME RADIATEUR POUR UNE PIÈCE.
17. Ne placez pas le cordon d'alimentation sous une moquette. Ne le recouvrez pas de carpettes, de chemins de table ou équivalent. Éloignez le cordon des zones de circulation où il pourrait faire trébucher quelqu'un.

18. Pour débrancher le radiateur, tournez l'interrupteur en position d'arrêt, puis débranchez l'appareil.
19. Pour éviter tout risque d'incendie, NE BLOQUEZ en aucune façon les prises ou les sorties d'air du radiateur. Ne l'utilisez pas sur des surfaces molles telles qu'un lit, car cela pourrait boucher les prises d'air.
20. Utilisez cet appareil tel que décrit dans ce guide; toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, une décharge électrique ou des blessures.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

NETTOYAGE ET RANGEMENT

1. Éteignez et débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
2. Utilisez uniquement un chiffon doux pour nettoyer l'extérieur. Un compresseur d'air ou un aspirateur peut être utilisé pour nettoyer l'intérieur.
3. N'utilisez pas d'essence, de diluant à peinture ou autres produits chimiques pour nettoyer le radiateur.
4. Rangez le radiateur dans sa boîte d'origine et placez-le dans un endroit frais et sec.

SPÉCIFICATIONS

Alimentation : 220 V/60 Hz

Puissance : 2 500 W

Connecteur requis : 20A

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Cet appareil de chauffage fonctionne sous une tension de 220 V et un courant de 15 A. Ce radiateur est livré sans prise secteur. Un électricien qualifié doit installer une prise secteur 220 V, 20 A et une prise murale 220 V, 20 A.

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE UN (1) AN

Ce produit est garanti contre tout vice de matières et de fabrication pour une durée d'un (1) an à compter de la date d'achat. En cas de défectuosité, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1-866-967-7333. Ayez à portée de la main votre preuve d'achat.

Notes importantes : Tout dommage causé à l'une des pièces de produit et attribuable à un accident, une utilisation abusive ou une installation inadéquate n'est PAS couvert par la garantie. En vertu de notre politique, nous déclinons toute responsabilité concernant les dommages consécutifs ou indirects. Dans certaines provinces, il est interdit d'exclure ou de limiter les dommages consécutifs ou indirects. Par conséquent, il est possible que l'exclusion ci-dessus ne s'applique pas dans votre cas. La présente garantie vous accorde des droits juridiques spécifiques; vous pouvez également bénéficier d'autres droits, lesquels varient d'une province à l'autre.

SERVICE À LA CLIENTÈLE: 1-866-967-7333 ext 227