



**DRYWALL &
PANEL HOIST**

MODEL: I-IDPL

OPERATIONAL SAFETY AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS



ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

1 YEAR
WARRANTY

Picture may differ from actual product



**READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT.
KEEP THIS MANUAL HANDY FOR FUTURE REFERENCE.**

OPERATIONAL SAFETY



READ BEFORE BEGINNING ASSEMBLY.

FAILURE TO UNDERSTAND AND FOLLOW ALL SAFETY RULES AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.



METAL CONDUCTS ELECTRICITY:

Do not use this equipment where contact may be made with power lines or other live electrical circuits.



















OPERATION AND SAFETY

1. The operator must read and understand all instructions before using this equipment.
2. Do not use this equipment if you are in poor health, taking medications, drugs, or have been consuming alcohol, all of which may impair your ability to work safely on this product.
3. Always use this panel hoist in conformity with local or national legislation which applies.
4. Always inspect before each use. Do not use if damaged or parts are missing. Replace any damaged or excessively worn components before using the panel hoist. Pay special attention to the condition of the winch cable.
5. Inspect cable FREQUENTLY. Replace at the first sign of wear.
6. This equipment must not be modified. Never make temporary repairs of damaged or missing parts.
7. Examine thoroughly to make sure the panel hoist is properly set up.
8. Allow the lift to reach working room temperature before use (no condensation, which could affect the operation of the hand wheel brake). Always be sure the brake drum is clean and dry before operating.
9. Wear a hard hat, safety shoes, safety glasses and dust mask when operating this panel hoist.
10. Always watch for overhead obstructions when lifting a drywall panel.
11. Never lift more than one sheet of drywall at a time. Never lift more than 150 lb.
12. Never lift a load unless all casters are in locked position.
13. When brake arm is released, the hand wheel will rapidly rotate backwards and cradle will rapidly descend. Control the hand wheel with right-hand BEFORE releasing the brake.
14. Never let the cradle come down in free fall, this maneuver could damage the drywall hoist. Always hold the hand wheel before releasing the brake and maintain control of the hand wheel while lowering the cradle.
15. Operating handle must be correctly extended before use to avoid damage to the drywall hoist.
16. Never allow the cradle to come down at high speed and then apply the brake just before the end of its stroke, as this may damage the product.
17. Never use the panel hoist if either cradle crossarm is not secured by its locking spring tab.
18. Do not use this panel hoist for any purpose other than lifting a drywall panel.
19. Do not roll a loaded panel hoist while the load is raised. Always keep the load lowered until the panel hoist is in place beneath the space in which the loaded drywall sheet will be installed.
20. Do not pass your hand through the spokes on the hand wheel when operating the panel hoist.
21. Do not stand under an elevated load.
22. Never leave panel hoist unattended with an elevated load.
23. Do not use to lift personnel. Do not sit or stand on the panel hoist.

REPLACEMENT PARTS AND HARDWARE

FOR YOUR DRYWALL & PANEL HOIST (MODEL I-IDPL)



All the parts provided by our factories are genuine quality replacement parts. Using the chart to find the required part and its number and contact our customer service for ordering.				Customer Service 1 800 363-7587 customerservice@metaltech.co			
	PART NAME	PART NUMBER		PART NAME	PART NUMBER		
A		Tripod lock kit	I-BMDPL901	I		Cradle & outrigger rubber caps	I-IDPL906
B		Brake handle Rubber Cap	I-BMDPL029	J		Panel support hook kit	I-IDPL907
C		Brake handle	I-IDPL908	K		Caster	I-C1CAS5
D		Tube end cover	I-IDPL038	L		Locking pin	I-CAS5PIN
E		Tripod hardware	I-IDPL902	M		Spring and plate kit	I-BMDPL915
F		Handle kit	I-IDPL903	N		Reinforcement arm	I-IDPL060
G		Pulley, head pin & cotter pin kit	I-IDPL904	O		Cable replacement kit	I-IDPL909
H		Outrigger lock kit	I-BMDPL904				



**APPAREIL DE LEVAGE POUR
PANNEAUX DE GYPSE**

MODÈLE : I-IDPL

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET INSTRUCTIONS DE MONTAGE



ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

1

AN
DE GARANTIE

L'image peut différer du produit réel



**LIRE SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.
CONSERVER CE MANUEL À PORTÉE DE MAIN POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



LIRE SOIGNEUSEMENT AVANT D'EFFECTUER LE MONTAGE.

LA NON-COMPRÉHENSION ET LE NON-RESPECT DE TOUTES LES RÈGLES DE SÉCURITÉ ET DE TOUTES LES CONSIGNES D'ASSEMBLAGE PEUVENT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.



LE MÉTAL EST CONDUCTEUR D'ÉLECTRICITÉ :

Ne pas utiliser cet équipement où il pourrait entrer en contact avec une ligne électrique ou une source de courant.



















CONSIGNES ET SÉCURITÉ

1. L'utilisateur doit lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser cet équipement.
2. N'utilisez pas cet équipement si vous êtes en mauvaise santé, prenez des médicaments, avez consommé de la drogue ou de l'alcool, ce qui pourrait nuire à votre capacité à travailler en toute sécurité sur ce produit.
3. Utilisez toujours cet appareil de levage conformément à la législation locale ou nationale qui s'applique.
4. Inspectez avant utilisation. Ne pas utiliser si des pièces sont endommagées ou manquantes. Remplacer toutes les composantes endommagées ou excessivement usées avant d'utiliser l'appareil de levage. Porter une attention toute particulière à l'état du câble du treuil.
5. Inspecter le câble FRÉQUEMMENT. Le remplacer aux premiers signes d'usure.
6. Cet équipement ne doit pas être modifié. Ne jamais réparer temporairement des pièces endommagées ou manquantes.
7. Examiner soigneusement l'appareil de levage afin de s'assurer qu'il est correctement assemblé.
8. Laisser l'appareil de levage atteindre la température ambiante avant de l'utiliser (sans condensation, ce qui pourrait affecter le fonctionnement du frein de la manivelle). Toujours s'assurer que le tambour du frein soit propre et sec avant d'opérer l'appareil.
9. Porter un casque, des chaussures de sécurité, des lunettes de sécurité et un masque anti-poussière lorsque vous utilisez cet appareil de levage.
10. Toujours s'assurer qu'il n'y a aucun obstacle en hauteur lors du levage d'un panneau de gypse.
11. Ne jamais soulever plus d'une feuille de gypse à la fois. Ne jamais soulever plus de 150 lb.
12. Ne jamais soulever une charge si toutes les roues ne sont pas verrouillées.
13. Lorsque le frein est relâché, la manivelle tourne rapidement vers l'arrière et le berceau descend rapidement. Toujours tenir la manivelle de la main droite AVANT de relâcher le frein.
14. Ne jamais laisser le berceau redescendre en chute libre, cette manœuvre pourrait endommager l'appareil de levage. Toujours tenir la manivelle avant de relâcher le frein et garder le contrôle de la manivelle pendant la descente du berceau.
15. Le manche de commande doit être correctement déployé avant utilisation pour éviter d'endommager l'appareil de levage.
16. Ne jamais laisser le berceau redescendre à grande vitesse puis enclencher le frein juste avant la fin de sa course, cela pourrait endommager le produit.
17. Ne jamais utiliser l'appareil de levage si les traverses du berceau ne sont pas bloquées à l'aide des languettes à ressort.
18. Ne pas utiliser cet appareil de levage à d'autres fins que le levage d'un panneau de gypse.
19. Ne jamais déplacer l'appareil de levage avec une charge surélevée. Toujours garder la charge abaissée jusqu'à ce que l'appareil de levage soit en place sous l'espace où la feuille de gypse chargée sera installée.
20. Ne jamais passer votre main à travers les rayons de la manivelle lorsque l'appareil de levage est utilisé.
21. Ne pas se tenir sous une charge surélevée.
22. Ne jamais laisser l'appareil de levage sans surveillance avec une charge surélevée.
23. Ne pas utiliser pour soulever du personnel. Ne pas s'asseoir ou se tenir sur l'appareil de levage.

PIÈCES DE RECHANGE ET QUINCAILLERIE

POUR VOTRE APPAREIL DE LEVAGE POUR PANNEAUX DE GYPSE (MODÈLE IHDPL)



Toutes les pièces fournies par nos usines sont de la même qualité que les pièces d'origine neuves. Utilisez le tableau pour trouver la pièce requise et son numéro et contactez notre service client pour commander.				Service à la clientèle 1 800 363-7587 serviceclient@metaltech.co			
	NOM DE LA PIÈCE	NUMÉRO DE PIÈCE		NOM DE LA PIÈCE	NUMÉRO DE PIÈCE		
A		I-BMDPL901	I		IHDPL906		
B		I-BMDPL029	J		IHDPL907		
C		IHDPL908	K		I-C1CAS5		
D		IHDPL038	L		I-CAS5PIN		
E		IHDPL902	M		I-BMDPL915		
F		IHDPL903	N		IHDPL060		
G		IHDPL904	O		IHDPL909		
H		I-BMDPL904					



ELEVADOR DE PLACAS DE YESO

MODELO : HDPL

DIRECTIVAS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES DE MONTAJE



ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

1 AÑO
DE GARANTÍA

La imagen puede variar del producto real



LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO. CONSERVE ESTE MANUAL COMO REFERENCIA ULTERIOR.

DIRECTIVAS DE SEGURIDAD



LEA ATENTAMENTE ANTES DE COMENZAR EL MONTAJE.

LA FALTA DE COMPRESIÓN Y RESPETO A TODAS LAS REGLAS DE SEGURIDAD Y EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE PUEDEN CAUSAR LESIONES GRAVES O MORTALES



EL METAL ES CONDUCTOR DE ELÉCTRICIDAD:

No use este equipo donde pueda estar en contacto con líneas de electricidad o circuitos eléctricos vivos




CONSIGNAS DE SEGURIDAD

1. El operador debe leer y comprender las instrucciones antes de usar el producto.
2. No utilice este equipo si se encuentra mal, si está tomando medicamentos, o bajo la influencia del alcohol o drogas, esto podría rebajar su capacidad para trabajar en toda seguridad con este equipo.
3. Siempre utilice el elevador de placas de conformidad con la legislación local o nacional aplicable.
4. Siempre inspeccione el producto antes de su utilización. No lo utilice si está dañado o si faltan piezas. Reemplace todo componente dañado o demasiado deteriorado antes de utilizar el elevador de placas. Preste especial atención al estado del cable de la rueda.
5. Inspeccione los cables FRECUENTEMENTE. Reemplácelos inmediatamente si detecta signos de deterioro.
6. No modifique el equipo. Nunca realice reparaciones transitorias de piezas dañadas o faltantes.
7. Examine el producto cuidadosamente para asegurarse de que el elevador de placas está armado correctamente.
8. Permita que el elevador alcance la temperatura ambiente antes de usarlo (sin condensación, ya que esto podría afectar la operación del freno de la manivela). Asegúrese siempre de que el tambor de freno esté limpio y seco antes de operar el equipo.
9. Utilizar casco, calzado de seguridad, gafas de seguridad y mascarilla para polvo cuando opere el elevador de placas.
10. Tenga siempre cuidado con los objetos que están por sobre su cabeza cuando levante una placa.
11. Nunca cargue más de una placa a la vez. Nunca cargue más de 150 lb (68 kg).
12. Nunca levante una carga a menos que todas las ruedas estén bloqueadas.
13. Cuando se suelta el freno, la manivela gira rápidamente hacia atrás y el soporte desciende rápidamente. Controlar la manivela con la mano derecha ANTES de soltar el freno.
14. Nunca deje que la estructura de soporte descienda en caída libre, esta maniobra podría dañar el elevador de panel de yeso. Siempre sujete la manivela antes de soltar el freno, y mantenga el control de la manivela mientras descienda la estructura de soporte.
15. El asa de manejo debe estar correctamente extendida antes de su uso para evitar daños en el elevador de paneles de yeso.
16. Nunca permita que la cuna baje a alta velocidad y luego aplique el freno justo antes del final de su carrera, esto puede dañar el producto.
17. Nunca use el elevador de placas si cualquiera de las crucetas del soporte no está asegurada con la pestaña del resorte de seguridad.
18. No utilice el elevador de placas para otro fin excepto levantar placas de yeso.
19. No haga rodar el elevador de placas cargado si la carga está elevada. Mantenga siempre la carga baja hasta que el elevador de placas esté ubicado bajo el espacio en el que se instalará la placa cargada.
20. No pase la mano por los rayos de la manivela cuando opere el elevador de placas.
21. No se pare bajo una carga elevada.
22. Nunca deje el elevador de placas sin supervisión con una carga elevada.
23. No use el equipo para elevar personas. No se siente ni se pare en el elevador de placas.
















PIEZAS DE REEMPLAZO Y FERRETERÍA

PARA ELEVADOR DE PLACAS DE YESO (MODELO IHDPL)



Todas las piezas proporcionadas por nuestras fábricas tienen la misma calidad que las piezas nuevas originales. Utilice el catálogo para encontrar la pieza requerida, el número de pieza y contacte nuestro servicio al cliente para hacer el pedido.


Servicio al cliente
1 800 363-7587
customerservice@metaltech.co

	NOMBRE DE LA PIEZA	NÚMERO DE PIEZA		NOMBRE DE LA PIEZA	NÚMERO DE PIEZA
A	 Kit de bloqueo del trípode	I-BMDPL901	I	 Tapas de caucho para el estabilizador y el soporte	IHDPL906
B	 Cubierta de caucho para manija del freno	I-BMDPL029	J	 Kit de ganchos para soporte de placas	IHDPL907
C	 Palanca de freno	I-IDPL908	K	 Rueda	I-C1CAS5
D	 Tapa del extremo del tubo	IHDPL038	L	 Pasador de seguridad	I-CAS5PIN
E	 Kit de pasador del trípode y sujetador en forma de C	IHDPL902	M	 Kit de resorte y placa	I-BMDPL915
F	 Kit para manijas	IHDPL903	N	 Brazo de refuerzo	IHDPL060
G	 Juego de polea, perno de cabeza y pasador	IHDPL904	O	 Kit de reemplazo de cable	IHDPL909
H	 Kit de bloqueo del estabilizador	I-BMDPL904			


ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

BOX CONTENTS CONTENU DE LA BOÎTE CONTENIDOS DE LA CAJA


QTY.	PART CODE	DESCRIPTION	QTÉ.	CODE PIÈCE	DESCRIPTION	CANT.	CÓDIGO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	HDPL001	Tripod base assembly	1	HDPL001	Trépied de base	1	HDPL001	Kit de la base del trípode
1	HDPL002	Telescoping mast assembly with hand wheel	1	HDPL002	Mât télescopique avec manivelle	1	HDPL002	Barra telescópica con manivela
1	HDPL030	Cradle body	1	HDPL030	Berceau	1	HDPL030	Estructura del soporte
2	HDPL032	Cradle crossarm	2	HDPL032	Traverse du berceau	2	HDPL032	Cruceta del soporte
2	HDPL043	Cradle outrigger	2	HDPL043	Stabilisateur du berceau	2	HDPL043	Estabilizador del soporte
3	I-C1CAS5	5 in. caster (13 cm)	3	I-C1CAS5	Roue de 5 po (13 cm)	3	I-C1CAS5	rueda de 5 in. (13 cm)
3	I-CAS5PIN	Locking pin	3	I-CAS5PIN	Tige de verrouillage	3	I-CAS5PIN	Pasador de seguridad
1	HDPL903	Handle kit	1	HDPL903	Ensemble de poignée	1	HDPL903	Kit para manijas




1x I-IDPL001




1x I-IDPL002




1x I-IDPL030




2x I-IDPL032




2x I-IDPL043



3x I-C1CAS5




3x I-CAS5PIN




1x I-IDPL903

ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE MONTAGE INSTRUCCIONES DE MONTAJE


1




2




3




4




5




6




7





8





9





10



11





Customer Service
Service à la clientèle
Servicio al cliente

1 800 363-7587

EN

Our customer service staff is available to help you. For help with product assembly, to report damaged or missing parts, or for any other information about this product, please call our toll-free number.

KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

Keep this manual and the original sales invoice in a safe, dry place for future reference.

FR

Notre personnel du service à la clientèle est disponible pour vous assister. Que ce soit pour vous aider à assembler ce produit, pour signaler une pièce manquante ou endommagée, ou pour toute autre information à propos de ce produit, veuillez composer notre numéro sans frais.

CONSERVER CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

Garder ce manuel et la facture d'achat originale dans un endroit sec et sûr pour référence ultérieure.

ES

Nuestro servicio al cliente está dispuesto a ayudarle, sea con el montaje de este producto, sea para avisar que una pieza falta o está dañada, sea para cualquier otra información sobre este producto; por favor marque nuestro número gratuito.

CONSERVE ESTE MANUAL PARA REFERENCIA POSTERIOR

Guarde este manual y la factura de compra original en un lugar seco y seguro para referencia posterior.

One Year Limited Warranty
Garantie limitée de 1 an
Garantía limitada de 1 año

EN

Metaltech-Omega Inc. guarantees this product against any material defect. Please return this product, freight prepaid, to Metaltech-Omega Inc. At its own discretion, Metaltech-Omega Inc. will replace or repair this product and return it within a reasonable time. This warranty does not cover any damage(s) caused by any incorrect or inappropriate use, care or maintenance. Proof of purchase must accompany the return.

FR

Metaltech-Omega inc. garantit ce produit contre toute défectuosité matérielle ou de fabrication. Retourner ce produit à Metaltech-Omega inc. port payé. Metaltech-Omega inc. s'engage à réparer ou à remplacer, à sa discrétion, ce produit gratuitement et vous le retourner dans un délai raisonnable. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un entretien incorrect ou inadéquat ou un usage abusif. Une preuve d'achat doit accompagner le retour.

ES

Metaltech-Omega inc. garantiza este producto contra toda defectuosidad material o de fabricación. Devolver este producto a Metaltech-Omega inc. puerto pagado. Metaltech-Omega Inc. se compromete a reparar o reemplazar, a su discreción, este producto gratuitamente y devolvérselo en un plazo razonable. Esta garantía no cubre los daños causados por un mantenimiento incorrecto, inapropiado o un uso abusivo. Una prueba de la compra debe acompañar su devolución.



WWW.METALTECH.CO

1 800 363-7587

LAVAL, QUEBEC, CANADA H7L 3N6