

AIR FORCE COMMANDER VARIABLE SPEED

INSTRUCTION MANUAL MODELS AFTD-1V ~ AFTD-2V ~ AFTD-3V



DELIBERATELY MADE BETTER IN THE U.S.A.®
**Before using, check your plug to make sure it is the proper voltage
for your country.**

Avant utilisation, vérifiez votre fiche pour s'assurer qu'il est la tension
appropriée pour votre pays.



UK plug 220-240 volt
Prise UK 220-240 volts



EURO plug 220-240 volt
EURO prise 220-240 volts




AUSTRALIAN PLUG 220-240
Prise AUSTRALIAN 220-240



USA plug 110-120 can also be used in JAPAN
USA bouchon 110-120 peut également être utilisé
au Japon.

AIR FORCE COMMANDER VARIABLE SPEED



- A. Twin Fan Motor**
 - 1.17 HP (MVC-157B)
 - 1.7 HP (MVC-157L)
 - 4. HP (MVC-157E)
- B. Handle (MVC-48)**
- C. 6 FT. Flexible Hose (MVC-202A)**
- D. On/Off Switch (MVC-74)**
- E. Blower Nozzle (MVC-196AA)**
- F. Groomers Rake (MVC-186)**
- G. Black Air Flare (MVC-195AB)**
- H. Variable Speed Control Knob (MVC-45A)**

DELIBERATELY MADE BETTER IN THE U.S.A®
*****READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE*****


AIR FORCE COMMANDER VARIABLE SPEED

Models

AFTD-1V ~ AFTD-2V ~ AFTD-3V

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. If the machine should malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current and reduces the risk of electric shock. This appliance is equipped with a cord having an equipment grounding conductor and grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.



EXTENSIONS CORDS

Use only three-wire outdoor extension cords that have three-prong grounding receptacles that accept the appliance's plug. Replace or repair damaged cords.

Avoid Dangerous Environment – Do Not Use appliance in damp or wet locations.

Do Not Use in Rain. Use of rubber gloves and footwear is recommended when working outdoors.

Keep Away from Children. All persons not operating the machine should be kept at a safe distance from the work area.

To Avoid Risk of Injury, use only attachments supplied by MetroVac specifically for this appliance.

Never Carry Appliance by Cord. Do not yank cord from the receptacle. Keep cord away from heat, oil, and sharp edges.

Store Idle Appliances Indoors. When not in use, appliances should be stored indoors in dry, high, or a locked up place out of reach of children.

1. Insert the grounded Power Supply Cord into a grounded outlet.

IMPORTANT: PRODUCT MUST BE GROUNDED.

WARNING: IMPROPER CONNECTION OF THE EQUIPMENT GROUNDING CONDUCTOR CAN RESULT IN A RISK OF ELECTRIC SHOCK!

2. When the use of the Hose (C) is desired, connect to the Hose Connection as shown.
3. Start the blower by pushing the On/Off Switch (B) to the left or right depending on speed desired.
4. Attach or remove the attachments to or from the hose to control the air velocity.
5. Use the Variable Speed Control Knob (H) to control the air flow from 0 – 100%.



DELIBERATELY MADE BETTER IN THE U.S.A®

AIR FORCE COMMANDER VARIABLE SPEED



- A. Double Moteur de Ventilateur**
 - 1.17 HP (MVC-157B)
 - 1.7 HP (MVC-157L)
 - 4. HP (MVC-157E)
- B. Poignée (MVC-48)**
- C. 6 ft. Tuyau Flexible (MVC-202A)**
- D. On / Off Commutateur à Deux Vitesses (MVC-80)**
- E. Buse de Ventilation (MVC-196AA)**
- F. De Compagnie Rake (MVC-186)**
- G. Noir Air Flare (MVC-195AB)**
- H. Contrôle Variable de Vitesse (MVC-45A)**

Délibérément fait mieux dans le U.S.A ®

*****LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION*****


AIR FORCE COMMANDER

Models

AFTD-1L ~ AFTD-2L ~ AFTD-3L

INSTRUCTIONS DE MISE

Cet appareil doit être mis à la terre. Si la machine dysfonctionnement ou de panne, la terre fournit un chemin de moindre résistance au courant électrique et réduit le risque de choc électrique. Cet appareil est équipé d'un cordon muni d'un conducteur de mise à la terre et la terre prise. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée qui est bien installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.



Rallonges Electriques

Utilisez seulement trois fils rallonges de plein air qui ont des réceptacles de mise à la terre à trois broches acceptant la fiche de l'appareil. Remplacer ou réparer les cordons endommagés.

Évitez les environnements dangereux - Ne pas utiliser l'appareil dans des endroits humides ou mouillés.

Ne pas utiliser sous la pluie. L'utilisation de gants et de chaussures en caoutchouc est recommandée lorsque l'on travaille à l'extérieur.

Gardez loin des enfants. Toutes les personnes hors exploitation de la machine doivent être maintenues à une distance sûre de la zone de travail.

Pour éviter tout risque de blessure, utilisez uniquement les accessoires fournis par MetroVac spécifiquement pour cet appareil.

Ne transportez jamais d'appareils par cordon. Ne pas tirer sur le cordon de la prise. Garder le cordon loin de la chaleur, de l'huile et des objets tranchants.

Stocker Appareils Idle intérieur. Lorsqu'il n'est pas utilisé, les appareils doivent être entreposés à l'intérieur en place enfermés, sec, élevé ou hors de portée des enfants.

1. Insérez le cordon d'alimentation à la terre dans une prise de terre.

IMPORTANT: PRODUIT DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE.

AVERTISSEMENT: IMPROPRE RACCORDEMENT DU CONDUCTEUR DE TERRE PEUT PROVOQUER UN RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE!

2. Lorsque l'utilisation du tuyau (C) est souhaitée, se connecter à la connexion du tuyau comme indiqué.

3. Lancer le ventilateur en appuyant sur le commutateur marche / arrêt (B) à gauche ou à droite en fonction de la vitesse désirée.

4. Attacher ou supprimer les pièces jointes ou du tuyau pour contrôler la vitesse de l'air.

5. Utilisez la variable de contrôle de Vitesse (H) pour contrôler le flux d'air de 0 - 100%.



Metropolitan Vacuum Cleaner Company, Inc.

5 Raritan Road

Oakland, New Jersey 07436

WWW.METROVACWORLD.COM

Délibérément fait mieux dans le U.S.A. ®