





## 21" CORDLESS LAWN MOWER



LPSX6-H | SELF-PROPELLED



LPPX6-H | PUSH

**CAUTION:** Before using this tool, please read this manual completely, and follow all operating safety measures.

- SAFETY
- ASSEMBLY
- OPERATION
- MAINTENANCE
- WARRANTY

**YAT USA INC.** 10506 Bryton Corporate Center Dr, #500 Huntersville, NC 28078  
For customer support, please call 1-800-261-3981 or email us at [senix.support@yatusa.com](mailto:senix.support@yatusa.com)

# TABLE OF CONTENTS

SAFETY & INTERNATIONAL SYMBOLS.....2  
 SAFETY INSTRUCTIONS.....3  
 KNOW YOUR UNIT.....7  
 SPECIFICATIONS\*.....9  
 ASSEMBLY.....10  
 OPERATION.....12  
 MAINTENANCE.....16  
 TROUBLESHOOTING.....21  
 WARRANTY.....23

## SAFETY & INTERNATIONAL SYMBOLS

Explanation of Safety & international symbols describes safety and international symbols and pictographs that may appear on this product. Read the operator's manual for complete safety, assembly, operating and maintenance and repair information.



Caution / Warning.



WARNING - To reduce the risk of injury, user must read instruction manual.



Wear eye protection.



Wear a dust mask.



Wear safety footwear.



Wear protective gloves.



Do not expose the product to rain or wet conditions.



Keep bystanders and children a safe distance away.



DANGER! Rotating blades. Keep hands and feet away.



Slip on slope hazard - Use extra caution when mowing on slopes to prevent slip and fall accidents.



Thrown objects and rotating blade can cause severe injury.



Look behind when backing up with the lawn mower.



WARNING - Disconnect battery before maintenance.



WARNING - Remove the disabling device before maintenance.



Blades continue to rotate after machine is switched off.



UL Complies with UL standards.



Mexican Certification Mark.



Class II equipment (Charger)



Power tools that are no longer usable and defective or used battery packs/batteries, must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

# SAFETY INSTRUCTIONS

## ORIGINAL INSTRUCTIONS

### LAWNMOWER SAFETY WARNINGS



#### WARNING!

Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this lawnmower. *Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.*

Save all warnings and instructions for future reference.

#### 1) Work Area Safety

- a. To avoid bystander contact with the moving blade or a thrown object injury, keep the area of operation clear of all bystanders, particularly small children. Stop the lawnmower and any attachment(s) if anyone enters the area. Contact with the moving blade or thrown objects may result in serious personal injury or death.
- b. Only operate the lawnmower in daylight or good artificial light. Low light or dark areas are more prone to accidents.
- c. Do not operate lawnmowers in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. *Lawnmowers create sparks which may ignite the dust or fumes.*
- d. Thoroughly inspect the area where the lawnmower is to be used and remove all stones, sticks, wires, bones, and other foreign objects. *Thrown objects can cause personal injury.*

#### 2) Electrical Safety

- a. Do not expose the lawnmower to rain or wet conditions.

#### 3) Personal Safety

- a. Use personal protective equipment. *Always wear eye protection. Protective equipment will reduce personal injuries.*
- b. Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts. *Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.*

- c. Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or batteries, picking up or carrying the lawnmower. *Carrying a lawnmower with your finger on the switch or energising a lawnmower that has the switch on invites accidents.*
- d. Remove any adjusting key or wrench before turning the lawnmower on. *A wrench or a key left attached to a rotating part of the lawnmower may result in personal injury.*
- e. Keep proper footing and balance at all times. *This enables better control of the lawnmower in unexpected situations.*
- f. Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a lawnmower. Do not use a lawnmower while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. *A moment of inattention while operating a lawnmower may result in serious personal injury.*
- g. Do not let familiarity gained from frequent use of lawnmower allow you to become complacent and ignore lawnmower safety principles. *A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.*
- h. To avoid operator blade contact or a thrown object injury, stay in the operator zone behind the lawnmower handles. *Blade contact or thrown objects may result in serious personal injury.*
- i. Do not touch blades and other hazardous moving parts while they are still in motion. *This reduces the risk of injury from moving parts.*

#### 4) Lawnmower Use And Care

- a. Use the lawnmower and accessories in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. *Use of the lawnmower for operations different from those intended may result in a hazardous situation.*
- b. Before using the lawnmower, always visually inspect to see that the blade(s) and the blade(s) assembly are properly secured and not worn or damaged. *Loose, worn, or damaged parts may increase the risk of injury.*
- c. Do not use the lawnmower if the switch does not turn it on and off. *Any lawnmower that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.*

- d. Do not force the lawnmower. Use the correct lawnmower for your application. *The correct lawnmower will do the job better and safer at the rate for which it was designed.*
  - e. Be aware of the mower and attachment discharge direction and do not point the mower discharge at anyone. *Thrown objects can cause personal injury.*
  - f. Use extreme caution when reversing or pulling the lawnmower towards you. Always be aware of your surroundings. *This reduces the risk of tripping during operation.*
  - g. Operate the disabling device and/or remove all battery packs, if removable, from the lawnmower before making any adjustments, changing accessories, or storing the lawnmower. *Such preventive safety measures reduce the risk of starting the lawnmower accidentally.*
  - h. Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease. *Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the lawnmower in unexpected situations.*
  - i. Check the grass bag frequently for wear or deterioration. *A worn or damaged grass bag may increase the risk of personal injury.*
  - j. Before removing the grass bag, turn off the motor and wait until the blade(s) comes to a complete stop. The cutting blade(s) continues to rotate after the blade control is released. Never place any part of the body in the blade(s) area until you are certain the motor is off and the blade(s) has stopped rotating. *Contact with the moving cutting blade(s) may result in serious personal injury.*
  - k. Before unclogging the chute, turn off the motor, wait until the blade(s) comes to a complete stop, operate the disabling device and/or remove all batteries, if removable. The cutting blade(s) continues to rotate after the blade control is released. Never place any part of the body in the blade(s) area until you are certain the motor is off and the blade(s) has stopped rotating. *Contact with the moving cutting blade(s) may result in serious personal injury.*
  - l. Before cleaning or inspecting the lawnmower, turn off the motor, wait until the blade(s) comes to a complete stop, operate the disabling device and/or remove all batteries, if removable. *Accidental contact with the moving blade and moving parts may result in personal injury.*
  - m. Maintain the lawnmower and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the lawnmower's operation. *If damaged, have the lawnmower repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained lawnmowers.*
  - n. Store idle lawnmowers out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the lawnmower or these instructions to operate the lawnmower. *Lawnmowers are dangerous in the hands of untrained users.*
- 5) Battery Lawnmower Use And Care**
- a. Use lawnmowers only with specifically designated battery packs. *Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.*
  - b. Recharge only with the charger specified by the manufacturer. *A charger that is suitable for one type of battery pack(s) may create a risk of fire when used with another battery pack(s).*
  - c. Follow all charging instructions and do not charge the battery pack(s) or lawnmower outside the temperature range specified in the instructions. *Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.*
  - d. Do not use a battery pack or lawnmower that is damaged or modified. *Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.*
  - e. Do not expose a battery pack(s) or lawnmower to fire or excessive temperature. *Exposure to fire or temperature above 212°F (100°C) may cause an explosion.*
  - f. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery(ies); avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. *Liquid ejected from the battery(ies) may cause irritation or burns.*
  - g. When battery packs are not in use, keep them away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects that can make a

connection from one terminal to another.  
*Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.*



## WARNING!

Use only SENIX X6 batteries (B30x6, B40x6, B60x6, B80x6 and B120x6) and chargers (CHX6-L, CHQX6, CHQX6-M and CHDX6-M).

### 6) Service

- a. Have your lawnmower serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. *This will ensure that the safety of the lawnmower is maintained. Use of parts which do not meet the original equipment specifications may lead to improper performance and compromise safety.*
- b. Never service damaged battery packs. *Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.*

## LAWNMOWER SAFETY WARNINGS

- a. **Do not use the lawnmower in bad weather conditions.**
- b. **Thoroughly inspect the area for wildlife where the lawnmower is to be used.** *Wildlife may be injured by the lawnmower during operation.*
- c. **Thoroughly inspect the area where the lawnmower is to be used and remove all stones, sticks, wires, bones, and other foreign objects.** *Thrown objects can cause personal injury.*
- d. **Before using the lawnmower, always visually inspect to see that the blade and the blade assembly are not worn or damaged.** *Worn or damaged parts increase the risk of injury.*
- e. **Check the grass catcher frequently for wear or deterioration.** *A worn or damaged grass catcher may increase the risk of personal injury.*
- f. **Keep guards in place. Guards must be in working order and be properly mounted.** *A guard that is loose, damaged, or is not functioning correctly may result in personal injury.*
- g. **Keep all cooling air inlets clear of debris.** *Blocked air inlets and debris may result in overheating or risk of fire.*
- h. **While operating the lawnmower, always**

**wear non-slip and protective footwear. Do not operate the lawnmower when barefoot or wearing open sandals.** *This reduces the chance of injury to the feet from contact with the moving blade.*

- i. **While operating the lawnmower, always wear long trousers.** *Exposed skin increases the likelihood of injury from thrown objects.*
- j. **Do not operate the lawnmower in wet grass. Walk, never run.** *This reduces the risk of slipping and falling which may result in personal injury.*
- k. **Do not operate the lawnmower on excessively steep slopes.** *This reduces the risk of loss of control, slipping and falling which may result in personal injury.*
- l. **When working on slopes, always be sure of your footing, always work across the face of slopes, never up or down and exercise extreme caution when changing direction.** *This reduces the risk of loss of control, slipping and falling which may result in personal injury.*
- m. **Use extreme caution when reversing or pulling the lawnmower towards you. Always be aware of your surroundings.** *This reduces the risk of tripping during operation.*
- n. **Do not touch blades and other hazardous moving parts while they are still in motion.** *This reduces the risk of injury from moving parts.*
- o. **When clearing jammed material or cleaning the lawnmower, make sure all power switches are off and the battery has been removed.** *Unexpected operation of the lawnmower may result in serious personal injury.*
- p. Use Right Appliance – Do not use lawn mower for any job except that for which it is intended.
- q. Maintain Lawn Mower With Care – Keep cutting edges sharp and clean for best and safest performance. Follow instructions for lubricating and changing accessories.
- r. Keep blades sharp.
- s. Keep hands and feet away from cutting area.
- t. Objects struck by the lawn mower blade can cause severe injuries to persons. The lawn should always be carefully examined and cleared of all objects prior to each mowing.
- u. If lawn mower strikes a foreign object, follow these steps:
  - 1) Stop lawn mower. Release the switch.

- II) Unplug power cord.
- III) Inspect for damage.
- IV) Repair any damage before restarting and operating the lawn mower.
- V) Use identical replacement blades only.

## **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

### **INTENDED USE**

This lawn mower is only intended for cutting grass in domestic use. Do not use it for other purpose.

# KNOW YOUR UNIT


## APPLICATIONS


Model: LPSX6-H/LPPX6-H

As a cordless lawn mower:

Cutting grass in domestic use.

## LPSX6-H





1	Handle
2	Bail Switch
3	Side Rail
4	Grass Bag
5	Rear Wheel
6	Front Handle
7	Front Wheel
8	LED Headlight
9	Cutting-Height Adjustment Lever
10	Battery Cover
11	Rear Handle

12	Rear Discharge Door
13	Single Point Handle Folding Trigger
14	Control Panel
15	Support for Upright Storage
16	Trailing Shield
17	Battery-Release Button
18	Safety Button
19	Mulching Insert
20	Side Discharge Chute
21	Self-Propel Trigger
22	Self-Propel Speed-Control Knob

# SPECIFICATIONS\*

Model	LPSX6-H	LPPX6-H
Input Voltage	56 V $\equiv$ (60 V Max*)	
Motor Type	1 200 W Brushless	
No Load Speed	Three settings: 0 - 2 600 / 3 000 / 3 300 RPM MAX*	
Mowing Functions	3-in-1 (Mulch, bag and side discharge)	
Degree of protection against liquids	IPX4	
Cutting Capacity	True 21" blade length	
Height Adjustment	1.5"-4", 7-position	
Wheel Size (Front/Rear)	8" / 10"	
Drive Type	Variable Speed Rear Wheel Drive Self-propelled	Push
Collection Bag	1.7 Bushels	
Recommended Operating Temperature	32°F - 104°F (0°C - 40°C)	
Recommended Storage Temperature	-4°F - 158°F (-20°C - 70°C)	
Weight (tool only)	60.95 lbs	54.87 lbs

\*60V Max battery, maximum initial battery voltage (measured without a workload) is 60V. The nominal voltage is 56V.

## ASSEMBLY

1. Unpack all parts and lay them on a flat, stable surface:
2. Remove all packing materials and shipping devices, if applicable.
3. The scope of delivery varies depending on the country and purchased variant.

Model of LPPX6-H/LPSX6-H

- Lawn mower x1
  - Mulching insert x1
  - Side Discharge Chute x1
  - Grass Bag x1
  - Grass-Bag Frame x1
  - Instruction manual x1
4. If you find that parts are missing or show damage do not use the product but contact your dealer. Using an incomplete or damaged product represents a hazard to people and property.
  5. Ensure that you have all the accessories and tools needed for assembly and operation. This also includes suitable personal protective equipment.



### WARNING!



Wear protective gloves for this assembly work and always lay the product on a flat and stable surface while assembling.



Follow the assembly instructions step-by-step and use the pictures provided as a visual guide to easily assemble the product!

Do not insert the battery pack before the power tool is completely assembled or adjusted!



### WARNING!

To prevent accidental starting that could cause serious personal injury, always remove the battery pack from the machine when assembling parts.



### WARNING!

Do not attempt to modify this tool or create accessories not recommended for use with this mower. Any such alteration or modification is misuse and could result in a hazardous condition leading to serious injury. The use of other accessory or attachment might increase the risk of injury.



### WARNING!

Do not at any time make any adjustment to the lawn mower without first stopping the motor, removing the battery pack, and waiting until the blade has stopped rotating.

## ASSEMBLING THE GRASS BAG

1. Check the grass bag before assembling, to make sure that there is no damage.
2. Slide the grass bag onto the frame.




Fig. 1




Fig. 2

3. To completely assemble grass bag, assemble the top clips to the frame firstly and then assemble the two side clips and the bottom clip last.




Fig. 3

## INSTALLING/REMOVING THE GRASS BAG

1. Lift the rear-discharge door. Hook the grass bag assembly on the pivot rod. Release the discharge door so that it rests on the grass bag.




Fig. 4

2. To remove the grass bag, lift the rear discharge door on the mower. Lift the grass bag up and off of the pivot rod. Release the discharge door.



### WARNING!

When using the grass bag, never operate the mower unless the hooks on the grass bag is firmly seated on the pivot rod and the rear-discharge door rests firmly against the top of the grass bag.



### WARNING!

To reduce the risk of injury, frequently inspect the bag assembly and replace the bag if there are any signs of wear or deterioration. Use only grass bags manufactured for this mower.

## INSTALLING/REMOVING THE MULCHING INSERT

1. Lift the rear-discharge door. Grasp the handle of the mulching insert and fully insert it into the mower, so that it is securely seated. Release the discharge door and make sure it rests firmly against the mulching insert.




Fig. 5

2. To remove the mulching insert, lift the rear-discharge door, grasp the handle of the mulching insert, and pull it out. Release the discharge door.



### NOTE:

The mulching insert must be removed in order to install and use the grass bag and must be re-installed when the grass bag is removed.

## INSTALLING/REMOVING THE SIDE DISCHARGE CHUTE

1. Lift the rear-discharge door. Hook the side-discharge chute on the pivot rod. Release the discharge door so that it rests on the discharge chute.




Fig. 6

2. To remove the side-discharge chute, lift the rear-discharge door. Lift the grass bag up and off of the pivot rod. Release the

discharge door.

## OPERATION

### **WARNING!**

The safe use of this product requires an understanding of the information on the machine and in this operator's manual, as well as knowledge of the project you are attempting. Before use of this product, familiarize yourself with all operating features and safety rules.

## ADJUSTING THE FOLDED HANDLE

### **WARNING!**

Do not attempt to start the mower until the handle has been locked at one of the two preset operating positions.

1. **LOCKED STORAGE POSITION:** Your mower is shipped with the handle in the compact, locked position.




Fig. 7

2. **UPPER OPERATING POSITION:** Press and hold the handle folding trigger to release the handle from the locked storage position. Begin to lift the handle from its folded position. Gently pivot the handle backward until you hear and feel the lock pin engage in the Upper Operating Position. Taller users may prefer this position.
3. **LOWER OPERATING POSITION:** Press and hold the quick adjustment to release the handle from the upper operating position. Begin to lower the handle and gently pivot the handle downward until you hear and feel the lock pin engage in the Lower Operating Position.




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10

A	Locked storage position
B	Upper operating position
C	Lower operating position

## INSTALLING/REMOVING THE BATTERY PACK

### **WARNING!**

If any parts are broken or missing, do not attempt to attach the battery pack to the mower or operate the mower until the broken or missing parts are replaced. Failure to do so could result in serious injury.

### **WARNING!**

Charge the battery pack before first use.

1. Raise the battery cover by lifting the front of the cover.
2. Align the grooves in the battery pack with the raised ribs in the battery compartment and then insert the battery pack into the compartment until you hear a "click".
3. To detach the battery pack, depress the battery-release button to release the battery pack, and then lift it out of the compartment.
4. Close the battery cover.




Fig. 11



## NOTE:

Refer to the manuals for the charger and the battery pack for more details about how to charge the battery pack and other information.

## STARTING/STOPPING THE LAWN MOWER

Before operating, make sure the handle is locked into the upper or lower position and the battery pack is attached to the machine securely.



## WARNING!

The operation of any lawn mower can result in foreign objects being thrown into your or others' eyes, which can damage eyes severely. Always wear safety glasses while operating the mower or while performing any adjustments or repairs on the mower.



## NOTE:

The blade will continue to rotate for a few seconds after the mower is turned off. Allow the motor/blade to stop rotating before starting it again. Do not rapidly turn the mower

off and on.

## To start:

Close the bail fully. Press the safety button and the machine is started. Once the machine powers on, release the safety button and begin operation.




Fig. 12



## NOTE:

To start the machine, you can also press the safety button first and then close the bail fully.

## To stop:

Fully release the bail to stop it.

## CUTTING-HEIGHT ADJUSTMENT



## WARNING!

Do not at any time make any adjustment to the lawn mower without releasing the bail and allowing the motor to come to a stop, removing the battery pack, and waiting until the blade has stopped rotating.



## WARNING!

Keep your feet away from the deck when adjusting its height.

The mower can be set to 7 cutting heights between 1.5" (38.1 mm) and 4" (101.6 mm). Choose the proper cutting height according to the type and condition of the grass to be cut.

1. Use one hand hold the side rails for stability and use the other hand to move the cutting-height adjustment lever outwards from the slots in the cutting-height indication plate.
2. Move the cutting-height adjustment lever

forward or backward to adjust the cutting height.

3. Once arriving at the desired cutting-height position, engage the cutting-height adjustment lever back into the slot.




Fig. 13

## VARIABLE-SPEED SELF-PROPEL SYSTEM

### (ONLY FOR LPSX6-H)

LPSX6-H mower is equipped with variable-speed, self-propel capability. Rotate the self-propel speed-control knob up or down to adjust the speed.

This system is independent of the blade On-Off switch; it is not dependent on blade rotation. For example, when you have completed cutting your lawn, you can use the self-propel to propel the mower back to your storage location without blade rotation. Or you may choose to operate the mower as a non-self-propelled mower to maximize battery running time.

To operate the self-propel system without blade rotation, pull the self-propel trigger upward to meet the handle and grasp it. To turn the self-propel off, release the self-propel trigger.




Fig. 14

## Using self-propel system with the blades rotating

1. Close the bail on the handleset.
2. With the bail closed, press the safety button to start the machine. When the blade is rotating, release the safety button. Hold the bail against the handle with the either of your hands. Press the self-propel trigger.
3. With one hand holding both the bail and the self-propel trigger against the handle, use the other hand to adjust the self-propel speed-control knob to choose the desired speed.

## LED HEADLIGHTS

The LED headlights are located on the front of the battery compartment.




Fig.15

To turn on the lights, press the light button on the control panel. The LED headlights provide bright light in front of the mower. To turn off the lights, press the light button again. If you directly turn off the power without pressing the light button, the headlights will keep lighting for 1 minutes before going out.

## CONTROL PANEL

### Battery Level Indicator:

The "battery level indicator" will keep lighting after the lawn mower is switched on and go out after the lawn mower is switched off. Restart the mower to activate the power display again.

### Light On/Off Switch:

Press the "light on/off switch" button to turn on/off the LED light on the front of the mower.

### Blade Cutting "MODE" Selector Button:

- When the lawn mower is switched on, the "NORMAL" LED display will light up blue,

showing that the mower is cutting at normal speed.

- Press the "MODE" button, the "NORMAL" LED display will go out and the "ECO" display will light up green, showing that the mower is cutting at energy-saving mode.
- Press the "MODE" button again, the "ECO" display will go out and the "TURBO" display will light up yellow, showing that the mower is cutting at high speed.
- Press the "MODE" button to switch the "NORMAL", "ECO" and the "TURBO" mode sequentially.

**Self-propel Button (Only for LPSX6-H):**

Press the self-propel button to turn on/off the self-propel mode.

**LPSX6-H**




Fig. 16

**LPPX6-H**




Fig. 17

D	Battery Level Indicator
E	Light On/Off Switch
F	Blade Cutting MODE Selector
G	Self-propel Button

## MOWER OVERLOAD PROTECTION

To prevent overload conditions, do not try to remove too much grass at one time. Slow down your cutting pace or raise the cut height. Your mower has built-in overload circuit protection. When the mower is overloaded, the motor will stop. Remove the battery pack from the mower. Check to see if grass has collected beneath the deck and clear it if necessary, then install the battery and restart the mower.

## MOWING TIPS



### NOTE:

A sharp blade will greatly enhance the performance of the mower, especially when cutting tall grass. Make sure to check the sharpness of the blade before mowing.

Verify that the lawn is free of stones, sticks, wires, and other objects which could damage the lawn mower or motor. Such objects could be accidentally thrown by the mower in any direction and could cause serious personal injury to the operator and to others.



### WARNING!

If you strike a foreign object, stop the motor and remove the battery. Thoroughly inspect the mower for any damage, and repair the damage before restarting and operating the mower. Excessive vibration of the mower during operation is an indication of damage. The unit should be promptly inspected and repaired.

- For best results, do not mow in circles. Travel back and forth across the lawn.
- When cutting thick grass, reduce your walking speed in order to allow for a more effective cut and a proper discharge of the clippings.
- To maintain a healthy lawn, cut off only one-third or less of the total length of the grass.

## MULCHING TIPS



### WARNING!

Inspect the area where the mower is to be

used and remove all stones, sticks, wire and other debris that might be thrown by the rotating blade.

- Release the bail to turn off the mower blade rotation when crossing any graveled areas; stones can be thrown by a rotating blade.
- Set the mower to the highest cutting height when mowing on uneven ground or in tall growth.
- For effective mulching, do not cut wet grass; it tends to stick to the underside of the deck, preventing the proper mulching of grass clippings. The best time to mow grass is in the late afternoon, when the grass is dry and the newly cut area will not be exposed to direct sunlight.
- For the best mulching performance, set the cutting height to remove approximately one third of the grass blade length, ideally no more than 1 1/2" at one time. If the grass is overgrown, it may be necessary to increase the cut height to make it easier to mow and to prevent overloading the motor. Slow your cutting pace in tall or thick grass conditions. For mulching extremely thick or tall grass, it is advisable to first cut at a high cut-height setting, and then re-cut to the final cut height. Otherwise, make narrower cuts and mow slowly. **ALWAYS MAKE SURE THAT THE BLADE IS SHARP.**

### **NOTE:**

Always remove the battery pack when inspecting the blade.

## **MAINTENANCE**

### **WARNING!**

Always switch the product off, remove the battery pack and let the product cool down before performing cleaning and maintenance work!

### **WARNING!**

Only perform cleaning and maintenance work according to these instructions! All further works must be performed by a qualified specialist! And only use specified spare parts for replacement.

### **WARNING!**

When servicing, use only identical replacement parts. Use of any other parts may create a hazard or cause product damage. To ensure safety and reliability, all repairs should be performed by a qualified service technician.

## **REPLACING THE BLADE**

### **WARNING!**

Always protect your hands by wearing heavy gloves or wrapping the cutting edges with rags or other materials when performing any maintenance on the mower blade. Always remove the battery pack when servicing or transporting the mower.

#### **To remove the blade (Model: A022072):**

1. Switch off the product and remove the battery pack from the mower.
2. Turn the mower on its side to expose the underside of the blade housing.
3. Wedge a block of wood between the blade and mower deck to prevent the blade from turning.
4. Use a 9/16 inch (14 mm) wrench (impact wrench is recommended) to turn the blade bolt counterclockwise to loosen and remove the bolt.
5. Remove the bolt, the washer and the blade in turn.




Fig. 18




Fig. 19

### To install the blade:

1. Wear protective gloves.
2. Replace the old blade with a new one and put the new blade on the fan.
3. Wedge a block of wood between the blade and mower deck to prevent the blade from turning.
4. Use a 9/16 inch (14 mm) wrench (impact wrench is recommended) to turn the blade bolt clockwise to tighten the bolt.



### WARNING!

To avoid personal injury, it's recommended to keep the tightening torque value of the blade bolt between 40 Nm and 50 Nm.

## REPLACING THE WHEELS



### WARNING!

Wear protective gloves before replacing the wheels.

#### Replace the front wheel (Model: A022073):

- Turn the mower on its side with the upper surface against a wall.
- Use a 13 mm (1/2 inch) wrench to turn the nut counterclockwise to loose it. Remove the nut and the worn wheel from the wheel axle.
- Replace the worn wheel with a new one. Mount the new wheel and the nut on the wheel axle.
- Lock the new wheel by tightening the nut clockwise.




Fig. 20

#### Replace the rear wheel:

1. For LPSX6-H (Model: A022073):
  - Use a 13 mm (1/2 inch) wrench to turn the nut counterclockwise to loose it. Remove the nut and the wheel with the drive gear from the wheel axle.
  - Disassemble the drive gear from the worn wheel by removing the five screws.
  - Replace the worn wheel with a new one. Assemble the drive gear to the new wheel with the five screws.
  - Mount the new wheel with the drive gear and the nut on the wheel axle.
  - Lock the new wheel by tightening the nut clockwise.




Fig. 21

2. For LPPX6-H (Model: A022072):
  - Use a 13 mm (1/2 inch) wrench to turn the nut counterclockwise to loose it. Remove the nut and the worn wheel from the wheel axle.
  - Replace the worn wheel with a new one. Mount the new wheel and the nut on the wheel axle.
  - Lock the new wheel by tightening the nut clockwise.




Fig. 22

H	Nut
I	Front wheel
J	Wheel axle
K	Rear wheel
L	Drive gear
M	Screw

## SHARPENING THE BLADE



### WARNING!

Always protect your hands by wearing heavy gloves or wrapping the cutting edges with rags or other materials when performing any maintenance on the mower blade. Always remove the battery pack when servicing or transporting the mower.



### WARNING!

A worn, cracked, or damaged blade can break and pieces of the damaged blade can become dangerous projectiles. Thrown objects can cause serious injury. Inspect the blade regularly and do not operate the mower with a worn or damaged blade.



### NOTE:

Keep the blade sharp for best mower performance. A dull blade does not cut grass cleanly or mulch properly.

To remove the blade follow the “REPLACING THE BLADE” section in this manual.

A dull blade can be sharpened, but a blade that is excessively worn, bent, cracked, or

otherwise damaged must be replaced. A worn or damaged blade can break, causing blade pieces to be thrown from the mower.

### Sharpening frequency:

Sharpening the blade twice during a mowing season is usually sufficient under normal circumstances. Sand causes the blade to dull quickly; if your lawn has sandy soil, more frequent sharpening may be required.

### When sharpening the blade:

- Make sure that the blade remains balanced.
- Sharpen the blade at the original cutting angle.
- Sharpen the cutting edges on both ends of the blade, removing an equal amount of material from each end.

## TO SHARPEN A BLADE IN A VISE

1. Remove the blade from the mower (please see the “REPLACING THE BLADE” section).
2. Secure the blade in a vise.
3. Wear proper eye protection and gloves and be careful not to cut yourself.
4. Carefully file the cutting edges of the blade with a fine tooth file or sharpening stone, maintaining the original cutting edge angle.
5. To check the blade balance: clamp a nail or a screw driver with a round shank in the horizontal position. Position the blade so that the nail or round shank of the screwdriver supports the blade through its center hole. Balance the blade horizontally. If either end of the blade rotates downward, remove some metal from the heavy or lower end until the blade is balanced. It is balanced when neither end drops. See figure 23.
6. Replace the blade on the mower and tighten it securely (please see the “REPLACING THE BLADE” section).




Fig. 23




Fig. 24



## WARNING!

An unbalanced blade will cause excessive vibration when rotating at high speeds. It may cause damage to the mower and could break, causing personal injury.

## LIFETIME LUBRICATION

Lubrication is not necessary and may damage the product. The lawn mower is lubricated for lifetime use at the factory before shipment.

## CLEANING

- Switch the product off, pull out the battery pack from the product.
- Use a small brush to clean the outside of the product. Do not use strong detergents. Household cleaners that contain aromatic oils such as pine and lemon, and solvents such as kerosene, can damage plastic. Wipe off any moisture with a soft cloth.
- The underside of mower deck should be cleaned after each use, as grass clippings, leaves, dirt, and other debris will accumulate. This accumulation is undesirable; it will promote rust and corrosion.
- Inspect the product before and after each use for worn and damaged parts. Do not operate it if you find worn and damaged parts.



## NOTE:

If the cutting blade is blocked by foreign objects during the operating, stop the product, wait for the cutting blade stops entirely, remove the foreign objects and clean the cutting blade.

## STORAGE

- Remove the battery pack from the mower and store it at room temperature in a dry location.
- Clean the mower as described earlier.
- Inspect the blade and replace it or sharpen it if required.
- Store the mower in a dry, clean location. Do not store it next to corrosive materials, such as fertilizer or rock salt.
- Store the mower in a covered and enclosed space that is cool and dry and out of the reach of pets and children.
- Do not cover the lawn mower with a solid plastic sheet. Plastic coverings trap moisture around the mower, which causes rust and corrosion.

**The handle can be folded away completely for storage:**

1. Remove the grass bag/mulching insert/side discharge chute.
2. Move the cutting-height adjustment toward the front and engage it in the lowest setting (setting 1).
3. Press and hold the handle folding trigger and gently pivot the handle toward the front of the mower until you hear and feel the lock pin engage in the locked storage position.
4. Store the mower upright or flat.




Fig. 25




Fig. 26



## WARNING!

If the mower tips over from the upright position, mower damage or personal injury may result. Always keep the mower stable and out of the reach of children when it is in the upright position. If possible, lay it flat for storage.

## TRANSPORTATION

- Clean the product as described above.
- Make sure the handle is folded away completely.
- Always carry the product by its handle.
- Protect the product from any heavy impact or strong vibrations which may occur during transportation in vehicles.
- Secure the product to prevent it from slipping or falling over, damage or injury.

## DISPOSAL

Waste product should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice. Users should clean up dust generated during operation to protect environment.



Electrical products should not be discarded with household products. Used electrical products must be collected separately and disposed of at collection points provided for this purpose. Talk with your local authorities or dealer for advice on recycling.

# TROUBLESHOOTING

Suspected malfunctions are often due to causes that the users can fix themselves. Therefore, check the product using this section. In most cases the problem can be solved quickly. Please remove the battery pack before any maintenance is performed.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The mower fails to start.	The battery pack is depleted.	Charge the battery pack.
	The battery pack is not mounted in place in the battery compartment..	Reattach the battery pack to the mower; press it until you hear a click.
	The battery pack or mower circuitry is too hot.	Allow the battery pack or mower to cool down.
	The mower deck is clogged with grass and debris.	Clean the mower deck and make certain that the blade has freedom of movement.
The mower cuts unevenly.	The blade is dull.	Sharpen or replace the blade.
	The grass-cutting height is not set properly.	Move the deck height to a higher setting.
	The blade is assembled incorrectly.	Clean the mower deck and make certain that the blade has freedom of movement.
Unsatisfactory result.	Damaged or worn blade.	Replace the blade.
Short running time of the mower with included battery.	Grass conditions and cutting height setting will greatly affect the battery run time. The claimed run time is based on specific load conditions.	Raise the blade height and slow your pace to reduce the cutting load.
The mower does not mulch properly	Wet grass clippings are sticking to the underside of the deck.	Wait until the grass dries before mowing.
	The mower is set to cut too much grass at once.	Raise the deck to a higher cutting-height setting.

The mower stops while mowing	The battery pack is depleted.	Charge the battery pack.
	Mower is in overload condition.	Raise the cutting height or slow down the mowing.
	Mower deck is clogged with grass and debris.	Unclog the mower deck. Raise the cutting height and/or cut a narrower swath.
	The battery pack or mower circuitry is too hot.	Allow the battery pack or mower to cool down.
There is excessive vibration	The cutting blade is loose.	Tighten the blade bolt.
	The cutting blade set is unbalanced.	Balance the blade set following the "SHARPENING THE BLADE".
	The cutting blade is bent.	Replace the blade.
	The motor shaft is bent.	Contact the service center.
	The mower is set to cut too much grass at once.	Raise the deck to a higher cutting-height setting.
Mower is difficult to pull back when the self-propel is turned off.	The wheels are temporarily locked.	Pull backward with force and then move the mower as desired.

# WARRANTY

## SENIX TOOLS LIMITED WARRANTY

**FOR FIVE YEARS** from the date of original purchase this product is warranted against defects in material or workmanship. **WITH PROOF OF ORIGINAL PURCHASE** a defective product will receive free repair. If the product cannot be repaired it will be replaced free of charge.

For details to obtain warranty coverage, visit [senixtools.com](http://senixtools.com), email [senix.support@yatusa.com](mailto:senix.support@yatusa.com) or call **1-800-261-3981**.

- This warranty does not cover repairs necessary due to product accident or abuse, or failure to operate or maintain the product according to all supplied instructions.
- This warranty does not cover an included battery pack or charger, which offer three-year, replacement-only coverage. See battery pack or charger instruction manuals for complete warranty details.
- This warranty does not cover expendable items that can wear out from normal use within the warranty period, including but not limited to drill bits, cutting blades and trimmer spool or line.
- This warranty does not apply to damage resulting from repairs to the product made or attempted by other than SENIX authorized agents.
- This warranty does not cover the cost of mailing or transporting the power tool to receive warranty coverage.
- The warranty is void if the product has been used for commercial, professional, or rental service purposes.
- The warranty applies to the original retail purchaser and is not transferable.
- Proof of purchase is required to obtain warranty coverage.

THIS WARRANTY IS GIVEN IN LIEU OF ALL OTHERS, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND EXCLUDES ALL INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGE. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so these limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary in certain states or provinces.

**NOTE:** Battery pack warranty voided if the battery pack is tampered with in any way. SENIX is not responsible for any injury caused by tampering and may prosecute warranty fraud to the fullest extent permitted by law.

**60-DAY MONEY-BACK GUARANTEE.** If for any reason within 60 days from the date of original purchase you are not completely satisfied with the performance of this SENIX product, you can return it with the original sales receipt for a full refund.

**Latin America:** This warranty does not apply to products sold in Latin America. For products sold in Latin America, see the country-specific warranty information contained in the packaging, call the retailer from which it was purchased, or visit the website for warranty information.

Free warning label replacement: If your warning labels become illegible or are missing, call **1-800-261-3981** for a free replacement.

**REGISTER ONLINE** - [www.senixtools.com/pages/product-registration](http://www.senixtools.com/pages/product-registration)

**Thank you for your purchase! Register your product now for:**

**Warranty Service:** Registering your product will help you obtain more efficient warranty service in case of a problem with your product.

**Confirmation of Ownership:** In case of an insurance loss, such as fire, flood, or theft, your ownership registration will serve as proof of purchase.

**For your safety:** Registering your product will allow us to contact you in the unlikely event a safety notification is required under the Federal Consumer Safety Act.



YAT USA INC. 10506 Bryton Corporate Center Dr, #500 Huntersville, NC 28078  
For customer support, please call **1-800-261-3981** or email us at [senix.support@yatusa.com](mailto:senix.support@yatusa.com)

Manual de instrucciones

Modelo:


LPPX6-H

LPSX6-H




**X6** **60V** <sup>\*</sup> **||||** **BRUSHLESS** <sup>TM</sup>  
LITHIUM-ION

# PODADORA INALÁMBRICA DE 53 cm (21")



LPSX6-H | AUTOPROPULSADA



LPPX6-H | EMPUJE

**PRECAUCIÓN:** Antes de utilizar esta herramienta, lea completamente este manual y siga todas las medidas de seguridad de funcionamiento.

- SEGURIDAD
- MONTAJE
- FUNCIONAMIENTO
- MANTENIMIENTO
- GARANTÍA

**YAT USA INC.** 10506 Bryton Corporate Center Dr, #500 Huntersville, NC 28078  
Para atención al cliente, llame al **1-800-261-3981** o envíenos un correo electrónico a [senix.support@yatusa.com](mailto:senix.support@yatusa.com).

# ÍNDICE

SEGURIDAD Y SÍMBOLOS INTERNACIONALES.....	25
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.....	26
CONOZCA SU UNIDAD.....	30
ESPECIFICACIONES*.....	32
MONTAJE.....	33
FUNCIONAMIENTO.....	35
MANTENIMIENTO.....	40
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	45
GARANTÍA.....	47

## SEGURIDAD Y SÍMBOLOS INTERNACIONALES

Explicación de los símbolos de seguridad e internacionales describe los símbolos de seguridad e internacionales y los pictogramas que pueden aparecer en este producto. Lea el manual del operador para obtener información completa sobre seguridad, montaje, funcionamiento y mantenimiento y reparación.



Precaución / Advertencia.



ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de instrucciones.



Lleve protección ocular.



Lleve una máscara antipolvo.



Lleve calzado de seguridad.



Utilice guantes de protección.



No exponga el producto a la lluvia o a condiciones húmedas.



Mantenga a los transeúntes y a los niños a una distancia prudencial.



¡PELIGRO! Cuchillas giratorias. Mantenga las manos y los pies alejados.



Peligro de resbalón en pendientes -

Extreme las precauciones al cortar el césped en pendientes para evitar accidentes por resbalones y caídas.



Los objetos arrojados y la cuchilla giratoria pueden causar lesiones graves.



Mire hacia atrás cuando retroceda con la podadora.



ADVERTENCIA - Desconecte la batería antes de realizar el mantenimiento.



ADVERTENCIA - Retire el dispositivo de desactivación antes de realizar el mantenimiento.



Las cuchillas siguen girando después de apagar la máquina.



Cumple con las normas UL.



Marca de certificación mexicana.



Equipo de clase II (cargador)



Las herramientas eléctricas que ya no se puedan utilizar y los paquetes de baterías/baterías defectuosas o usadas, deben recogerse por separado y desecharse de forma correcta para el medio ambiente.

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD DE LA PODADORA



### ¡ATENCIÓN!

Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones proporcionadas con esta podadora. *El incumplimiento de todas las instrucciones indicadas a continuación puede provocar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.*

Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas.

#### 1) Seguridad en el área de trabajo

- a. Para evitar el contacto de personas ajenas con la cuchilla en movimiento o lesiones causadas por un objeto lanzado, mantenga el área de trabajo alejada de cualquier persona ajena, especialmente de los niños pequeños. Detenga la podadora y cualquier accesorio(s) si alguien entra en la zona. El contacto con la cuchilla en movimiento o con objetos arrojados puede provocar lesiones personales graves o la muerte.
  - b. Utilice la podadora únicamente a la luz del día o con buena luz artificial. Las zonas con poca luz u oscuras son más propensas a los accidentes.
  - c. No haga funcionar la podadora en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvo inflamables. *Las podadoras crean chispas que pueden inflamar el polvo o los gases.*
  - d. Inspeccione minuciosamente la zona en la que se va a utilizar la podadora y retire todas las piedras, palos, alambres, huesos y otros objetos extraños. *Los objetos arrojados pueden causar lesiones personales.*
- #### 2) Seguridad eléctrica
- a. No exponga la podadora a la lluvia o a condiciones húmedas.

#### 3) Seguridad personal

- a. Utilice equipo de protección personal. *Lleve siempre protección ocular. El equipo de protección reducirá las lesiones personales.*
- b. Vístase adecuadamente. No lleve ropa suelta ni joyas. Mantenga el pelo y la ropa alejados de las piezas móviles. *La ropa suelta, las joyas o el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.*
- c. Evite el arranque involuntario. Asegúrese de que el interruptor está en la posición de apagado antes de conectarlo a la fuente de alimentación y/o a las baterías, recoger o transportar la podadora. *Transportar la podadora con el dedo en el interruptor o poner en marcha una podadora que tiene el interruptor encendido invita a los accidentes.*
- d. Retire cualquier llave o llave inglesa de ajuste antes de poner en marcha la podadora. *Si se deja una llave inglesa o una llave de ajuste sujeta a una pieza giratoria de la podadora, pueden producirse lesiones personales.*
- e. Mantenga en todo momento un equilibrio y una estabilidad adecuados. *Esto permite un mejor control de la podadora en situaciones inesperadas.*
- f. Manténgase alerta, observe lo que hace y utilice el sentido común cuando maneje una podadora. No utilice una podadora cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos. *Un momento de falta de atención mientras maneja una podadora puede provocar lesiones personales graves.*
- g. No deje que la familiaridad adquirida por el uso frecuente de la podadora le permita volverse complaciente e ignorar los principios de seguridad de la podadora. *Una acción descuidada puede causar lesiones graves en una fracción de segundo.*
- h. Para evitar el contacto de la cuchilla con el operador o una lesión por objeto arrojado, permanezca en la zona del operador detrás de los mangos de la podadora. *El contacto con la cuchilla o el lanzamiento de objetos puede provocar lesiones personales graves.*
- i. No toque las cuchillas ni otras piezas móviles peligrosas mientras estén en movimiento. *Esto reduce el riesgo de lesiones por piezas móviles.*

#### 4) Uso y cuidado de la podadora

- a. Utilice la podadora y los accesorios de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar. *El uso de la podadora para operaciones diferentes a las previstas puede provocar una situación peligrosa.*
- b. Antes de utilizar la podadora, compruebe siempre visualmente que la(s) cuchilla(s) y el conjunto de la(s) cuchilla(s) están correctamente fijados y no están desgastados ni dañados. *Las piezas sueltas, desgastadas o dañadas pueden aumentar el riesgo de lesiones.*
- c. No utilice la podadora si el interruptor no lo enciende y lo apaga. *Cualquier podadora que no se pueda controlar con el interruptor es peligroso y debe ser reparado.*
- d. No fuerce la podadora. Utilice la podadora correcto para su aplicación. *La podadora correcta hará el trabajo mejor y de forma más segura al ritmo para el que fue diseñado.*
- e. Sea consciente de la dirección de descarga de la podadora y del accesorio y no dirija la descarga de la podadora hacia nadie. *Los objetos arrojados pueden causar lesiones personales.*
- f. Extremar las precauciones al dar marcha atrás o tirar de la podadora hacia usted. Sea siempre consciente de lo que le rodea. *Esto reduce el riesgo de tropezar durante el funcionamiento.*
- g. Accione el dispositivo de desactivación y/o retire todos los paquetes de baterías, si son extraíbles, de la podadora antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o guardar la podadora. *Estas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de arrancar la podadora accidentalmente.*
- h. Mantenga las empuñaduras y las superficies de agarre secas, limpias y sin aceite ni grasa. *Las empuñaduras y superficies de agarre resbaladizas no permiten un manejo y control seguros de la podadora en situaciones imprevistas.*
- i. Compruebe con frecuencia si la bolsa de hierba está desgastada o deteriorada. *Una bolsa de hierba desgastada o dañada puede aumentar el riesgo de lesiones personales.*
- j. Antes de retirar la bolsa de hierba, apague el motor y espere hasta que la(s) cuchilla(s) se detenga(n) por completo. La(s) cuchilla(s) de corte sigue(n) girando después de soltar el mando de las cuchillas. No coloque nunca ninguna parte del cuerpo en la zona de la(s) cuchilla(s) hasta que esté seguro de que el motor está apagado y la(s) cuchilla(s) ha(n) dejado de girar. *El contacto con la(s) cuchilla(s) de corte en movimiento puede provocar lesiones personales graves.*
- k. Antes de desatascar el conducto, apague el motor, espere hasta que la(s) cuchilla(s) se detenga(n) por completo, accione el dispositivo de desactivación y/o retire todas las baterías, si son extraíbles. La(s) cuchilla(s) de corte sigue(n) girando después de soltar el mando de la cuchilla. No coloque nunca ninguna parte del cuerpo en la zona de la(s) cuchilla(s) hasta que esté seguro de que el motor está apagado y la(s) cuchilla(s) ha(n) dejado de girar. *El contacto con la(s) cuchilla(s) de corte en movimiento puede provocar lesiones personales graves.*
- l. Antes de limpiar o inspeccionar la podadora, apague el motor, espere hasta que la(s) cuchilla(s) se detenga(n) por completo, accione el dispositivo de desactivación y/o retire todas las baterías, si son extraíbles. *El contacto accidental con la cuchilla en movimiento y las piezas móviles puede provocar lesiones personales.*
- m. Realice el mantenimiento de la podadora y de los accesorios. Compruebe si las piezas móviles están desalineadas o atascadas, si hay piezas rotas o cualquier otra condición que pueda afectar al funcionamiento de la podadora. *Si está dañado, haga reparar la podadora antes de utilizarlo. Muchos accidentes son causados por podadoras mal mantenidas.*
- n. Guarde la podadora inactiva fuera del alcance de los niños y no permita que personas no familiarizadas con la podadora o con estas instrucciones manejen la podadora. *Las podadoras son peligrosas en manos de usuarios no formados.*

#### 5) Uso y cuidado de la podadora a batería

- a. Utilice las podadoras sólo con paquetes de baterías específicamente designados. *El uso de cualquier otro paquete de baterías puede crear riesgo de lesiones e incendio.*
- b. Recargue sólo con el cargador especificado por el fabricante. *Un cargador adecuado para un tipo de paquete(s) de baterías puede crear riesgo de incendio*

si se utiliza con otro(s) paquete(s) de baterías.

- c. Siga todas las instrucciones de carga y no cargue el paquete(s) de baterías ni la podadora fuera del intervalo de temperatura especificado en las instrucciones. *Una carga inadecuada o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.*
- d. No utilice un paquete de baterías o una podadora que esté dañado o modificado. *Las baterías dañadas o modificadas pueden mostrar un comportamiento impredecible que provoque un incendio, una explosión o riesgo de lesiones.*
- e. No exponga el paquete de baterías o la podadora al fuego o a una temperatura excesiva. *La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 212°F (100°C) puede provocar una explosión.*
- f. En condiciones abusivas, puede salir líquido de la(s) batería(s); evite el contacto. Si se produce contacto accidentalmente, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque además ayuda médica. *El líquido expulsado de la(s) pila(s) puede causar irritación o quemaduras.*
- g. Cuando no utilice las pilas, manténgalas alejadas de otros objetos metálicos, como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan hacer cortocircuito de un terminal a otro. *Un cortocircuito entre los terminales de las baterías puede provocar quemaduras o un incendio.*



## ¡ATENCIÓN!

Utilice únicamente baterías SENIX X6 (B30x6, B40x6, B60x6, B80x6 y B120x6) y cargadores (CHX6-L, CHQX6, CHQX6-M y CHDX6-M).

### 6) Servicio

- a. Haga que un técnico cualificado revise su podadora utilizando únicamente piezas de repuesto idénticas. *Esto garantizará que se mantiene la seguridad de la podadora. El uso de piezas que no cumplan las especificaciones del equipo original puede provocar un funcionamiento incorrecto y comprometer la seguridad.*
- b. Nunca realice el mantenimiento de paquetes de baterías dañados. *El mantenimiento de las baterías sólo debe ser realizado por el fabricante o por un*

*servicio técnico autorizado.*

## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD SOBRE LA PODADORA

- a. **No utilice la podadora en condiciones meteorológicas adversas.**
- b. **Inspeccione minuciosamente la zona donde vaya a utilizar la podadora para detectar la presencia de fauna.** *La fauna silvestre puede resultar herida por la podadora durante su funcionamiento.*
- c. **Inspeccione minuciosamente la zona donde se va a utilizar la podadora y retire todas las piedras, palos, alambres, huesos y otros objetos extraños.** *Los objetos arrojados pueden causar lesiones personales.*
- d. **Antes de utilizar la podadora, realice siempre una inspección visual para comprobar que la cuchilla y el conjunto de cuchillas no están desgastados ni dañados.** *Las piezas desgastadas o dañadas aumentan el riesgo de lesiones.*
- e. **Compruebe con frecuencia si el recogedor de hierba está desgastado o deteriorado.** *Un recogedor de hierba desgastado o dañado puede aumentar el riesgo de lesiones personales.*
- f. **Mantenga los protectores en su sitio. Los protectores deben estar en buen estado de funcionamiento y montados correctamente.** *Un protector suelto, dañado o que no funcione correctamente puede provocar lesiones personales.*
- g. **Mantenga todas las entradas de aire de refrigeración libres de residuos.** *Las entradas de aire obstruidas y los residuos pueden provocar un sobrecalentamiento o riesgo de incendio.*
- h. **Mientras maneje la podadora, lleve siempre calzado antideslizante y de protección. No maneje la podadora si está descalzo o lleva sandalias abiertas.** *Esto reduce la posibilidad de lesiones en los pies por contacto con la cuchilla en movimiento.*
- i. **Mientras maneje la podadora, lleve siempre pantalones largos.** *La piel expuesta aumenta la posibilidad de lesiones por objetos arrojados.*
- j. **No maneje la podadora sobre hierba mojada. Camine, nunca corra.** *Esto*

*reduce el riesgo de resbalones y caídas que pueden provocar lesiones personales.*

- k. **No utilice la podadora en pendientes excesivamente pronunciadas.** *Esto reduce el riesgo de pérdida de control, resbalones y caídas que pueden provocar lesiones personales.*
- l. **Cuando trabaje en pendientes, asegúrese siempre de pisar bien, trabaje siempre a través de la cara de las pendientes, nunca hacia arriba o hacia abajo y extreme las precauciones al cambiar de dirección.** *Esto reduce el riesgo de pérdida de control, resbalones y caídas que pueden provocar lesiones personales.*
- m. **Extreme las precauciones al dar marcha atrás o tirar de la podadora hacia usted. Sea siempre consciente de lo que le rodea.** *Esto reduce el riesgo de tropezar durante el funcionamiento.*
- n. **No toque las cuchillas ni otras piezas móviles peligrosas mientras estén en movimiento.** *Esto reduce el riesgo de lesiones por piezas móviles.*
- o. **Al retirar material atascado o limpiar la podadora, asegúrese de que todos los interruptores de alimentación están desconectados y de que se ha retirado la batería.** *El funcionamiento inesperado de la podadora puede provocar lesiones personales graves.*
- p. Utilice el aparato correctamente - No utilice la podadora para ningún trabajo que no sea para el que ha sido diseñado.
- q. Mantenga la podadora con cuidado - Mantenga los bordes de corte afilados y limpios para un rendimiento mejor y más seguro. Siga las instrucciones para lubricar y cambiar los accesorios.
- r. Mantenga las cuchillas afiladas.
- s. Mantenga las manos y los pies alejados de la zona de corte.
- t. Los objetos golpeados por la cuchilla de la podadora pueden causar graves lesiones a las personas. Siempre se debe examinar cuidadosamente el césped y limpiarlo de objetos antes de cada corte.
- u. Si la podadora golpea un objeto extraño, siga estos pasos:
  - I) Detenga la podadora. Suelte el interruptor.
  - II) Desenchufe el cable de alimentación.
  - III) Inspeccione en busca de daños.
  - IV) Repare cualquier daño antes de volver a arrancar y hacer funcionar la podadora.

- V) Utilice únicamente cuchillas de repuesto idénticas.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

### USO PREVISTO

Esta podadora está destinada únicamente a cortar hierba en uso doméstico. No lo utilice para otros fines.

# CONOZCA SU UNIDAD


## APLICACIONES


Modelo: LPSX6-H/LPPX6-H

Como podadora inalámbrica:

Corte de césped en uso doméstico.

## LPSX6-H





1	Empuñadura
2	Interruptor de seguridad
3	Riel lateral
4	Bolsa de Hierba
5	Rueda Trasera
6	Empuñadura Frontal
7	Rueda Delantera
8	Faro LED
9	Palanca de regulación de la altura de corte
10	Tapa de la batería
11	Mango trasero

12	Puerta de descarga trasera
13	Gatillo abatible de un solo punto
14	Panel de control
15	Soporte para almacenamiento vertical
16	Escudo de arrastre
17	Botón de liberación de la batería
18	Botón de seguridad
19	Inserto para triturado
20	Canal de descarga lateral
21	Gatillo de autopropulsión
22	Perilla de control de velocidad de autopropulsión

## ESPECIFICACIONES\*

Modelo	LPSX6-H	LPPX6-H
Tensión	56 V $\equiv$ (60 V Max*)	
Voltaje de entrada	1 200 W Sin escobillas	
Velocidad sin carga	Tres ajustes: 0 - 2 600 / 3 000 / 3 300 RPM MAX*	
Funciones de corte	Función 3 en 1: Triturado, embolsado, descarga lateral.	
Grado de protección contra líquidos	IPX4	
Capacidad de corte	Longitud real de la cuchilla de 53 cm	
Ajuste de altura	3.8 - 10.1 cm, 7 posiciones	
Tamaño de la rueda (delantera/trasera)	20.3 / 25.4 cm	
Tipo de tracción	Tracción Trasera Autopropulsada	Empuje
Bolsa de recogida	51 kg	
Temperatura de funcionamiento recomendada	0°C - 40°C (32°F - 104°F)	
Temperatura de almacenamiento recomendada	-20°C - 70°C (-4°F - 158°F)	
Peso (sólo herramienta)	27.65 kg	24.89 kg

\*Batería de 60V Max, el voltaje inicial máximo de la batería (medido sin carga de trabajo) es de 60V. La tensión nominal es de 56V.

# MONTAJE

1. Desembale todas las piezas y colóquelas sobre una superficie plana y estable:
2. Retire todo el material de embalaje y los dispositivos de envío, si procede.
3. El volumen de suministro varía en función del país y de la variante adquirida.

Modelo de LPPX6-H/LPSX6-H

- Podadora x1
  - Inserto para triturado x1
  - Canal de descarga lateral x1
  - Bolsa de hierba x1
  - Bastidor de la bolsa de hierba x1
  - Manual de instrucciones x1
4. Si observa que faltan piezas o que presentan daños, no utilice el producto y póngase en contacto con su distribuidor. El uso de un producto incompleto o dañado representa un peligro para las personas y la propiedad.
  5. Asegúrese de que dispone de todos los accesorios y herramientas necesarios para el montaje y el funcionamiento. Esto incluye también el equipo de protección personal adecuado.



## ¡ATENCIÓN!



Utilice guantes de protección para estos trabajos de montaje y coloque siempre el producto sobre una superficie plana y estable mientras lo monta.

Siga las instrucciones de montaje paso a paso y utilice las imágenes proporcionadas como guía visual para montar fácilmente el producto. No inserte el paquete de pilas antes de que la herramienta eléctrica esté completamente montada o ajustada!



## ¡ATENCIÓN!

Para evitar un arranque accidental que podría causar lesiones personales graves, retire siempre el paquete de pilas de la máquina cuando monte las piezas.



## ¡ATENCIÓN!

No intente modificar esta herramienta ni crear accesorios no recomendados para su uso con esta podadora. Cualquier alteración

o modificación de este tipo constituye un uso indebido y podría dar lugar a una situación de peligro que podría provocar lesiones graves. El uso de otro accesorio o accesorio podría aumentar el riesgo de lesiones.



## ¡ATENCIÓN!

No realice en ningún momento ningún ajuste en la podadora sin antes parar el motor, retirar el paquete de baterías y esperar hasta que la cuchilla haya dejado de girar.

## MONTAJE DE LA BOLSA DE CÉSPED

1. Compruebe la bolsa de césped antes de montarla, para asegurarse de que no presenta daños.
2. Deslice la bolsa de hierba en el bastidor.




Fig. 1




Fig. 2

3. Para montar completamente la bolsa de hierba, ensamble primero los clips superiores en el bastidor y, a continuación, ensamble los dos clips laterales y el clip inferior en último lugar.




Fig. 3

## INSTALACIÓN/ DESINSTALACIÓN DE LA BOLSA DE CÉSPED

1. Levante la puerta de descarga trasera. Enganche el conjunto de la bolsa de césped en la varilla pivotante. Suelte la puerta de descarga para que descansa sobre la bolsa de hierba.




Fig. 4

2. Para retirar la bolsa de hierba, levante la puerta de descarga trasera de la podadora. Levante la bolsa de hierba y sáquela de la varilla pivotante. Suelte la puerta de descarga.



### ¡ATENCIÓN!

Cuando utilice la bolsa de hierba, nunca haga funcionar la podadora a menos que los ganchos de la bolsa de hierba estén firmemente asentados en la varilla pivotante y la puerta de descarga trasera descansa firmemente contra la parte superior de la bolsa de hierba.



### ¡ATENCIÓN!

Para reducir el riesgo de lesiones, inspeccione con frecuencia el conjunto de la bolsa y sustitúyala si presenta signos de desgaste o deterioro. Utilice únicamente bolsas de hierba fabricadas para esta podadora.

## INSTALACIÓN/ DESINSTALACIÓN DEL TRITURADOR

1. Levante la puerta de descarga trasera. Agarre el asa del inserto del triturador e introdúzcalo completamente en la podadora, de forma que quede bien asentado. Suelte la puerta de descarga y asegúrese de que descansa firmemente contra el inserto para triturado.




Fig. 5

2. Para retirar el inserto para triturado, levante la puerta de descarga trasera, agarre el asa del inserto para triturado y tire de él hacia fuera. Suelte la puerta de descarga.



### NOTA:

El accesorio de acolchado debe retirarse para poder instalar y utilizar la bolsa para hierba y debe volver a instalarse cuando se retire la bolsa para hierba.

## INSTALACIÓN/ MANTENIMIENTO DEL CANAL DE DESCARGA LATERAL

1. Levante la puerta de descarga trasera. Enganche el conducto de descarga lateral en la varilla pivotante. Suelte la puerta

de descarga para que descansa sobre el conducto de descarga.




Fig. 6

2. Para retirar el conducto de descarga lateral, levante la puerta de descarga trasera. Levante la bolsa de hierba y sáquela de la varilla pivotante. Suelte la puerta de descarga.

## FUNCIONAMIENTO



### ¡ATENCIÓN!

El uso seguro de este producto requiere la comprensión de la información que aparece en la máquina y en este manual del operador, así como el conocimiento del proyecto que está intentando realizar. Antes de utilizar este producto, familiarícese con todas las características de funcionamiento y las normas de seguridad.

## AJUSTE DEL MANGO PLEGABLE



### ¡ATENCIÓN!

No intente arrancar la podadora hasta que el mango se haya bloqueado en una de las dos posiciones de funcionamiento preestablecidas.

1. POSICIÓN DE ALMACENAMIENTO BLOQUEADA: Su podadora se envía con el mango en la posición compacta y bloqueada.




Fig. 7

2. POSICIÓN DE FUNCIONAMIENTO SUPERIOR: Presione y mantenga presionado el gatillo de plegado del mango para liberarlo de la posición de almacenamiento bloqueada. Comience a levantar el asa desde su posición plegada. Gire suavemente la empuñadura hacia atrás hasta que oiga y sienta que el pasador de bloqueo encaja en la posición de funcionamiento superior. Los usuarios más altos pueden preferir esta posición.
3. POSICIÓN DE FUNCIONAMIENTO INFERIOR: Mantenga pulsado el ajuste rápido para liberar la empuñadura de la posición de funcionamiento superior. Empiece a bajar la empuñadura y gírela suavemente hacia abajo hasta que oiga y sienta que el pasador de bloqueo se engancha en la posición de funcionamiento inferior.




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10

A	Posición de almacenamiento bloqueada
B	Posición de funcionamiento superior
C	Posición de funcionamiento inferior

## INSTALACIÓN/ DESINSTALACIÓN DEL PAQUETE DE BATERÍAS



### ¡ATENCIÓN!

Si alguna pieza está rota o falta, no intente acoplar el paquete de baterías a la podadora ni utilizarla hasta que las piezas rotas o faltantes hayan sido sustituidas. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.



### ¡ATENCIÓN!

Cargue el paquete de baterías antes de utilizarlo por primera vez.

1. Levante la tapa de las baterías levantando la parte delantera de la tapa.
2. Alinee las ranuras del paquete de baterías con las nervaduras elevadas del compartimento de las baterías y, a continuación, inserte el paquete de baterías en el compartimento hasta que oiga un "clic".
3. Para extraer el paquete de baterías, pulse el botón de liberación de las baterías para soltar el paquete de baterías y, a continuación, levántelo para sacarlo del compartimento.
4. Cierre la tapa del compartimento de las baterías.




Fig. 11



### NOTA:

Consulte los manuales del cargador y del paquete de baterías para obtener más detalles sobre cómo cargar el paquete de baterías y otra información.

## ARRANQUE/DETENCIÓN DE LA PODADORA

Antes de ponerlo en funcionamiento, asegúrese de que el mango está bloqueado en la posición superior o inferior y de que el paquete de baterías está acoplado a la máquina de forma segura.



### ¡ATENCIÓN!

El funcionamiento de cualquier podadora puede provocar el lanzamiento de objetos extraños a sus ojos o a los de otras personas, lo que puede dañar gravemente los ojos. Lleve siempre gafas de seguridad mientras maneje la podadora o mientras realiza cualquier ajuste o reparación en la podadora.



### NOTA:

La cuchilla seguirá girando durante unos segundos después de apagar la podadora. Deje que el motor/cuchilla deje de girar antes de volver a ponerlo en marcha. No apague y encienda rápidamente la podadora.

#### Para arrancar:

Cierre completamente el interruptor de seguridad. Pulse el botón de seguridad y la máquina se pondrá en marcha. Una vez encendida la máquina, suelte el botón de seguridad y comience a funcionar.




Fig. 12



## NOTA:

Para poner en marcha la máquina, también puedes presionar primero el botón de seguridad y luego cerrar completamente la palanca del interruptor.

### Para parar:

Suelte completamente la palanca del interruptor para pararlo.

## AJUSTE DE LA ALTURA DE CORTE



### ¡ATENCIÓN!

No realice en ningún momento ningún ajuste en la podadora sin soltar el interruptor de seguridad y permitir que el motor se detenga, retirar el paquete de baterías y esperar hasta que la cuchilla haya dejado de girar.



### ¡ATENCIÓN!

Mantenga los pies alejados de la plataforma cuando ajuste su altura.

La podadora puede ajustarse a 7 alturas de corte entre 1,5" (38,1 mm) y 4" (101,6 mm). Elija la altura de corte adecuada según el tipo y el estado de la hierba que vaya a cortar.

1. Sujete con una mano los raíles laterales para mayor estabilidad y utilice la otra mano para mover la palanca de ajuste de la altura de corte hacia fuera de las ranuras de la placa de indicación de la altura de corte.
2. Mueva la palanca de ajuste de la altura de corte hacia delante o hacia atrás para ajustar la altura de corte.
3. Una vez alcanzada la posición de altura de corte deseada, vuelva a encajar la palanca de ajuste de la altura de corte en la ranura.




Fig. 13

## SISTEMA DE AUTOPROPULSIÓN DE VELOCIDAD VARIABLE (SÓLO PARA LPSX6-H)

La podadora LPSX6-H está equipada con autopropulsión de velocidad variable. Gire el mando de control de velocidad de autopropulsión hacia arriba o hacia abajo para ajustar la velocidad.

Este sistema es independiente del interruptor de encendido y apagado de la cuchilla; no depende de la rotación de la cuchilla. Por ejemplo, cuando haya terminado de cortar el césped, puede utilizar el autopropulsor para propulsar la podadora de vuelta a su lugar de almacenamiento sin necesidad de que giren las cuchillas. O puede optar por utilizar la podadora como una podadora sin autopropulsión para maximizar el tiempo de funcionamiento de la batería.

Para accionar el sistema de autopropulsión sin rotación de las cuchillas, tire del gatillo de autopropulsión hacia arriba hasta encontrarse con el asa y agárrelo.




Fig. 14

### Utilización del sistema de autopropulsión con las cuchillas girando

1. Cierre el interruptor de seguridad del manillar.
2. Con el interruptor de seguridad cerrado, pulse el botón de seguridad para arrancar la máquina. Cuando la cuchilla esté girando, suelte el botón de seguridad. Sujete el interruptor de seguridad contra el mango con cualquiera de sus manos. Presione el gatillo de autopropulsión. Para apagar el autopropulsor, suelte el gatillo de autopropulsión.
3. Con una mano sujetando tanto el fiador

como el gatillo de autopropulsión contra el mango, utilice la otra para ajustar el botón de control de velocidad de autopropulsión para elegir la velocidad deseada.

## FAROS LED

Los faros LED están situados en la parte delantera del compartimento de las pilas.



Para encender las luces, presione el botón de luces del panel de control. Los faros LED proporcionan una luz brillante delante de la podadora. Para apagar las luces, pulse de nuevo el botón de las luces.

Si apaga directamente la podadora sin pulsar el botón de las luces, los faros seguirán encendidos durante 1 minuto antes de apagarse.

## PANEL DE CONTROL

### Indicador de potencia del paquete de baterías:

El indicador de potencia del paquete de baterías seguirá encendido después de encender la podadora y se apagará después de apagarlo. Reinicie la podadora para activar de nuevo la pantalla de potencia.

### Botón de luz:

Pulse el botón de luz para encender/apagar la luz LED de la parte frontal de la podadora.

### Botón "MODE":

- Cuando la podadora está encendido, la pantalla LED "NORMAL" se iluminará en azul, mostrando que la podadora está cortando a velocidad normal.
- Pulse el botón "MODE", el indicador LED "NORMAL" se apagará y el indicador "ECO" se iluminará en verde, mostrando que la podadora está cortando en modo de ahorro de energía.

- Pulse de nuevo el botón "MODE", el indicador "ECO" se apagará y el indicador "TURBO" se iluminará en amarillo, mostrando que la podadora está cortando a alta velocidad.
- Pulse el botón "MODE" para cambiar secuencialmente entre los modos "NORMAL", "ECO" y "TURBO".

### Botón de autopropulsión (Sólo para LPSX6-H):

Pulse el botón de autopropulsión para activar/desactivar el modo de autopropulsión.

LPSX6-H




Fig. 16

LPPX6-H




Fig. 17

D	Indicador del nivel de carga de la batería
E	Interruptor de encendido/apagado de la luz
F	Selector del modo de corte de la cuchilla
G	Botón de autopropulsión

## PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA DE LA PODADORA

Para evitar situaciones de sobrecarga, no intente quitar demasiada hierba de una sola vez. Reduzca el ritmo de corte o aumente la altura de corte.

Su podadora tiene incorporada una protección contra sobrecargas. Cuando la podadora esté sobrecargado, el motor se detendrá. Retire la batería de la podadora. Compruebe si se ha acumulado hierba debajo de la plataforma y límpiela si es necesario, después instale la batería y vuelva a arrancar la podadora.

## CONSEJOS PARA LA CORTAR EL CÉSPED



### NOTA:

Una cuchilla afilada mejorará en gran medida el rendimiento de la podadora, especialmente al cortar hierba alta. Asegúrese de comprobar el filo de la cuchilla antes de cortar.

Compruebe que el césped esté libre de piedras, palos, cables y otros objetos que puedan dañar la podadora o el motor. Tales objetos podrían ser lanzados accidentalmente por la podadora en cualquier dirección y podrían causar graves lesiones personales al operador y a otras personas.



### ADVERTENCIA!

Si golpea un objeto extraño, pare el motor y retire la batería. Inspeccione minuciosamente la podadora por si hubiera algún daño y repárelo antes de volver a arrancarlo y ponerlo en funcionamiento. Una vibración excesiva de la podadora durante el funcionamiento es un indicio de daños. La unidad debe ser inspeccionada y reparada rápidamente.

- Para obtener los mejores resultados, no siegue en círculos. Recorra el césped de un lado a otro.
- Cuando corte hierba gruesa, reduzca la velocidad de marcha para permitir un corte más eficaz y una descarga adecuada de los recortes.
- Para mantener un césped sano, corte sólo

un tercio o menos de la longitud total de la hierba.

## CONSEJOS PARA EL TRITURADO



### ADVERTENCIA!

Inspeccione la zona donde vaya a utilizar la podadora y retire todas las piedras, palos, alambres y otros residuos que puedan ser arrojados por la cuchilla giratoria.

- Suelte la palanca del interruptor para desactivar la rotación de la cuchilla de la podadora cuando atraviere cualquier zona con gravilla; las piedras pueden ser lanzadas por una cuchilla giratoria.
- Ponga la podadora a la altura de corte más alta cuando siegue en terrenos irregulares o con vegetación alta.
- Para un triturado eficaz, no corte hierba húmeda; tiende a pegarse a la parte inferior de la plataforma, impidiendo el triturado adecuado de los recortes de hierba. El mejor momento para cortar la hierba es a última hora de la tarde, cuando la hierba está seca y la zona recién cortada no estará expuesta a la luz solar directa.
- Para obtener el mejor rendimiento del triturador, ajuste la altura de corte para eliminar aproximadamente un tercio de la longitud de la hoja de hierba, idealmente no más de 1 1/2" de una vez. Si la hierba está demasiado crecida, puede ser necesario aumentar la altura de corte para facilitar la siega y evitar sobrecargar el motor. Reduzca la velocidad de corte en condiciones de hierba alta o gruesa. Para triturar hierba extremadamente gruesa o alta, es aconsejable cortar primero con un ajuste de altura de corte alto y, a continuación, volver a cortar a la altura de corte final. De lo contrario, realice cortes más estrechos y siegue lentamente. **ASEGÚRESE SIEMPRE DE QUE LA CUCHILLA ESTÉ AFILADA.**



### NOTA:

Retire siempre el paquete de baterías cuando inspeccione la cuchilla.

## MANTENIMIENTO



### ADVERTENCIA!

¡Apague siempre el producto, retire el paquete de baterías y deje que se enfríe antes de realizar trabajos de limpieza y mantenimiento!



### ADVERTENCIA!

Realice los trabajos de limpieza y mantenimiento únicamente de acuerdo con estas instrucciones. ¡Todos los trabajos posteriores deben ser realizados por un especialista cualificado! Y utilice únicamente piezas de repuesto especificadas para su sustitución.



### ADVERTENCIA!

Cuando realice tareas de mantenimiento, utilice únicamente piezas de repuesto idénticas. El uso de cualquier otra pieza puede crear un peligro o causar daños en el producto. Para garantizar la seguridad y la fiabilidad, todas las reparaciones deben ser realizadas por un técnico cualificado.




Fig. 18




Fig. 19

## SUSTITUCIÓN DE LA CUCHILLA



### ADVERTENCIA!

Protéjase siempre las manos utilizando guantes gruesos o envolviendo los bordes de corte con trapos u otros materiales cuando realice cualquier tarea de mantenimiento en la cuchilla de la podadora. Retire siempre el paquete de baterías cuando realice tareas de mantenimiento o transporte la podadora.

**Para retirar la cuchilla**(Modelo: A022072):

1. Apague el producto y retire el paquete de baterías de la podadora.
2. Gire la podadora sobre un lado para dejar al descubierto la parte inferior de la carcasa de la cuchilla.
3. Coloque un bloque de madera entre la cuchilla y la carcasa de la podadora para evitar que la cuchilla gire.
4. Utilice una llave de 9/16 pulgadas (14 mm) (se recomienda una llave de impacto) para girar el perno de la cuchilla en el sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar y retirar el perno.
5. Retire a su vez el perno, la arandela y la cuchilla.

ES - 40

### Para instalar la cuchilla:

1. Póngase guantes protectores.
2. Sustituya la cuchilla vieja por una nueva y coloque la nueva en el ventilador.
3. Coloque una cuña con un bloque de madera entre la cuchilla y la plataforma de la podadora para evitar que la cuchilla gire.
4. Utilice una llave de 9/16 pulgadas (14 mm) (se recomienda una llave de impacto) para girar el perno de la cuchilla en el sentido de las agujas del reloj para apretar el perno.



### ADVERTENCIA!

Para evitar lesiones personales, se recomienda mantener el valor de par de apriete del perno de la cuchilla entre 40 Nm y 50 Nm.

## SUSTITUCIÓN DE LAS RUEDAS



### ADVERTENCIA!

Póngase guantes protectores antes de sustituir las ruedas.

**Sustituya la rueda delantera** (Modelo: 022073):

- Ponga la podadora de lado con la superficie superior contra una pared.
- Utilice una llave de 13 mm (1/2 pulgada) para girar la tuerca en sentido contrario a las agujas del reloj y aflojarla. Retire la tuerca y la rueda desgastada del eje de la rueda.
- Sustituya la rueda desgastada por una nueva. Monte la rueda nueva y la tuerca en el eje de la rueda.
- Bloquee la rueda nueva apretando la tuerca en el sentido de las agujas del reloj.




Fig. 20

### Sustituya la rueda trasera:

1. Para LPSX6-H (Modelo: A022073):
  - Utilice una llave de 13 mm (1/2 pulgada) para girar la tuerca en el sentido contrario a las agujas del reloj y aflojarla. Retire la tuerca y la rueda con el engranaje de transmisión del eje de la rueda.
  - Desmonte el engranaje de transmisión de la rueda desgastada retirando los cinco tornillos.
  - Sustituya la rueda desgastada por una nueva. Monte el engranaje de transmisión en la rueda nueva con los cinco tornillos.
  - Monte la rueda nueva con el engranaje de transmisión y la tuerca en el eje de la rueda.
  - Bloquee la rueda nueva apretando la tuerca en el sentido de las agujas del reloj.




Fig. 21

2. Para LPPX6-H (Modelo: 022072):
  - Utilice una llave de 13 mm (1/2 pulgada) para girar la tuerca en el sentido contrario a las agujas del reloj para aflojarla. Retire la tuerca y la rueda desgastada del eje de la rueda.
  - Sustituya la rueda desgastada por una nueva. Monte la rueda nueva y la tuerca en el eje de la rueda.
  - Bloquee la rueda nueva apretando la tuerca en el sentido de las agujas del reloj.




Fig. 22

H	Tuerca
I	Rueda delantera
J	Eje de la rueda
K	Rueda trasera
L	Engranaje de transmisión
M	Tornillo

## AFILAR LA CUCHILLA



### ADVERTENCIA!

Protéjase siempre las manos utilizando guantes gruesos o envolviendo los bordes de corte con trapos u otros materiales cuando realice cualquier tarea de mantenimiento en la cuchilla de la podadora. Retire siempre la batería cuando realice tareas de mantenimiento o transporte la podadora.



### ADVERTENCIA!

Una cuchilla desgastada, agrietada o dañada puede romperse y los trozos de la cuchilla

dañada pueden convertirse en peligrosos proyectiles. Los objetos lanzados pueden causar lesiones graves. Inspeccione la cuchilla con regularidad y no utilice la podadora con una cuchilla desgastada o dañada.



## NOTA:

Mantenga la cuchilla afilada para obtener el mejor rendimiento de la podadora. Una cuchilla desafilada no corta la hierba limpiamente ni tritura adecuadamente.

Para desmontar la cuchilla siga las instrucciones de la sección "SUSTITUCIÓN DE LA Cuchilla" de este manual.

Una cuchilla desafilada puede afilarse, pero una cuchilla excesivamente desgastada, doblada, agrietada o dañada de cualquier otra forma debe sustituirse. Una cuchilla desgastada o dañada puede romperse, haciendo que los trozos de cuchilla salgan despedidos de la podadora.

### Frecuencia de afilado:

Afilarse la cuchilla dos veces durante una temporada de siega suele ser suficiente en circunstancias normales. La arena hace que la cuchilla se desafilé rápidamente; si su césped tiene suelo arenoso, puede ser necesario afilarla con más frecuencia.

### Al afilar la cuchilla:

- Asegúrese de que la cuchilla permanece equilibrada.
- Afile la cuchilla en el ángulo de corte original.
- Afile los bordes de corte de ambos extremos de la cuchilla, retirando la misma cantidad de material de cada extremo.

## AFILAR UNA CUCHILLA EN UN TORNO DE BANCO

1. Retire la cuchilla de la podadora (consulte la sección "SUSTITUCIÓN DE LA CUCHILLA").
2. Fije la cuchilla en un torno de banco.
3. Utilice protección ocular y guantes adecuados y tenga cuidado de no cortarse.
4. Lime cuidadosamente los bordes de corte de la cuchilla con una lima de dientes finos o una piedra de afilar, manteniendo el ángulo original del borde de corte.
5. Para comprobar el equilibrio de la cuchilla: sujete un clavo o un destornillador con

mango redondo en posición horizontal. Coloque la hoja de modo que el clavo o el vástago redondo del destornillador apoye la hoja a través de su orificio central. Equilibre la hoja horizontalmente. Si alguno de los extremos de la hoja gira hacia abajo, retire algo de metal del extremo pesado o inferior hasta que la hoja esté equilibrada. Está equilibrada cuando ninguno de los extremos baja. Consulte la figura 23.

6. Vuelva a colocar la cuchilla en la podadora y apriétela firmemente (consulte la sección "SUSTITUCIÓN DE LA CUCHILLA").




Fig. 23




Fig. 24



## ¡ATENCIÓN!

Una cuchilla desequilibrada provocará vibraciones excesivas al girar a altas velocidades. Puede dañar la podadora y podría romperse, causando lesiones personales.

## LUBRICACIÓN DE POR VIDA

La lubricación no es necesaria y puede dañar el producto. La podadora se lubrica de por vida en la fábrica antes de su envío.

## LIMPIEZA

- Apague el producto, saque el paquete de baterías del producto.
- Utilice un cepillo pequeño para limpiar el exterior del producto. No utilice detergentes fuertes. Los limpiadores domésticos que contienen aceites aromáticos como el pino y el limón, y disolventes como el queroseno, pueden dañar el plástico. Limpie cualquier resto de humedad con un paño suave.
- La parte inferior de la plataforma de la podadora debe limpiarse después de cada uso, ya que se acumularán recortes de hierba, hojas, suciedad y otros residuos. Esta acumulación no es deseable, ya que favorecerá la oxidación y la corrosión.
- Inspeccione el producto antes y después de cada uso en busca de piezas desgastadas o dañadas. No lo utilice si encuentra piezas desgastadas y dañadas.



### NOTA:

Si la cuchilla de corte se bloquea por objetos extraños durante el funcionamiento, detenga el producto, espere a que la cuchilla de corte se detenga por completo, retire los objetos extraños y limpie la cuchilla de corte.

## ALMACENAMIENTO

- Retire el paquete de baterías de la podadora y guárdelo a temperatura ambiente en un lugar seco.
- Limpie la podadora como se ha descrito anteriormente.
- Inspeccione la cuchilla y sustitúyala o afílela si es necesario.
- Guarde la podadora en un lugar seco y limpio. No lo guarde junto a materiales corrosivos, como fertilizantes o sal gema.
- Guarde la podadora en un espacio cubierto y cerrado que sea fresco y seco y que esté fuera del alcance de animales domésticos y niños.
- No cubra la podadora con una lámina de plástico sólido. Las cubiertas de plástico atrapan la humedad alrededor de la podadora, lo que provoca óxido y corrosión.

### El mango se puede plegar por completo para guardarlo:

1. Retire la bolsa de hierba/inserto del tritu-

rador/canaleta de descarga lateral.

2. Mueva el ajuste de la altura de corte hacia la parte delantera y engánchelo en la posición más baja (posición 1).
3. Mantenga pulsado el ajuste rápido y gire suavemente la empuñadura hacia la parte delantera de la podadora hasta que oiga y sienta que el pasador de bloqueo encaja en la posición de almacenamiento bloqueado.
4. Guarde la podadora en posición vertical o plana.




Fig. 25




Fig. 26



### ¡ATENCIÓN!

Si la podadora se vuelca desde la posición vertical, pueden producirse daños en la podadora o lesiones personales. Mantenga siempre la podadora estable y fuera del alcance de los niños cuando esté en posición vertical. Si es posible, tumbelo para guardarlo.

## TRANSPORTE

- Limpie el producto como se ha descrito anteriormente.
- Asegúrese de que el asa esté completamente plegada.
- Transporte siempre el producto por el asa.
- Proteja el producto de cualquier impacto fuerte o vibraciones fuertes que puedan producirse durante el transporte en vehículos.
- Asegure el producto para evitar que resbale o se caiga, que sufra daños o lesiones.

# ELIMINACIÓN

Los residuos del producto no deben eliminarse con la basura doméstica. Por favor, recicle donde existan instalaciones para ello. Consulte a las autoridades locales o a su distribuidor para obtener consejos sobre el reciclaje. Los usuarios deben limpiar el polvo generado durante el funcionamiento para proteger el medio ambiente.



Los productos eléctricos no deben desecharse con los productos domésticos. Los productos eléctricos usados deben recogerse por separado y desecharse en los puntos de recogida previstos para ello. Póngase en contacto con las autoridades locales o con su distribuidor para que le asesoren sobre el reciclaje.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Las averías que se sospechan suelen deberse a causas que los propios usuarios pueden solucionar. Por lo tanto, compruebe el producto utilizando esta sección. En la mayoría de los casos el problema puede solucionarse rápidamente. Por favor, retire el paquete de baterías antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
La podadora no arranca.	El paquete de baterías está agotado.	Cargue el paquete de baterías.
	El paquete de baterías no está montado en su sitio en el compartimento de las baterías..	Vuelva a colocar el paquete de baterías en la podadora; presiónelo hasta que oiga un clic.
	El paquete de baterías o los circuitos de la podadora están demasiado calientes.	Deje que el paquete de baterías o la podadora se enfríen.
	La plataforma de la podadora está obstruida con hierba y residuos.	Limpie la plataforma de la podadora y asegúrese de que la cuchilla tiene libertad de movimiento.
La podadora corta de forma irregular.	La cuchilla está desafilada.	Afile o sustituya la cuchilla.
	La altura de corte de la hierba no está bien ajustada.	Mueva la altura de la plataforma a un ajuste superior.
	La cuchilla está mal montada.	Limpie la plataforma de la podadora y asegúrese de que la cuchilla tiene libertad de movimiento.
Resultado insatisfactorio.	Cuchilla dañada o desgastada.	Sustituya la cuchilla.
Corto tiempo de funcionamiento de la podadora con la batería incluida.	Las condiciones de la hierba y el ajuste de la altura de corte afectarán en gran medida al tiempo de funcionamiento de la batería. El tiempo de funcionamiento indicado se basa en unas condiciones de carga específicas.	Eleve la altura de la cuchilla y reduzca la velocidad para reducir la carga de corte.
La podadora no tritura correctamente.	Los recortes de hierba húmedos se pegan a la parte inferior de la plataforma.	Espere a que la hierba se seque antes de cortar.
	La podadora está ajustado para cortar demasiada hierba a la vez.	Suba la plataforma a una altura de corte superior.

La podadora se para mientras corta	La batería está agotada.	Cargue la batería.
	La podadora está sobrecargado.	Suba la altura de corte o reduzca la velocidad de corte.
	La plataforma de la podadora está atascada con hierba y residuos.	Desatasque la plataforma de la podadora. Aumente la altura de corte y/o corte una hilera más estrecha.
	La batería o los circuitos de la podadora están demasiado calientes.	Deje que la batería o la podadora se enfríen.
Hay vibraciones excesivas.	La cuchilla de corte está floja.	Apriete el tornillo de la cuchilla.
	El juego de cuchillas de corte está desequilibrado.	Equilibre el juego de cuchillas siguiendo las indicaciones de "AFILAR LA Cuchilla".
	La cuchilla de corte está doblada.	Sustituya la cuchilla.
	El eje del motor está doblado.	Póngase en contacto con el centro de servicio.
	La podadora está ajustado para cortar demasiada hierba de una vez.	Suba la plataforma a un ajuste de altura de corte superior.
La podadora es difícil de retroceder cuando el autopropulsor está apagado.	Las ruedas están bloqueadas temporalmente.	Tire hacia atrás con fuerza y luego mueva la podadora como desee.

# GARANTÍA

## GARANTÍA LIMITADA DE SENIX TOOLS

**DURANTE CINCO AÑOS** a partir de la fecha de compra original, este producto está garantizado contra defectos de material o mano de obra. **CON PRUEBA DE COMPRA ORIGINAL** un producto defectuoso recibirá reparación gratuita. Si el producto no puede ser reparado será reemplazado gratuitamente.

Para obtener más información sobre la cobertura de la garantía, visite [senixtools.com](http://senixtools.com), envíe un correo electrónico a [senix.support@yatusa.com](mailto:senix.support@yatusa.com) o llame al **1-800-261-3981**.

- Esta garantía no cubre las reparaciones necesarias debidas a accidentes o uso indebido del producto, o a la no utilización o mantenimiento del producto de acuerdo con todas las instrucciones suministradas.
- Esta garantía no cubre la batería o el cargador incluidos, que ofrecen una cobertura de tres años sólo para sustitución. Consulte los manuales de instrucciones del paquete de baterías o del cargador para conocer todos los detalles de la garantía.
- Esta garantía no cubre los artículos fungibles que puedan desgastarse por el uso normal dentro del periodo de garantía, incluidos, entre otros, las brocas, las cuchillas de corte y la bobina o el hilo de la recortadora.
- Esta garantía no se aplica a los daños resultantes de reparaciones del producto realizadas o intentadas por agentes no autorizados por SENIX.
- Esta garantía no cubre los gastos de envío o transporte de la herramienta eléctrica para recibir la cobertura de la garantía.
- La garantía queda anulada si el producto se ha utilizado con fines comerciales, profesionales o para servicios de alquiler.
- La garantía se aplica al comprador minorista original y no es transferible.
- Se requiere un comprobante de compra para obtener la cobertura de la garantía.

ESTA GARANTÍA SE OTORGA EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, Y EXCLUYE CUALQUIER DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE. Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que estas limitaciones no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían en determinados estados o provincias.

**NOTA:** La garantía de la batería se anula si la batería se manipula de cualquier forma. SENIX no se hace responsable de ningún daño causado por la manipulación y puede perseguir el fraude de garantía en la máxima medida permitida por la ley.

**GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DEL DINERO EN 60 DÍAS.** Si por cualquier motivo en un plazo de 60 días a partir de la fecha de compra original no está completamente satisfecho con el rendimiento de este producto SENIX, puede devolverlo con el recibo de compra original para obtener un reembolso completo.

**Latinoamérica:** Esta garantía no se aplica a los productos vendidos en América Latina. Para los productos vendidos en América Latina, consulte la información de garantía específica del país contenida en el embalaje, llame al minorista donde lo compró o visite el sitio web para obtener información sobre la garantía.

**Sustitución gratuita de las etiquetas de advertencia:** Si sus etiquetas de advertencia se vuelven ilegibles o faltan, llame a **1-800-261-3981** para obtener una sustitución gratuita.

**REGÍSTRESE EN LÍNEA - [www.senixtools.com/pages/product-registration](http://www.senixtools.com/pages/product-registration)**

¡Gracias por su compra! Registre su producto ahora para:

**Servicio de Garantía:** El registro de su producto le ayudará a obtener un servicio de garantía más eficaz en caso de que surja algún problema con su producto.

**Confirmación de propiedad:** En caso de siniestro, como incendio, inundación o robo, su registro de propiedad servirá como prueba de compra.

**Por su seguridad:** El registro de su producto nos permitirá ponernos en contacto con usted en el improbable caso de que se requiera una notificación de seguridad en virtud de la Ley Federal de Seguridad de los Consumidores.



**YAT USA INC.** 10506 Bryton Corporate Center Dr, #500 Huntersville, NC 28078

**For customer support, please call 1-800-261-3981 or email us at [senix.support@yatusa.com](mailto:senix.support@yatusa.com)**

**SÓLAMENTE PARA PROPÓSITO DE MÉXICO**

Importado y Distribuido por SENIX TOOLS S. DE R.L. DE C.V.

Puerto Grande 201, Salinas Victoria, Nuevo León, C.P. 65500 Tel. 81-3147-7166 | R.F.C. STO211234LS

Para localizar los centros de servicio autorizados y franquiciados en la República Mexicana, donde podrá hacer efectiva su garantía y adquirir partes, refacciones y accesorios originales, contactarnos al teléfono **81-3147-7166** ó al correo electrónico [contacto@senixtools.com.mx](mailto:contacto@senixtools.com.mx)

Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar la herramienta, y esta póliza sellada por el establecimiento comercial donde se adquirió el producto, de no contar con ésta, bastará el comprobante de compra (recibo, nota, o factura).

### PÓLIZA DE GARANTÍA

#### IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Sello o firma del Distribuidor: \_\_\_\_\_

Nombre del producto: \_\_\_\_\_

Número de modelo: \_\_\_\_\_

Número de serie: \_\_\_\_\_

Marca: \_\_\_\_\_

#### (Datos para ser llenados por el Distribuidor)

Fecha de compra y/o fecha de entrega del product: \_\_\_\_\_

Nombre y domicilio del Distribuidor donde se adquirió el producto: \_\_\_\_\_

Manuel d'instruction


Modèle : LPPX6-H

LPSX6-H




**X6** **60V** <sup>\*</sup> **||||** **BRUSHLESS** <sup>TM</sup>  
LITHIUM-ION

# TONDEUSE À GAZON SANS FIL 53 cm (21")



LPSX6-H | AUTOMOTRICE



LPPX6-H | POUSSÉE

**ATTENTION :** Avant d'utiliser cet outil, veuillez lire entièrement ce manuel et respecter toutes les mesures de sécurité.

- SÉCURITÉ
- ASSEMBLAGE
- FONCTIONNEMENT
- ENTRETIEN
- GARANTIE

**YAT USA INC.** 10506 Bryton Corporate Center Dr, #500 Huntersville, NC 28078

Pour le service clientèle, veuillez appeler le 1-800-261-3981 ou nous envoyer un courriel à [senix.support@yatusa.com](mailto:senix.support@yatusa.com).

# TABLE DES MATIÈRES

SÉCURITÉ ET SYMBOLES INTERNATIONAUX ..	
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ .....	49
CONNAÎTRE L'UNITÉ .....	50
SPÉCIFICATIONS* .....	54
ASSEMBLAGE .....	56
FONCTIONNEMENT .....	57
MAINTENANCE .....	59
GUIDE DE DÉPANNAGE .....	64
GARANTIE .....	69
	71

## SÉCURITÉ ET SYMBOLES INTERNATIONAUX

L'explication des symboles de sécurité et des symboles internationaux décrit les symboles et pictogrammes de sécurité et internationaux susceptibles d'apparaître sur ce produit. Lisez le manuel d'utilisation pour obtenir des informations complètes sur la sécurité, l'assemblage, le fonctionnement, l'entretien et les réparations.



Attention / Avertissement.



AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire le manuel d'utilisation.



Portez des lunettes de protection.



Portez un masque anti-poussière.



Portez des chaussures de sécurité.



Portez des gants de protection.



N'exposez pas le produit à la pluie ou à l'humidité.



Tenez les passants et les enfants à distance.



DANGER ! Lames en rotation.  
Gardez les mains et les pieds à l'écart.



Risque de glissade sur une pente - Soyez très prudent lorsque vous tondez sur une pente afin d'éviter les accidents de glissade et de chute.



Les objets projetés et la lame en rotation peuvent causer des blessures graves.



Regardez derrière vous lorsque vous reculez avec la tondeuse.



AVERTISSEMENT - Débranchez la batterie avant l'entretien.



AVERTISSEMENT - Retirez le dispositif de désactivation avant l'entretien.



Les lames continuent de tourner après l'arrêt de la machine.



Conforme aux normes UL.



Marque de certification mexicaine.



Équipement de classe II (chargeur)



Les outils électriques qui ne sont plus utilisables et les batteries défectueuses ou usagées doivent être collectés séparément et éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement.

# INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

## AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ POUR LA TONDEUSE À GAZON



### AVERTISSEMENT !

Lisez tous les avertissements de sécurité, instructions, illustrations et spécifications fournis avec cette tondeuse à gazon. *Le non-respect de toutes les instructions énumérées ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.*

Conservez tous les avertissements et toutes les instructions pour référence ultérieure.

#### 1) Sécurité de la zone de travail

- a. Pour éviter que des spectateurs n'entrent en contact avec la lame en mouvement ou ne se blessent avec un objet projeté, tenez la zone de travail à l'écart de tous les spectateurs, en particulier des jeunes enfants. Arrêtez la tondeuse et les accessoires si quelqu'un pénètre dans la zone. Le contact avec la lame en mouvement ou des objets projetés peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.
- b. N'utilisez la tondeuse qu'à la lumière du jour ou sous un bon éclairage artificiel. Les zones peu éclairées ou sombres sont plus propices aux accidents.
- c. N'utilisez pas les tondeuses à gazon dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. *Les tondeuses à gazon produisent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les fumées.*
- d. Inspectez minutieusement l'endroit où la tondeuse à gazon doit être utilisée et enlevez toutes les pierres, bâtons, fils de fer, os et autres objets étrangers. *Les objets projetés peuvent provoquer des blessures.*

#### 2) Sécurité électrique

- a. N'exposez pas la tondeuse à la pluie ou à l'humidité.

#### 3) Sécurité personnelle

- a. Utilisez un équipement de protection personnel. *Portez toujours des lunettes de protection. Les équipements de protection réduisent les risques de blessures.*
- b. Habillez-vous correctement. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Gardez vos cheveux et vos vêtements à l'écart des pièces mobiles. *Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent être happés par les pièces en mouvement.*
- c. Empêchez tout démarrage involontaire. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de brancher la source d'alimentation et/ou les batteries, de prendre ou de transporter la tondeuse. *Transporter une tondeuse avec le doigt sur l'interrupteur ou mettre sous tension une tondeuse dont l'interrupteur est en position de marche invite aux accidents.*
- d. Retirez toute clé de réglage ou clé à molette avant de mettre la tondeuse en marche. *Une clé ou une clé restée attachée à une partie rotative de la tondeuse peut entraîner des blessures.*
- e. Gardez toujours une bonne assise et un bon équilibre. *Cela permet de mieux contrôler la tondeuse dans des situations inattendues.*
- f. Restez vigilant, regardez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez une tondeuse à gazon. N'utilisez pas de tondeuse à gazon si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. *Un moment d'inattention lors de l'utilisation d'une tondeuse à gazon peut entraîner des blessures graves.*
- g. Ne laissez pas la familiarité acquise par l'utilisation fréquente de la tondeuse à gazon vous permettre de devenir complaisant et d'ignorer les principes de sécurité de la tondeuse à gazon. *Une action imprudente peut entraîner des blessures graves en une fraction de seconde.*
- h. Pour éviter tout contact avec la lame de l'opérateur ou toute blessure due à la projection d'un objet, restez dans la zone de l'opérateur, derrière les poignées de la tondeuse. *Le contact avec la lame ou la projection d'objets peut entraîner des blessures graves.*
- i. Ne touchez pas les lames et les autres pièces mobiles dangereuses lorsqu'elles sont encore en mouvement. *Vous réduirez*

ainsi le risque de blessure par les pièces en mouvement.

#### 4) Utilisation et entretien de la tondeuse à gazon

- a. Utilisez la tondeuse à gazon et ses accessoires conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à effectuer. *L'utilisation de la tondeuse pour des opérations différentes de celles prévues peut entraîner une situation dangereuse.*
- b. Avant d'utiliser la tondeuse, vérifiez toujours visuellement que les lames et l'ensemble des lames sont correctement fixés et qu'ils ne sont pas usés ou endommagés. *Les pièces desserrées, usées ou endommagées peuvent augmenter le risque de blessure.*
- c. N'utilisez pas la tondeuse à gazon si l'interrupteur ne permet pas de la mettre en marche ou de l'arrêter. *Toute tondeuse qui ne peut pas être contrôlée par l'interrupteur est dangereuse et doit être réparée.*
- d. Ne forcez pas la tondeuse. Utilisez la tondeuse qui convient à votre application. *La tondeuse à gazon appropriée fera le travail mieux et de façon plus sûre et à la vitesse pour laquelle elle a été conçue.*
- e. Faites attention à la direction d'éjection de la tondeuse et de l'accessoire et ne dirigez pas l'éjection de la tondeuse vers quelqu'un. *Les objets projetés peuvent provoquer des blessures.*
- f. Soyez extrêmement prudent lorsque vous faites marche arrière ou que vous tirez la tondeuse vers vous. Soyez toujours conscient de votre environnement. *Cela réduit le risque de trébucher pendant l'utilisation.*
- g. Actionnez le dispositif de désactivation et/ou retirez toutes les batteries, si elles sont amovibles, de la tondeuse avant d'effectuer des réglages, de changer d'accessoires ou de ranger la tondeuse. *Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de la tondeuse.*
- h. Gardez les poignées et les surfaces de préhension sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse. *Des poignées et des surfaces de préhension glissantes ne permettent pas de manipuler et de contrôler la tondeuse en toute sécurité dans des situations inattendues.*
- i. Vérifiez fréquemment que le sac à herbe n'est pas usé ou détérioré. *Un sac à herbe usé ou endommagé peut augmenter les risques de blessures.*
- j. Avant de retirer le sac à herbe, coupez le moteur et attendez l'arrêt complet des lames. Les lames de coupe continuent de tourner après le relâchement de la commande des lames. Ne placez jamais une partie de votre corps dans la zone des lames avant d'être certain que le moteur est éteint et que les lames ont cessé de tourner. *Tout contact avec les lames en mouvement peut entraîner des blessures graves.*
- k. Avant de déboucher la goulotte, coupez le moteur, attendez l'arrêt complet des lames, actionnez le dispositif de désactivation et/ou retirez toutes les batteries, si elles sont amovibles. La lame de coupe continue de tourner après le relâchement de la commande de la lame. Ne placez jamais une partie de votre corps dans la zone des lames avant de vous être assuré que le moteur est éteint et que les lames ont cessé de tourner. *Tout contact avec les lames en mouvement peut entraîner des blessures graves.*
- l. Avant de nettoyer ou d'inspecter la tondeuse, coupez le moteur, attendez l'arrêt complet des lames, actionnez le dispositif de désactivation et/ou retirez toutes les batteries, si elles sont amovibles. *Tout contact accidentel avec la lame et les pièces mobiles peut entraîner des blessures.*
- m. Entretenez la tondeuse et ses accessoires. Vérifiez que les pièces mobiles ne sont pas mal alignées ou coincées, qu'elles ne sont pas cassées et qu'elles ne présentent aucun autre problème susceptible d'affecter le fonctionnement de la tondeuse. *Si elle est endommagée, faites-la réparer avant de l'utiliser. De nombreux accidents sont causés par des tondeuses à gazon mal entretenues.*
- n. Conservez les tondeuses à gazon inutilisées hors de portée des enfants et ne permettez pas à des personnes ne connaissant pas la tondeuse ou ces instructions d'utiliser la tondeuse à gazon. *Les tondeuses à gazon sont dangereuses entre les mains d'utilisateurs non formés.*

## 5) Utilisation et entretien des tondeuses à gazon à batterie

- a. N'utilisez des tondeuses à gazon qu'avec des batteries spécialement conçues à cet effet. *L'utilisation de tout autre type de batterie peut entraîner des risques de blessures et d'incendie.*
- b. Rechargez uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant. *Un chargeur adapté à un type de batterie peut présenter un risque d'incendie s'il est utilisé avec un autre type de batterie.*
- c. Respectez toutes les instructions de charge et ne chargez pas la batterie ou la tondeuse en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. *Une charge incorrecte ou à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.*
- d. N'utilisez pas une batterie ou une tondeuse endommagée ou modifiée. *Les batteries endommagées ou modifiées peuvent avoir un comportement imprévisible et provoquer un incendie, une explosion ou un risque de blessure.*
- e. N'exposez pas un bloc-batterie ou une tondeuse au feu ou à une température excessive. *L'exposition au feu ou à une température supérieure à 100°C (212°F) peut provoquer une explosion.*
- f. Dans des conditions abusives, du liquide peut être éjecté de la (des) batterie(s) ; évitez tout contact. En cas de contact accidentel, rincez à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez immédiatement un médecin. *Le liquide éjecté de la (des) batterie(s) peut provoquer des irritations ou des brûlures.*
- g. Lorsque les batteries ne sont pas utilisées, tenez-les éloignées des autres objets métalliques, tels que trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques susceptibles d'établir une connexion d'une borne à l'autre. *Un court-circuit entre les bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.*



## AVERTISSEMENT !

Utilisez uniquement des batteries SENIX X6 (B30x6, B40x6, B60x6, B80x6 et B120x6) et des chargeurs (CHX6-L, CHQX6, CHQX6-M et CHDX6-M).

## 6) Entretien

- a. Confiez l'entretien de votre tondeuse

à un réparateur qualifié qui n'utilisera que des pièces de rechange identiques à celles d'origine. *Cela permettra de garantir que la sécurité de la tondeuse à gazon est maintenue. L'utilisation de pièces non conformes aux spécifications de l'équipement d'origine peut entraîner de mauvaises performances et compromettre la sécurité.*

- b. Ne réparez jamais des batteries endommagées. *L'entretien des batteries ne doit être effectué que par le fabricant ou des prestataires de services agréés.*

## AVERTISSEMENTS RELATIFS À LA SÉCURITÉ DE LA TONDEUSE À GAZON

- a. **N'utilisez pas la tondeuse à gazon par mauvais temps.**
- b. **Inspectez minutieusement la zone où la tondeuse à gazon doit être utilisée afin de détecter la présence d'animaux sauvages.** *Les animaux sauvages peuvent être blessés par la tondeuse à gazon pendant son fonctionnement.*
- c. **Inspectez soigneusement la zone où la tondeuse à gazon doit être utilisée et enlevez toutes les pierres, les bâtons, les fils, les os et autres objets étrangers.** *Les objets projetés peuvent provoquer des blessures.*
- d. **Avant d'utiliser la tondeuse à gazon, vérifiez toujours visuellement que la lame et l'ensemble de la lame ne sont pas usés ou endommagés.** *Les pièces usées ou endommagées augmentent le risque de blessure.*
- e. **Vérifiez fréquemment que le bac à herbe n'est pas usé ou détérioré.** *Un bac à herbe usé ou endommagé peut augmenter le risque de blessure.*
- f. **Gardez les protections en place. Les protections doivent être en état de marche et correctement montées.** *Une protection desserrée, endommagée ou qui ne fonctionne pas correctement peut entraîner des blessures.*
- g. **Gardez toutes les entrées d'air de refroidissement exemptes de débris.** *Des entrées d'air obstruées et des débris peuvent entraîner une surchauffe ou un risque d'incendie.*
- h. **Lorsque vous utilisez la tondeuse à**

- gazon, portez toujours des chaussures antidérapantes et des chaussures de protection. N'utilisez pas la tondeuse à gazon si vous êtes pieds nus ou si vous portez des sandales ouvertes.** *Cela réduit les risques de blessures aux pieds en cas de contact avec la lame en mouvement.*
- i. **Lorsque vous utilisez la tondeuse à gazon, portez toujours un pantalon long.** *La peau exposée augmente les risques de blessures causées par des objets projetés.*
  - j. **N'utilisez pas la tondeuse à gazon dans de l'herbe mouillée. Marchez, ne courez jamais.** *Cela réduit le risque de glissade et de chute pouvant entraîner des blessures.*
  - k. **N'utilisez pas la tondeuse à gazon sur des pentes trop raides.** *Cela réduit le risque de perte de contrôle, de glissade et de chute pouvant entraîner des blessures.*
  - l. **Lorsque vous travaillez sur des pentes, soyez toujours sûr de vos appuis, travaillez toujours en travers de la pente, jamais vers le haut ou vers le bas, et faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous changez de direction.** *Cela réduit le risque de perte de contrôle, de glissade et de chute pouvant entraîner des blessures.*
  - m. **Soyez extrêmement prudent lorsque vous faites marche arrière ou que vous tirez la tondeuse vers vous. Soyez toujours conscient de votre environnement.** *Cela réduit le risque de trébucher pendant l'utilisation.*
  - n. **Ne touchez pas les lames et autres pièces mobiles dangereuses lorsqu'elles sont encore en mouvement.** *Cela réduit le risque de blessures causées par les pièces mobiles.*
  - o. **Lorsque vous dégagez des matériaux coincés ou que vous nettoyez la tondeuse, assurez-vous que tous les interrupteurs sont éteints et que la batterie a été retirée.** *Un fonctionnement inattendu de la tondeuse peut entraîner des blessures graves.*
  - p. Utilisez l'appareil approprié - N'utilisez pas la tondeuse pour un travail autre que celui pour lequel elle est prévue.
  - q. Entretenez la tondeuse avec soin - Gardez les bords de coupe aiguisés et propres pour obtenir des performances optimales et sûres. Suivez les instructions pour la lubrification et le remplacement des accessoires.
  - r. Gardez les lames aiguisées.
  - s. Gardez les mains et les pieds à l'écart de la

zone de coupe.

- t. Les objets heurtés par la lame de la tondeuse peuvent causer de graves blessures. La pelouse doit toujours être soigneusement examinée et débarrassée de tous les objets avant chaque tonte.
- u. Si la tondeuse heurte un objet étranger, procédez comme suit :
  - I) Arrêtez la tondeuse. Relâchez l'interrupteur.
  - II) Débranchez le cordon d'alimentation.
  - III) Vérifiez qu'il n'y a pas de dommages.
  - IV) Réparez tout dommage avant de redémarrer et d'utiliser la tondeuse.
  - V) Utilisez uniquement des lames de rechange identiques.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

### UTILISATION PRÉVUE

Cette tondeuse à gazon est uniquement destinée à couper l'herbe dans le cadre d'un usage domestique. Ne l'utilisez pas à d'autres fins.

# CONNAÎTRE L'UNITÉ


## APPLICATIONS


Modèle : LPSX6-H/LPPX6-H

Comme tondeuse à gazon sans fil :

Coupe de l'herbe à usage domestique.

## LPSX6-H





1	Poignée
2	Interrupteur de sécurité
3	Rail latéral
4	Sac à herbe
5	Roue arrière
6	Poignée avant
7	Roue avant
8	Phare à LED
9	Levier de réglage de la hauteur de coupe
10	Couvercle de la batterie
11	Poignée arrière
12	Porte d'éjection arrière

13	Gâchette rabattable à poignée unique
14	Panneau de commande
15	Support de rangement vertical
16	Bouclier arrière
17	Bouton de déverrouillage de la batterie
18	Bouton de sécurité
19	Insert de broyage
20	Goulotte d'éjection latérale
21	Gâchette d'autopropulsion
22	Bouton de réglage de la vitesse d'autopropulsion

# SPÉCIFICATIONS\*

Modèle	LPSX6-H	LPPX6-H
Tension	56 V $\equiv$ (60 V Max*)	
Type de moteur	1 200 W sans balais	
Vitesse à vide	Trois réglages : 0 - 2 600 / 3 000 / 3 300 RPM MAX*	
Fonctions de tonte	3-en-1 (Mulch, sac et éjection latérale)	
Degré de protection contre les liquides	IPX4	
Capacité de coupe	Longueur réelle de la lame 53 cm	
Réglage de la hauteur	3.8 - 10.1 cm, 7 positions	
Taille des roues (avant/arrière)	20.3 / 25.4 cm	
Type d'entraînement	Vitesse variable Roue arrière Automotrice	Poussée
Sac de ramassage	51 kg	
Température de fonctionnement recommandée	0°C - 40°C (32°F - 104°F)	
Température de stockage recommandée	-20°C - 70°C (-4°F - 158°F)	
Poids (outil seul)	27.65 kg	24.89 kg

\*Batterie 60V Max, la tension initiale maximale de la batterie (mesurée sans charge de travail) est de 60V. La tension nominale est de 56V.

## ASSEMBLAGE

1. Déballiez toutes les pièces et posez-les sur une surface plane et stable :
2. Retirez tous les matériaux d'emballage et les dispositifs d'expédition, le cas échéant.
3. L'étendue de la livraison varie en fonction du pays et de la variante achetée.

Modèle de LPPX6-H/LPSX6-H

- Tondeuse à gazon x1
  - Insert de déchiquetage x1
  - Goulotte d'éjection latérale x1
  - Sac à herbe x1
  - Cadre du sac à herbe x1
  - Manuel d'instructions x1
4. Si vous constatez que des pièces sont manquantes ou endommagées, n'utilisez pas le produit et contactez votre revendeur. L'utilisation d'un produit incomplet ou endommagé représente un danger pour les personnes et les biens.
  5. Assurez-vous que vous disposez de tous les accessoires et outils nécessaires au montage et à l'utilisation. Cela inclut également les équipements de protection individuelle appropriés.



### ATTENTION !



Portez des gants de protection pour ce travail d'assemblage et posez toujours le produit sur une surface plane et stable pendant l'assemblage.



Suivez les instructions d'assemblage étape par étape et utilisez les images fournies comme guide visuel pour assembler facilement le produit !

N'insérez pas le bloc-batterie avant que l'outil électrique ne soit complètement assemblé ou réglé !



### ATTENTION !

Pour éviter tout démarrage accidentel susceptible de provoquer des blessures graves, retirez toujours le bloc-batterie de l'appareil lorsque vous assemblez des pièces.



### ATTENTION !

N'essayez pas de modifier cet outil ou de créer des accessoires non recommandés pour l'utilisation de cette tondeuse. Toute

altération ou modification de ce type constitue une mauvaise utilisation et peut entraîner une situation dangereuse susceptible de provoquer des blessures graves. L'utilisation d'un autre accessoire ou d'une autre pièce rapportée peut augmenter le risque de blessure.



### ATTENTION !

Ne procédez à aucun moment à un réglage de la tondeuse sans avoir préalablement arrêté le moteur, retiré la batterie et attendu que la lame ait cessé de tourner.

## ASSEMBLAGE DU SAC A GAZON

1. Vérifiez le sac à gazon avant de l'assembler pour vous assurer qu'il n'est pas abîmé.
2. Faites glisser le sac à herbe sur le cadre.




Fig. 1




Fig. 2

3. Pour assembler complètement le sac à herbe, montez d'abord les clips supérieurs sur le cadre, puis les deux clips latéraux et

le clip inférieur en dernier.




Fig. 3

## INSTALLATION/ DÉMONTAGE DU SAC À GAZON

1. Soulevez la porte d'éjection arrière. Accrochez le sac à herbe à la tige pivotante. Relâchez la porte d'éjection pour qu'elle repose sur le sac à herbe.




Fig. 4

2. Pour retirer le sac à herbe, soulevez la porte d'éjection arrière de la tondeuse. Soulevez le sac à herbe et retirez-le de la tige pivotante. Relâchez la porte d'éjection.



### ATTENTION !

Lorsque vous utilisez le sac à herbe, n'utilisez jamais la tondeuse si les crochets du sac à herbe ne sont pas fermement fixés à la tige pivotante et si la porte d'éjection arrière ne repose pas fermement sur la partie supérieure du sac à herbe.



### ATTENTION !

Pour réduire les risques de blessures, inspectez fréquemment le sac et remplacez-le s'il présente des signes d'usure ou de détérioration. N'utilisez que des sacs à herbe fabriqués pour cette tondeuse.

## INSTALLATION/RETIRATION DE L'INSERT DE BALAYAGE

1. Soulevez la porte d'éjection arrière. Saisissez la poignée de l'insert de mulching et insérez-le complètement dans la tondeuse, de façon à ce qu'il soit bien en place. Relâchez la porte d'éjection et assurez-vous qu'elle repose fermement sur l'insert de paillage.




Fig. 5

2. Pour retirer l'insert de paillage, soulevez la porte d'éjection arrière, saisissez la poignée de l'insert de paillage et tirez-la vers l'extérieur. Déverrouillez la porte d'éjection.



### NOTE :

L'insert de paillage doit être retiré pour installer et utiliser le sac à herbe et doit être réinstallé lorsque le sac à herbe est retiré.

## INSTALLATION/ REMONTAGE DE LA GOULOTTE D'ÉVACUATION LATERALE

1. Soulevez la porte d'éjection arrière. Accrochez la goulotte d'éjection latérale à la tige pivotante. Relâchez la porte d'éjection de façon à ce qu'elle repose sur la goulotte d'éjection.




Fig. 6

2. Pour retirer la goulotte d'éjection latérale, soulevez la porte d'éjection arrière. Soulevez le sac à herbe et retirez-le de la tige pivotante. Relâchez la porte d'éjection.

## FUNCTIONNEMENT



### ATTENTION !

Pour utiliser ce produit en toute sécurité, vous devez comprendre les informations figurant sur la machine et dans ce manuel d'utilisation, et connaître le projet que vous entreprenez. Avant d'utiliser ce produit, familiarisez-vous avec toutes les caractéristiques de fonctionnement et les règles de sécurité.

## AJUSTEMENT DE LA POIGNÉE PLIÉE



### ATTENTION !

N'essayez pas de démarrer la tondeuse tant que la poignée n'a pas été verrouillée à l'une des deux positions de fonctionnement pré-réglées.

1. POSITION DE RANGEMENT VERROUILLÉE : Votre tondeuse est expédiée avec la poignée en position compacte et verrouillée.




Fig. 7

2. POSITION DE FONCTIONNEMENT SUPÉRIEURE : Appuyez sur la gâchette de pliage de la poignée et maintenez-

la enfoncée pour libérer la poignée de la position de rangement verrouillée. Commencez à soulever la poignée de sa position repliée. Pivotez doucement la poignée vers l'arrière jusqu'à ce que vous entendiez et sentiez la goupille de verrouillage s'engager dans la position de fonctionnement supérieure. Les utilisateurs de grande taille peuvent préférer cette position.

3. POSITION DE FONCTIONNEMENT INFÉRIEURE : Appuyez et maintenez le réglage rapide pour libérer la poignée de la position de fonctionnement supérieure. Commencez à abaisser la poignée et faites-la pivoter doucement vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez et sentiez la goupille de verrouillage s'engager dans la position de fonctionnement inférieure.




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10

A	Position de rangement verrouillée
B	Position d'utilisation supérieure
C	Position d'utilisation inférieure

## INSTALLATION/ REMONTAGE DU BLOC DE BATTERIES



### ATTENTION !

Si des pièces sont cassées ou manquantes, n'essayez pas de fixer le bloc de batteries à la tondeuse ou de l'utiliser tant que les pièces cassées ou manquantes n'ont pas été remplacées. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.



### ATTENTION !

Chargez la batterie avant la première utilisation.

1. Soulevez le couvercle de la batterie en soulevant l'avant du couvercle.
2. Alignez les rainures de la batterie sur les nervures du compartiment, puis insérez la batterie dans le compartiment jusqu'à ce que vous entendiez un "clic".
3. Pour détacher la batterie, appuyez sur le bouton de déverrouillage de la batterie pour la libérer, puis soulevez-la pour la sortir du compartiment.
4. Fermez le couvercle du logement de la batterie.




Fig. 11



### NOTE :

Reportez-vous aux manuels du chargeur

et de la batterie pour plus de détails sur le chargement de la batterie et d'autres informations.

## DÉMARRAGE/ARRÊT DE LA TONDEUSE

Avant d'utiliser la tondeuse, assurez-vous que la poignée est verrouillée en position haute ou basse et que la batterie est solidement fixée à la machine.



### ATTENTION !

L'utilisation d'une tondeuse à gazon peut entraîner la projection de corps étrangers dans vos yeux ou ceux d'autres personnes, ce qui peut gravement endommager les yeux. Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez la tondeuse ou lorsque vous effectuez des réglages ou des réparations sur la tondeuse.



### NOTE :

La lame continue de tourner pendant quelques secondes après l'arrêt de la tondeuse. Laissez le moteur/la lame s'arrêter de tourner avant de la remettre en marche. N'éteignez pas et ne rallumez pas rapidement la tondeuse.

#### Pour démarrer :

Fermez complètement l'attache. Appuyez sur le bouton de sécurité et la machine démarre. Une fois la machine allumée, relâchez le bouton de sécurité et commencez à travailler.




Fig. 12



### REMARQUE:

Pour démarrer la machine, vous pouvez également appuyer d'abord sur le bouton de sécurité, puis fermer complètement le levier.

### Pour arrêter :

Relâchez complètement le levier de l'interrupteur pour l'arrêter.

## RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE



### ATTENTION !

N'effectuez à aucun moment un quelconque réglage sur la tondeuse à gazon sans avoir relâché l'attache et laissé le moteur s'arrêter, sans avoir retiré la batterie et sans avoir attendu que la lame ait cessé de tourner.



### ATTENTION !

Ne vous approchez pas du plateau de coupe lorsque vous réglez sa hauteur.

La tondeuse peut être réglée sur 7 hauteurs de coupe entre 38,1 mm (1,5") et 101,6 mm (4"). Choisissez la hauteur de coupe appropriée en fonction du type et de l'état de l'herbe à couper.

1. Tenez d'une main les rails latéraux pour assurer votre stabilité et utilisez l'autre main pour déplacer le levier de réglage de la hauteur de coupe vers l'extérieur des fentes de la plaque d'indication de la hauteur de coupe.
2. Déplacez le levier de réglage de la hauteur de coupe vers l'avant ou vers l'arrière pour régler la hauteur de coupe.
3. Une fois que vous avez atteint la position de hauteur de coupe souhaitée, réengagez le levier de réglage de la hauteur de coupe dans la fente.




Fig. 13

## SYSTÈME D'AUTO-PROPULSION À VITESSE VARIABLE (UNIQUEMENT

## POUR LPSX6-H)

La tondeuse LPSX6-H est équipée d'un système d'auto-propulsion à vitesse variable. Tournez le bouton de réglage de la vitesse de l'autopropulsion vers le haut ou vers le bas pour régler la vitesse.

Ce système est indépendant de l'interrupteur de mise en marche et d'arrêt des lames ; il ne dépend pas de la rotation des lames. Par exemple, lorsque vous avez fini de tondre votre pelouse, vous pouvez utiliser l'autopropulsion pour ramener la tondeuse à son lieu de stockage sans faire tourner les lames. Vous pouvez également choisir d'utiliser la tondeuse comme une tondeuse non autotractée pour maximiser l'autonomie de la batterie.

Pour utiliser le système d'autopropulsion sans rotation des lames, tirez la gâchette de l'autopropulsion vers le haut pour atteindre la poignée et saisissez-la. Pour désactiver l'autopropulsion, relâchez la gâchette.





Fig. 14

### Utilisation du système d'autopropulsion avec les lames en rotation

1. Fermez l'étrier sur le guidon.
2. Avec l'étrier fermé, appuyez sur le bouton de sécurité pour démarrer la machine. Lorsque la lame est en rotation, relâchez le bouton de sécurité et tenez l'attache contre le manche avec l'une ou l'autre main. Appuyez sur la gâchette d'autopropulsion.
3. En maintenant d'une main l'attache et la gâchette d'autopropulsion contre la poignée, utilisez l'autre main pour ajuster le bouton de réglage de la vitesse d'autopropulsion afin de choisir la vitesse désirée.

## LED HEADLIGHTS

Les LED headlights sont situés à l'avant du compartiment des batteries.



Pour allumer les LED, appuyez sur le bouton light du panneau de commande. Les phares à DEL fournissent une lumière vive à l'avant de la tondeuse. Pour éteindre les lumières, appuyez à nouveau sur le bouton d'éclairage. Si vous coupez directement l'alimentation sans appuyer sur le bouton d'éclairage, les phares resteront allumés pendant 1 minute avant de s'éteindre.

## PANNEAU DE COMMANDE

### Affichage de la puissance du bloc-piles :

L'affichage de la puissance du bloc-piles reste allumé après la mise en marche de la tondeuse et s'éteint après la mise hors tension de la tondeuse. Redémarrez la tondeuse pour réactiver l'affichage de l'alimentation.

### Bouton d'éclairage :

Appuyez sur le bouton d'éclairage pour allumer/éteindre l'éclairage LED à l'avant de la tondeuse.

### Bouton "MODE" :

- Lorsque la tondeuse est allumée, l'affichage LED "NORMAI" s'allume en bleu, ce qui indique que la tondeuse coupe à une vitesse normale.
- Appuyez sur le bouton "MODE", le voyant "NORMAL" s'éteint et le voyant "ECO" s'allume en vert, indiquant que la tondeuse coupe en mode d'économie d'énergie.
- Appuyez à nouveau sur le bouton "MODE", l'affichage "ECO" s'éteint et l'affichage "TURBO" s'allume en jaune, indiquant que la tondeuse coupe à grande vitesse.
- Appuyez sur le bouton "MODE" pour

passer successivement aux modes "NORMAL", "ECO" et "TURBO".

### Bouton d'autopropulsion (uniquement pour LPSX6-H) :

Appuyez sur le bouton d'autopropulsion pour activer/désactiver le mode d'autopropulsion.




Fig. 16




Fig. 17

D	Indicateur de niveau de batterie
E	Interrupteur marche/arrêt de la lumière
F	Sélecteur de mode de coupe de la lame
G	Bouton d'autopropulsion

## PROTECTION CONTRE LA SURCHARGE DE LA TONDEUSE

Pour éviter les conditions de surcharge, n'essayez pas d'enlever trop d'herbe à la fois. Ralentissez votre rythme de coupe ou augmentez la hauteur de coupe.

Votre tondeuse est équipée d'un circuit de protection contre les surcharges. Lorsque la tondeuse est surchargée, le moteur s'arrête. Retirez la batterie de la tondeuse. Vérifiez si de l'herbe s'est accumulée sous le plateau de coupe et dégagez-la si nécessaire, puis remettez la batterie en place et redémarrez la tondeuse.

## CONSEILS POUR LA TONDEUSE



### NOTE :

Une lame bien affûtée améliore considérablement les performances de la tondeuse, en particulier lorsque vous coupez de l'herbe haute. Veillez à vérifier l'affûtage de la lame avant de tondre.

Vérifiez que la pelouse est exempte de pierres, de bâtons, de fils et d'autres objets susceptibles d'endommager la tondeuse ou le moteur. De tels objets peuvent être accidentellement projetés par la tondeuse dans n'importe quelle direction et peuvent causer de graves blessures à l'utilisateur et à d'autres personnes.



### ATTENTION !

Si vous heurtez un objet étranger, arrêtez le moteur et retirez la batterie. Inspectez soigneusement la tondeuse pour vérifier qu'elle n'est pas endommagée et réparez-la avant de la redémarrer et de l'utiliser. Des vibrations excessives de la tondeuse pendant son fonctionnement indiquent qu'elle est endommagée. L'appareil doit être rapidement inspecté et réparé.

- Pour de meilleurs résultats, ne tondez pas en rond. Traversez la pelouse d'avant en arrière.
- Lorsque vous coupez de l'herbe épaisse, réduisez votre vitesse de marche afin de permettre une coupe plus efficace et une

bonne évacuation de l'herbe coupée.

- Pour maintenir une pelouse saine, ne coupez qu'un tiers ou moins de la longueur totale de l'herbe.

## CONSEILS DE MULCHAGE



### ATTENTION !

Inspectez la zone où la tondeuse doit être utilisée et enlevez toutes les pierres, bâtons, fils de fer et autres débris qui pourraient être projetés par la lame rotative.

- Relâchez le levier d'interrupteur pour arrêter la rotation de la lame de la tondeuse lorsque vous traversez des zones gravillonnées ; des pierres peuvent être projetées par une lame en rotation.
- Réglez la tondeuse à la hauteur de coupe la plus élevée lorsque vous tondez sur un terrain irrégulier ou dans une végétation haute.
- Pour un broyage efficace, ne coupez pas l'herbe mouillée ; elle a tendance à adhérer au dessous du plateau de coupe, ce qui empêche le broyage correct de l'herbe coupée. Le meilleur moment pour tondre l'herbe est en fin d'après-midi, lorsque l'herbe est sèche et que la zone nouvellement coupée ne sera pas exposée à la lumière directe du soleil.
- Pour obtenir les meilleures performances en matière de mulching, réglez la hauteur de coupe de manière à retirer environ un tiers de la longueur de la lame d'herbe, idéalement pas plus de 1 1/2" en une fois. Si l'herbe est trop haute, il peut être nécessaire d'augmenter la hauteur de coupe pour faciliter la tonte et éviter de surcharger le moteur. Ralentissez votre rythme de coupe lorsque l'herbe est haute ou épaisse. Pour broyer de l'herbe très épaisse ou très haute, il est conseillé de couper d'abord à une hauteur de coupe élevée, puis de recouper à la hauteur de coupe finale. Sinon, effectuez des coupes plus étroites et tondez lentement. Assurez-vous toujours que la lame est bien aiguisée.



### NOTE :

Retirez toujours la batterie lorsque vous inspectez la lame.

## MAINTENANCE



### ATTENTION !

Éteignez toujours le produit, retirez la batterie et laissez-le refroidir avant d'effectuer des travaux de nettoyage et d'entretien !



### ATTENTION !

N'effectuez les travaux de nettoyage et d'entretien que conformément à ces instructions ! Tous les autres travaux doivent être effectués par un spécialiste qualifié ! N'utilisez que les pièces de rechange spécifiées pour le remplacement.



### ATTENTION !

Lors de l'entretien, n'utilisez que des pièces de rechange identiques. L'utilisation d'autres pièces peut créer un danger ou endommager le produit. Pour garantir la sécurité et la fiabilité, toutes les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié.

## REPLACEMENT DE LA LAME



### ATTENTION !

Protégez toujours vos mains en portant des gants épais ou en enveloppant les bords coupants avec des chiffons ou d'autres matériaux lorsque vous effectuez des travaux d'entretien sur la lame de la tondeuse. Retirez toujours la batterie lors de l'entretien ou du transport de la tondeuse.

#### Pour retirer la lame (Modèle : A022072):

1. Éteignez le produit et retirez la batterie de la tondeuse.
2. Tournez la tondeuse sur le côté pour exposer le dessous du carter de la lame.
3. Coincez un bloc de bois entre la lame et le carter de la tondeuse pour empêcher la lame de tourner.
4. Utilisez une clé de 14 mm (9/16 pouces) (une clé à chocs est recommandée) pour tourner le boulon de la lame dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de desserrer et de retirer le boulon.
5. Retirez le boulon, la rondelle et la lame tour à tour.




Fig. 18




Fig. 19

#### Pour installer la lame :

1. Portez des gants de protection.
2. Remplacez l'ancienne lame par une nouvelle et placez la nouvelle lame sur le ventilateur.
3. Coincez un bloc de bois entre la lame et le carter de la tondeuse pour empêcher la lame de tourner.
4. Utilisez une clé de 14 mm (9/16 pouces) (une clé à chocs est recommandée) pour tourner le boulon de la lame dans le sens des aiguilles d'une montre afin de serrer.



### AVERTISSEMENT !

Pour éviter les blessures, il est recommandé de maintenir la valeur du couple de serrage du boulon de lame entre 40 Nm et 50 Nm.

## REPLACEMENT DES ROUES



### ATTENTION !

Portez des gants de protection avant de remplacer les roues.

## Remplacement de la roue avant (Modèle : AO22073):

- Tournez la tondeuse sur le côté, la surface supérieure contre un mur.
- Utilisez une clé de 13 mm (1/2 pouce) pour tourner l'écrou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le desserrer. Retirez l'écrou et la roue usée de l'axe de roue.
- Remplacez la roue usée par une nouvelle. Montez la nouvelle roue et l'écrou sur l'axe de roue.
- Verrouillez la nouvelle roue en serrant l'écrou dans le sens des aiguilles d'une montre.




Fig. 20

## Remplacez la roue arrière :

1. Pour LPSX6-H (Modèle : AO22073) :
  - Utilisez une clé de 13 mm (1/2 pouce) pour tourner l'écrou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le desserrer. Retirez l'écrou et la roue avec le pignon d'entraînement de l'axe de la roue.
  - Démontez le pignon d'entraînement de la roue usée en retirant les cinq vis.
  - Remplacez la roue usée par une nouvelle. Assemblez l'engrenage d'entraînement à la nouvelle roue à l'aide des cinq vis.
  - Montez la nouvelle roue avec l'engrenage d'entraînement et l'écrou sur l'axe de la roue.
  - Verrouillez la nouvelle roue en serrant l'écrou dans le sens des aiguilles d'une montre.




Fig. 21

2. Pour LPPX6-H (Modèle : AO22072) :
  - Utilisez une clé de 13 mm (1/2 pouce) pour tourner l'écrou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de le desserrer. Retirez l'écrou et la roue usée de l'axe de roue.
  - Remplacez la roue usée par une nouvelle. Montez la nouvelle roue et l'écrou sur l'axe de la roue.
  - Verrouillez la nouvelle roue en serrant l'écrou dans le sens des aiguilles d'une montre.




Fig. 22

H	Écrou
I	Roue avant
J	Axe de roue
K	Roue arrière
L	Transmission
M	Vis

## AIGUILLAGE DE LA LAME



### ATTENTION !

Protégez toujours vos mains en portant des gants épais ou en enveloppant les bords coupants avec des chiffons ou d'autres matériaux lorsque vous effectuez des opérations d'entretien sur la lame de la tondeuse. Retirez toujours la batterie lors de l'entretien ou du transport de la tondeuse.



### ATTENTION !

Une lame usée, fissurée ou endommagée peut se briser et les morceaux de la lame endommagée peuvent devenir des projectiles dangereux. Les objets projetés peuvent provoquer des blessures graves. Inspectez régulièrement la lame et n'utilisez pas la tondeuse avec une lame usée ou endommagée.



### NOTE :

Gardez la lame affûtée pour obtenir les meilleures performances de la tondeuse. Une lame émoussée ne coupe pas l'herbe proprement et ne déchiquette pas correctement.

Pour retirer la lame, suivez la section "REPLACEMENT DE LA LAME" de ce manuel. Une lame émoussée peut être aiguisée, mais une lame excessivement usée, pliée, fissurée ou autrement endommagée doit être remplacée. Une lame usée ou endommagée peut se briser et entraîner la projection de morceaux de la lame hors de la tondeuse.

### Fréquence d'affûtage :

Un affûtage de la lame deux fois au cours d'une saison de tonte est généralement suffisant dans des circonstances normales. Le sable émousse rapidement la lame ; si votre pelouse a un sol sablonneux, un affûtage plus fréquent peut être nécessaire.

### Lors de l'affûtage de la lame :

- Assurez-vous que la lame reste équilibrée.
- Affûtez la lame à l'angle de coupe d'origine.
- Affûtez les tranchants des deux extrémités de la lame, en enlevant une quantité égale de matériau à chaque extrémité.

## DANS UN ETAU

1. Retirez la lame de la tondeuse (voir la section "REPLACEMENT DE LA LAME").
2. Fixez la lame dans un étau.
3. Portez une protection oculaire et des gants appropriés et veillez à ne pas vous couper.
4. Limez soigneusement les bords de coupe de la lame avec une lime à dents fines ou une pierre à aiguiser, en conservant l'angle d'origine des bords de coupe.
5. Pour vérifier l'équilibre de la lame : fixez un clou ou un tournevis à tige ronde en position horizontale. Positionnez la lame de manière à ce que le clou ou la tige ronde du tournevis soutienne la lame par son trou central. Mettez la lame en équilibre à l'horizontale. Si l'une des extrémités de la lame tourne vers le bas, enlevez un peu de métal de l'extrémité la plus lourde ou la plus basse jusqu'à ce que la lame soit équilibrée. Elle est équilibrée lorsqu'aucune extrémité ne tombe. Voir figure 23.
6. Remplacez la lame sur la tondeuse et serrez-la bien (voir la section "REPLACEMENT DE LA LAME").




Fig. 23




Fig. 24

## POUR AIGUIER UNE LAME



## AVERTISSEMENT !

Une lame déséquilibrée provoque des vibrations excessives lorsqu'elle tourne à grande vitesse. Elle risque d'endommager la tondeuse et de se briser, provoquant des blessures.

## LUBRIFICATION À VIE

La lubrification n'est pas nécessaire et risque d'endommager le produit. La tondeuse est lubrifiée à l'usine avant d'être expédiée.

## NETTOYAGE

- Éteignez le produit, retirez la batterie du produit.
- Utilisez une petite brosse pour nettoyer l'extérieur du produit. N'utilisez pas de détergents puissants. Les nettoyants ménagers qui contiennent des huiles aromatiques telles que le pin et le citron, et des solvants tels que le kérosène, peuvent endommager le plastique. Essayez toute trace d'humidité avec un chiffon doux.
- Le dessous du plateau de coupe doit être nettoyé après chaque utilisation, car l'herbe coupée, les feuilles, la saleté et d'autres débris s'y accumulent. Cette accumulation n'est pas souhaitable car elle favorise la rouille et la corrosion.
- Inspectez le produit avant et après chaque utilisation pour vérifier que les pièces ne sont pas usées ou endommagées. Ne l'utilisez pas si vous trouvez des pièces usées ou endommagées.



## Vis REMARQUE :

Si la lame de coupe est bloquée par des objets étrangers pendant l'utilisation, arrêtez l'appareil, attendez que la lame de coupe s'arrête complètement, retirez les objets étrangers et nettoyez la lame de coupe.

## STOCKAGE

- Retirez la batterie de la tondeuse et stockez-la à température ambiante dans un endroit sec.
- Nettoyez la tondeuse comme décrit précédemment.
- Inspectez la lame et remplacez-la ou affûtez-la si nécessaire.

- Stockez la tondeuse dans un endroit sec et propre. Ne la rangez pas à côté de matériaux corrosifs, tels que des engrais ou du sel gemme.
- Rangez la tondeuse dans un endroit couvert et fermé, frais et sec, hors de portée des animaux domestiques et des enfants.
- Ne recouvrez pas la tondeuse d'une feuille de plastique solide. Les revêtements en plastique retiennent l'humidité autour de la tondeuse, ce qui provoque rouille et corrosion.

## La poignée peut être complètement repliée pour le rangement :

1. Retirez le sac à herbe/l'insert de broyage/la goulotte d'éjection latérale.
2. Déplacez le réglage de la hauteur de coupe vers l'avant et engagez-le sur le réglage le plus bas (réglage 1).
3. Appuyez sur le réglage rapide et maintenez-le enfoncé, puis faites pivoter la poignée vers l'avant de la tondeuse jusqu'à ce que vous entendiez et sentiez la goupille de verrouillage s'engager dans la position de rangement verrouillée.
4. Rangez la tondeuse à la verticale ou à plat.




Fig. 25




Fig. 26



## AVERTISSEMENT !

Si la tondeuse bascule de la position verticale, vous risquez de l'endommager ou de blesser quelqu'un. Gardez toujours la tondeuse stable et hors de portée des enfants lorsqu'elle est

en position verticale. Si possible, mettez-la à plat pour la ranger.

## TRANSPORT

- Nettoyez le produit comme décrit ci-dessus.
- Assurez-vous que la poignée est complètement repliée.
- Portez toujours le produit par sa poignée.
- Protégez le produit contre les chocs violents ou les fortes vibrations qui peuvent se produire pendant le transport dans un véhicule.
- Fixez le produit pour éviter qu'il ne glisse ou ne tombe, qu'il ne soit endommagé ou blessé.

## ÉLIMINATION

Les déchets du produit ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez recycler le produit là où des installations existent. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils en matière de recyclage. Les utilisateurs doivent nettoyer la poussière générée pendant le fonctionnement de l'appareil afin de protéger l'environnement.



Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les produits ménagers. Les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et éliminés dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous aux autorités locales ou à votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

# GUIDE DE DÉPANNAGE

Les dysfonctionnements suspectés sont souvent dus à des causes que l'utilisateur peut résoudre lui-même. Par conséquent, vérifiez le produit à l'aide de cette section. Dans la plupart des cas, le problème peut être résolu rapidement. Retirez la batterie avant toute opération d'entretien.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
La tondeuse ne démarre pas.	La batterie est épuisée.	Rechargez la batterie.
	La batterie n'est pas installée dans son compartiment.	Remettez la batterie en place sur la tondeuse ; appuyez dessus jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
	La batterie ou les circuits de la tondeuse sont trop chauds.	Laissez la batterie ou la tondeuse refroidir.
	Le carter de la tondeuse est obstrué par de l'herbe et des débris.	Nettoyez le carter de la tondeuse et assurez-vous que la lame est libre de ses mouvements.
La tondeuse coupe de façon irrégulière.	La lame est émoussée.	Affûtez ou remplacez la lame.
	La hauteur de coupe de l'herbe n'est pas réglée correctement.	Augmentez la hauteur du plateau de coupe.
	La lame est mal montée.	Nettoyez le plateau de coupe et assurez-vous que la lame est libre de ses mouvements.
Résultat insatisfaisant.	Lame endommagée ou usée.	Remplacez la lame.
Durée de fonctionnement réduite de la tondeuse avec la batterie fournie.	L'état de l'herbe et le réglage de la hauteur de coupe affectent grandement la durée de fonctionnement de la batterie. L'autonomie annoncée est basée sur des conditions de charge spécifiques.	Relevez la hauteur de coupe et ralentissez pour réduire la charge de coupe.
La tondeuse ne déchiquette pas correctement	L'herbe coupée humide adhère au dessous du plateau de coupe.	Attendez que l'herbe sèche avant de tondre.
	La tondeuse est réglée pour couper trop d'herbe à la fois.	Relevez le plateau à une hauteur de coupe plus élevée.

La tondeuse s'arrête pendant la tonte	La batterie est déchargée.	Rechargez la batterie.
	La tondeuse est en surcharge.	Relevez la hauteur de coupe ou ralentissez la tonte.
	Le plateau de la tondeuse est obstrué par de l'herbe et des débris.	Débouchez le plateau de la tondeuse. Augmentez la hauteur de coupe et/ou coupez un andain plus étroit.
	La batterie ou les circuits de la tondeuse sont trop chauds.	Laissez la batterie ou la tondeuse refroidir.
Les vibrations sont excessives	La lame de coupe est desserrée.	Serrez le boulon de la lame.
	Le jeu de lames de coupe est déséquilibré.	Équilibrez le jeu de lames en suivant les instructions de "AIGUILLAGE DE LA LAME".
	La lame de coupe est tordue.	Remplacez la lame.
	L'arbre du moteur est tordu.	Contactez le centre de service.
	La tondeuse est réglée pour couper trop d'herbe à la fois.	Relevez le plateau de coupe à une hauteur plus élevée.
La tondeuse est difficile à reculer lorsque l'autopropulsion est désactivée.	Les roues sont temporairement bloquées.	Tirez vers l'arrière avec force, puis déplacez la tondeuse comme vous le souhaitez.

# GARANTIE

## SENIX TOOLS GARANTIE LIMITÉE

**POUR CINQ ANS** à partir de la date d'achat originale, ce produit est garanti contre tout défaut de matériau ou de fabrication. AVEC LA PREUVE DE L'ACHAT D'ORIGINE, un produit défectueux sera réparé gratuitement. Si le produit ne peut pas être réparé, il sera remplacé gratuitement.

Pour obtenir des détails sur la couverture de la garantie, visitez [senixtools.com](http://senixtools.com), envoyez un courriel à [senix.support@yatusa.com](mailto:senix.support@yatusa.com) ou appelez **1-800-261-3981**.

- Cette garantie ne couvre pas les réparations nécessaires en raison d'un accident ou d'un abus du produit, ou d'un manque d'utilisation ou d'entretien du produit conformément à toutes les instructions fournies.
- Cette garantie ne couvre pas le bloc-piles ou le chargeur inclus, qui offrent une couverture de remplacement de trois ans seulement. Consultez les manuels d'instructions du bloc-piles ou du chargeur pour plus de détails sur la garantie.
- Cette garantie ne couvre pas les articles non durables qui peuvent s'user dans le cadre d'une utilisation normale pendant la période de garantie, y compris, mais sans s'y limiter, les mèches, les lames de coupe et la bobine ou le fil de la débroussailleuse.
- Cette garantie ne s'applique pas aux dommages résultant de réparations du produit effectuées ou tentées par d'autres que les agents agréés SENIX.
- Cette garantie ne couvre pas les frais d'envoi ou de transport de l'outil électrique pour bénéficier d'une couverture de la garantie.
- La garantie est annulée si le produit a été utilisé à des fins commerciales, professionnelles ou de location.
- La garantie s'applique au premier acheteur au détail et n'est pas transférable.
- Une preuve d'achat est nécessaire pour obtenir la couverture de la garantie.

CETTE GARANTIE EST DONNÉE EN LIEU ET PLACE DE TOUTES LES AUTRES, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER, ET EXCLUT TOUT DOMMAGE INCIDENT OU CONSÉQUENTIEL.

Certains états n'autorisent pas les limitations sur la durée d'une garantie implicite ou l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, de sorte que ces limitations peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient dans certains états ou provinces.

**NOTE :** La garantie du bloc-batterie est annulée si le bloc-batterie est altéré de quelque manière que ce soit. SENIX n'est pas responsable des blessures causées par une manipulation et peut poursuivre les fraudeurs à la garantie dans toute la mesure permise par la loi.

**GARANTIE DE REMBOURSEMENT DE 60 JOURS.** Si, pour quelque raison que ce soit, vous n'êtes pas entièrement satisfait des performances de ce produit SENIX dans les 60 jours suivant la date d'achat, vous pouvez le renvoyer avec le ticket de caisse original pour un remboursement complet.

**Amérique latine :** Cette garantie ne s'applique pas aux produits vendus en Amérique latine. Pour les produits vendus en Amérique latine, consultez les informations de garantie spécifiques au pays contenues dans l'emballage, appelez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit ou visitez le site Web pour obtenir des informations sur la garantie.

Remplacement gratuit de l'étiquette d'avertissement : Si vos étiquettes d'avertissement deviennent illisibles ou manquent, appelez **1-800-261-3981** pour un remplacement gratuit.


**ENREGISTREMENT EN LIGNE** - [www.senixtools.com/pages/product-registration](http://www.senixtools.com/pages/product-registration)

Nous vous remercions de votre achat ! Enregistrez votre produit dès maintenant pour bénéficier du service de garantie :

L'enregistrement de votre produit vous permettra d'obtenir un service de garantie plus efficace en cas de problème avec votre produit.

**Confirmation de propriété :** En cas de sinistre (incendie, inondation ou vol), l'enregistrement de votre produit servira de preuve d'achat.

**Pour votre sécurité :** L'enregistrement de votre produit nous permettra de vous contacter dans le cas improbable où une notification de sécurité serait requise en vertu de la loi fédérale sur la sécurité des consommateurs.



YAT USA INC. 10506 Bryton Corporate Center Dr, #500 Huntersville, NC 28078

Pour le service clientèle, veuillez appeler le **1-800-261-3981** ou nous envoyer un courriel à [senix.support@yatusa.com](mailto:senix.support@yatusa.com).

